

OTA使用说明

V1.0

博通集成电路(上海)有限公司 上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1387 号 41 幢 电话: 86-21-51086811 www.bekencorp.com



1. 概述

BK OTA的特性

Bk7xxx系统的升级(OTA)方法包括两种: UART升级和HTTP网络升级。

▶ UART升级的特性: 支持多种速率,如115200、1M、2M。

➤ HTTP网络升级

- 1) 使用http client方式;
- 2) 升级的app采用压缩的方式,节约传输时间,也省flash空间。gzip的压缩率约为51%,quicklz压缩率约为70%;

BK OTA的流程

首先,制作并下载"boot +app"bin,用于空板的第一次烧写;

然后,分情况进行

➤ 若使用uart升级:

编译工程自动生成xxxx.bin后,双击"encrypt.bat",生成rtthread_crc.bin,然后使用 bkwrite下载到0x11000处。

- ➤ 若使用HTTP网络升级方式:
- 1) 制作要升级的ota bin, 并在http server中加载;
- 2) 运行开发板,运行 http client, 下载ota bin 到flash中。
- 3) 下载完后,系统自动重启,重启过程中,检查并升级ota bin;

下面详细介绍两种升级方式:



2. 详解

"boot +app" bin的制作

如果开发板是没程序,或者已烧写了其他程序,应先烧该bin文件:

- 1) 编译sdk, 生成xxxx.bin (不是crc.bin)
- 2) 确保存在文件 \tool\ota\beken_packager\bootloader_no_crc.bin
- 3) 若不需要修改初始的版本号,此步可以跳过。修改 \tool\ota\beken_packager\config.json文件里的 app段 "version",可以按某种方式命名(目前是以日期),如图:

```
config.json
 1 {
2
      "magic": "RT-Thread",
     "version": "0.1",
3
      "count": 2,
     "section": [
6
         {
7
             "firmware": "bootloader no crc.bin",
8
             "version": "2s.201904250000",
             "partition": "bootloader",
             "start addr": "0x000000000",
             "size": "68K"
11
12
13
         {
             "firmware":__"
                                /Debug/beken7231.bin",
14
             "version": "vt.201904251714",
15
             "partition": "app",
16
             "start_addr": "0x00011000",
17
             "size": "1156K"
19
20
     ]
21 }
```

4) 双击 \tool\ota\beken_packager\beken_packager.exe, 即可生成以 "version"内容相关的boot+app bin, 如下图所示。




5) 使用hid 下载这个 "boot +app" bin。



有关beken_packager.exe 的使用,请参考\tool\ota\beken_packager\ 目录下 "beken固件打包工具使用说明.pdf"

串口升级的bin。

1) 编译sdk, 生成xxxx_crc.bin (不是.bin)



- 2) pc 机运行 \tool\ota\uart_download\ bk_writer_V1.49_20181121.exe,在 界面上打开(1)步骤生成的路径。
- 3) 选择好下载地址, 固定为 0x00011000。
- 4) 选择下载速率, 115200bps 或 1Mbps 或 2Mbps。
- 5) 点烧录。
- 6) 芯片掉电,再上电。程序会自动开始下载。下载成功后,会提示"操作成功"。

注意:

要先打开文件,再设置地址。

芯片掉电, 再上电, 才能开始下载。

若提示 "没有烧录设备", 请检查pc机串口是否能使用,并且没被其他app 占用。


接下来的 HTTP 升级的bin制作

"ota bin" bin的制作

ota bin即为要通过http ota进行升级的目标bin:

- 1) 编译sdk,生成beken7231.bin(不是crc.bin),copy到 \tool\ota\rt_ota_packaging_tool目录下;
- 2) 运行 \tool\ota\rt_ota_packaging_tool\rt_ota_packaging_tool.exe;按如下图设置





其中:

第2步,选择压缩算法时,可以选择gzip和quicklz,但不能选择fastlz(目前boot还不支持)。

第3步,填写 AES256加密信息时,密钥和 IV必须与boot里的保持一致,否则boot解压会失败。目前boot的密钥和 IV如上图所示,如果需要修改,请重新生成boot。

密钥: 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF

IV: 0123456789ABCDEF

第4步,升级的目标段名,需要与\tool\ota\beken_packager\config.json的app段名一致。即填"app"

第5步,版本信息,尽量地与 \tool\ota\beken_packager\config.json里 vision的命名风格一致。注意前后两次的版本信息一定不能相同,否则 boot会认为是同一个版本,不会进行升级。

3) rt_ota_packaging_tool.exe会生成 .rbl的文件, 如 "beken7231.rbl", 这就是压缩后的 OTA bin。



http ota 演示

- 1) 下载好"boot +app"bin的开发板,上电运行;
- 2) 将ota bin 加载到http sever中。以下以 PC(带wifi的笔记本)上,使用hfs做为http sever为例,该软件位于\tool\ota\hfs目标下:



3) PC(带wifi的笔记本)连接开发板后(boot +app应用启动softap模式,并且有http client的功能)。通过command line 发送串口命令"httpc url",如 "httpc url://172.16.11.100/beken7231.rbl",则会有以下的打印



OTA 分区

2-Mb flash的分区表

0x00000000	1-step-boot	
0x000020f0	2-step-boot	boot=68K
0x00011000	app	
		app=1156K
		app-1100K
0x00132000	download	
		download=812K
0x001fd000	RF	4K
0x001fe000	NET	4K
0x001ff000	USER	4K
0x001fe000	NET	4K