# STM32开发环境搭建指南(CMake + VSCode + Ozone)

## 目录

- 1. 开发环境概述
- 2. 软件安装清单
- 3. Windows环境配置
- 4. Linux环境配置
- 5. 工程创建与编译(通用)
- 6. 程序烧录与调试(通用)
- 7. 版本控制与协作(通用)
- 8. 常见问题解决
- 9. 最佳实践建议

## 一、开发环境概述

#### 采用现代化工具链组合:

- 核心工具: STM32CubeMX(配置)、VSCode(编码)、CMake+Ninja(构建)、J-Link+Ozone(烧录调试)
- **支持功能**: ∅ 多芯片支持(F1/F4/H7等系列) ∅ 双平台兼容(Windows/Linux) ∅ 版本控制集成(Git) ๗ 高级调试功能(实时监控/性能分析)
- **工作流程**: CubeMX初始化 → VSCode编码 → CMake编译 → J-Link烧录 → Ozone调试

# 二、软件安装清单

+h /ll /m 1h

<b>软件</b> 名称 	Windows安装源	Linux安装命令
VSCode	官网下载	sudo apt install code
STM32CubeMX	ST官网	手动安装
J-Link & Ozone	SEGGER官网	sudo dpkg -i JLink_*.deb
Git	官网	sudo apt install git
MSYS2	官网	-
CMake	GitHub	sudo apt install cmake
Ninja	GitHub	sudo apt install ninja-build

网络加速: 使用 Steam++(Windows)或 Watt(Linux)加速GitHub访问

# 三、Windows环境配置

#### 1. 安装MSYS2工具链

```
# 更新系统后安装工具链
pacman -Syu
pacman -S mingw-w64-x86_64-toolchain \
    mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi-toolchain \
    mingw-w64-x86_64-ccache \
    mingw-w64-x86_64-openocd
```

## 2. 环境变量配置(PATH添加)

```
# 示例路径(根据实际安装位置修改)
C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink # J-Link
D:\msys64\mingw64\bin # MSYS2
C:\Program Files\CMake\bin # CMake
D:\Tools\ninja # Ninja
```

## 3. VSCode配置 (settings.json)

```
{
  "terminal.integrated.profiles.windows": {
    "msys2-mingw64": {
        "path": "cmd.exe",
        "args": ["/c", "D:\\msys64\\msys2_shell.cmd -defterm -mingw64 -no-start -here"]
    }
},
  "cmake.configureOnOpen": true,
  "cmake.buildDirectory": "${workspaceFolder}/build",
  "cmake.generator": "Ninja",
  "cmake.cmakePath": "C:\\Program Files\\CMake\\bin\\cmake.exe",
  "cmake.ninjaPath": "D:\\Tools\\ninja.exe",
  "C_Cpp.default.configurationProvider": "ms-vscode.cmake-tools"
}
```

#### 4. 安装VSCode扩展

```
code --install-extension ms-vscode.cpptools
code --install-extension twxs.cmake
code --install-extension ms-vscode.cmake-tools
```

# 四、Linux环境配置

#### 1. 基础工具安装

#### 2. STM32CubeMX安装

```
# 1. 下载安装包(从ST官网获取最新链接)
wget
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/software/sw_development_s
uite/group0/.../en.stm32cubemx-lin.zip
# 2. 解压并安装
unzip en.stm32cubemx-lin.zip
chmod +x SetupSTM32CubeMX-*.linux
sudo ./SetupSTM32CubeMX-*.linux
# 3. 创建快捷方式
sudo cp ~/STM32CubeMX/STM32CubeMX.desktop /usr/share/applications/
# 4. 添加环境变量
echo 'export PATH=$PATH:~/STM32CubeMX' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
# 5. 验证安装
STM32CubeMX
```

## 3. 安装J-Link

```
# 下载最新版(替换V780c为实际版本)
wget https://www.segger.com/downloads/jlink/JLink_Linux_V780c_x86_64.deb
sudo dpkg -i JLink_Linux_*.deb
```

#### 4. USB设备权限配置

```
# 添加用户到设备组
sudo usermod -a -G plugdev $USER

# 创建J-Link设备规则
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1366", MODE="0666"' | sudo tee
/etc/udev/rules.d/99-jlink.rules
```

```
# 应用规则
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger

# 验证设备识别
lsusb | grep "SEGGER"
```

#### 5. VSCode配置 (settings.json)

```
{
  "cmake.cmakePath": "/usr/bin/cmake",
  "cmake.ninjaPath": "/usr/bin/ninja",
  "cmake.configureOnOpen": true,
  "cmake.buildDirectory": "${workspaceFolder}/build",
  "cmake.generator": "Ninja",
  "C_Cpp.default.configurationProvider": "ms-vscode.cmake-tools"
}
```

## 五、工程创建与编译(通用)

- 1. STM32CubeMX配置流程
  - 1. 启动CubeMX并登录ST账号
  - 2. 安装所需芯片支持包(F1/F4/H7等)
  - 3. 创建新工程 → 选择MCU型号
  - 4. 关键配置:
    - SYS → Debug: Serial Wire
    - 。 RCC → 启用外部晶振
    - 。 Clock Configuration → 配置时钟树
  - 5. Project Manager → Toolchain: **CMake** → Generate Code

#### 2. 编译工程

```
# 在工程根目录执行
mkdir build && cd build
cmake .. -G Ninja # 生成构建系统
ninja # 编译项目
```

成功标志: 生成build/project\_name.elf和project\_name.hex文件

#### 3. HEX文件生成(修改CMakeLists.txt)

```
# 在add_executable()后添加
set(HEX_FILE ${PROJECT_NAME}.hex)
add_custom_command(
    TARGET ${PROJECT_NAME} POST_BUILD
    COMMAND ${CMAKE_OBJCOPY} -O ihex $<TARGET_FILE:${PROJECT_NAME}>
${HEX_FILE}
    COMMENT "Generating HEX file: ${HEX_FILE}"
)
```

## 六、程序烧录与调试 (通用)

#### 1. J-Link烧录方法

#### 2. Ozone调试技巧

#### 1. 基础操作:

- 。 创建新工程 → 选择设备型号 → 指定ELF文件
- 。 连接J-Link → 加载程序 → 启动调试

#### 2. 核心功能:

- 。 断点管理(源码/汇编级)
- 。 实时变量监控与修改
- 。 外设寄存器查看(支持位操作)
- 。 数据跟踪(Timeline)

#### 3. 高级调试:

```
// 代码中插入调试断点
#define DEBUG_BREAK() asm volatile ("bkpt #0")
void critical_section() {
   DEBUG_BREAK(); // 程序将在此暂停
   // ... 关键代码...
}
```

## 七、版本控制与协作(通用)

#### 1. Git工作流

```
# 初始化仓库
git init
git add .
git commit -m "初始提交:STM32基础工程"

# 推送到远程仓库
git remote add origin https://github.com/yourname/project.git
git push -u origin main
```

#### 2. VSCode集成操作

• **提交更改**: Ctrl+Shift+G → 暂存修改 → 填写提交信息

**分支管理**: 左下角分支图标 → 创建/切换分支
 **冲突解决**: 差异对比视图 → 手动合并变更

#### 3. . gitignore模板

```
# 编译输出
/build/
*.elf
*.hex
*.bin
*.map

# CubeMX生成文件
/MX/
*.loc

# IDE配置文件
.vscode/
.idea/

# J-Link工程文件
*.jflash
```

# 八、常见问题解决

#### 1. 编译问题

症状: ld returned 1 exit status

解决方案:

```
/* 修改链接脚本 STM32FXXX_FLASH.ld */
.init_array :
- READONLY /* 删除该关键字(GCC 11+不兼容) */
```

#### 2. 环境问题

症状: Linux下CubeMX启动失败

修复:

```
# 安装缺失库
sudo apt install -y libxcb-xinerama0 libxkbcommon-x11-0

# 修复权限
sudo chmod 755 /usr/local/STMicroelectronics/STM32Cube/STM32CubeMX
```

#### 3. 烧录问题

症状: J-Link: No device found

排查步骤:

- 1. 检查USB连接和驱动: lsusb | grep SEGGER
  2. 验证用户组: groups | grep plugdev
- 3. 重载udev规则:

```
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
```

# 九、最佳实践建议

#### 1. 标准化目录结构

```
project/
├── CMakeLists.txt # 主构建脚本
— Core/
                 # 用户源码
   — Src/
  └─ Inc/
                  # 头文件
├─ Drivers/
                  # HAL库
STM32CubeMX/
                # CubeMX配置
├─ build/
                  # 构建目录
 - scripts/
                  # 自动化脚本
 — stm32.jflash
                # J-Link工程模板
```

#### 2. 自动化构建脚本

scripts/build\_flash.sh:

```
#!/bin/bash

# 清理并重新构建
rm -rf build
mkdir build && cd build
cmake .. -G Ninja

# 编译并烧录
if ninja; then
echo "Build successful! Programming device..."
JFlash -openprj ../stm32.jflash -open app.hex -auto -startapp -exit
else
echo "Build failed!"
exit 1
fi
```

#### 3. 参考资源

• 示例工程: STM32 CMake模板

• 官方文档:

- 。 CubeMX问题排查
- 。 J-Link文档中心
- 。 CMake官方教程

本指南全面覆盖Windows/Linux双平台开发环境搭建,集成最佳实践和问题解决方案,大幅提升STM32 开发效率。