

AION LIO IO-Link Adapter - Konfigurationsparameter

AION Ressourcen-Gruppen

Modul	Gruppe	Gruppen-ID	Beschreibung
AION	Timing	0x00	Messintervall und Keep-Alive-Uplink-Intervall
AION	IO-Link-Telemetrie	0x02	Schreibgeschützte IO-Link-Geräteidentität und rohe Prozessdaten
AION	Trigger	0x01	Manuelle Messauslösung

Kconfig-Optionen

Kconfig Symbol	Typ	Werkseinstellung	Beschreibung
CONFIG_SENTOS_MODULE_AION	bool	n	Aktiviert das Aion-Modul
CONFIG_SENTOS_AION_INTERFACE_IO_LINK	bool	aus	Wählt die IO-Link-Master-Variante mit einem Port und bindet den IO-Link-Stack ein
CONFIG_SENTOS_AION_IO_LINK_STARTUP_TIMEOUT_MS	integer	5000 ms	Wartezeit auf das erste gültige Prozessdaten-Sample; zulässiger Bereich 1000...30000 ms

Timing - Gruppe 0x00

Ressource	ID	Beschreibung	Schlüssel	Min	Max	Werkseinstellung	Einheit	Modulschlüssel
MESSPERIODE	0x00	Reguläre Messperiode	period	1	660	5	min	XXX1
REGULÄRES SENDEINTERVALL	0x01	Keep-Alive-Uplink-Intervall in Messungen	every	1	24	1	Messungen	XXX1

Trigger - Gruppe 0x01

Ressource	ID	Beschreibung	Schlüssel	Werkseinstellung	Input	Modulschlüssel
MESSUNG AUSLÖSEN	0x01	Löst eine unmittelbare Messung aus. 0x0001 sendet das Ergebnis per Uplink und an die verbundene lokale App; jeder andere Zwei-Byte-Wert führt nur eine lokale Messung aus.	measure	n/v	2-Byte-Big-Endian-Befehlswert	XXX1