Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet

Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1995-4163-0720

Udgave: 2


Dato: 1995-09-01

Gyldig til 1997-03-14

Systembetegnelse:

TS 24.81

MASSEFLOWMÅLER



Producent

Danfoss A/S.

Ansøger

Danfoss A/S, Salg Danmark,

Salgsafdeling Århus, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager.

Art

Coriolis kraft baseret masseflowmåler.

Type

Transmitter (signalomsæt.): Type MASS 3000

Anvendelse

Flowsensor (målehoved) : Type MASS 2100.

Til stationær (klasse B og C) masseudmåling af

mængder af væske i.h.t. OIML R 105.

and the second of the second o

Nr.: 1995-4163-0720

Systembetegnelse: TS 24.81

1. LEGALE MÅLEDATA

Masseflow

Mindste verificerede måling Tælfebærks delingsværdi

Væsketyper

Qmin og Qmax: se nedenstående tabel

Mmin: se nedenstående tabel dd: se nedenstående tabel

Kategori 1:

 mælk og mælkeprodukter (luftfri) med mindre end 5 % fedtindhold

Kategori 2:

 andre væsker f.eks. øl, vin med teknisk ækvivalente egenskaber som vand

Væsketemperatur Væsketryk Omgivelsestemperatur

Verifikationstolerance

Tabel

0 °C til 55 °C Max. 10 bar -25 °C til 55 °C ± 0.5 %

Flow Qmin Qmax Mmin dd Sensor kg/h kg/h kg g DI - 3 mm 10 250 0.1 0.1 DI - 6 mm 1.0 40 1000 0.5 5600 5.0 10.0 DI - 15 mm 224 25000 10.0 10.0 DI - 25 mm 1000 DI - 40 mm 2080 52000 20.0 100.0

Pulsoutput

Måleren er forsynet med pulsudgang. Pulsoutput kan både være aktiv og passiv. Skalering skal svare til dd i tabellen ovenfor.

0-punkts stabilitet

Ved verifikation såvel som almindelig anvendelse skal det sikres, at målerens 0-punkt (Qo, ingen flow) ligger inden for følgende tolerancer:

DI - 3 mm : Q0 = \pm 0.025 kg/h DI - 6 mm : Q0 = \pm 0.100 kg/h DI - 15 mm : Q0 = \pm 0.56 kg/h DI - 25 mm : Q0 = \pm 2.50 kg/h DI - 40 mm : Q0 = \pm 5.2 kg/h

I tilfælde, hvor disse grænser ikke overholdes, foretages en 0-punkts justering (Zero-adjust) via menu option.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed. Foretages som følger:

- 1. Det kontrolleres at målesystemet er i overensstemmelse med og opfylder krav som beskrevet i denne attest.
- 2. Displayets funktion kontrolleres via menu-option; alle punkter i displayet skal alle kunne være aktive og inaktive.
- 3. Før hver udmåling kontrolleres om 0-punkts stabiliteten er inden for den angivne tolerance.
- Målesystemet kalibreres i 3 flowpunkter: Qmin, Qmax/2 og Qmax med 2 gentagelses-målinger pr. flowpunkt, hvor Qmax er det maximale anvendelsesflow.

Nr.: 1995-4163-0720

Systembetegnelse: TS

"Kategori 1" - væsker:

"Kategori 1" omfatter: mælkeprodukter og flydende CO 2. Kalibreringen udføres på brugsstedet med aktuel medie eller med alm. vandværksvand. Eller i prøvestand i laboratorium med vand.

24.81

"Kategori 2" - væsker:

Kalibreringen udføres på brugsstedet med aktuel anvendelsesvæske.

Påskrifter

Type-/ verifikationsskilt på (eller ved) transmitter:

- Til luftfri mælk (eller aktuel væske)
- Systembetegnelse
- · Fabrikat, type serie/løbe-nummer, årstal
- Verifikation gælder ikke udmåling under X kg (jvf. tabel)
- Aktuel Qmin og Qmax, max. tryk, medietemp. område og omgivelsestemperatur område anføres ifølge de legale måledata.
- Pulsudgang: # kg/puls; aktiv/passiv
- Verifikationstolerance ± 0.5 %
- · Serie/løbenummer for flowsensor

Type-/ verifikationsskilt på flowsensor:

- · Fabrikat, type, årstal
- Serie/løbenummer

Plombering

Verifikationsplombering:

Generelt:

Type-/ verifikationsskilt på transmitter og sensor forsynes med verifikationsmærkat med årstal.

Transmitter:

Sensor-Prom'en fjernes fra sensoren og monteres på tilslutningspladen i bunden af rack'et. I denne position plomberes samlingen af Prom og tilslutningsplade. Transmitteren isættes rack'et og gennem huller i 2 af samleskruerne føres plombetråd, der samles med plombe.

Adgangen til ændringer i software opsætningen hindres ved at fjerne stik med lus (jumper) fra stikket bag i transmitteren. Adgangen til at isætte stikket igen er blokeret via plombetrådsplomberingen beskrevet ovenfor.

Yderligere er opsætningen sikret via 4 cifret password, der skal indtastes før ændringer kan gennemføres.

Sensor:

2 af skruerne, der fastholder dækpladen over kabelboksen, udføres med huller, hvorigennem plombetråd føres og samles med plombe.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

Nr.: 1995-4163-0720

Systembetegnelse:

TS 24.81


3. KONSTRUKTION

Opbygning

Volumenmåleren består af: 1) Transmitter og 2) Flowsensor

- Transmitter (signalomsætter)
 Type MASS 3000, 230 VAC eller 24 VDC spændingsforsyning.
- Flowsensor (målehoved)
 Type MASS 2100 i 5 forskellige størrelser fra DI 3 mm til DI 40 mm (se under legale måledata).

Transmitter og flowsensor er udført som adskilte enheder med skærmet kabelforbindelse til overførsel af signaler etc.:



Flowsensor

Flowsensoren, type MASS 2100, udnytter Coriolis-kraften til at skabe et flowproportionalt signal. Selve "målekammeret" består af rør, der er udformet som sløjfer. Disse bringes til at oscillere og Coriolis-kraften virker som modsatrettet påvirkning af denne oscillation. Dette giver signaler, faseforskydninger, der er flowproportionale.

Uden på flowsensorens beskyttelseskappe er tilslutningskasse med låg.


Låget fastholdes med skruer, hvoraf 2 er forberedt for plombering.

Flowsensoren kalibreres separat af producenten og efterfølgende brændes en "sensor prom" med serienummer, kalibreringsdata m.v. Denne Sensor-Prom er således unik for den enkelte sensor.

Transmitter (indikator)

Transmitteren, type MASSG 3000, er en programmerbar microprocessor styret enhed, der findes i 230 VAC udgave, effektforbrug ca. 10 - 20 VA eller 24 VDC udgave, effektforbrug ca. 10 - 20 W, begge til montering i 19" rack (IP 65 version eller [EEx ia] II C).

En principskitse af transmitterens forside er vist nedenstående:



Nr.: 1995-4163-0720

Systembetegnelse:

TS 24.81

Displayet er et baggrundsbelyst LCD display med 2 linier á 16 karakterer. V.h.a. de 6 trykknapper på transmitterens frontside kan man under VIEW-menuen skifte rundt mellem de forskellige opsætningsparametre, der vises på displayet.

Man kan kun ændre parametre og settings ved at indtaste det rigtige 4 cifrede password. I.f.m. verifikationen afbrydes muligheden for ændring af opsætningen (se under plombering).

Når der sluttes spænding til transmitteren udfører sofrwaren et selvcheck (RAM og ROM test m.v.) af måleren. På displayet kan man bl.a. aflæse gennemstrømmet masse og aktuel massestrøm. Den øverste midterste trykknap bruges til at skifte imellem options i Operator-menu.

For yderligere beskrivelse omkring betjening og konfigurationsmenu m.v. henvises til fab. manualer.

Installation

Den maximale kabellængde mellem flowsensor og transmitter max. 500 meter.

Flowsensoren skal installeres vandret eller lodret. Ved lodret installation skal gennemstrømningsretningen dog være opad.

l.f.m. flowsensoren (indløb) skal det sikres, at væsken er luftfri. Ligeledes skal det sikres at eksterne vibrationer (pumper, fundament) afkobles fra sensoren.

Der henvises iøvrigt til fab. installations vejledning.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1995-4163-0720.

Typeprøvningsrapport "Pattern approval testreport; make: Danfoss A/S; MASS meters type 2100/3000; according to OILM R 105: "Direct mass flow measuring systems for quantities of liquid"".

FORCE Instituttet, sag nr. KMFMKX 3005 dateret 1995-03-02.

P. Claudi Johansen.