# Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

# **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 2003-7053-1929

Udgave: 1

Dato: 2004-01-19

Gyldig til 2006-01-19

Systembetegnelse: TS 27.51

Typegodkendelse udstedt i henhold til §12 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 1997 om kontrol med måling af elforbrug i afregningsøjemed.

# ELMÅLER



**Producent** Actaris metering systems

**Ansøger** Actaris Technologies

**Art** Statisk måler, klasse 1 og 2, IP54 Udendørs med tilslutning til

strømtransformatorer

**Type** ACE5000 type 5.1 version R2 for transformertilslutning

**Anvendelse** Måling af elforbrug i henhold til IEC 61036 af 1996

**BEMÆRK!** 

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

#### **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Side:	2 af 4
Nr.:	2003-7053-1929
Systembetegnelse	TS <sup>27.51</sup> <sub>060</sub>

### 1. LEGALE MÅLEDATA

Nøjagtighedsklasse:

Spænding: Fireleder 3 x 230/400 V

Frekvens: 50 Hz

Antal faser: 3 plus 1 neutral

Basisstrøm  $(I_n)$ : 1 A

Maksimumsstrøm (I<sub>max</sub>): 6 A eller 10 A

Målerkonstant: 5.000, 10.000 eller 20.000 Imp./kWh<sup>1)</sup>

1) adgang til omprogrammering er inden for verifikationsplombe.

# 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

#### 2.1 Verifikation

I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 1997 om kontrol med elmåling i afregningsøjemed samt i henhold til prøvningsmetoder og referencebetingelser angivet i EN 61358 samt måleteknisk meddelelse MM.133,B: "Transformeromsætningsforholdet "n" kan ændres uden, at målerens måleevne på anden måde berøres".

#### 2.2 Påskrifter

Samtlige påskrifter er angivet på kabinetoverdelen og indeholder bl.a. følgende angivelser:

Firmabetegnelse

Målernummer og fabrikationsår

Typebetegnelse

Systembetegnelse og IEC 61036

Symbol for drivelementernes antal og indretning i henhold til IEC 1036 afsnit 4.2.13.1.c.

Nøjagtighedsklasse

Referencespænding

Referencefrekvens

Basisstrøm- og maksimumsstrøm

Målerkonstant

Symbol for dobbeltisolering

CE mærke

#### 2.3 Plombering

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond forbeholder sig ret til at kræve ændringer i forseglingen.

#### 2.3.1 Verifikationsplombering

Det forhindres, at uautoriserede har adgang til elektronikken på en af følgende to måder:

- 1. Placering af en verifikationsmærkat mellem målerens grundplade og målerkappe. Dette kan eksempelvis ske på højre side af elmåleren, set forfra.
- 2. Placering af en verifikationsplombe med tråd gennem en af de to skruer, der anvendes til at fastgøre målerkappen til grundpladen.

#### 2.3.2 Laboratorie plombering

Måleren overholder punkt B) i Måleteknisk Meddelelse MM133, som omhandler "Særlige forhold vedrørende verifikation, plombering samt mulighed for omprogrammering af elmålere".

## **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Side:	3 af 4
Nr.:	2003-7053-1929
Systembetegnelse	TS <sup>27.51</sup> <sub>060</sub>

Det i måleren indlagte transformeromsætningsforhold "n" sikres med laboratorieplombe med tråd igennem skyderen, der blænder af for den optiske kommunikation.

Kun et bemyndiget laboratorium må omprogrammere "n".

#### 2.3.3 Installationsplombering

Klemkassedækslet sikres mod åbning med forseglingsplomber med tråd igennem skruerne, som fastholder dækslet.

### 2.4 Særlige betingelser

Måleren skal være konfigureret således, at brugeren ved benyttelse af trykknapperne A og B kan trykke sig frem til visning af transformeromsætningsforholdet "n" i displayet.

#### 3. KONSTRUKTION

#### 3.1 Konstruktionsmæssig opbygning

Kabinettet består af en over- og en underdel af kunststof. Måleværket består af to printkort, samt tre strømtransformatorer, hvor primærsiden er skruet til strømterminalerne, monteret i underdelen af kabinettet.

- 1) Bundprint som indeholder bl.a. en strømforsyning, Input/Output komponenter, relæer og en kondensator, der giver 7 dages backupforsyning.
- 2) Topprint som indeholder bl.a. en microcontroller, alle metrologiske komponenter, et realtids ur, LCD-display, en rød LED-diode, to trykknapper (A & B) til datafremvisning og en infrarød optisk port, der kan blændes af med et forskydeligt dæksel i kabinettets overdel.

LCD-displayet er et 7-cifret register, som viser det registrerede energiforbrug på forskellig måde. De enkelte visninger er forsynet med en kode, som vises forneden til venstre i displayvinduet.

Ved hjælp af to trykknapper til højre for LCD-displayet kan diverse forskellige parametre vises i displayet og modificeres. Displayvisningen vil altid selv vende tilbage til blankt display efter en fast tid.

Trykknap B kan plomberes, hvorved modifikation af registre blokeres (se afsnit 2.3.2).

Displayet har tre faseindikatorer L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub> og L<sub>3</sub> til at indikere de enkelte fasers tilstand.

På frontpanelet er desuden placeret en skyder, der mekanisk kan blokere for den optiske kommunikation. I den blokerende stilling kan skyderen plomberes.

På overdelen kan der være et rum til et backup-batteri, til udvidelse af de 7 dages backup, der opnås med den altid installerede kondensator.

#### 3.2 Funktion

Elmåleren er en statisk måler til måling af aktiv og reaktiv energi i begge energiretninger i trefasede installationer.

Måleprincippet er baseret på Hall-effekten. Magnetfeltet fra målestrømmen går gennem en Hall-sensor placeret i luftspalten i en blød jernkerne. Biasstrømmen afledt fra målespændingen bliver ledt til Hallsensoren fra en dedikeret ASIC.

I den enkelte ASIC bliver Hall-spændingen fra hver af de tre faser konverteret til en effektproportional frekvens. Dette sker via en analog/frekvensomformer.

# **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Side:	4 af 4
Nr.:	2003-7053-1929
Systembetegnelse	TS <sup>27.51</sup> <sub>060</sub>

## Faseindikatorernes funktion er:

- slukket, hvis der ikke er spænding på den pågældende fase.
- tændt, hvis der er spænding på den pågældende fase.
- blinker (2 Hz), hvis der er overspænding på den pågældende fase.
- alle faseindikatorer blinker (2 Hz), ved forkert fasefølge eller overspænding på alle faser.

# 4. **DOKUMENTATION**

Ansøgning nr. 2003-7053-1929.

NMi Test report CVN-215068-04. NMI Test report CVN-302839-01.

Keld Palner Jacobsen