BECKHOFF New Automation Technology

Handbuch | DE

TF2000

TwinCAT 3 | HMI Server





Inhaltsverzeichnis

1	Vorv	vort		5		
	1.1	Hinweis	se zur Dokumentation	5		
	1.2 Sicherheitshinweise					
2	Über	sicht		7		
	2.1	Produk	tbeschreibung	7		
3	Insta	llation		8		
	3.1	System	nvoraussetzungen	8		
	3.2	Installa	tion	8		
	3.3	Lizenzi	erung	12		
4	Konf	figuratio	n	17		
	4.1	ADS		17		
		4.1.1	Blacklisting und Whitelisting	19		
		4.1.2	Methoden und Properties	21		
		4.1.3	Pointer und Referenzen	23		
		4.1.4	Zugriff per IndexGroup und Offset	23		
	4.2	TcHmiS	Srv	23		
		4.2.1	Zertifikate konfigurieren	23		
		4.2.2	Netzwerkadapter konfigurieren	24		
	4.3	Weitere	e Instanzen starten	25		
5	Anha	ang		29		
	5.1	Return	Codes	29		
		5.1.1	ADS Return Codes	29		
		5.1.2	HMI_ADS_CONSTANTS Enumeration	33		
		5.1.3	ErrorValue Enumeration	36		
	5.2	Trouble	eshooting	41		
		5.2.1	Config-Seite	41		
		522	Crash Dumns	//3		





1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentliche Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702

mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

TF2000 Version: 1.1 5



1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Symbole

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit einem nebenstehenden Sicherheitshinweis oder Hinweistext verwendet. Die Sicherheitshinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

▲ GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

MARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

⚠ VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt oder Geräten

Wenn der Hinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Umwelt oder Geräte geschädigt werden.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.




2 Übersicht

2.1 Produktbeschreibung

Der TwinCAT HMI Server ist ein selbstentwickelter Webserver von Beckhoff. Er ist plattformunabhängig aufgebaut und basiert auf keinerlei Webserverfunktionalitäten des Betriebssystems. Der TwinCAT HMI Server ist modular aufgebaut und kann über Server Extensions weitere Funktionalitäten bereitstellen, wie das Meldesystem oder weitere Protokolle. Kunden können über diesen Weg auch eigene Server Extensions entwickeln, um Ihre Business-Logik zentral bereitzustellen.

Der TwinCAT HMI Server unterstützt das TwinCAT ADS Protokoll und kann so mit allen TwinCAT Geräten kommunizieren. Über die OPC UA Erweiterungen können Systeme von Drittanbietern angebunden werden.



TF2000 Version: 1.1 7



3 Installation

3.1 Systemvoraussetzungen

Version 1.12

Technische Daten

Min. TwinCAT Version Min. TwinCAT-Level Betriebssystem TF2000 TC3 HMI Server

3.1.4024.0

TC1000 TC3 | ADS Windows 10 Windows CE7

TwinCAT/BSD

Version 1.10

Technische Daten

Min. TwinCAT Version Min. TwinCAT-Level Betriebssystem TF2000 TC3 HMI Server

3.1.4022.0

TC1000 TC3 | ADS Windows 7/8/10

3.2 Installation

Zur Installation des TwinCAT HMI Servers für Windows-basierte Betriebssysteme außer Windows CE7 gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Beenden Sie alle laufenden HMI-Server-Instanzen, falls Sie eine Update-Installation durchführen.



Das wird ab der Version 1.12 automatisch durch das Setup durchgeführt.

- 2. Klicken Sie doppelt auf die heruntergeladene Datei *TF2000-HMI-Server*. Starten Sie die Installation unter Windows per **Als Administrator ausführen**, indem Sie die Setup-Dateien mit der rechten Maus anklicken und die entsprechende Option im Kontextmenü auswählen.
- 3. Wählen Sie die Sprache, die Sie durch die Installation führen soll.






4. Klicken Sie auf Next und akzeptieren Sie dann die Endbenutzervereinbarung.




5. Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein.






6. Es besteht die Wahl zwischen einer vollständigen und benutzerspezifischen Installation. Bestätigen Sie mit **Next**.




7. Die benutzerspezifische Installation ermöglicht es, folgende Einstellungen zu setzen:



⇒ Wenn noch nicht alle HMI Server-Instanzen geschlossen sind, wird das Setup pausieren.




8. Schließen Sie alle HMI Server-Instanzen und klicken auf Retry.



Das wird ab der Version 1.12 automatisch durch das Setup durchgeführt.



9. Wählen Sie Finish um das Setup zu beenden.




⇒ Damit ist die Installation abgeschlossen.

Version 1.10:

Sie können den TF2000 HMI Server über die optionale Desktopverknüpfung oder das Startmenü (Programme/Beckhoff/TF2000 HMI Server) starten.





Version 1.12:

Der TwinCAT HMI Server wurde als Service registriert. Dadurch startet der TwinCAT HMI Server automatisch mit dem TwinCAT System Service und muss nicht manuell gestartet werden. Sie können den Service über den Task Manager manuell beenden oder neu starten.


3.3 Lizenzierung

Lizenzierung einer Vollversion


- 1. Starten Sie TwinCAT XAE
- 2. Öffnen Sie ein bestehendes TwinCAT 3 Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an




3. Navigieren Sie im Solution Explorer zum Eintrag SYSTEM/License



4. Öffnen Sie die Registerkarte **Manage Licenses** und fügen Sie eine **Runtime License** für Ihr Produkt hinzu (in diesem Screenshot **TF2000: TC3 HMI Server**).



5. **Optional:** Möchten Sie die Lizenz für ein Remote Gerät hinzufügen, müssen Sie sich zunächst mit diesem Gerät über die TwinCAT XAE Toolbar verbinden




6. Öffnen Sie die Registerkarte Order Information

Die Felder **System-ID** und **HW Platform** können nicht geändert werden, sie beschreiben die zu lizensierende Plattform. Generell wird eine TwinCAT 3 Lizenz an zwei Kennzahlen gebunden: Die **System-ID** identifiziert Ihr Gerät eindeutig.


Die HW Platform ist eine Kennzahl für die Performanz des Gerätes.



7. Tragen Sie optional eine eigene Bestellnummer und einen Kommentar für Ihre Zwecke ein



- 8. Generieren Sie in der Registerkarte **Order Information** über den Button **Generate License Request File...** eine Lizenzanforderungs-Datei, die durch einen Beckhoff-Lizenzserver validiert wird (wenn Ihnen Ihre **Beckhoff License ID** nicht bekannt ist, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner aus dem Beckhoff Vertrieb).
- 9. Nachdem Sie das License Request File gespeichert haben, fragt das System, ob die Datei per Mail an den Beckhoff Lizenz Server geschickt werden soll:




- 10. Wenn Sie den Dialog mit **Yes** bestätigen, öffnet sich Ihr Standard E-Mail Client und erzeugt eine neue E-Mail für tclicense@beckhoff.com, die das License Request File enthält.
- 11. Senden Sie diesen Activation Request an Beckhoff




Das License Response File wird an dieselbe E-Mail Adresse versendet, die das License Request File verschickt hat.



12. Kurz darauf erhalten Sie vom Beckhoff-Lizenzserver eine Lizenzdatei, importieren Sie diese über den Button **Activate License Response File...**, um das Produkt zu aktivieren




13. Wählen Sie in Ihrem Ordnersystem das erhaltene License Response File aus



14. Das License Response File wird importiert und alle enthaltenen Lizenzen werden aktiviert, sämtliche betroffenen Demo-Lizenzen werden entfernt



15. Starten Sie TwinCAT neu, um die Lizenz zu aktivieren



⇒ Das Lizenzfile wird automatisch auf Ihre lokale Festplatte unter ...\TwinCAT\3.1\Target\License kopiert.




4 Konfiguration

Nach der Installation vergeben Sie ein Standard-Passwort für den Systemadministrator, damit der HMI Server konfiguriert wird und das HMI Engineering darauf zugreifen kann.

Nach dem Start des Servers kann mit dem **System tray** die Konfigurationsseite des Servers aufgerufen werden.



Beim ersten Aufruf vergeben Sie das Passwort für den Systemadministrator.




Die Konfiguration und das publizierte HMI-Projekt befinden sich unter \ProgramData\Beckhoff\TF2000 TwinCAT 3 HMI Server. Zum Zurücksetzen des Servers können Sie das Verzeichnis löschen. Zum Sichern oder Löschen der Dateien, stoppen Sie den Server.

4.1 ADS

Die ADS Server Extension zeigt die konfigurierten Zielsysteme der ausgewählten Publish-Konfiguration an. Sie können weitere Teilnehmer hinzufügen.

TF2000 Version: 1.1 17






- · Enabled: Gibt an, ob das Zielsystem im HMI aktiv oder deaktiviert sein soll.
- AmsNetId: AmsNetId des Zielsystems. Eine ADS-Route zu dem Zielsystem muss vorhanden sein.
- Port: Port auf dem Zielsystem, auf welchen zugegriffen werden soll (z. B. 851 f
 ür PLC, 10000 f
 ür den TwinCAT System Service, etc.)
- Use whitelisting: Gibt an, ob <u>Blacklisting (false) oder Whitelisting (true)</u> [▶ 19] für das konfigurierte Target gelten soll.
- Symbols: Manuelles Hinzufügen von Symbolen per IndexGroup und Offset [▶ 23].
- · Add Runtime: Hinzufügen eines neuen Zielsystems.
- Timeout: Timeout f
 ür ADS-Requests. Antwortet das Zielsystem nicht innerhalb dieser Zeit, so wird der Zugriff als Fehler gewertet.

Mit Klick auf **Add Runtime** können Sie ein neues Zielsystem hinzufügen. In dem Dialog werden Ihnen automatisch alle lokal konfigurierten

Beim Hinzufügen einer Laufzeit werden alle lokal konfigurierten Routen mit ihrer AmsNetId angezeigt. Sie können die AmsNetId und den entsprechenden Port auswählen, um das Zielsystem hinzuzufügen.






4.1.1 Blacklisting und Whitelisting

Mit der Version 1.12 besteht die Möglichkeit, ein Black- oder Whitelisting für PLC-Symbole zu verwenden. Mit dem Black- bzw. Whitelisting können PLC-Symbole explizit für die Verwendung im HMI ausgeblendet bzw. eingeblendet werden. Dafür können Sie die entsprechenden Variablen in der PLC mit einem Attribut-Pragma taggen. Im Standardfall ist das Blacklisting aktiv, das heißt, Sie haben Zugriff auf alle Variablen der PLC, die nicht explizit für das HMI ausgeblendet werden. Auf der Konfigurationsseite der ADS-Extension können Sie zwischen Black- und Whitelisting wechseln (**Use whitelisting**).





Folgende Attribut-Pragmas stehen für das Black- bzw. Whitelisting im TwinCAT HMI zur Verfügung:

```
{ attribute 'TcHmiSymbol.Show' }
{ attribute 'TcHmiSymbol.ShowRecursively' }
{ attribute 'TcHmiSymbol.Hide' }
{ attribute 'TcHmiSymbol.ReadOnly' }
{ attribute 'TcHmiSymbol.BLOB' }
```

Verwendung:

- TcHmiSymbol.Show: Wenn eine Variable dieses Attribut hat, wird Sie im Fall von Whitelisting im HMI
 angezeigt. Mit diesem Attribut wird nur die erste Ebene angezeigt (Bespiel: Nur das Struct, aber nicht
 die Sub-Elemente). Das Attribut hat keine Auswirkung beim Blacklisting.
- TcHmiSymbol.ShowRecursively: Wenn eine Variable dieses Attribut hat, wird Sie im Fall von Whitelisting mit allen Unterelementen im HMI angezeigt (Bsp. Struktur oder Funktionsbaustein mit allen Sub-Elementen). Variablen in den Unterelementen, die mit *TcHmiSymbol.Hide* auf der Blacklist stehen, werden nicht angezeigt.
- TcHmiSymbol.Hide: Wenn eine Variable dieses Attribut hat, wird Sie im Fall von Blacklisting nicht im HMI angezeigt. Alle Variablen ohne Attribut werden angezeigt. Wird das Attribut bei einer Struktur verwendet, werden alle Sub-Elemente ebenfalls im HMI ausgeblendet, auch wenn diese mit TcHmiSymbol.Show getaggt sind.
- TcHmiSymbol.ReadOnly: Wenn eine Variable dieses Attribut hat, kann die Variable mit allen Sub-Elementen nicht im HMI beschrieben werden.
- TcHmiSymbol.BLOB: Wenn eine Variable dieses Attribut hat, werden die Daten binär an den Server und den Client übertragen (Reduzierung der Paketgröße). Die Daten müssen selbst im Client konvertiert werden.
- Blacklisting überschreibt Whitelisting.
- Mit Blacklisting sind alle Variablen im HMI sichtbar, außer Variablen mit dem Attribut *TcHmi-Symbol.Hide*.

Mit Whitelisting sind keine Variablen im HMI sichtbar, außer Variablen mit den Attributen *TcHmi-Symbol.Show* und *TcHmiSymbol.ShowRecursively*.





Verfügbar ab der Version 1.12.

4.1.2 Methoden und Properties


Mit der Version 1.12 besteht die Möglichkeit, auf PLC-Properties im HMI zuzugreifen und PLC-Methoden im HMI aufzurufen.

PLC Properties

Die Properties müssen in der PLC mit einem Attribut-Pragma per ADS sichtbar geschaltet werden.

```
{attribute 'monitoring' := 'call'}
PROPERTY Prop : BOOL
```

Anschließend können Sie im TwinCAT HMI auf das Property zugreifen.





PLC-Properties können im HMI nur explizit verwendet werden, indem das Property einzeln auf ein Control-Attribut verknüpft wird. Wird der gesamte Funktionsbaustein mit einem Control-Attribut verknüpft, wird das Property nicht aufgerufen. Dies ist der Fall, wenn ein Funktionsbaustein als Source-Data des DataGrids oder als User Control-Parameter verwendet wird.


PLC Methoden

Die Methoden müssen in der PLC mit einem Attribut-Pragma per ADS sichtbar geschaltet werden.

```
{attribute 'TcRpcEnable'}
METHOD MyMethod : BOOL
VAR_INPUT
bInput : BOOL;
END_VAR
```

Anschließend sind Sie die Methoden im TwinCAT HMI sichtbar. Innerhalb des TwinCAT HMI Configuration Windows können Sie diese explizit aufrufen.





Zur Laufzeit im Client können Sie die Methoden mit Hilfe einer JavaScript-/TypeScript-Funktion und der Framework API aufrufen. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für den Aufruf via Framework API.

```
// call of method without parameter
TcHmi.Symbol.readEx2("%s%PLC1.MAIN.fbTest.MethodWithoutParam%/s%", function (data) {
  console.log(data);
});

// call of method with parameter
TcHmi.Symbol.writeEx("%s%PLC1.MAIN.fbTest.MyMethod%/s%", { bInput: true }, function (data) {
  console.log(data);
});
```

Wenn die Methode einen Rückgabewert hat, können Sie innerhalb der Callback-Funktion in dem Result-Objekt auf den Rückgabewert zugreifen.

```
▼{error: 0, value: true, response: {...}, details: undefined} []
                                                                                                                                                             CallAdsMethod.js:25
   details: undefined
   error: 0
 ▼response:
   apiVersion: 16
▼ commands: Array(1)
       ▶ commandOptions: ["SendErrorMessage"]
        processedEnd: "2021-08-20T06:34:38.0236509Z
         processedStart: "2021-08-20T06:34:38.0226506Z"
         readValue: true
symbol: "PLC1.MAIN.fbTest.MethodWithoutParam"
       ▶ __proto__: Object
      length: 1
    ▶_proto_: Array(0)
id: 8
     requestType: "ReadWrite"
                "7b0ea0ff4248cdc7467cefd96a9d61a2602e084b43baf9198af11e6bd6079cca"
     sessionId: "6c4f5b488c64641623c0054c84159b5151758a55e6e1cb5f2f54be5297b9f4c178c6bc7d15dd1bfc5f0d12df304026bab56cfffced71b366ef104fb15ccc42f1"
  value: true
 ▶ __proto__: Object
```

In einer zukünftigen Version des TwinCAT HMIs wird es möglich sein, die Methoden direkt über den Actions and Conditions Editor ohne die Verwendung von JavaScript/TypeScript aufzurufen.



Methoden müssen immer explizit aufgerufen werden und können nicht als Control-Attribut verwendet werden. Beachten Sie, dass das Aufrufen einer Methode vom HMI die Ausführung von SPS-Code zur Folge hat.



Verfügbar ab der Version 1.12.



4.1.3 Pointer und Referenzen

Mit der Version 1.12.748.0 können <u>Referenzen</u>, <u>Pointer</u> und <u>Interface Pointer</u> im HMI aufgelöst werden. Dadurch ist es möglich, über den Pointer bzw. über die Referenz auf die ursprüngliche Variable, auf die gezeigt wird, zuzugreifen. Diese kann beim Zugriff über den Pointer bzw. die Referenz gelesen und beschrieben werden. Die aufgelösten Pointer bzw. Referenzen werden wie gewohnt unter den Variablen im TwinCAT HMI Configuration Window gelistet.


Das Verändern der Adressen der Pointer bzw. Referenzen, sodass diese auf eine andere Variable zeigen, ist nicht möglich im HMI. Dieses muss in der SPS erfolgen.



Verfügbar ab der Version 1.12.748.0.

4.1.4 Zugriff per IndexGroup und Offset

Am sinnvollsten ist es, per Symbolnamen auf SPS Variablen zuzugreifen, um Änderungen in der Symbolik (z.B. durch einen OnlineChange) zu erkennen. Kleinsteuerungen (z.B. BC/BX) die über keine Symbolik verfügen, können direkt über Indexgroup und Offset angesprochen werden. Über die konfigurierte ADS Laufzeit können Sie ein neues Symbol hinzufügen, das per Indexgroup und Offset (Hexwerte werden in den entsprechenden Dezimalwert umgerechnet) die Werte abholt.




4.2 TcHmiSrv


4.2.1 Zertifikate konfigurieren

Der TwinCAT HMI Server bietet die Möglichkeit, Zertifikate für eine gesicherte Verbindung auszustellen. Zur Verifizierung der Zertifikate installieren Sie diese bei den jeweiligen Clients.





Wenn ein offiziell ausgestelltes Zertifikat vorhanden ist, können Sie dies auf der Konfigurationsseite des Servers unter TcHmiSrv/Security/Certificate hochladen (.crt). Den Private-Key hinterlegen Sie im PEM Format.




4.2.2 Netzwerkadapter konfigurieren

Unter *TcHmiSrv/Webserver/Endpoints* konfigurieren Sie, unter welchen Netzwerkadaptern, Portnummern und Protokollen der HMI Server erreichbar ist.

- Unterstützte Protokolle: HTTP/HTTPS
- Bindung an alle Netzwerkadapter:
 Statische IP-Adresse einer Netzwerkkarte: Bindung an zugehörigen Adapter.
 127.0.0.1: Nur lokaler Zugriff ist erlaubt, remote Verbindungen werden abgelehnt.



• Portnummer: Frei wählbar, sollte nicht bereits im Zugriff des Betriebssystems sein.




4.3 Weitere Instanzen starten

Seit der Version 1.12 können mehrere Server-Instanzen auf einem System gestartet werden. Diese Funktion ist in der Basis-Lizenz TF2000 inkludiert. Die Target- und Client-Lizenzen werden unter den Server-Instanzen aufgeteilt, sodass Sie entsprechende Lizenzen für die Summe aller verbundenen Targets bzw. Clients benötigen.

Zum Starten einer weiteren Server-Instanz gehen Sie wie folgt vor:




1. Stoppen Sie den Service vom TwinCAT HMI Server (**TcHmiSrv**). Das können Sie im Taskmanager unter den Services durchführen:



- 2. Navigieren Sie auf der Festplatte des Systems zu dem folgenden Ordner: C:\ProgramData\Beckhoff\TF2000 TwinCAT 3 HMI Server\service.
- 3. Legen Sie einen neuen Ordner für die zusätzliche Server-Instanz an. Der Ordnername gibt den Namen der Instanz an. Die Default-Instanz hat den Namen "*TcHmiProject*".
- 4. Starten Sie den Service wieder über den Task Manager.
 - ⇒ Es gibt nun mehrere Server-Instanzen, die zunächst auf dem gleichen Port laufen. Da das nicht zulässig ist, müssen die Ports geändert werden.




5. Öffnen Sie die Konfigurationsseite der Default-Server-Instanz unter **TcHmiSrv – Webserver** und verändern Sie die Ports auf freie Ports.




6. Bestätigen Sie die Änderungen mit Klick auf Accept am Ende der Seite.



7. Ändern Sie den Namen der Instanz unter **TcHmiSrv - General** und bestätigen Sie die Änderungen mit Klick auf **Accept**. Geben Sie hier den Namen ein, den Sie für den Ordner-Namen verwendet haben.



- 8. Wiederholen Sie das Vorgehen von Schritt 3 bis 7 für weitere Server-Instanzen.
- ⇒ Die Server Instanzen sind nun über verschiedene Ports erreichbar.





5 Anhang

5.1 Return Codes

5.1.1 ADS Return Codes

Gruppierung der Fehlercodes: $0x000 \ [\triangleright 29]..., 0x500 \ [\triangleright 29]..., 0x700 \ [\triangleright 30]..., 0x1000 \ [\triangleright 32]...$

Globale Fehlercodes

Hex	Dec	HRESULT	Name	Beschreibung
0x0	0	0x9811 0000	ERR_NOERROR	Kein Fehler.
0x1	1	0x9811 0001	ERR_INTERNAL	Interner Fehler.
0x2	2	0x9811 0002	ERR_NORTIME	Keine Echtzeit.
0x3	3	0x9811 0003	ERR_ALLOCLOCKEDMEM	Zuweisung gesperrt - Speicherfehler.
0x4	4	0x9811 0004	ERR_INSERTMAILBOX	Postfach voll – Es konnte die ADS Nachricht nicht versendet werden. Reduzieren der Anzahl der ADS Nachrichten pro Zyklus bringt Abhilfe.
0x5	5	0x9811 0005	ERR_WRONGRECEIVEHMSG	Falsches HMSG.
0x6	6	0x9811 0006	ERR_TARGETPORTNOTFOUND	Ziel-Port nicht gefunden – ADS Server ist nicht gestartet oder erreichbar.
0x7	7	0x9811 0007	ERR_TARGETMACHINENOTFOUND	Zielrechner nicht gefunden – AMS Route wurde nicht gefunden.
0x8	8	0x9811 0008	ERR_UNKNOWNCMDID	Unbekannte Befehl-ID.
0x9	9	0x9811 0009	ERR_BADTASKID	Ungültige Task-ID.
0xA	10	0x9811 000A	ERR_NOIO	Kein IO.
0xB	11	0x9811 000B	ERR_UNKNOWNAMSCMD	Unbekannter AMS-Befehl.
0xC	12	0x9811 000C	ERR_WIN32ERROR	Win32 Fehler.
0xD	13	0x9811 000D	ERR_PORTNOTCONNECTED	Port nicht verbunden.
0xE	14	0x9811 000E	ERR_INVALIDAMSLENGTH	Ungültige AMS-Länge.
0xF	15	0x9811 000F	ERR_INVALIDAMSNETID	Ungültige AMS Net ID.
0x10	16	0x9811 0010	ERR_LOWINSTLEVEL	Installations-Level ist zu niedrig –TwinCAT 2 Lizenz-fehler.
0x11	17	0x9811 0011	ERR_NODEBUGINTAVAILABLE	Kein Debugging verfügbar.
0x12	18	0x9811 0012	ERR_PORTDISABLED	Port deaktiviert – TwinCAT System Service nicht gestartet.
0x13	19	0x9811 0013	ERR_PORTALREADYCONNECTED	Port bereits verbunden.
0x14	20	0x9811 0014	ERR_AMSSYNC_W32ERROR	AMS Sync Win32 Fehler.
0x15	21	0x9811 0015	ERR_AMSSYNC_TIMEOUT	AMS Sync Timeout.
0x16	22	0x9811 0016	ERR_AMSSYNC_AMSERROR	AMS Sync Fehler.
0x17	23	0x9811 0017	ERR_AMSSYNC_NOINDEXINMAP	Keine Index-Map für AMS Sync vorhanden.
0x18	24	0x9811 0018	ERR_INVALIDAMSPORT	Ungültiger AMS-Port.
0x19	25	0x9811 0019	ERR_NOMEMORY	Kein Speicher.
0x1A	26	0x9811 001A	ERR_TCPSEND	TCP Sendefehler.
0x1B	27	0x9811 001B	ERR_HOSTUNREACHABLE	Host nicht erreichbar.
0x1C	28	0x9811 001C	ERR_INVALIDAMSFRAGMENT	Ungültiges AMS Fragment.
0x1D	29	0x9811 001D	ERR_TLSSEND	TLS Sendefehler – Secure ADS Verbindung fehlgeschlagen.
0x1E	30	0x9811 001E	ERR_ACCESSDENIED	Zugriff Verweigert – Secure ADS Zugriff verweigert.

Router Fehlercodes



Hex	Dec	HRESULT	Name	Beschreibung
0x500	1280	0x9811 0500	ROUTERERR_NOLOCKEDMEMORY	Lockierter Speicher kann nicht zugewiesen werden.
0x501	1281	0x9811 0501	ROUTERERR_RESIZEMEMORY	Die Größe des Routerspeichers konnte nicht geändert werden.
0x502	1282	0x9811 0502	ROUTERERR_MAILBOXFULL	Das Postfach hat die maximale Anzahl der mögli- chen Meldungen erreicht.
0x503	1283	0x9811 0503	ROUTERERR_DEBUGBOXFULL	Das Debug Postfach hat die maximale Anzahl der möglichen Meldungen erreicht.
0x504	1284	0x9811 0504	ROUTERERR_UNKNOWNPORTTYPE	Der Porttyp ist unbekannt.
0x505	1285	0x9811 0505	ROUTERERR_NOTINITIALIZED	Router ist nicht initialisiert.
0x506	1286	0x9811 0506	ROUTERERR_PORTALREADYINUSE	Die Portnummer ist bereits vergeben.
0x507	1287	0x9811 0507	ROUTERERR_NOTREGISTERED	Der Port ist nicht registriert.
0x508	1288	0x9811 0508	ROUTERERR_NOMOREQUEUES	Die maximale Portanzahl ist erreicht.
0x509	1289	0x9811 0509	ROUTERERR_INVALIDPORT	Der Port ist ungültig.
0x50A	1290	0x9811 050A	ROUTERERR_NOTACTIVATED	Der Router ist nicht aktiv.
0x50B	1291	0x9811 050B	ROUTERERR_FRAGMENTBOXFULL	Das Postfach hat die maximale Anzahl für fragmentierte Nachrichten erreicht.
0x50C	1292	0x9811 050C	ROUTERERR_FRAGMENTTIMEOUT	Fragment Timeout aufgetreten.
0x50D	1293	0x9811 050D	ROUTERERR_TOBEREMOVED	Port wird entfernt.

Allgemeine ADS Fehlercodes



0x700 1792 0x981 10700 ADSERR DEVICE, ERROR Allgemeiner Geränderler. 0x702 1794 0x981 10701 ADSERR DEVICE, ENVALIDORP Sancie wird vom Severe nicht unferstützt. 0x703 1796 0x981 10702 ADSERR DEVICE, INVALIDOFFSET Ungütige Index-Gruppe. 0x704 1796 0x981 10704 ADSERR DEVICE, INVALIDOFFSET Ungütige Index-Gruppe. 0x704 1796 0x981 10705 ADSERR DEVICE, INVALIDORSE Lesen oder Schreiben incht gestattet. 0x707 1798 0x9811 10707 ADSERR DEVICE, INVALIDORA Ungütige Daten-Werte. 0x708 1800 0x9811 10709 ADSERR DEVICE, INVALIDORAT Gerat hick berliebsbarrel. 0x708 1801 0x9811 10709 ADSERR DEVICE, INVALIDORAT Gerat beachaftigt. 0x708 1802 0x9811 10709 ADSERR DEVICE, INVALIDORAT Hind gerander Kontext vom Betriebssystem - Kann durch stating, Synonomisation in der SPS geben. 0x708 1802 0x9811 10700 ADSERR DEVICE, INVALIDORATM Ungütige Parameter-Werte. 0x709 1802 0x9811 10700 ADSERR DEVICE, INVALIDORATM Ungütige Parameter-W	Hex	Dec	HRESULT	Name	Beschreibung
0x702 7794 0x8811 p702 ADSERR DEVICE INVALIDGEP Ungditige Index-Chupe. 0x704 1796 0x9811 p703 ADSERR DEVICE INVALIDACCESS Lesen oder Schreiben nicht gestattet. 0x704 1797 0x8811 p703 ADSERR DEVICE INVALIDACESS Lesen oder Schreiben nicht gestattet. 0x706 1799 0x8811 p703 ADSERR DEVICE INVALIDACESS Lesen oder Schreiben nicht gestattet. 0x707 1799 0x8811 p707 ADSERR DEVICE UNVALIDACT Ungditige Deter-Werte. 0x708 1800 0x8811 p707 ADSERR DEVICE UNVALIDACT Gerät nicht betriebsbardet. 0x708 1801 0x8811 p709 ADSERR DEVICE UNVALIDACT Gerät beschäftigt. 0x708 1802 0x9811 p700 ADSERR DEVICE INVALIDACT Hodigiter Kontext vom Betriebssystem - Kann der Multistating-Synchrosisation in der SPS geben. 0x708 1802 0x9811 p700 ADSERR DEVICE INVALIDACT Hodigiter Kontext vom Betriebssystem - Kann der Multistating-Synchrosisation in der SPS geben. 0x701 1806 0x9811 p700 ADSERR DEVICE INVALIDACT Hold gerächter. 0x702 1807 0x9811 p701 ADSERR	0x700	1792	0x9811 0700	ADSERR_DEVICE_ERROR	Allgemeiner Gerätefehler.
0x704 1796 0x9811 0703 ADSERR DEVICE INVALIDACCESS Leasen oder Schrüben nicht gestatet. 0x704 1796 0x9811 0704 ADSERR DEVICE INVALIDACESS Leasen oder Schrüben nicht gestatet. 0x706 1797 0x9811 0706 ADSERR DEVICE INVALIDATA Ungültige Dalen-Werte. 0x707 1799 0x9811 0707 ADSERR DEVICE NATIONAL Gerät beschäftigt. 0x708 1800 0x9811 0709 ADSERR DEVICE BUSY Gerät beschäftigt. 0x709 1801 0x9811 0709 ADSERR DEVICE JINVALIDCONTEXT Ungültiger Kontext vom Betriebssystem - Kann durch Varwendung von ADS Bausteinen in unterschiedlichen Tasks aufteinen, Abhilfe kann die Multisatking-Synoronisation in der SPS geben. 0x708 1803 0x9811 0700 ADSERR DEVICE INVALIDEARM Ungültiger Kontext vom Betriebssystem - Kann durch varwendung von ADS Bausteinen in unterschiedlichen Tasks aufteinen, abhilfe kann die Multisatking-Synoronisation in der SPS geben. 0x700 1803 0x9811 0700 ADSERR DEVICE INVALIDEARM Ungültige Parameter-Werte. 0x700 1804 0x9811 0700 ADSERR DEVICE SYMTAX Syndax-Febrie in Datei oder Befehl. 0x700 1805 0x9811 0710 ADSERR DEVICE SYMT	0x701	1793	0x9811 0701	ADSERR_DEVICE_SRVNOTSUPP	Service wird vom Server nicht unterstützt.
0.704 1796 0.9981 0704 ADSERR DEVICE INVALIDSIZE Lesen oder Schreiben nicht gestattet. 0.705 1797 0.9891 0705 ADSERR DEVICE INVALIDSIZE Parametergröße nicht korrekt. 0.707 1799 0.9891 0705 ADSERR_DEVICE_NOTREADY Gerät nicht betriebsbereit. 0.708 1800 0.9891 0709 ADSERR_DEVICE_BUSY Gerät nicht betriebsbereit. 0.709 1801 0.9891 0709 ADSERR_DEVICE_BUSY Gerät beschäftigt. 0.709 1801 0.9891 0709 ADSERR_DEVICE_NOMEMORY Gerät beschäftigt. 0.700 1802 0.9891 0700 ADSERR_DEVICE_INVALIDPARM Ungültiger Kontext vom Betriebssystem - Kann durch verwendung von ADS Bausteinen in unterschiedlichen Tasks auftreten. Abhille kann die Multisating-Syptoronisation in der SPS geben. 0.700 1804 0.9981 0700 ADSERR_DEVICE_INVALIDPARM Ungültiger Kontext vom Betriebssystem - Kann durch einen Gultisation in der SPS geben. 0.707 1806 0.9891 10700 ADSERR_DEVICE_INVALIDPARM Ungültiger Kontext vom Betriebssystem - Kann durch einen Gultisation in der SPS geben. 0.707 1807 0.9891 10700 ADSERR_DEVICE_EXISTS Oljekt sitzen ein Gultisation ein	0x702	1794	0x9811 0702	ADSERR_DEVICE_INVALIDGRP	Ungültige Index-Gruppe.
0.7076 1797 0.9811 0705 ADSERR DEVICE INVALIDATA Parametergröße nicht korrekt. 0.7707 1799 0.8811 0708 ADSERR DEVICE INVALIDATA Ungültige Daten-Werte. 0.7708 1800 0.9811 0708 ADSERR DEVICE BUSY Garár incht berirebissbereit. 0.7709 1801 0.9811 0709 ADSERR DEVICE INVALIDCONTEXT Ungültiger Kontekt von Betriebssystem - Kann durch Verwendung von ADS Bausteinen in unterschiedichen Tasks unterlien. Abhile kann die Multisaking-Syncronisation in der SPS geben. 0.770A 1802 0.98811 070A ADSERR DEVICE NOMEMORY Nicht gemügend Speicher. 0.770B 1803 0.98811 070A ADSERR DEVICE NOMEMORY Nicht gemügend Speicher. 0.770B 1803 0.98811 070D ADSERR DEVICE SYNTAX Nicht gemügend Speichen. 0.770C 1804 0.98911 070D ADSERR DEVICE SYNTAX Syntax-Fehrer in Date oder Befehl. 0.770E 1807 0.98911 071D ADSERR DEVICE SYNTAX Syntax-Fehrer in Date oder Befehl. 0.7710 1808 0.98911 071D ADSERR DEVICE SYNTAX Syntax-Fehrer in Date oder Befehl. 0.7710 1809 0.98911 071D	0x703	1795	0x9811 0703	ADSERR_DEVICE_INVALIDOFFSET	Ungültiger Index-Offset.
0x706 1798 0x9811 0707 ADSERR_DEVICE_INVALIDOATA Ungultige Dearen-Worte. 0x707 1799 0x9811 0707 ADSERR_DEVICE NOTREADY Geral teschäftigt. 0x708 1800 0x9811 0709 ADSERR_DEVICE BIVY Geral beschäftigt. 0x709 1801 0x9811 0709 ADSERR_DEVICE_INVALIDCONTEXT Ungültiger Kontext vom Betriebssystem - Kann durch Verwendung von ADS Baussienen in unterschiedlicher Tasks auftreten. Abhille stand et Multisation-Sylvatorisation in der SF8 geben. 0x708 1802 0x9811 0700 ADSERR_DEVICE_INVALIDEARM Ungültige Parameter-Werte. 0x708 1803 0x9811 0700 ADSERR_DEVICE_INVALIDEARM Ungültige Parameter-Werte. 0x709 1804 0x9811 0700 ADSERR_DEVICE_SYME NOTEOUND Nicht gefunden (Dateien,) 0x709 1805 0x9811 0707 ADSERR_DEVICE_SYME NOTEOUND Nicht gefunden (Dateien,	0x704	1796	0x9811 0704	ADSERR_DEVICE_INVALIDACCESS	Lesen oder Schreiben nicht gestattet.
0x708 1000 0x9811 07070 ADSERR_DEVICE_BUSY Gerât nicht betriebsbereit. 0x709 1801 0x9811 0709 ADSERR_DEVICE_BUSY Gerât beschäftigt. 0x709 1801 0x9811 0709 ADSERR_DEVICE_INVALIDONTEXT Ungülüger Kontact vom Betriebssystem - Kann durch Vorwendung von ADS Baussteinen in unterschnichteilicher 1884 sustiemen in unterscheinen 1894 (auch 1994) 0x70A 1802 0x9811 0700 ADSERR_DEVICE_NOMEMORY Nicht genögend Speicher. 0x70B 1803 0x9811 0700 ADSERR_DEVICE_NOTFOUND Nicht genögend Speicher. 0x70C 1804 0x9811 0700 ADSERR_DEVICE_SYNTAX Syntax-Fehler in Datei oder Befehl. 0x70E 1806 0x9811 0700 ADSERR_DEVICE_SYNTAX Syntax-Fehler in Datei oder Befehl. 0x70F 1807 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_SYMBOLVERSIS Objekt ist bereits verhanden. 0x710 1808 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_SYMBOLVERSIONINYA-Dion-Device Invalidation in-c-Change auftretine. Erzeuge einen neuen Handle. 0x712 1810 0x9811 0711 ADSERR_DEVICE_TRANSMODENOTSUPP Ads TransMode nicht unterstützt. 0x716 1813 0x9811 0714	0x705	1797	0x9811 0705	ADSERR_DEVICE_INVALIDSIZE	Parametergröße nicht korrekt.
	0x706	1798	0x9811 0706	ADSERR_DEVICE_INVALIDDATA	Ungültige Daten-Werte.
0.709 1801 0.9811 0709 ADSERR_DEVICE_INVALIDCONTEXT	0x707	1799	0x9811 0707	ADSERR_DEVICE_NOTREADY	Gerät nicht betriebsbereit.
durch Verwendung von ADS Sausteinen in unter schiedlicher Tasks auffreten. Abhilde kann die Multitasking-Synoronisation in der SPS geben.	0x708	1800	0x9811 0708	ADSERR_DEVICE_BUSY	Gerät beschäftigt.
0x70B 1803 0x9811 070B ADSERR_DEVICE_INVALIDPARM Ungolfige Parameter-Werte. 0x70D 1804 0x9811 070C ADSERR_DEVICE_NOTFOUND Nicht gefunden (Dateien) 0x70D 1805 0x9811 1070E ADSERR_DEVICE_SYMBA Syntax-Fehier in Datei oder Befehl. 0x70F 1806 0x9811 070F ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTFOUND Objekt ist bereits vorhanden. 0x710 1808 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTFOUND Symbol-Version ungültig – Kann durch einen Onlinching. 0x711 1809 0x9811 0711 ADSERR_DEVICE_SYMBOLVERSIONINVA-LID Symbol-Version ungültig – Kann durch einen Onlinching. 0x712 1810 0x9811 0712 ADSERR_DEVICE_TRANSMODENOTSUPP Ads Transmoden einkt unstellt. 0x713 1811 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_CLIENTUNKNOWN Notification-Client nicht registriert. 0x716 1814 0x9811 0717 ADSERR_DEVICE_NOTINIT Größe der Notification-Zuer der Weiteren Handles verüßbar. 0x716 1814 0x9811 0717 ADSERR_DEVICE_NOTINIT Größe der Notification zu größen. 0x716 1814 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_NA	0x709	1801	0x9811 0709	ADSERR_DEVICE_INVALIDCONTEXT	durch Verwendung von ADS Bausteinen in unter- schiedlichen Tasks auftreten. Abhilfe kann die Multi-
	0x70A	1802	0x9811 070A	ADSERR_DEVICE_NOMEMORY	Nicht genügend Speicher.
0x700 1805 0x9811 070D ADSERR_DEVICE_SYNTAX Syntax-Fehler in Datei oder Befehl. 0x70F 1806 0x9811 070F ADSERR_DEVICE_INCOMPATIBLE Objekte stimmen nicht überein. 0x707 1807 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTFOUND Objekt is breefts vorhanden. 0x710 1808 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTFOUND Symbol nicht gefunden. 0x711 1809 0x9811 0711 ADSERR_DEVICE_SYMBOLVERSIONINVA- Symbol-Version ungültig – Kann durch einen Online-Change auftreten. Erzeuge einen neuen Handle. 0x712 1810 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDSTATE Gerät (Server) ist im ungültigen Zustand. 0x713 1811 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDINATION Notification-Line in nicht registriert. 0x714 1812 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INTRIBUNDALID Notification-Client nicht registriert. 0x716 1814 0x9811 0717 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x716 1814 0x9811 0719 ADSERR_DEVICE_INTRIBUNTERFACE Gerät hat einen Timeout. 0x718 1816 0x9811 0714 AD	0x70B	1803	0x9811 070B	ADSERR_DEVICE_INVALIDPARM	Ungültige Parameter-Werte.
0x70E 1806 0x9811 070E ADSERR_DEVICE_INCOMPATIBLE Objekt sit breits vorhanden. 0x70F 1807 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_EXISTS Objekt ist bereits vorhanden. 0x710 1808 0x9811 0711 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTFOUND Symbol-incit gefunden. 0x711 1809 0x9811 0711 ADSERR_DEVICE_SYMBOLVERSIONINVA-LID Linching experiment of the property of the p	0x70C	1804	0x9811 070C	ADSERR_DEVICE_NOTFOUND	Nicht gefunden (Dateien,).
0x70F 1807 0x9811 070F ADSERR_DEVICE_EXISTS Objekt ist bereits vorhanden. 0x710 1808 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_SYMBOLVERSIONINVA. Dymbol nicht gefunden. 0x711 1809 0x9811 0711 ADSERR_DEVICE_SYMBOLVERSIONINVA. Dymbol-version ungültig. – Kann durch einen Online-Change auftreten. Erzeuge einen neuen Handle. 0x712 1810 0x9811 0713 ADSERR_DEVICE_INVALIDSTATE Geraf (Server) ist im ungültiga. Dustand. 0x713 1811 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDSTATE Geraf (Server) ist im ungültiga. Dustand. 0x715 1813 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDWALD Notification-Client nicht registriert. 0x716 1813 0x9811 0716 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Keine weiteren Handles verfügbar. 0x718 1816 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x718 1816 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x719 1817 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x718 1819 0x9811 0714 <td>0x70D</td> <td>1805</td> <td>0x9811 070D</td> <td>ADSERR_DEVICE_SYNTAX</td> <td>Syntax-Fehler in Datei oder Befehl.</td>	0x70D	1805	0x9811 070D	ADSERR_DEVICE_SYNTAX	Syntax-Fehler in Datei oder Befehl.
0x710 1808 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTFOUND Symbol version ungiltig – Kann durch einen Onlinen Change auftreten. Erzeuge einen neuen Handle. 0x711 1809 0x9811 0711 ADSERR_DEVICE_SYMBOLVERSIONINVA- Inherchange auftreten. Erzeuge einen neuen Handle. 0x712 1810 0x9811 0712 ADSERR_DEVICE_INVALIDSTATE Gerät (Server) ist im ungültigen Zustand. 0x713 1811 0x9811 0713 ADSERR_DEVICE_INTANISMODENOTSUPP AdSTransMode nicht unterstützt. 0x714 1812 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_CILENTUNKNOWN Notification-Client nicht registriert. 0x716 1813 0x9811 0715 ADSERR_DEVICE_INMALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x716 1814 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INMALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x718 1816 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INMALIDUT Gerät hat einen Timeout. 0x718 1817 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDUT Gerät hat einen Timeout. 0x710 1820 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDUT Gräßen beit face angefordert. 0x710 1820 0x9811 0714 ADSERR_	0x70E	1806	0x9811 070E	ADSERR_DEVICE_INCOMPATIBLE	Objekte stimmen nicht überein.
0x711 1809 0x9811 0711 ADSERR DEVICE_SYMBOLVERSIONINVA- symbol-Version ungültig – Kann durch einen Online-Change auftreten. Erzeuge einen neuen Handle. 0x712 1810 0x9811 0712 ADSERR DEVICE_INVALIDSTATE Gerät (Server) ist im ungültigen Zustand. 0x713 1811 0x9811 0713 ADSERR DEVICE_INVALIDSTATE Gerät (Server) ist im ungültigen Zustand. 0x714 1812 0x9811 0713 ADSERR DEVICE_INTRIPYHNDINVALID Notification Handle ist ungültig. 0x715 1813 0x9811 0716 ADSERR DEVICE_INTRIPYHNDINVALID Notification-Client intrint registriert. 0x716 1814 0x9811 0716 ADSERR DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Keine weiteren Handles verfügbar. 0x718 1816 0x9811 0717 ADSERR DEVICE_INVALIDUNATCHSIZE Gerät hat einen Timeout. 0x719 1817 0x9811 0714 ADSERR DEVICE_INVALIDORITERFACE Interface Abfräge fehlgeschlagen. 0x710 1820 0x9811 0710 ADSERR DEVICE_INVALIDORITERFACE Falsches Interface angefordert. 0x710 1821 0x9811 0710 ADSERR DEVICE_INVALIDORITERFACE Falsches Interface angefordert. 0x710 1822 <td>0x70F</td> <td>1807</td> <td>0x9811 070F</td> <td>ADSERR_DEVICE_EXISTS</td> <td>Objekt ist bereits vorhanden.</td>	0x70F	1807	0x9811 070F	ADSERR_DEVICE_EXISTS	Objekt ist bereits vorhanden.
LID	0x710	1808	0x9811 0710	ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTFOUND	Symbol nicht gefunden.
0x713 1811 0x9811 0713 ADSERR_DEVICE_TRANSMODENOTSUPP AdsTransMode nicht unterstützt. 0x714 1812 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_CLIENTUNKNOWN Notification-Client nicht registriert. 0x716 1814 0x9811 0715 ADSERR_DEVICE_NOMOREHDLS Keine weiteren Handles verfügbar. 0x717 1815 0x9811 0717 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu groß. 0x718 1816 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu groß. 0x718 1816 0x9811 0719 ADSERR_DEVICE_TIMEOUT Gerät hat einen Timeout. 0x719 1817 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_TIMEOUT Gerät hat einen Timeout. 0x710 1820 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Falsches Interface angefordert. 0x710 1821 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_INVALIDORSID Object-ID ist ungültig. 0x711 1822 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_PRIDING Anforderung steht aus. 0x720 1824 0x9811 0724 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x722 <	0x711	1809	0x9811 0711	1	
0x714 1812 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_NOTIFYHNDINVALID Notification Handle ist ungültig. 0x715 1813 0x9811 0715 ADSERR_DEVICE_CLIENTUNKNOWN Notification-Client nicht registriert. 0x716 1814 0x9811 0716 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Keine weiteren Handles verfügbar. 0x717 1815 0x9811 0717 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x718 1816 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_INVALIDUNATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x719 1817 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDUNTERFACE Interface Abfrage fehlgeschlagen. 0x710 1820 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Interface angefordert. 0x710 1820 0x9811 0716 ADSERR_DEVICE_INVALIDORID Class-ID ist ungültig. 0x710 1821 0x9811 0715 ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung swird abgebrochen. 0x711 1822 0x9811 0715 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x721 1823 0x9811 0720 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x722	0x712	1810	0x9811 0712	ADSERR_DEVICE_INVALIDSTATE	Gerät (Server) ist im ungültigen Zustand.
0x715 1813 0x9811 0715 ADSERR_DEVICE_CLIENTUNKNOWN Notification-Client nicht registriert. 0x716 1814 0x9811 0716 ADSERR_DEVICE_NOMOREHDLS Keine weiteren Handles verfügbar. 0x717 1815 0x9811 0717 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x718 1816 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_NOTINIT Gerät nicht intifalisiert. 0x719 1817 0x9811 0719 ADSERR_DEVICE_TIMEOUT Gerät hat einen Timeout. 0x718 1819 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Interface Abfrage fehlgeschlagen. 0x718 1820 0x9811 0716 ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Falsches Interface angefordert. 0x710 1820 0x9811 0711 ADSERR_DEVICE_INVALIDOSJID Object-ID ist ungültig. 0x711 1821 0x9811 0711 ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung wird abgebrochen. 0x720 1824 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_MARNING Signal-Warnung. 0x721 1825 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_LICENSENDERD Ungüttiger Array-Index. 0x722 <t< td=""><td>0x713</td><td>1811</td><td>0x9811 0713</td><td>ADSERR_DEVICE_TRANSMODENOTSUPP</td><td>AdsTransMode nicht unterstützt.</td></t<>	0x713	1811	0x9811 0713	ADSERR_DEVICE_TRANSMODENOTSUPP	AdsTransMode nicht unterstützt.
0x716 1814 0x9811 0716 ADSERR_DEVICE_NOMOREHDLS Keine weiteren Handles verfügbar. 0x717 1815 0x9811 0717 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x718 1816 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_INTALIDWATCHSIZE Größe der Notification zu größ. 0x719 1817 0x9811 0719 ADSERR_DEVICE_TIMEOUT Gerät hat einen Timeout. 0x711 1818 0x9811 0714 ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Interface Abfrage fehlgeschlagen. 0x710 1820 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Falsches Interface angefordert. 0x710 1821 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_INVALIDOLSUID Class-ID ist ungültig. 0x711 1821 0x9811 0711 ADSERR_DEVICE_BENDING Anforderung steht aus. 0x711 1822 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x720 1824 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_INVALIDARRAYIDX Ungültiger Array-Index. 0x722 1826 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_LICENSENDETO Zugriff verweigert. 0x722 1826 <td>0x714</td> <td>1812</td> <td>0x9811 0714</td> <td>ADSERR_DEVICE_NOTIFYHNDINVALID</td> <td>Notification Handle ist ungültig.</td>	0x714	1812	0x9811 0714	ADSERR_DEVICE_NOTIFYHNDINVALID	Notification Handle ist ungültig.
0x717 1815 0x9811 0717 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Große der Notification zu groß. 0x718 1816 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE Gerät nicht initialisiert. 0x719 1817 0x9811 0719 ADSERR_DEVICE_INVALIDUT Gerät hat einen Timeout. 0x710 1818 0x9811 071A ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Interface Abfrage fehigeschlagen. 0x710 1820 0x9811 071B ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Falsches Interface angefordert. 0x710 1821 0x9811 071E ADSERR_DEVICE_INVALIDOLSID Class-ID ist ungültig. 0x710 1822 0x9811 071E ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung steht aus. 0x711 1822 0x9811 071E ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung wird abgebrochen. 0x720 1824 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_INVALIDARRAYIDX Ungültiger Array-Index. 0x721 1825 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x722 1826 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x724 1829 <td>0x715</td> <td>1813</td> <td>0x9811 0715</td> <td>ADSERR_DEVICE_CLIENTUNKNOWN</td> <td>Notification-Client nicht registriert.</td>	0x715	1813	0x9811 0715	ADSERR_DEVICE_CLIENTUNKNOWN	Notification-Client nicht registriert.
0x718 1816 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_NOTINIT Gerät nicht initialisiert. 0x719 1817 0x9811 0719 ADSERR_DEVICE_TIMEOUT Gerät hat einen Timeout. 0x718 1818 0x9811 0718 ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Interface Abfrage fehlgeschlagen. 0x710 1820 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Falsches Interface angefordert. 0x710 1820 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_INVALIDOBJID Object-ID ist ungültig. 0x710 1821 0x9811 0710 ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung steht aus. 0x711 1822 0x9811 0716 ADSERR_DEVICE_ABORTED Anforderung wird abgebrochen. 0x720 1824 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x721 1825 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x722 1826 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_LICENSEENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x722 1828 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED Lizenz abgelaufen. 0x724 1829 0x9811 0725	0x716	1814	0x9811 0716	ADSERR_DEVICE_NOMOREHDLS	Keine weiteren Handles verfügbar.
0x719 1817 0x9811 0719 ADSERR_DEVICE_TIMEOUT Gerät hat einen Timeout. 0x71A 1818 0x9811 071A ADSERR_DEVICE_NOINTERFACE Interface Abfrage fehlgeschlagen. 0x71B 1819 0x9811 071B ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Falsches Interface angefordert. 0x71C 1820 0x9811 071D ADSERR_DEVICE_INVALIDOBJID Object-ID ist ungültig. 0x71D 1821 0x9811 071D ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung steht aus. 0x71E 1822 0x9811 071E ADSERR_DEVICE_BADRTED Anforderung wird abgebrochen. 0x721 1823 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x721 1825 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x722 1826 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_LICENSENDTFOUND Fehlende Lizenz. 0x723 1827 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_LICENSENDTFOUND Fehlende Lizenz. 0x725 1829 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSEXPRED Lizenz abgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR	0x717	1815	0x9811 0717	ADSERR_DEVICE_INVALIDWATCHSIZE	Größe der Notification zu groß.
0x71A 1818 0x9811 071A ADSERR_DEVICE_NOINTERFACE Interface Abfrage fehlgeschlagen. 0x71B 1819 0x9811 071A ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Falsches Interface angefordert. 0x71C 1820 0x9811 071C ADSERR_DEVICE_INVALIDOLSID Class-ID ist ungültig. 0x71D 1821 0x9811 071E ADSERR_DEVICE_INVALIDOBJID Object-ID ist ungültig. 0x71F 1822 0x9811 071F ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung steht aus. 0x71F 1823 0x9811 071F ADSERR_DEVICE_BABORTED Anforderung wird abgebrochen. 0x720 1824 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x721 1825 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x722 1826 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x723 1827 0x9811 0724 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED Lizenz übgelaufen. 0x725 1829 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz übgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 <t< td=""><td>0x718</td><td>1816</td><td>0x9811 0718</td><td>ADSERR_DEVICE_NOTINIT</td><td>Gerät nicht initialisiert.</td></t<>	0x718	1816	0x9811 0718	ADSERR_DEVICE_NOTINIT	Gerät nicht initialisiert.
0x71B 1819 0x9811 071B ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE Falsches Interface angefordert. 0x71C 1820 0x9811 071C ADSERR_DEVICE_INVALIDCLSID Class-ID ist ungültig. 0x71D 1821 0x9811 071D ADSERR_DEVICE_INVALIDOBJID Object-ID ist ungültig. 0x71E 1822 0x9811 071E ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung steht aus. 0x71F 1823 0x9811 071F ADSERR_DEVICE_BORTED Anforderung wird abgebrochen. 0x720 1824 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x721 1825 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x722 1826 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_ACCESSDENIED Zugriff verweigert. 0x723 1827 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED Lizenz abgelaufen. 0x724 1828 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED Lizenz überschritten. 0x725 1829 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED Lizenz überschritten. 0x726 1830 0x9811 0725 ADSERR_	0x719	1817	0x9811 0719	ADSERR_DEVICE_TIMEOUT	Gerät hat einen Timeout.
0x71C 1820 0x9811 071C ADSERR_DEVICE_INVALIDCLSID Class-ID ist ungültig. 0x71D 1821 0x9811 071D ADSERR_DEVICE_INVALIDOBJID Object-ID ist ungültig. 0x71E 1822 0x9811 071E ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung steht aus. 0x71F 1823 0x9811 071E ADSERR_DEVICE_BADRTED Anforderung wird abgebrochen. 0x720 1824 0x9811 0720 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x721 1825 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_INVALIDARRAYIDX Ungültiger Array-Index. 0x722 1826 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x723 1827 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x724 1828 0x9811 0724 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED Lizenz abgelaufen. 0x725 1829 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenz rüberschritten. 0x727 1831 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x728 1832 0x9811 0728	0x71A	1818	0x9811 071A	ADSERR_DEVICE_NOINTERFACE	Interface Abfrage fehlgeschlagen.
0x71D 1821 0x9811 071D ADSERR_DEVICE_INVALIDOBJID Object-ID ist unguitig. 0x71E 1822 0x9811 071E ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung steht aus. 0x71F 1823 0x9811 071F ADSERR_DEVICE_BRORTED Anforderung wird abgebrochen. 0x720 1824 0x9811 0720 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x721 1825 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_WARNING Ungültiger Array-Index. 0x722 1826 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x722 1827 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_ACCESSDENIED Zugriff verweigert. 0x724 1828 0x9811 0724 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x725 1829 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz abgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSETINVALID Lizenzu ungültig. 0x727 1831 0x9811 0728 ADSERR_DEVICE_LICENSETINTELIMIT Lizenzu ungültig. 0x728 1833 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLO	0x71B	1819	0x9811 071B	ADSERR_DEVICE_INVALIDINTERFACE	Falsches Interface angefordert.
0x71E 1822 0x9811 071E ADSERR_DEVICE_PENDING Anforderung steht aus. 0x71F 1823 0x9811 071F ADSERR_DEVICE_ABORTED Anforderung wird abgebrochen. 0x720 1824 0x9811 0720 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x721 1825 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht akiv. 0x722 1826 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht akiv. 0x723 1827 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_ACCESSDENIED Zugriff verweigert. 0x724 1828 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x725 1829 0x98811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz abgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSEINVALID Lizenz ungültig. 0x727 1831 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x728 1832 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETUNGLID Lizenz-Zeitraum zeitlich begrenzt. 0x729 1833 0x9811 0729	0x71C	1820	0x9811 071C	ADSERR_DEVICE_INVALIDCLSID	Class-ID ist ungültig.
0x71F 1823 0x9811 071F ADSERR_DEVICE_ABORTED Anforderung wird abgebrochen. 0x720 1824 0x9811 0720 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x721 1825 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_INVALIDARRAYIDX Ungültiger Array-Index. 0x722 1826 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x722 1826 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Symbol nicht aktiv. 0x724 1828 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x725 1829 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz abgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz ungültig. 0x727 1831 0x9811 0728 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x728 1832 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSETITIMETITIMIT Lizenz nicht zeitlich begrenzt. 0x720 1833 0x9811 0724 ADSERR_DEVICE_LICENSETITIMETIONG Lizenz-Zeitraum zu lang. 0x720 1835	0x71D	1821	0x9811 071D	ADSERR_DEVICE_INVALIDOBJID	Object-ID ist ungültig.
0x720 1824 0x9811 0720 ADSERR_DEVICE_WARNING Signal-Warnung. 0x721 1825 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_INVALIDARRAYIDX Ungültiger Array-Index. 0x722 1826 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x723 1827 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_ACCESSDENIED Zugriff verweigert. 0x724 1828 0x9811 0724 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x725 1829 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEXPIRED Lizenz abgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSESYERED Lizenz übrschritten. 0x727 1831 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSESTOTIMELIMIT Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x728 1832 0x9811 0728 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x729 1833 0x9811 072A ADSERR_DEVICE_LICENSETUTREISSUE Lizenzroblem: Zeitpunkt in der Zukunft. 0x72B 1835 0x9811 072A ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONG Lizenz-Zeitraum zu lang. 0x72C	0x71E	1822	0x9811 071E	ADSERR_DEVICE_PENDING	Anforderung steht aus.
0x721 1825 0x9811 0721 ADSERR_DEVICE_INVALIDARRAYIDX Ungültiger Array-Index. 0x722 1826 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x723 1827 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_ACCESSDENIED Zugriff verweigert. 0x724 1828 0x9811 0724 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x725 1829 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz abgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz ungültig. 0x727 1831 0x9811 0727 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenz ungültig. 0x728 1832 0x9811 0728 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzroblem: System-ID ist ungültig. 0x729 1833 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTIMELIMIT Lizenzroblem: Zeitpunkt in der Zukunft. 0x728 1835 0x9811 072A ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONG Lizenz-Zeitraum zu lang. 0x720 1836 0x9811 072C ADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATED Lizenz-Zeitraum zu lang. 0x720 1837 <td>0x71F</td> <td>1823</td> <td>0x9811 071F</td> <td>ADSERR_DEVICE_ABORTED</td> <td>Anforderung wird abgebrochen.</td>	0x71F	1823	0x9811 071F	ADSERR_DEVICE_ABORTED	Anforderung wird abgebrochen.
0x722 1826 0x9811 0722 ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE Symbol nicht aktiv. 0x723 1827 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_ACCESSDENIED Zugriff verweigert. 0x724 1828 0x9811 0724 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x725 1829 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED Lizenz abgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz überschritten. 0x727 1831 0x9811 0727 ADSERR_DEVICE_LICENSEINVALID Lizenz ungültig. 0x728 1832 0x9811 0728 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x729 1833 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSETUTUREISSUE Lizenz nicht zeitlich begrenzt. 0x72B 1835 0x9811 072A ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONG Lizenz-Zeitraum zu lang. 0x72C 1836 0x9811 072C ADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATED Lizenz-Datei zweimal gelesen. 0x72D 1837 0x9811 072D ADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALID Ungültige Signatur. 0x72F 1839 <td>0x720</td> <td>1824</td> <td>0x9811 0720</td> <td>ADSERR_DEVICE_WARNING</td> <td>Signal-Warnung.</td>	0x720	1824	0x9811 0720	ADSERR_DEVICE_WARNING	Signal-Warnung.
0x723 1827 0x9811 0723 ADSERR_DEVICE_ACCESSDENIED Zugriff verweigert. 0x724 1828 0x9811 0724 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x725 1829 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED Lizenz abgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz überschritten. 0x727 1831 0x9811 0727 ADSERR_DEVICE_LICENSEINVALID Lizenz ungültig. 0x728 1832 0x9811 0728 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x729 1833 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSEFUTUREISSUE Lizenzproblem: Zeitpunkt in der Zukunft. 0x72A 1834 0x9811 072A ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONG Lizenz-Zeitraum zu lang. 0x72B 1835 0x9811 072B ADSERR_DEVICE_EXCEPTION Exception beim Systemstart. 0x72C 1836 0x9811 072C ADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALID Ungültige Signatur. 0x72D 1838 0x9811 072E ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT- Public Key vom OEM nicht bekannt. 0x72F <	0x721	1825	0x9811 0721	ADSERR_DEVICE_INVALIDARRAYIDX	Ungültiger Array-Index.
0x724 1828 0x9811 0724 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND Fehlende Lizenz. 0x725 1829 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED Lizenz abgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz überschritten. 0x727 1831 0x9811 0727 ADSERR_DEVICE_LICENSEINVALID Lizenz ungültig. 0x728 1832 0x9811 0728 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x729 1833 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTIMELIMIT Lizenz nicht zeitlich begrenzt. 0x72A 1834 0x9811 072A ADSERR_DEVICE_LICENSETUTUREISSUE Lizenz-roblem: Zeitpunkt in der Zukunft. 0x72B 1835 0x9811 072B ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONG Lizenz-Zeitraum zu lang. 0x72C 1836 0x9811 072C ADSERR_DEVICE_EXCEPTION Exception beim Systemstart. 0x72D 1837 0x9811 072D ADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATED Lizenz-Datei zweimal gelesen. 0x72F 1838 0x9811 072E ADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALID Ungültige Signatur. 0x7	0x722	1826	0x9811 0722	ADSERR_DEVICE_SYMBOLNOTACTIVE	Symbol nicht aktiv.
0x725 1829 0x9811 0725 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED Lizenz abgelaufen. 0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz überschritten. 0x727 1831 0x9811 0727 ADSERR_DEVICE_LICENSEINVALID Lizenz ungültig. 0x728 1832 0x9811 0728 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x729 1833 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTIMELIMIT Lizenz nicht zeitlich begrenzt. 0x72A 1834 0x9811 072A ADSERR_DEVICE_LICENSETUTUREISSUE Lizenzproblem: Zeitpunkt in der Zukunft. 0x72B 1835 0x9811 072B ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONG Lizenz-Zeitraum zu lang. 0x72C 1836 0x9811 072C ADSERR_DEVICE_EXCEPTION Exception beim Systemstart. 0x72D 1837 0x9811 072D ADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATED Lizenz-Datei zweimal gelesen. 0x72F 1838 0x9811 072E ADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALID Ungültige Signatur. 0x72F 1839 0x9811 0730 ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT-PUBLIC Key vom OEM nicht bekannt. 0x731	0x723	1827	0x9811 0723	ADSERR_DEVICE_ACCESSDENIED	Zugriff verweigert.
0x726 1830 0x9811 0726 ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED Lizenz überschritten. 0x727 1831 0x9811 0727 ADSERR_DEVICE_LICENSEINVALID Lizenz ungültig. 0x728 1832 0x9811 0728 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x729 1833 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTIMELIMIT Lizenz nicht zeitlich begrenzt. 0x72A 1834 0x9811 072A ADSERR_DEVICE_LICENSETUTUREISSUE Lizenzz-deitraum zu lang. 0x72B 1835 0x9811 072B ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONG Lizenz-Zeitraum zu lang. 0x72C 1836 0x9811 072C ADSERR_DEVICE_EXCEPTION Exception beim Systemstart. 0x72D 1837 0x9811 072D ADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATED Lizenz-Datei zweimal gelesen. 0x72E 1838 0x9811 072E ADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALID Ungültige Signatur. 0x72F 1839 0x9811 072F ADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALID Zertifikat ungültig. 0x730 1840 0x9811 0730 ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMNOT-FOUNCE PUBLICATED Lizenz nicht gültig für diese System.ID.	0x724	1828	0x9811 0724	ADSERR_DEVICE_LICENSENOTFOUND	Fehlende Lizenz.
0x727 1831 0x9811 0727 ADSERR_DEVICE_LICENSEINVALID Lizenz ungültig. 0x728 1832 0x9811 0728 ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID Lizenzproblem: System-ID ist ungültig. 0x729 1833 0x9811 0729 ADSERR_DEVICE_LICENSENOTIMELIMIT Lizenz nicht zeitlich begrenzt. 0x72A 1834 0x9811 072A ADSERR_DEVICE_LICENSEFUTUREISSUE Lizenzproblem: Zeitpunkt in der Zukunft. 0x72B 1835 0x9811 072B ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONG Lizenz-Zeitraum zu lang. 0x72C 1836 0x9811 072C ADSERR_DEVICE_EXCEPTION Exception beim Systemstart. 0x72D 1837 0x9811 072D ADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATED Lizenz-Datei zweimal gelesen. 0x72E 1838 0x9811 072E ADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALID Ungültige Signatur. 0x72F 1839 0x9811 072F ADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALID Zertifikat ungültig. 0x730 1840 0x9811 0730 ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMNOT- FOUND Public Key vom OEM nicht bekannt. 0x731 1841 0x9811 0731 ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIED Demo-Lizenz untersagt.	0x725	1829	0x9811 0725	ADSERR_DEVICE_LICENSEEXPIRED	Lizenz abgelaufen.
0x72818320x9811 0728ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMIDLizenzproblem: System-ID ist ungültig.0x72918330x9811 0729ADSERR_DEVICE_LICENSENOTIMELIMITLizenz nicht zeitlich begrenzt.0x72A18340x9811 072AADSERR_DEVICE_LICENSEFUTUREISSUELizenzproblem: Zeitpunkt in der Zukunft.0x72B18350x9811 072BADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONGLizenz-Zeitraum zu lang.0x72C18360x9811 072CADSERR_DEVICE_EXCEPTIONException beim Systemstart.0x72D18370x9811 072DADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATEDLizenz-Datei zweimal gelesen.0x72E18380x9811 072EADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALIDUngültige Signatur.0x72F18390x9811 072FADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALIDZertifikat ungültig.0x73018400x9811 0730ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT- FOUNDPublic Key vom OEM nicht bekannt. FOUND0x73118410x9811 0731ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTEDLizenz nicht gültig für diese System.ID.0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x726	1830	0x9811 0726	ADSERR_DEVICE_LICENSEEXCEEDED	Lizenz überschritten.
0x72918330x9811 0729ADSERR_DEVICE_LICENSENOTIMELIMITLizenz nicht zeitlich begrenzt.0x72A18340x9811 072AADSERR_DEVICE_LICENSEFUTUREISSUELizenzproblem: Zeitpunkt in der Zukunft.0x72B18350x9811 072BADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONGLizenz-Zeitraum zu lang.0x72C18360x9811 072CADSERR_DEVICE_EXCEPTIONException beim Systemstart.0x72D18370x9811 072DADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATEDLizenz-Datei zweimal gelesen.0x72E18380x9811 072EADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALIDUngültige Signatur.0x72F18390x9811 072FADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALIDZertifikat ungültig.0x73018400x9811 0730ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT- FOUNDPublic Key vom OEM nicht bekannt.0x73118410x9811 0731ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTEDLizenz nicht gültig für diese System.ID.0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x727	1831	0x9811 0727	ADSERR_DEVICE_LICENSEINVALID	Lizenz ungültig.
0x72A18340x9811 072AADSERR_DEVICE_LICENSEFUTUREISSUELizenzproblem: Zeitpunkt in der Zukunft.0x72B18350x9811 072BADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONGLizenz-Zeitraum zu lang.0x72C18360x9811 072CADSERR_DEVICE_EXCEPTIONException beim Systemstart.0x72D18370x9811 072DADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATEDLizenz-Datei zweimal gelesen.0x72E18380x9811 072EADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALIDUngültige Signatur.0x72F18390x9811 072FADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALIDZertifikat ungültig.0x73018400x9811 0730ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT- FOUNDPublic Key vom OEM nicht bekannt.0x73118410x9811 0731ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTEDLizenz nicht gültig für diese System.ID.0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x728	1832	0x9811 0728	ADSERR_DEVICE_LICENSESYSTEMID	Lizenzproblem: System-ID ist ungültig.
0x72B18350x9811 072BADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONGLizenz-Zeitraum zu lang.0x72C18360x9811 072CADSERR_DEVICE_EXCEPTIONException beim Systemstart.0x72D18370x9811 072DADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATEDLizenz-Datei zweimal gelesen.0x72E18380x9811 072EADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALIDUngültige Signatur.0x72F18390x9811 072FADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALIDZertifikat ungültig.0x73018400x9811 0730ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT- FOUNDPublic Key vom OEM nicht bekannt.0x73118410x9811 0731ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTEDLizenz nicht gültig für diese System.ID.0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x729	1833	0x9811 0729	ADSERR_DEVICE_LICENSENOTIMELIMIT	Lizenz nicht zeitlich begrenzt.
0x72C18360x9811 072CADSERR_DEVICE_EXCEPTIONException beim Systemstart.0x72D18370x9811 072DADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATEDLizenz-Datei zweimal gelesen.0x72E18380x9811 072EADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALIDUngültige Signatur.0x72F18390x9811 072FADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALIDZertifikat ungültig.0x73018400x9811 0730ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT- FOUNDPublic Key vom OEM nicht bekannt.0x73118410x9811 0731ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTEDLizenz nicht gültig für diese System.ID.0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x72A	1834	0x9811 072A	ADSERR_DEVICE_LICENSEFUTUREISSUE	Lizenzproblem: Zeitpunkt in der Zukunft.
0x72D18370x9811 072DADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATEDLizenz-Datei zweimal gelesen.0x72E18380x9811 072EADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALIDUngültige Signatur.0x72F18390x9811 072FADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALIDZertifikat ungültig.0x73018400x9811 0730ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT- FOUNDPublic Key vom OEM nicht bekannt.0x73118410x9811 0731ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTEDLizenz nicht gültig für diese System.ID.0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x72B	1835	0x9811 072B	ADSERR_DEVICE_LICENSETIMETOLONG	Lizenz-Zeitraum zu lang.
0x72E18380x9811 072EADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALIDUngültige Signatur.0x72F18390x9811 072FADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALIDZertifikat ungültig.0x73018400x9811 0730ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT- FOUNDPublic Key vom OEM nicht bekannt.0x73118410x9811 0731ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTEDLizenz nicht gültig für diese System.ID.0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x72C	1836	0x9811 072C	ADSERR_DEVICE_EXCEPTION	Exception beim Systemstart.
0x72F18390x9811 072FADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALIDZertifikat ungültig.0x73018400x9811 0730ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT- FOUNDPublic Key vom OEM nicht bekannt.0x73118410x9811 0731ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTEDLizenz nicht gültig für diese System.ID.0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x72D	1837	0x9811 072D	ADSERR_DEVICE_LICENSEDUPLICATED	Lizenz-Datei zweimal gelesen.
0x73018400x9811 0730ADSERR_DEVICE_LICENSEOEMNOT- FOUNDPublic Key vom OEM nicht bekannt.0x73118410x9811 0731ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTEDLizenz nicht gültig für diese System.ID.0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x72E	1838	0x9811 072E	ADSERR_DEVICE_SIGNATUREINVALID	Ungültige Signatur.
FOUND	0x72F	1839	0x9811 072F	ADSERR_DEVICE_CERTIFICATEINVALID	Zertifikat ungültig.
0x73118410x9811 0731ADSERR_DEVICE_LICENSERESTRICTEDLizenz nicht gültig für diese System.ID.0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x730	1840	0x9811 0730		Public Key vom OEM nicht bekannt.
0x73218420x9811 0732ADSERR_DEVICE_LICENSEDEMODENIEDDemo-Lizenz untersagt.0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x731	1841	0x9811 0731		Lizenz nicht gültig für diese System.ID.
0x73318430x9811 0733ADSERR_DEVICE_INVALIDFNCIDFunktions-ID ungültig.0x73418440x9811 0734ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGEAußerhalb des gültigen Bereiches.	0x732	1842			
0x734 1844 0x9811 0734 ADSERR_DEVICE_OUTOFRANGE Außerhalb des gültigen Bereiches.					
		_			
	0x735	1845	0x9811 0735		



Hex	Dec	HRESULT	Name	Beschreibung
0x736	1846	0x9811 0736	ADSERR_DEVICE_LICENSEPLATFORM	Ungültiger Plattform Level.
0x737	1847	0x9811 0737	ADSERR_DEVICE_FORWARD_PL	Kontext – Weiterleitung zum Passiv-Level.
0x738	1848	0x9811 0738	ADSERR_DEVICE_FORWARD_DL	Kontext – Weiterleitung zum Dispatch-Level.
0x739	1849	0x9811 0739	ADSERR_DEVICE_FORWARD_RT	Kontext – Weiterleitung zur Echtzeit.
0x740	1856	0x9811 0740	ADSERR_CLIENT_ERROR	Clientfehler.
0x741	1857	0x9811 0741	ADSERR_CLIENT_INVALIDPARM	Dienst enthält einen ungültigen Parameter.
0x742	1858	0x9811 0742	ADSERR_CLIENT_LISTEMPTY	Polling-Liste ist leer.
0x743	1859	0x9811 0743	ADSERR_CLIENT_VARUSED	Var-Verbindung bereits im Einsatz.
0x744	1860	0x9811 0744	ADSERR_CLIENT_DUPLINVOKEID	Die aufgerufene ID ist bereits in Benutzung.
0x745	1861	0x9811 0745	ADSERR_CLIENT_SYNCTIMEOUT	Timeout ist aufgetreten – Die Gegenstelle antwortet nicht im vorgegebenen ADS Timeout. Die Routeneinstellung der Gegenstelle kann falsch konfiguriert sein.
0x746	1862	0x9811 0746	ADSERR_CLIENT_W32ERROR	Fehler im Win32 Subsystem.
0x747	1863	0x9811 0747	ADSERR_CLIENT_TIMEOUTINVALID	Ungültiger Client Timeout-Wert.
0x748	1864	0x9811 0748	ADSERR_CLIENT_PORTNOTOPEN	Port nicht geöffnet.
0x749	1865	0x9811 0749	ADSERR_CLIENT_NOAMSADDR	Keine AMS Adresse.
0x750	1872	0x9811 0750	ADSERR_CLIENT_SYNCINTERNAL	Interner Fehler in Ads-Sync.
0x751	1873	0x9811 0751	ADSERR_CLIENT_ADDHASH	Überlauf der Hash-Tabelle.
0x752	1874	0x9811 0752	ADSERR_CLIENT_REMOVEHASH	Schlüssel in der Tabelle nicht gefunden.
0x753	1875	0x9811 0753	ADSERR_CLIENT_NOMORESYM	Keine Symbole im Cache.
0x754	1876	0x9811 0754	ADSERR_CLIENT_SYNCRESINVALID	Ungültige Antwort erhalten.
0x755	1877	0x9811 0755	ADSERR_CLIENT_SYNCPORTLOCKED	Sync Port ist verriegelt.

RTime Fehlercodes

Hex	Dec	HRESULT	Name	Beschreibung
0x1000	4096	0x9811 1000	RTERR_INTERNAL	Interner Fehler im Echtzeit-System.
0x1001	4097	0x9811 1001	RTERR_BADTIMERPERIODS	Timer-Wert nicht gültig.
0x1002	4098	0x9811 1002	RTERR_INVALIDTASKPTR	Task-Pointer hat den ungültigen Wert 0 (null).
0x1003	4099	0x9811 1003	RTERR_INVALIDSTACKPTR	Stack-Pointer hat den ungültigen Wert 0 (null).
0x1004	4100	0x9811 1004	RTERR_PRIOEXISTS	Die Request Task Priority ist bereits vergeben.
0x1005	4101	0x9811 1005	RTERR_NOMORETCB	Kein freier TCB (Task Control Block) verfügbar. Maximale Anzahl von TCBs beträgt 64.
0x1006	4102	0x9811 1006	RTERR_NOMORESEMAS	Keine freien Semaphoren zur Verfügung. Maximale Anzahl der Semaphoren beträgt 64.
0x1007	4103	0x9811 1007	RTERR_NOMOREQUEUES	Kein freier Platz in der Warteschlange zur Verfügung. Maximale Anzahl der Plätze in der Warteschlange beträgt 64.
0x100D	4109	0x9811 100D	RTERR_EXTIRQALREADYDEF	Ein externer Synchronisations-Interrupt wird bereits angewandt.
0x100E	4110	0x9811 100E	RTERR_EXTIRQNOTDEF	Kein externer Sync-Interrupt angewandt.
0x100F	4111	0x9811 100F	RTERR_EXTIRQINSTALLFAILED	Anwendung des externen Synchronisierungs-Interrupts ist fehlgeschlagen.
0x1010	4112	0x9811 1010	RTERR_IRQLNOTLESSOREQUAL	Aufruf einer Service-Funktion im falschen Kontext
0x1017	4119	0x9811 1017	RTERR_VMXNOTSUPPORTED	Intel VT-x Erweiterung wird nicht unterstützt.
0x1018	4120	0x9811 1018	RTERR_VMXDISABLED	Intel VT-x Erweiterung ist nicht aktiviert im BIOS.
0x1019	4121	0x9811 1019	RTERR_VMXCONTROLSMISSING	Fehlende Funktion in Intel VT-x Erweiterung.
0x101A	4122	0x9811 101A	RTERR_VMXENABLEFAILS	Aktivieren von Intel VT-x schlägt fehl.

TCP Winsock-Fehlercodes



Hex	Dec	Name	Beschreibung
0x274C	10060	WSAETIMEDOUT	Verbindungs Timeout aufgetreten - Fehler beim Herstellen der Verbindung, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung konnte nicht aufrecht erhalten werden, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
0x274D	10061	WSAECONNREFUSED Verbindung abgelehnt - Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zie computer dies explizit abgelehnt hat. Dieser Fehler resultiert normalerweise aus de Versuch, eine Verbindung mit einem Dienst herzustellen, der auf dem fremden Hoeinaktiv ist—das heißt, einem Dienst, für den keine Serveranwendung ausgeführt w	
0x2751	0x2751 10065 WSAEHOSTUNREACH Keine Route zum Host - Ein Socketvorgang bezog sich auf einen nicht verfügbaren Host.		
		Weite	re Winsock-Fehlercodes: Win32-Fehlercodes

5.1.2 HMI_ADS_CONSTANTS Enumeration

Return codes of the TcHmiAds extension.

Namespace: TcHmiAds

Assembly: TcHmiAds (in TcHmiAds.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

TF2000 Version: 1.1 33



Members



Hex	Dec	Member name	Value	Description
0x0	0	HMI_ADS_SUCCE SS	0	No error, everything fine
0x100000	1048576	HMI_ADS_E_OFF SET	1048576	Offset of TcHmiAds specific error codes
0x100010	1048592	HMI_ADS_E_TCDI R	1048592	TwinCAT directory not found on local system
0x100011	1048593	HMI_ADS_E_TCV ERSION	1048593	TwinCAT version invalid
0x100012	1048594	HMI_ADS_E_CON FIGDIR	1048594	TwinCAT configuration directory not found
0x100013	1048595	HMI_ADS_E_STA TE	1048595	TwinCAT Router is in invalid state no port could be opened
0x100020	1048608	HMI_ADS_E_PAR SE_BASETYPES	1048608	Error while parsing ADS base types
0x100021	1048609	HMI_ADS_E_PAR SE_DATA	1048609	Error while parsing ADS data
0x100022	1048610	HMI_ADS_E_NOT _IMPLEMENTED	1048610	Function not implemented (trying to write a reference value)
0x100030	1048624	HMI_ADS_E_INVA LID_DATA	1048624	Invalid data written to server or an ADS datatype can not be parsed
0x100031	1048625	HMI_ADS_E_UPL OAD_DATA	1048625	No upload data provided by configured ADS runtime
0x100032	1048626	HMI_ADS_E_UNE XPECTED	1048626	Should not happen contact support
0x100033	1048627	HMI_ADS_E_INVA LID_RUNTIME	1048627	Runtime name is empty or invalid
0x100034	1048628	HMI_ADS_E_INVA LID_PARAMETER	1048628	A parameter of the requested function is invalid
0x100035	1048629	HMI_ADS_E_NO_ OFFLINE_DATA	1048629	No offline data available
0x100036	1048630	HMI_ADS_E_INVA LID_SYMBOL	1048630	The requested symbol is not available
0x100037	1048631	HMI_ADS_E_MISS ING_PARAMETER	1048631	A parameter is missing in the requested function
0x100038	1048632	HMI_ADS_E_ADD _ROUTE	1048632	An ADS route could not be added
0x100039	1048633	HMI_ADS_E_EMP TY	1048633	No ADS symbols found
0x10003A	1048634	HMI_ADS_E_DISA BLED	1048634	The requested runtime is disabled in the HMI configuration
0x10003B	1048635	HMI_ADS_E_LICE NSE	1048635	A license error occurred
0x10003C	1048636	HMI_ADS_E_INVA LID_SYMBOL_TY PE	1048636	A type from ADS could not be interpreted



Hex	Dec	Member name	Value	Description
0x10003D		HMI_ADS_E_INVA LID_SYMBOL_HA NDLE		A handle to an ADS symbol has become invalid
0x10003E	1048638	HMI_ADS_E_ABO RTED		A TCP/IP error occurred

Reference

TcHmiAds Namespace

5.1.3 ErrorValue Enumeration

Namespace: TcHmiSrv

Assembly: TcHmiSrvExtNet (in TcHmiSrvExtNet.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

public enum ErrorValue



Members

TF2000 Version: 1.1 37



HMI SUCCESS	0	·
HMI_FINISHED	1	
HMI_DISCONNECTED	2	
HMI SHUTDOWN	3	
HMI_RESTART	4	
HMI_SKIP	5	
HMI_FIRST_INIT	6	
HMI_UPGRADE	7	
HMI_UNCHANGED	8	
HMI_IGNORE	9	
HMI_E_SERVER	256	
HMI E FAIL	257	
HMI E UNEXPECTED	258	
HMI_E_SCRIPT	259	
HMI_E_REQUIRED_EXTENS ON_MISSING	I 260	
HMI_E_INIT	261	
HMI_E_NO_LANGUAGE_FILE		
HMI_E_SYNTAX	263	
HMI_E_FILE_NOT_FOUND	264	
HMI E FILESYSTEM	265	
HMI E REQUEST TOO LAR		
GE		
HMI_E_DATABASE	267	
HMI_E_INVALID_POINTER	268	
HMI_E_INVALID_PARAMETE	269	
HMI_E_INVALID_TYPE	270	
HMI_E_NOT_REGISTERED	271	
HMI_E_NOT_IMPLEMENTED	272	
HMI_E_ID_IN_USE	273	
HMI_E_SYMBOL_IN_USE	274	
HMI_E_INTERRUPTED	275	
HMI_E_FILE_LOCK	276	
HMI_E_FILE_IN_USE	277	
HMI_E_FILE_WRITE	278	
HMI_E_INVALID_PATH	279	
HMI_E_HANDLE	280	
HMI_E_ENCODE	281	
HMI_E_DECODE	282	
HMI_E_NETWORK	283	
HMI_E_LANGUAGE	284	
HMI_E_CACHE	285	
HMI_E_ENDPOINT_DENIED	286	
HMI_E_ENDPOINT_BUSY	287	
HMI_E_ENDPOINT_INVALID	288	
HMI_E_WEBSERVER_UNEX	289	
HMI_E_WEBSOCKET_UNEX	290	



Member name	Value	Description
HMI_E_LUA_EXEC	291	
HMI_E_ENTRY_NOT_FOUND	292	
HMI_E_INVALID_SYMBOL	293	
HMI_E_BLACKLISTED	294	
HMI_E_UPLOAD_TIMER_EXI	295	
IRED		
HMI_E_SERVER_ALREADY_ RUNNING	296	
HMI_E_INVALID_SUBSYMBC	512	
HMI_E_SYMBOL_NOT_MAPPED	513	
HMI_E_SYMBOL_SCHEMA_NISSING	<i>1</i> 514	
HMI_E_INVALID_METHOD	515	
HMI_E_API	768	
HMI_E_INTERFACE_VERSIC	769	
HMI_E_INTERFACE_POINTE	770	
HMI_E_CRT_NOT_FOUND	771	
HMI_E_CRT_INIT	772	
HMI_E_LICENSE	773	
HMI_E_LICENSE_CHECK	774	
HMI_E_LICENSE_ADS	775	
HMI_E_LICENSE_SERVER	776	
HMI_E_LICENSE_CLIENT	777	
HMI_E_LICENSE_TARGET	778	
HMI_E_LICENSE_EXPIRED	779	
HMI_E_LICENSE_EXTENSIO	780	
HMI_E_LICENSE_HANDSHAI	781	
HMI_E_LICENSE_VERIFY	782	
HMI_E_LICENSE_EMPTY	783	
HMI_E_STORAGE	1280	
HMI_E_STORAGE_WRITE	1281	
HMI_E_STORAGE_VERSION	1282	
HMI_E_STORAGE_CREATE	1283	
HMI_E_STORAGE_STORE	1284	
HMI_E_STORAGE_LOAD	1285	
HMI_E_STORAGE_FILE_NO		
HMI_E_STORAGE_ADD_PAF	1287	
HMI_E_STORAGE_SCHEMA	1288	
HMI_E_STORAGE_CONSTRA	1289	
HMI E STORAGE ADD	1290	
HMI E STORAGE EXTENSI		
N		



HMI_E_STORAGE_PARAMET 1292 ER	Member name	Value	Description
HMI_E_CONNECT 1294 HMI_E_SCHEMA 1295 HMI_E_SCHEMA 1536 HMI_E_TYPE_MISMATCH 1537 HMI_E_RANGE_MISMATCH 1538 HMI_E_RANGE_MISMATCH 1539 HMI_E_REQUIRED_FIELD 1540 HMI_E_REQUIRED_FIELD 1541 HMI_E_UNEXPECTED_FIELD 1541 HMI_E_UNEXPECTED_FIELD 1542 ATCH HMI_E_STRING_LENGTH_MI 1544 SMATCH HMI_E_MUTIPLE_MATCHES 1545 HMI_E_DUNIQUE 1546 HMI_E_TYPE_MISSING 1548 HMI_E_TYPE_MISSING 1549 HMI_E_TYPE_MISSING 1549 HMI_E_MIGRATION 1550 HMI_E_MIGRATION 1550 HMI_E_MIGRATION_PATH 1552 HMI_E_MIGRATION_PATH 1552 HMI_E_EXTENSION 2048 HMI_E_EXTENSION 2048 HMI_E_EXTENSION 2050 HMI_E_INVALID_DOMAIN 2050 HMI_E_DOMAIN_ACTIVE 2051 HMI_E_LAUTH_EXTENSION 2052 HMI_E_LAUTH_EXTENSION 2053 HMI_E_LAUTH_EXTENSION 2054 HMI_E_LAUTH_EXTENSION 2055 R HMI_E_LAUTH_EXTENSION 2056 HMI_E_LAUTH_EXTENSION 2057 HMI_E_SESSION 4096 HMI_E_SESSION 4097 HMI_E_SESSION 4098 UNDD HMI_E_AUTH_FAILED 4099 HMI_E_AUTH_FAILED 4099 HMI_E_LINSUFFICIENT_ACCE 4101 SS HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_CREATIFICATE 4104		1292	
HMI_E_STORAGE_BACKUP 1295 HMI_E_SCHEMA	HMI_E_STORAGE_TYPE	1293	
HMI_E_SCHEMA	HMI_E_CONNECT	1294	
HM_E_TYPE_MISMATCH	HMI_E_STORAGE_BACKUP	1295	
HM E_RNAGE_MISMATCH	HMI_E_SCHEMA	1536	
HMI_E_INVALID_FIELD	HMI_E_TYPE_MISMATCH	1537	
HMI_E_REQUIRED_FIELD	HMI_E_RANGE_MISMATCH	1538	
HMI_E_UNEXPECTED_FIELD 1541 1542 ATCH HMI_E_ENUM_VALUE_MISM 1542 ATCH HMI_E_ARRAY_RANGE_MIS 1543 MATCH HMI_E_STRING_LENGTH_MI 1544 SMATCH HMI_E_MULTIPLE_MATCHES 1545 HMI_E_UNIQUE 1546 HMI_E_FORMAT 1547 HMI_E_TYPE_MISSING 1548 HMI_E_EXCLUDED 1549 HMI_E_MIGRATION 1550 HMI_E_MIGRATION_RULE 1551 HMI_E_MIGRATION_PATH 1552 HMI_E_EXTENSION 2048 HMI_E_EXTENSION 2048 HMI_E_EXTENSION 2049 HMI_E_INVALID_DOMAIN 2050 HMI_E_LOG_EXTENSION 2050 HMI_E_LOG_EXTENSION 2051 HMI_E_LOG_EXTENSION 2052 HMI_E_EXTENSION 2053 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2054 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2054 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2055 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2056 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2056 HMI_E_LOLOAD_FAILED 2056 HMI_E_LOLOAD_FAILED 2056 HMI_E_AUTH_WAIT 2057 HMI_E_SESSION 4096 HMI_E_INVALID_SESSION 4097 HMI_E_AUTH_SER_NOT_F 4098 OUND HMI_E_AUTH_GROUP_NOT_FOUND 4100 FOUND HMI_E_AUTH_GROUP_NOT_FOUND 4100 HMI_E_INSUFFICIENT_ACCE SS HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_SESSION_NOT_FOUND 4103 D HMI_E_CRETIFICATE 4104	HMI_E_INVALID_FIELD	1539	
HMI_E_ENUM_VALUE_MISM ATCH	HMI_E_REQUIRED_FIELD	1540	
ATCH	HMI_E_UNEXPECTED_FIELD	1541	
MATCH		1542	
SMATCH		1543	
HMI_E_UNIQUE		1544	
HMI_E_FORMAT 1547	HMI_E_MULTIPLE_MATCHES	1545	
HMI_E_TYPE_MISSING	HMI_E_UNIQUE	1546	
HMI_E_EXCLUDED	HMI_E_FORMAT	1547	
HM_E_MIGRATION 1550 HMI_E_MIGRATION_RULE 1551 HMI_E_MIGRATION_PATH 1552 HMI_E_EXTENSION 2048 HMI_E_EXTENSION_LOAD 2049 HMI_E_INVALID_DOMAIN 2050 HMI_E_DOMAIN_ACTIVE 2051 HMI_E_AUTH_EXTENSION 2052 HMI_E_AUTH_EXTENSION 2053 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2054 HMI_E_EXTENSION_HANDLE 2055 R	HMI_E_TYPE_MISSING	1548	
HMI_E_MIGRATION_RULE 1551 HMI_E_MIGRATION_PATH 1552 HMI_E_EXTENSION 2048 HMI_E_EXTENSION LOAD 2049 HMI_E_INVALID_DOMAIN 2050 HMI_E_DOMAIN_ACTIVE 2051 HMI_E_LOG_EXTENSION 2052 HMI_E_AUTH_EXTENSION 2053 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2054 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2055 R	HMI_E_EXCLUDED	1549	
HMI_E_MIGRATION_PATH 1552 HMI_E_EXTENSION 2048 HMI_E_EXTENSION_LOAD 2049 HMI_E_INVALID_DOMAIN 2050 HMI_E_DOMAIN_ACTIVE 2051 HMI_E_LOG_EXTENSION 2052 HMI_E_AUTH_EXTENSION 2053 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2054 HMI_E_EXTENSION_HANDLE 2055 R	HMI_E_MIGRATION	1550	
HMI_E_EXTENSION 2048 HMI_E_EXTENSION_LOAD 2049 HMI_E_INVALID_DOMAIN 2050 HMI_E_DOMAIN_ACTIVE 2051 HMI_E_LOG_EXTENSION 2052 HMI_E_AUTH_EXTENSION 2053 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2054 HMI_E_EXTENSION_HANDLE 2055 R	HMI_E_MIGRATION_RULE	1551	
HMI_E_EXTENSION_LOAD 2049	HMI_E_MIGRATION_PATH	1552	
HMI_E_INVALID_DOMAIN 2050 HMI_E_DOMAIN_ACTIVE 2051 HMI_E_LOG_EXTENSION 2052 HMI_E_AUTH_EXTENSION 2053 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2054 HMI_E_EXTENSION_HANDLE 2055 R	HMI_E_EXTENSION	2048	
HMI_E_DOMAIN_ACTIVE 2051	HMI_E_EXTENSION_LOAD	2049	
HMI_E_LOG_EXTENSION 2052 HMI_E_AUTH_EXTENSION 2053 HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2054 HMI_E_EXTENSION_HANDLE 2055 R	HMI_E_INVALID_DOMAIN	2050	
HMI_E_AUTH_EXTENSION 2053	HMI_E_DOMAIN_ACTIVE	2051	
HMI_E_EXTENSION_CONFIG 2054	HMI_E_LOG_EXTENSION	2052	
HMI_E_EXTENSION_HANDLE 2055 R	HMI_E_AUTH_EXTENSION	2053	
R	HMI_E_EXTENSION_CONFIG	2054	
HMI_E_AUTH_WAIT 2057		2055	
HMI_E_SESSION 4096 HMI_E_INVALID_SESSION 4097 HMI_E_AUTH_USER_NOT_F 4098 OUND HMI_E_AUTH_FAILED 4099 HMI_E_AUTH_GROUP_NOT_ 4100 FOUND HMI_E_INSUFFICIENT_ACCE 4101 SS HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_SESSION_NOT_FOUN 4103 D HMI_E_CERTIFICATE 4104	HMI_E_UNLOAD_FAILED	2056	
HMI_E_INVALID_SESSION 4097 HMI_E_AUTH_USER_NOT_F 4098 OUND HMI_E_AUTH_FAILED 4099 HMI_E_AUTH_GROUP_NOT_ 4100 FOUND HMI_E_INSUFFICIENT_ACCE 4101 SS HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_SESSION_NOT_FOUN 4103 D HMI_E_CERTIFICATE 4104	HMI_E_AUTH_WAIT	2057	
HMI_E_AUTH_USER_NOT_F 4098 OUND HMI_E_AUTH_FAILED 4099 HMI_E_AUTH_GROUP_NOT_ 4100 FOUND HMI_E_INSUFFICIENT_ACCE 4101 SS HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_SESSION_NOT_FOUN 4103 D HMI_E_CERTIFICATE 4104	HMI_E_SESSION	4096	
OUND HMI_E_AUTH_FAILED 4099 HMI_E_AUTH_GROUP_NOT_ 4100 FOUND HMI_E_INSUFFICIENT_ACCE 4101 SS HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_SESSION_NOT_FOUN 4103 D HMI_E_CERTIFICATE 4104	HMI_E_INVALID_SESSION	4097	
HMI_E_AUTH_GROUP_NOT_ 4100 FOUND HMI_E_INSUFFICIENT_ACCE 4101 SS HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_SESSION_NOT_FOUN 4103 D HMI_E_CERTIFICATE 4104		4098	
FOUND HMI_E_INSUFFICIENT_ACCE 4101 SS HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_SESSION_NOT_FOUN 4103 D HMI_E_CERTIFICATE 4104	HMI_E_AUTH_FAILED	4099	
SS HMI_E_CREATE_SESSION 4102 HMI_E_SESSION_NOT_FOUN 4103 D HMI_E_CERTIFICATE 4104		4100	
HMI_E_SESSION_NOT_FOUN 4103 D HMI_E_CERTIFICATE 4104		4101	
HMI_E_SESSION_NOT_FOUN 4103 D HMI_E_CERTIFICATE 4104	HMI_E_CREATE_SESSION	4102	
	HMI_E_SESSION_NOT_FOUN	4103	
	HMI_E_CERTIFICATE	4104	
	HMI_E_NO_LOGIN_DATA	4105	



Member name	Value	Description
HMI_E_ALREADY_LOGGED_I	4106	
HMI_E_SESSION_TIMEOUT	4107	
HMI_E_TOO_MANY_CONNEC TIONS	4108	
HMI_E_CHECKSUM	4608	
HMI_E_INVALID_CHECKSUM	4609	
HMI_E_CHECKSUM_UNEXPE CTED	4610	
HMI_E_CHECKSUM_MATCH	4611	
HMI_E_SIGNATURE	4612	
HMI_E_SIGNATURE_MISSIN G	4613	
HMI_E_SIGNATURE_MISMAT	4614	
HMI_E_KEY_MISSING	4615	
HMI_E_RESTART_REQUIRED	4616	
HMI_E_INITIALIZE_PASSWO	4617	

See Also

Reference

TcHmiSrv Namespace

5.2 Troubleshooting

Die Produktversionsnummer können Sie über das Systray Icon auslesen. Zusätzlich brauchen wir weitere Informationen:

- · Betriebssystem
- · Event Log
- · Speicherabbilder (falls vorhanden)


5.2.1 Config-Seite

Über die Konfigurationsseite des TwinCAT HMI Servers können Sie auf das Event Log des Servers zugreifen, das wichtige Informationen liefern kann.




Zusätzlich bietet die Seite weitere Diagnose Infos. Unter der Kategorie **TcHmiSrv** befinden sich die unterstützten .NET Versionen und der Status der Lizenzen.





Unter der Kategorie ADS können Sie den Status des konfigurierten TwinCAT Systems auslesen.





5.2.2 Crash Dumps

Falls der Server abstürzt, wird versucht ein Abbild des Prozesses (TcHmiSrv.exe) zu schreiben. Dies finden Sie dann im Arbeitsverzeichnis des Servers unter *Windows:* \ProgramData\Beckhoff\TF2000 TwinCAT 3 HMI Server.

Nach einem erneuten Start des Servers wird das Abbild gepackt (Endung .tar.gz). Schicken Sie dies Abbild bitte dem Support inklusive der Produktversionsnummer, der Konfiguration (logger.db und storage.db) und der Schritte die Sie als letzte ausgeführt haben (wenn möglich), damit wir das Fehlverhalten nachstellen können.

Mehr Informationen: www.beckhoff.de/tf2000

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de

