Aquecimento

Quando o aparelho constatar alguma anomalia em uso, desligará automaticamente e aparecerá piscando no Display digital do controle remoto o código indicando o problema. Neste caso, feche a torneira de água quente e abra novamente, ou pela tecla de acionamento do controle remoto, desligue e ligue imediatamente o aparelho. Após este ato, acione novamente. Se o problema persistir, chame a assistênciatécnica credenciada Rinnai.

Código de Erro	Descrição do código de erro.	Possíveis Causas.
02	Desligamento pelo timer (60 minutos).	Função timer ativada.
10	Problema na ventoinha ou obstrução no fluxo.	Duto de exaustão obstruído. Motor ventoinha obstruído ou com sujeira. Aletas do trocador de calor obstruídas. Tensão elétrica da instalação diferente da tensão chaveada no produto. Oleína no controlador de gás.
11	Ao ligar não acende falta de gás após 3x.	Pressão de gás abaixo de 150mmca (GN) ou 210mmca (GLP). Pressão de gás acima de 250mmca (GN) ou 350mmca (GLP). Centelhador. Placa eletrônica. Controlador de gás e transformador com problema. Montagem incorreta da fiação do controlador de gás. Restritor de ar do motor ventoinha. Sujeira.
12	Em uso desliga por falta de gás.	Pressão de gás abaixo de 150mmca (GN) ou 210mmca (GLP). Pressão de gás secundária (Consultar valores na apostila técnica do produto). Tensão elétrica da instalação diferente da tensão chaveada no produto. Centelhador. Sensor de chama. Controlador de gás. Sujeira.
14	Fusível rompido ou termostato (Superaquecimento).	Baixa pressão ou baixa vazão de água. Oleína no controlador de gás. Bimetálico aberto, Fusível térmico rompido. Incrustação nas aletas do trocador de calor. Placa eletrônica com problemas. Condensação.
16	Alta temperatura de água (acima de 97 ºC).	Baixa pressão ou baixa vazão de água. Incrustação no trocador de calor. Sensor de chama deformado.
19	Curto-circuito, fuga de corrente.	Umidade no circuito elétrico do aquecedor.
32	Termistor com problema.	Cabos do termistor rompidos. Sujeita na ponta do termistor. Mau contato.
52	Conector solto da válvula moduladora de chama (POV).	Placa eletrônica. Controlador de gás. Fiação entre a placa eletrônica e o controlador de gás.
61	Conector solto da ventoinha.	Motor ventoinha. Placa eletrônica. Transformador. Tensão elétrica da instalação diferente da tensão chaveada no produto.
70	Circuito da placa do contr. de gás em curto/chaveamento.	Placa eletrônica. Controlador de gás. Chaveamento da placa eletrônica (quando aplicável).
71	Válvula Solenoide ou circuito da placa com problema.	Placa eletrônica. Controlador de gás.
72	Sensor de chama com problema.	Sensor de chama. Acionamento incorreto do simulador.
90	Obstrução/falha de func. no circuito de ar.	Duto de exaustão obstruído. Motor ventoinha obstruído ou com sujeira. Aletas do trocador de calor obstruídas. Tensão elétrica da instalação diferente da tensão chaveada no produto. Oleína no controlador de gás.
99	Obstrução/falha de func. no circuito de ar.	Duto de exaustão obstruído. Motor ventoinha obstruído ou com sujeira. Aletas do trocador de calor obstruídas. Tensão elétrica da instalação diferente da tensão chaveada no produto. Oleína no controlador de gás.

Falha x Procedimento

Não tem água quente:

- Verificar se o sistema está ligado;
- Verificar se o aquecedor apresenta algum dos códigos de falha mencionados na tabela acima;
- Efetuar uma limpeza no filtro do aquecedor a gás da seguinte forma:
  - Desligue o aquecedor a gás da tomada;
  - Feche os registros sob os aquecedores, AF e AQ.
  - em seguida retire o filtro que fica no tubo da direita do aquecedor, elimpe a tela com uma escova macia (escova de dente velha é ideal);
  - recoloque o filtro observando o o-ring (anel de vedação);
  - ligue-os na tomada;
  - abra os registros sob os aquecedores;

Rabicho do aquecedor vazando muito:

- Pode fechar os registros de água fria e quente deste equipamento e desligá-lo da tomada. Acionar a assistência técnica.