Conforto - Recirculação

O sistema de recirculação com a bomba SmartStart da Rinnai tem a função de reduzir o tempo de espera pela água quente nas torneiras e duchas, evitando desperdício de água.
A bomba SmartStart circula a água da tubulação de volta para o aquecedor sempre que acionada, mantendo o circuito com água quente disponível.



Horário Conforto.
Os ciclos abaixo estão configurados como padrão na instalação, mas podem ser alterados conforme a preferência do cliente:

- 1º Ciclo: 07:00 – 09:00
- 2º Ciclo: 18:00 – 18:30
- 3º Ciclo: 20:00 – 21:30

Códigos de falhas.
Em caso de demora na chegada da água quente nos pontos de consumo, verificar as possíveis falhas abaixo no controlador do equipamento:

Aparece no visor a mensagem E1.	Sensor de temperatura desconectado ou com defeito.	Conectar fiação no borne do controlador ou contatar Assistência Técnica para que o sensor seja substituído.
Aparece no visor a mensagem ALA.	Em funcionamento continuo por 1 hora, não atinge temperatura programada, sistema desliga automaticamente.	Clicar em qualquer botão para encerrar o erro. Checar funcionamento do aquecedor e a temperatura programada no mesmo.