TELEMETRIA B900 Vers. 0.4 - Data: 2016.10.04

Il payload B900 invia una stringa telemetrica per identificare la sua posizione e per fornire informazioni sullo 'status' del sistema.

Le informazioni vengono inviate su due canali di trasmissione, in maniera alternata, con tecniche differenti e frequenze differenti.

La stringa trasmessa, sebbene in via di definizione, sarà del tipo:

\$\$PAYLOAD ID, SEQ, TIME, LAT, LONG, HEIGHT, STATUS, SOURCE*CHECKSUM

Dove:

- \$\$: Identificazione stringa telemetrica
- PAYLOAD_ID: sempre B900 in questo esperimento (potrà essere usato un SSID ulteriore. Esempio: B900-8)
- SEQ: sequenza numerica stringa (parte da 1)
- TIME: tempo UTC
- LAT: latitudine formato GG.MMMM (segno negativo lat. SUD)
- LONG: longitudine formato GG.MMMM (segno negativo long. EST)
- HEIGHT: altezza dal suolo del PAYLOAD (Km, tre decimali)
- SOURCE: tipo di pacchetto (vedi sotto)
- STATUS: status del sistema (vedi sotto)
- *: separazione
- CHECKSUM: XOR dei dati del pacchetto a partire dal primo carattere dopo il \$\$ (due caratteri codifica esadecimale)

Esempio:

\$\$B900,1,12:00:00,40.7706,-14.7922,0.000,1,129*64

Nota: la stringa è terminata da un carattere OXOD

Lo STATUS del sistema è codificato come segue: (0=LSB)

Bit 76543210 :

- 1,0: GPS Status
 - 00: not fix
 - 01: fix < 200m
 - 10: fix < 100m
 - 11: fix < 50m
- 3,2: SYSTEM Status
 - 00: ascending
 - 01: balloon released
 - 10: descending
 - 11: landed
- 6,5,4: PAYLOAD Status
 - 000: ok
 - 001: abort for low temp
 - 010: abort for max quote
 - 011: abort for too far
 - 100: abort for zone area
 - 101: abort for low batteries
 - 110: abort for max time
 - 111: watchdog reset event
- 7: MISSION Status
 - 0: APRS off , bluetooth on, Telemetry off, READY TO FLY
 - 1: APRS on(*), bluetooth off, Telemetry on, FLYING

Il parametro SOURCE identifica il tipo di pacchetto ed è codificato come segue:

- 0: not used at the moment
- 1: Telemetry packet from channel A
- 2: Telemetry packet from channel B
- (*) il sistema APRS, per le normative vigenti in Europa, è tipicamente disabilitato durante il volo ma viene attivato dal momento del ritorno al suolo.