

====Вступление====


Поскольку приложение соединяется с BFDeck через сот-рогt соответственно и общение происходит через него для того чтобы сказать что какая-то кнопка используется команды clk1,clk2,clk3 и т.д. На картинке справа вы видите порядок кнопок.




===Схема техника===

Поскольку беспроводная версия отличается только наличием в ней разъёма для Bluetooth и разъёма для батарейки на его примере и покажу. Разъёмы для удобства подписал.





Опорная точка находиться в правом нижнем углу.



D2-D7 — пины кнопок 1-6 соответственно

АО — пин ленты

VCC — 5V

GND —земля


3) Разъём для акб распиновка на шелкографии.

4) Это разъём для подключения Bluetooth. Мы использовали данный модуль:




Он подключаеться снизу платы пином State





===Код===

На данный момент есть готовый код для BFDeck размеро 3*2 или же 6 клавиш.Так же для тех кто хочет внести дополнения или же как то изменять код под свой размер и т.д. есть Blank



Здесь вы найдете библиотеки а так же разобранный код и режими подсветки. Далее я кратко пройдусь по нему. В файле с названием BFDeck_x6_BLANK

```
//============//
#define backlight 1 //наличин подсветки 1-есть,0-нету
#define wireless 0 //наличие модуля bluetooth 1-есть,0-нету
#define deck_length 3 //кол-во клавиш в длинну ≪!------|
#define deck_wight 2 //кол-во клавиш в ширину ≪!------|
const int MAX_LEVEL = 100; //максимальный уровень для Simon`s Says |
const int NUM_LEDS = 6; //это кол-во светодиодов (состоит из длинны*шарину)__|
//========//
```

Это требуеться для того чтобы пк мог узнать параметры устройства.

Это setup тут проходит авто настройка кнопок для защиты от зачитывания "фантомных" нажатий, также активируется Serial и небольшой цикл для созданий параметров радуги. Далее идет loop:

```
Serial.readBytesUntil('\n', buf, 255);
// for (int u = 0; u < 50; u++) { //код отладки для проверки получаемых данных // Serial.print(ints[u]); //код отладки для проверки получаемых данных
                                             //код отладки для проверки получаемых данных
 switch (ints[0]) {
     bright_flag = false;
     periodMs = ints[1];
   case 2:
     {bright = ints[1];
     {Serial.print(deck_length);
     Serial.print(deck_wight);
     Serial.print(backlight);
     Serial.println(wireless);
```

Тут мы проверяем наличие новых данных и их обработка для преобразования их в команды. Чуть позже поясню как это работает и как работает протокол. Всё что скажу данный участок не требуется трогать если вы не хотите добавить параметры для общения.

Если хотите добавить режим вам сюда.

Тут проверяеться нажатали какая-то кнопка и передат информацию об этом ПК,тем самым способом что описан в самом верху.

На этом кончаеться основной файл,но также есть 2й led.ino в нём находятся все режими для подсветки, все режими которые вы хотите иметь надо скопировать отсюда в самый конец основного файла.

===Протокол===

Как же он работает? На самом деле всё не так сложно. Для пояснения есть таблица.

		Default`s	Existing value
0	режим свечения	0	(0-)
1	скорость	10	(10-2^16)
2	яркость	255	(0-255)
3	цвет RGB(r,g,b)	0,0,0	(0-255),(0-255),(0-255)
4	цвет RGB каждого светодиода	0,0,0	(0-255),(0-255),(0-255)
5			
6			
7			
8			
9			
10	Data	(lenght),(wight),(backlight <on off="">),(wireless<on off="">)</on></on>	

0 — Это выбор режима свечения подсветки например отправив в Сотрот '0,0" вы получите первый режим, так называемая радуга или же rainbow для того чтобы понять какой режим являеться каким номером достточно вернуться к коду и посмотреть на данный switch

- 1 изменение скорости эффектов возможные значения от 10 до 2^16 где 10 самая быстрая а 2^16 самый медленный(хз кому надо так медленно, но это ограничения переменной)
- 2 изменяет яркость подсветки где 0 выключена, а 255 максимальная яркость. Пример передачи "2,255"
- 3 это задаёт цвет всех

светодиодов используеться в режими подсветки blink. Пример передачи "3,255,0,0" – это будет красный

- 4 цвет каждого светодиода требуеться для режима fill что задать цвет каждого светодиода.
- 10 Он вызываеться при каждом подключении к ПК требуеться как раз чтобы пк знал какие параметры у вашей BFDeck.