

====Вступление====

Поскольку приложение соединяется с BFDеск через com-port, общение происходит через него. Для того, чтобы сказать, что какая-то кнопка нажата, используются команды clk1,clk2,clk3 и т.д. На картинке справа можно увидеть порядок клавиш.




## ===Схема техника===

Рассмотрим на примере беспроводной версии, которая отличается только наличием в ней разъёма для модуля Bluetooth и разъёма для батарейки (для удобства разъёмы пронумерованы).




1) Это разъём для подключения прогроматора вот распиновка:



Опорная точка находится в правом нижнем углу.

2) Это разъём для подключения кнопок и ленты также вот распиновка:



D2-D7 — пины кнопок 1-6 соответственно


А0 — пин ленты

VCC - 5V

GND — земля

3) Распиновка разъём для аккумулятора находится на шелкографии.


4) Это разъём для подключения Bluetooth. Мы использовали данный модуль:



## HC-05

Он подключается снизу платы пином State в разёьом помеченный точкой. Для тех кому требуется также вот

распиновка разъёма:



===Код===

На данный момент есть готовый код для BFDeck размеро 3\*2 или же 6 клавиш. Так же для тех, кто хочет внести дополнения или же как то изменять код под свой размер и т.д. есть Blank он также есть в репазитории:



Здесь вы найдете библиотеки а так же разобранный код и режими подсветки. Далее я кратко пройдусь по нему. В файле с названием BFDeck\_x6\_BLANK

В самом верху находится конфигурация:

```
//=========//
#define backlight 1 //наличин подсветки 1-есть,0-нету
#define wireless 0 //наличие модуля bluetooth 1-есть,0-нету
#define deck_length 3 //кол-во клавиш в длинну ≪------|
#define deck_wight 2 //кол-во клавиш в ширину ≪------|
const int MAX_LEVEL = 100; //максимальный уровень для Simon`s Says |
const int NUM_LEDS = 6; //это кол-во светодиодов (состоит из длинны*шарину)__|
//=========//
```

Это требуетья для того чтобы пк мог узнать параметры устройства.

Это setup тут проходит авто настройка кнопок для защиты от зачитывания "фантомных" нажатий, также активируется Serial и небольшой цикл для созданий параметров радуги. Далее идет loop:

```
if (Serial.available()) {
 char buf[255];
   buf[u] = 0;
 Serial.readBytesUntil('\n', buf, 255);
 Parser data(buf, ',');
                                      //код отладки для проверки получаемых данных
                                       //код отладки для проверки получаемых данных
                                      //код отладки для проверки получаемых данных
                                      //код отладки для проверки получаемых данных
 switch (ints[0]) {
    led_mode = ints[1];
     bright_flag = false;
     break;}
   case 1:{
     periodMs = ints[1];
     break;}
     {bright = ints[1];
     break;}
     {RGB[0] = ints[1];
     RGB[1] = ints[2];
     break;}
    case 4:
     for (int x = 0; x < NUM_LEDS; x++) {
       for (int y = 0; y < 3; y++) {
         color_set[x][y] = ints[n];
     break;}
    case 10:
     {Serial.print(deck_length);
     Serial.print(",");
     Serial.print(deck_wight);
     Serial.print(",");
     Serial.print(backlight);
     Serial.println(wireless);
```

Тут мы проверяем наличие новых данных и их обработка для преобразования их в команды. Чуть позже поясню как это работает и как работает протокол. Всё что скажу данный участок не требуется трогать если вы не хотите добавить

параметры для общения.

Далее блок смена режима подсветки:

Если хотите добавить режим вам сюда.

Далее идёт блок проверки кнопок:

Тут проверяется нажатали какая-то кнопка и передат информацию об этом ПК,тем самым способом что описан в самом верху.

На этом кончаеться основной файл,но также есть 2й led.ino в нём находятся все режими для подсветки, все режими которые вы хотите иметь надо скопировать отсюда в самый конец основного файла.

## ===Протокол===

Как же он работает? На самом деле всё не так сложно. Для пояснения есть таблица.

		Default`s	Existing value
0	режим свечения	0	(O-)
1	скорость	10	(10-2^16)
2	яркость	255	(0-255)
3	цвет RGB(r,g,b)	0,0,0	(0-255),(0-255),(0-255)
4	цвет RGB каждого светодиода	0,0,0	(0-255),(0-255),(0-255)
5			
6			
7			
8			
9			

0 — Это выбор режима свечения подсветки например отправив в Сотрот '0,0" вы получите первый режим, так называемая радуга или же rainbow для того чтобы понять какой режим являеться каким номером достточно вернуться к коду и посмотреть на данный switch

- 1 изменение скорости эффектов возможные значения от 10 до 2^16 где 10 самая быстрая а 2^16 самый медленный(хз кому надо так медленно, но это ограничения переменной)
- 2 изменяет яркость подсветки где 0 выключена, а 255 максимальная яркость. Пример передачи "2,255"
- 3 это задаёт цвет всех светодиодов используется

в режими подсветки blink. Пример передачи "3,255,0,0" – это будет красный

- 4 цвет каждого светодиода требуется для режима fill что задать цвет каждого светодиода.
- 10 Он вызываеться при каждом подключении к ПК требуеться как раз чтобы пк знал какие параметры у вашей BFDeck.