FAQ — «Свет по видео» (light_by_video)

Общее

1. Что делает интеграция?
Включает выбранное устройство (свет, реле, прожектор) на заданное время, когда в нарисованной на кадре камеры области появляется движение. После тишины выключает; новое движение продлевает; есть жёсткий лимит и пауза между включениями.

2. Чем это лучше обычной автоматизации по датчику движения?
Область задаётся мышью на живом кадре: можно исключить дорогу, тени, качающиеся ветки. Плюс журнал решений с причинами пропусков, продление удержания, защита от смены освещения и восстановление таймеров после перезапуска HA.

3. Нужны ли дополнительные программы?
Для режима «разность кадров» — нет, всё внутри Home Assistant. Для режима «объекты» (человек/машина) нужен отдельный CPU-сервис на ARM — см. вопрос 8.

4. Какие камеры поддерживаются?
Любой источник кадра: сущность `camera.*` в Home Assistant, RTSP-поток, HTTP-снапшот или поток go2rtc. Главное — стабильный кадр и неподвижная сцена.

Установка и настройка

5. Как установить интеграцию?
Скопировать каталог `light_by_video` в `/config/custom_components/`, перезапустить ядро HA, затем «Настройки → Устройства и службы → Добавить интеграцию → Свет по видео».

6. Как сменить камеру или поток после установки?
Панель «Свет по видео» → вкладка «Источник»: выбрать камеру HA из списка или вписать RTSP/URL/имя потока go2rtc, задать интервал и нажать «Применить источник». Перезагружать интеграцию не нужно.

7. Почему интеграция не появилась в списке после копирования?
Не перезапущено ядро HA: правки Python в `custom_components` подхватываются только полным рестартом.

8. Как включить режим «объекты» (человек/машина)?
На ARM развернуть сервис `lbv-detector` (см. `detector/README.md`), затем в панели: «Детектор» → режим «объекты», адрес `http://192.168.103.202:8099/detect`, порог 0.3, классы `0,1,2,3,5,7`, галочка «Только вместе с движением».

9. Почему onnxruntime нельзя поставить прямо в Home Assistant?
Контейнер HA построен на Alpine (musl) с Python 3.14, а у `onnxruntime` и `opencv` нет колёс под musl — установка невозможна без сборки из исходников. Поэтому CPU-инференс вынесен в отдельный сервис на Debian (ARM).

Детекция

10. Как нарисовать область?
На кадре протянуть мышью прямоугольник; тянуть за любой из четырёх углов — произвольный размер; кнопка «✎»/поля X/Y/Ш/В — точные значения в процентах.

11. Что такое зоны «исключить»?
Маски помех: области, которые не учитываются при детекции (дорога, столб, телевизор, качающееся дерево).

12. Почему срабатывает на кота или тень?
В режиме «разность кадров» любое изменение считается движением. Решения: включить режим «объекты» (классы person/car/…), нарисовать зоны-исключения, поднять `min_ratio` и `diff_t`.

13. Почему не срабатывает на человека?
Проверьте: зона накрывает место появления; порог не завышен; в журнале нет причины пропуска («до заката», «пауза»); `sensor.*_frame_change` показывает рост при проходе. Снизьте `min_ratio` или повысьте чувствительность зоны.

14. Что означает «смена света (lighting)» в журнале?
Кадр изменился более чем на 55 % — это похоже на включение света, фары или рассвет. Состояние зон в таком кадре не меняется, чтобы не было ложных срабатываний.

15. Как посмотреть, что именно считается движением?
Кнопка «Показать маску» в панели: белым показаны изменённые пиксели, красным — границы зон.

16. Работает ли ночью?
Да. Для ч/б (ИК) кадра отдельный порог `diff_t_ir` и множитель `night_sensitivity`; проверяйте по маске, шум ИК выше.

17. Как включить свет только в темноте?
В зоне: «Время суток» → «только после заката» (по `sun.sun`). Раньше был датчик освещённости — он остался в данных, но в интерфейсе заменён на закат.

18. Почему припаркованная машина не включает свет?
В режиме «объекты» включено «Только вместе с движением»: объект подтверждается, только если в зоне есть изменение кадра. Без этого условия машина удерживала бы свет

постоянно.

Действия и управление

19. Что означают «держать», «максимум» и «пауза»?
«Держать» — сколько свет горит после последнего движения. «Максимум» — жёсткий лимит непрерывного горения. «Пауза» — сколько не включать после выключения (защита от частого мигания).

20. Что будет, если свет уже горел до движения?
По умолчанию он не выключается по таймеру (галочка «Не гасить, если горело»). Если включить галочку — интеграция вернёт состояние после удержания.

21. Что если человек сам выключил свет?
Интеграция увидит ручное вмешательство и не будет трогать устройство 10 минут.

22. Что происходит при перезапуске Home Assistant?
Активные таймеры сохраняются: просроченные гасятся, действующие досчитываются. Свет не остаётся включённым навсегда.

23. Как временно отключить автоматику?
Тумблер `switch.<камера>_actions` (вся интеграция) или `switch.<зона>_actions` (конкретная зона) — настройки при этом сохраняются.

Эксплуатация

24. Где смотреть, почему не сработало?
Вкладка «Журнал» в панели: время (локальное), событие, причина пропуска. Также события шины `light_by_video_event`.

25. Как проверить действие вручную?
Вкладка «Действия» → «Включить на 10 с» (учитывает условия — например, «после заката»). Для проверки днём временно поставьте «Время суток: всегда».

26. Сервис детектора не отвечает — что будет?
Интеграция напишет предупреждение и автоматически переключится на разность кадров; свет продолжит работать. Проверка сервиса: `curl http://192.168.103.202:8099/health`.

27. Сколько это грузит сервер?
Разность кадров — единицы процентов ядра. Детектор объектов — 175–290 мс на кадр 640×360 при 4 потоках, то есть примерно 15–20 % одного ядра при интервале 1,5 с.

28. Где хранятся настройки и пароль потока?
В настройках записи интеграции (`/config/.storage/core.config_entries`); пароль в интерфейсе и

логах не показывается.

29. Можно ли подключить вторую камеру?
Да — добавьте ещё одну запись интеграции: у каждой камеры свои зоны, действия и журнал.