FAQ — Server Climate (вентиляция и кондиционеры серверной)

1. Где настроить датчики и устройства?
Настройки → Устройства и службы → **«Серверная — климат»** → «Настроить». Там выбираются датчики,
выключатели притока/вытяжки, climate/виртуальный/подтверждение/сцены для двух кондиционеров.

2. Где менять уставку и пороги?
Там же — числами: «Уставка», «Гистерезис», «Нижний предел», «Улица должна быть ниже», «Разрешать кондиционеры выше». Меняются без перезапуска HA.

3. Почему вентиляция не включается, хотя в серверной жарко?
Смотрите `sensor.…prichina`. Чаще всего: «улица 13.7 ≥ 10» — на улице теплее порога, фрикулинг бесполезен.

4. Почему при включении вентиляции выключились кондиционеры?
Так задумано: пока работает фрикулинг, кондиционеры выключены. Если T поднимется выше 24 °C —
интеграция снова разрешит их (вентиляция не справляется).

5. Кондиционер показывает «cooling», но не дует.
Сцены Tuya могли не дойти (слабый Wi-Fi IR-хаба). Интеграция повторит команду через 5 минут,
а `binary_sensor.…problema` покажет «команда не подтверждена». Проверьте IR-хаб и Tuya.

6. Как полностью выключить автоматику?
`switch.…avtomatika` → off. Тогда интеграция ничего не трогает.

7. Как остановить отдельную часть?
Очистите соответствующее поле в «Настроить» (например, уберите кондиционер 2) — или выключите автоматику.

8. Вентиляция «дёргается» (вкл/выкл каждые 1–2 минуты).
Это ESP `smart-control` перезагружается (питание/железо) — реле сбрасываются. Лечится заменой ESP/БП.

9. Нужно ли что-то в прошивке ESP?
Нет. Прошивка должна быть в ручном режиме (`AUTO` off), управление — из интеграции.

10. Где исходники?
`/opt/opencode/projects/server-climate/ha-source/server_climate` (канон), на HA —

`/config/custom_components/server_climate`.