## 关于误码率与 MMDVM 热点板频偏调整

## BH3DHE

就 MMDVM 热点板本身来讲,影响通联效果的,主要有丢失率与误码率两个参数,如下图显示的仪表盘最右侧两列所示。

网关上最后	20 /	)呼叫
-------	------	-----

时间 (HKT)	模式	呼号	目标	源	时长(s)	丢失	误码率
11:15:20 Dec 23rd	DMR Slot 2	BG41GX	TG 46001	Net	TX		
11:15:09 Dec 23rd	DMR Slot 2	46001	TG 46001	Net	9.1	1%	0.0%
11:12:18 Dec 23rd	DMR Slot 2	BG4IAK	TG 46001	Net	0.5	90	0.0%
11:11:27 Dec 23rd	DMR Slot 2	ZR6DRP	TG 46001	Net	0.5	0%	0.0%
11:11:22 Dec 23rd	DMR Slot 2	BH40FM	TG 46001	Net	1.3	9%	0.0%
11:04:18 Dec 23rd	DMR Slot 2	BI4VNM	TG 46001	Net	0.1	0%	0.0%
11:02:50 Dec 23rd	DMR Slot 2	BG4RIE	TG 46001, 1 blocks	Net	0.1	0%	0.0%
11:02:49 Dec 23rd	DMR Slot 2	4604152	TG 46001	Net	0.4	0%	0.3%
11:02:32 Dec 23rd	DMR Slot 2	BH3DHE	TG 46001	RF	8.3	0%	0.8%
11:02:17 Dec 23rd	DMR Slot 2	BG2CLX	TG 46001	Net	11.6	3%	0.0%
10:58:36 Dec 23rd	DMR Slot 2	4602118	TG 46001	Net	7.6	0%	0.0%
10:49:04 Dec 23rd	P25	10999	TG 10402	Net	2.3	0%	
10:49:02 Dec 23rd	P25	BH3DHE	TG 10402	RF	0.7	0%	0.1%

## 最后 20 个本地呼叫

时间 (HKT)	模式	呼号	目标	源	时长(s)	误码率
11:02:32 Dec 23rd	DMR Slot 2	BH3DHE	TG 46001	RF	8.3	0.8%
10:49:02 Dec 23rd	P25	BH3DHE	TG 10402	RF	0.7	0.1%

误码率是反应 MMDVM 热点板与数字设备(手台、车台等)之间传输数据的情况,与 热点板频率准确度、热点板与设备间距离远近、遮挡情况等相关。

误码率在 1%以下,基本上不会影响通联效果;误码率增大,通联效果逐渐变差;如果在 5%之上,会比较明显的感觉到断续、马赛克音等情况。情况严重者甚至会造成热点板不能接收设备发出的信号。在这种情况下,排除其他因素的影响,调整热点板接收频率调整参数(RXOffset)可以确实改善通联效果。

下面介绍一下具体的调整步骤。

- 1、打开热点板,连接网络。
- 2、打开电脑或手机浏览器,访问以下网址。其中 pi-star.local 可以用热点板 IP 地址替换。 http://pi-star.local/admin/expert/edit mmdvmhost.php
- 3、找到 Modem 参数区域,修改 RXOffset 后面的值。

	Modem		
Port	/dev/ttyAMA0		
TXInvert	1		
RXInvert	0		
PTTInvert	0		
TXDelay	100		
RXOffset	0		
TXOffset	0		
/ DMRDelay	0		
RXLevel	50		
TXLevel	50		
mvro066			

- 3、按照 100 的步进进行调整,即按 100,200,300...的顺序修改,修改后"应用设置",待热点板重启后,按设备 PTT 发射,观察误码率变化情况,选择最优的数据。建议进入"鹦鹉"通话组进行修改调整测试。
- 4、如果误码率还不能减小,按-100,-200,-300...的顺序反向调整。
- 5、如有必要,可以减小步进为50/25进行调整。
- 6、误码率调整至1%以内即可,即可达到理想的语音还原效果,不必追求0%。

## 几点说明:

- 1、市场销售的成品数字设备(手台、车台等),出厂前已经经过测试调整,频率准确度在 允许误差范围之内,无需自行调整(可认为不存在频偏)。
- 2、自行改装或拼装的设备,请自行调整频率误差至允许范围之内,否则与其他设备通联同样会产生问题。
- 3、大部分情况下,误码率只能在发射端仪表盘显示,接收端仪表盘显示 0.0%
- 4、大部分情况下,丢失率只能在接收端仪表盘显示,发射端仪表盘显示 0%

PS: 丢失率主要与接入的网络有关,比如相互通联的两个 MMDVM 热点间网络带宽占用情况、实时传输速度、接入服务器的响应速度等,热点板本身无法控制。