

Instrukcja montażu, schemat podłączeń i programowanie sterownika

## Bingo-M

Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511



#### Działanie sterownika


Panel sterowania pozwala na wybór rodzaju paliwa benzyna/gaz oraz na wyświetlanie rezerwy poziomu gazu znajdującego się w zbiorniku.

Naciśnięcie przycisku pozwala na wybór trybu pracy:

- \* benzyna nie świecą się żadne diody na panelu
- \* gaz jest sygnalizowany stan pracy na gazie (zielona dioda), oraz jeśli poziom gazu w zbiorniku odpowiada poziomowi rezerwy świeci się dioda czerwona.

Pulsowanie zielonej diody na panelu oznacza, że przycisk został naciśnięty, ale nie spełniono warunków koniecznych do przejścia na gaz (nie osiągnięto minimalnej temperatury silnika lub/i nie osiągnięto wymaganych obrotów).

Poziom rezerwy jest prezentowany przy pomocy czerwonej diody LED.



#### Led zielony:

- nie świeci praca na benzynie,
- pulsuje wybrano zasilanie gazem, ale nie spełniono warunków przełączenia na gaz,
- świecenie ciągłe praca na gazie.

#### Led czerwony:


- nie świeci praca na benzynie,
- pulsuje poziom gazu w zbiorniku odpowiada stanowi rezerwy oraz wybrano zasilanie gazem, ale nie spełniono warunków przełaczenia na gaz,
- świecenie ciągłe wskazanie rezerwy

#### Zawartość zestawu

1. Sterownik Bingo-M	1 szt.
2. Panel sterowania	1 szt.
3. Wiązka przewodów do podłączenia sterownika.	1 szt.
4. Silnik krokowy	1 szt.
5. Woreczek montażowy (z czuj. Temperatury)	1 szt.
6. Instrukcja montażu sterownika i programowania	1 szt.


#### Obsługa programu

Diagnostyka i konfiguracja sterownika Bingo-M odbywa się z poziomu programu przy pomocy dowolnego komputera PC wyposażonego w system operacyjny Windows. Po uruchomieniu programu należy wybrać port szeregowy przy pomocy którego będzie odbywała się transmisja ze sterownikiem.




#### Zakładka*Plik*

Program posiada możliwość zapisu i odczytu pełnej konfiguracji programu (wszystkie ustawienia sterownika dla konkretnego



#### Zakładka*Port*

Program może współpracować z dowolnym portem szeregowym COM1..COM4



#### **Zakładka**Rozmiar

Program ma możliwość dostosowania wymiaru wyświetlanego okna do aktualnie używane rozdzielczości ekranu.


#### Zakładka odczyty

Okno pozwala na kontrolowanie bieżących parametrów i wyświetlanie ich za pomocą linijki oraz w postaci alfanumerycznej.

Opis do poszczególnych funkcji można uzyskać poprzez "najechanie" kursorem myszy.

#### Monitorowane parametry:

- wartości sondy Lambda,
- wartości TPS,
- pozycje aktuatora i jego stan wyjściowy PWA,
- obroty silnika wraz z progami zadziałania funkcji Cut-Off, załączenia gazu LPG ON i jego odcięcia LPG OFF,
- temperaturę silnika (próg włączenia LPG),



Przycisk Nauka umożliwia zaprogramowanie sterownika.

Zielony przycisk sygnalizuje pracę sterownika na benzynie, natomiast niebieski na gazie.

Okno komunikatów systemowych.

Stany pracy sterownika są przedstawiane w formie komunikatów. (str. 10)

#### Sonda Lambda

- typ (0..1)V; (0..5)V "-"; (0..5)V "+"; (5..0)V "-"; (5..0)V "+"; (0,8..1,6)V
- punkt neutralny sondy (40..60)% zakresu np: dla (0..1)V (0,40..0,60)V
- czas opóźnienia odczytu sondy lambda (0:05 21:15) min:sek
- emulacja sondy Lambda
- czas emulacji stanu "L" i "H"

Ustawianie współczynników przebiegu

#### **Obroty**

- typ układu zapłonowego
- punkt przełączania na gaz
- przełączenie przy zmianie obrotów

#### **TPS**

- typ czujnika
- bezwładność czujnika TPS

#### **Emulator wtryskiwaczy**

- czas nakładania się faz

#### Awaryjny rozruch silnika

- wstępne otwarcie zaworu GAZU

1-cyl. 1-cew. do 8-cyl. 8-cew,

przebieg, masa, odłączona

(1500..3500) obr./min,


(0,025...6,375) sek.

narastające; opadające

lin.(0..5)V, lin.(5..0)V, wł(0..12)V wł(12..0)V, Bosch mono,PS brak (0,1..0,4) V.


(0,1..5,0) sek.

(0,1..5,0) sek.



# Zakładka konfiguracja

Okno pozwala na dokładne dopasowanie parametrów sterownika do typu układu zapłonowego i wtryskowego samochodu.



#### Zakładka opcje

Okno to pozwala na optymalne skonfigurowanie parametrów regulacji sterownika.

#### **Aktuator**

<ul> <li>pozycja wyjściowa Aktuatora PWA</li> </ul>	(0255) kroków
- min. otwarcie na biegu jałowym	(-0255) kroków
- max. otwarcie na biegu jałowym	(+0+255) kroków
<ul> <li>min. otwarcie przy dużym obciążeniu</li> </ul>	(-0255) kroków
- max. otwarcie przy dużym obciążeniu	(+0+255) kroków
	,

#### Skok do pozycji zadanej

- próg zadziałania TPS	(0,05,0) V
- zadana pozycja aktuatora	(0255) kroków

#### **Cut-Off**

- minimalne obroty (1000-2500) obr/min.
- Redukcja otwarcia aktuatora (5..100)%

#### **RPM**

- górne ograniczenie obrotów (4000-8000) obr/min.


#### Przełączenie na gaz

- minimalna temperatura silnika (+10... +60) °C

#### Typ jazdy

- preferowany typ jazdy

normalna, sportowa ekonomiczna




#### Zakładka schemat

Okno programu zawiera schemat podłączenia sterownika do instalacji samochodowej (str. 6, 7).

#### Zakładka reset

Okno pozwala na dokonanie resetu sprzętowego i wpisanie wartości fabrycznych do pamięci sterownika.



#### Adaptacja do silnika (tryb nauki)

W celu przystosowania parametrów sterownika do danego samochodu należy wejść w tryb nauki. Tryb jest dostępny po przełączeniu na zasilanie gazowe i po wciśnięciu przycisku nauka. W oknie komunikatów systemowych będą ukazywały się informacje z podaną kolejnością postępowania. Proces nauki polega na ustaleniu parametrów pracy silnika przy wysokich obrotach 3000-3500 obr./min do czasu kiedy wskaźnik przestanie pulsować i zaświeci się na stałe.

### Naukę należy przeprowadzić przy pewnej wartości TPS (nie na biegu jałowym).


Po wykonaniu adaptacji sterownika dokonujemy końcowej regulacji. Śrubą regulacyjną na parowniku ustalamy optymalny skład mieszanki na biegu jałowym (wg wskazań sondy Lambda).

9

#### Zakładka oscyloskop

Okno programu pozwala na monitorowanie najważniejszych parametrów pracy sterownika wyświetlając w formie wykresu bieżące wskazania Lambdy, pozycji Aktuatora, TPS i obrotów silnika.

Dokładną analizę wzajemnych zależności tych parametrów możemy przeprowadzić uaktywniając *Kursory wartości* i kierując kursor na interesujący na odcinek wykresu.



#### Komunikaty systemowe

Na zakładce Odczyty dostępne jest okno dialogowe w którym są wyświetlane komunikaty sterownika.

#### Komunikacja

- \* Błąd komunikacji urządzenie nie podłączone
- \* Sterownik nie odpowiada błędy odczytu
- \* Niezgodność wersji niezgodność wersji urządzenia i programu

#### Przełączenie benzyna-gaz

- \* Praca na BENZYNIE praca na benzynie
- \* Stacyjka nie włączona brak zasilania elementów wykonawczych
- \* Wciśnij przycisk oczekiwanie na naciśnięcie przycisku
- \* Brak warunków przełączenia temperatury lub/i obrotów
- \* Temperatura nie osiągnięta nie osiągnięto wymaganej minimalnej temperatury silnika
- \* Zwiększ obroty za niskie obroty do przełączenia na gaz przy narastających lub nie przeszło granicy przy opadających
- \* Zmniejsz obroty za wysokie obroty do przełączenia na gaz przy obrotach opadających (granica osiągnieta)

#### Praca na gazie (z nauką)

- \*Praca na GAZIE praca na gazie
- \*NAUKA, Adaptacja do silnika tryb nauki
- \* NAUKA, zwiększ obroty (2500-3000) tryb nauki
- \* Przekroczenie obrotów silnika na gazie zadziałanie ogranicznika obrotów
- \*Adaptacja przerwana tryb nauki, wciśnięty ponownie przycisk nauki
- \*Adaptacja zakończona tryb nauki zakończony pomyślnie
- \* Zubożenie mieszanki CUT-OFF zadziałanie funkcji CUT-OFF

#### Uwaqi montażowe

Instalacja sterownika musi być wykonana przez wykwalifikowany personel Przed przystapieniem do montażu sterownika należy odłączyć ujemny zacisk akumulatora. W przypadku nie odłączonego akumulatora montaż musi odbywać się przy odłączonej wiązce od sterownika.

Sterownik Bingo-s należy zamontować w komorze silnika samochodu. Powinien być on przymocowany za pomocą śruby. Miejsce instalacji nie może narażać sterownika na bezpośrednie działanie wysokich temperatur, lub też wody, benzyny, smarów i innych substancji chemicznych.

Sterownik musi być zamontowany tak, aby złącze znajdowało się w pozycji pionowej z wiązką kabli skierowaną w dół celem zapobieżenia dostania się wody do wnętrza sterownika.

Ewentualne reklamacje wynikające z niestosowania się do tego zalecenia nie będą rozpatrywane.

Wszystkie punkty połączeń muszą być wykonane starannie (lutowanie) i dobrze zaizolowane. Przewody zabezpieczone przed przetarciem tak, aby nie było możliwości zwarcia w instalacji.

Dla uzyskania zgodności wskazań na przełączniku z rzeczywistą ilością gazu w butli należy dokonać korekty ustawienia "sensora poziomu gazu" względem wielozaworu.

W przypadku wystąpienia bardzo silnych zakłóceń spowodowanych, (uszkodzeniem instalacji, iskrzenia, przebicia elektrycznego, przerwy spowodowanej udarem), lub innych czynników które spowodują że nie będzie możliwe pobieranie prawidłowych sygnałów z czujników silnika, nastąpi automatyczne przełączenie pracy pojazdu na benzynę.

#### Parametry techniczne

- Zasilanie DC
- Pobór prądu w czuwaniu (jazda na benzynie)
- Pobór pradu w stanie aktywnym (jazda na gazie)
- Temperatura pracy
- Zabezpieczenie zasilania sterownika
- Zabezpieczenie układów wykonawczych
- Max. obciążenie zaworu wyjścia gazowego

typ 12V (10-15) V 25 mA 400 mA (500mA) -25..+80 C bezp. topikowy 3A bezp. topikowy 7A 7A



autogas systems

infoline: +48 422 999 139 infolinia: +801 563 563

KME Sp. z o.o.

Lipowa 15a 95-100 Zgierz, Polska KME Sp. z o.o. Teresy 103a 91-222 Łódź, Polska

tel. +48 (42) 611 00 26

fax +48 (42) 611 82 52

BNGM 1.4\_3 18-04-2011 RJU/RSZ

www.kme.eu kme@kme.eu