DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Aula 15 - Noções de Hardware

COTEC
Prof. Gabriel Vítor

1. O que são Periféricos?

São equipamentos físicos conectados "na periferia" (ao redor) do gabinete. Eles são essenciais para que o utilizador (o humano) possa comunicar, inserir dados e extrair resultados da máquina.

O **sentido** em que a informação viaja define a sua categoria:

- Se o dado viaja do **Humano** → **Máquina**, é Entrada.
- Se o dado viaja da **Máquina** → **Humano**, é Saída.

2. Classificações Essenciais

Categoria	Definição	Principais Exemplos
Entrada (Input)	Equipamentos responsáveis por **enviar ordens** e digitalizar informações físicas para o computador processar.	Teclado, Mouse, Microfone, Webcam, Scanner.
Saída (Output)	Equipamentos que pegam o que foi processado no computador e **apresentam para fora** de forma visual ou sonora.	Monitor (comum), Projetor, Impressora Clássica, Caixas de Som, Fones.
Híbridos (Entrada e Saída)	Atuam nos dois sentidos. Enviam comandos para a placa-mãe e, ao mesmo tempo, entregam o resultado processado de volta.	Monitor Touchscreen, Impressora Multifuncional, Pendrives e HDs Externos.

3. Casos do Cotidiano Profissional

Na prática de um Operador de Computador, o entendimento correto do periférico agiliza o diagnóstico:

- **A Impressora Multifuncional:** Numa empresa, o vidro de cima digitaliza o passaporte (Scanner = Entrada). A gaveta de baixo cospe o contrato impresso em papel (Impressão = Saída).
- **A Tela do Caixa Eletrônico (Touchscreen):** Quando mostra o seu saldo (Saída). Quando você pressiona o dedo na tela para pedir o saque (Entrada).
- **Mídias Externas (Pen Drive):** Ao plugar para ouvir as músicas que estão nele, a música está a *entrar* no sistema (Entrada). Quando salva o seu TCC no Pen Drive, o arquivo está a *sair* do PC para o Pen Drive (Saída).

REGRA DO DIAGNÓSTICO:

Quando algo físico no computador não funciona, identifique a categoria. Se o áudio não se ouve, troque o periférico de **Saída** (Fone ou Caixa). Se a sua voz não chega na reunião online, o problema está na **Entrada** (Microfone desconectado).