

## Notice simplifiée — chaudière gaz à condensation

Modèle installé en 2019, buanderie de la Maison de Semur.

Pression de service : entre 1 et 2 bar (idéalement 1,5 bar à froid).

Si la pression descend sous 1 bar : ouvrir doucement le robinet de remplissage (sous la chaudière) jusqu'à 1,5 bar, puis le refermer.

Mode hors gel : maintenir la chaudière sous tension en hiver. La consigne hors gel est réglée à 12 °C.

Entretien annuel : contrat avec Auxois Chauffage Service. Dernier entretien : mai 2026.

En cas de code erreur affiché : noter le code, couper puis rallumer l'appareil. Si l'erreur persiste, prévenir Auxois Intendance.

Ce document a été généré automatiquement pour la démonstration de l'application Auxois Intendance.