X1
QS1
50A
A
B
C
N
PE
L1
L2
L3
N
PE
+TM
2L
SF1
6A
HL3
"Аварийный
стоп"
SF2
6A
FU1
3A
KV2
QF1
25A
HL2
"Сеть"
HL1
"Норма"
1L1
1L2
1L3
N
L1
L2
L3
KV1
SB1
"Аварийный
СТОП"
22
24
21
KV
кн. СТОП
+TM
-TM
X4
1
2
3
4
K1
SA1
Мест.-О-Авт.
KV2
K1
общ
Панель управления ПЧ на дверцу щита!
UZ1
PE
T
S
R
Пуск 1
DI2 (Пуск ПЧ)
DI3 (режим панель)
DI4 (режим клеммы)
DI5 (A/B)
DI6 (Стоп)
COM
+10V
VF1
GND
VF2
P24V
+Задание 1
-Задание 1
FM1
GND
T1A
T1B
T1C
Работа H1
+TM
K2
N
P24V
COM
PE
W
V
U
HL4
"Работа
H1"
SG+
SG-
Modbus
Modbus
Modbus
UZ2
X9
X2
H1
7,5 кВт
Работа H1
X7.2
~220V
Защита 1
Пуск 1
общ
+Задание 1
-Задание 1
Давление H1
+PT1
X5
X7.1
SK
Изм
Лист
№ докум
Подпись
Дата
14.192.012/2024-АТХ
Лист
10.3
Формат А3