X1
A
B
C
N
PE
QS1
32A
L1
L2
L3
N
PE
+TM
2L
SF1
6A
FU1
3A
HL3
"Аварийный стоп"
KV2
SF2
6A
QF1
16A
HL2
"Сеть"
HL1
"Норма"
1L1
1L2
1L3
N
L1
L2
L3
KV1
SB1
"Аварийный СТОП"
22
24
21
KV
кн. СТОП
+TM
-TM
X4
1
2
3
4
Панель управления ПЧ на дверцу щита
UZ1
PE
T
S
R
Пуск 1
DI2 (Пуск ПЧ)
DI3 (режим панель)
DI4 (режим клеммы)
DI5 (A/B)
DI6 (Стоп)
COM
+10V
VF1
GND
VF2
P24V
FM1
GND
SA1
Мест.-О-Авт.
KV3.1
K1
общ
+Задание 1
-Задание 1
T1A
T1B
T1C
Работа H1
K2
P24V
COM
N
PE
W
V
U
HL4
"Работа H1"
SG+
SG-
Modbus
UZ2
H1
4,0 кВт
~220V
Защита 1
Пуск 1
общ
+Задание 1
-Задание 1
Давление H1
+PT1
SK
X5
X7.1
X9
X2
X7.2

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14.192.012/2024-АТХ	Лист 8.3

Формат А3