

☹ 单片机初始化&keil新手设置

1. 单片机初始化

同样的，在User里设置main，driver里设置Init（初始化）.c和Init.h这两个文件。.h不再赘述，.c需要负责刚开始的初始化，三件事、

Init.c 只干三件事（记住就够了）

✓ 1 IO 口的基础状态

比如：

- P0 / P1 / P2 / P3 默认方向
- 锁存器全部关闭
- LED / 数码管 / 蜂鸣器 **全部灭**

👉 这是“上电安全状态”

✓ 2 全局必须立刻配置的资源

例如：

- 系统时钟（晶振、倍频）
- 全局中断开关（EA = 0 / 1）
- 看门狗关闭（如果有）

👉 这些必须最早做

✓ 3 和“业务无关”的公共设置

比如：

- 定时器工作方式的默认值
- 端口模式（准双向 / 推挽）

Figure 1

记住:Init只管底座即刚开始的

每个设备自己管自己的初始化

2. keil设置

1. 点击左上角edit 选configuration 选C语言tab size 建议选为4
2. 还是在configuration里面 colors&fonts里选择c语言,中间选text 选Consolas字体,size选14.
3. 还有一个忘记了以后再说