μ アンペア・オシロ ADCQ1706CP 簡易取扱説明書




100 倍以上のダイナミックに変化する μ A レベルの微小電流は通常の測定器では、正確に計測することができません。本製品は μ A レベルから mA レベルで変化する電流を正確に計測することが可能な μ アンペア・オシロです。

USB シリアル変換アダプタとの接続

接続法 製品基板上の CN3 と付属の USB シリアル変換アダプタを下記配列で接続してください。

USB シリアル変換	製品基板
------------	------

1) +5V	⇔	5 V
2) GND	\Leftrightarrow	G
3) RXD	⇔	RX
4) TXD	⇔	ΤХ



ダウンロードURL


http://bit-trade-one.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/MicroAmpereOscilloscope.zip

μ アンペア・オシロ Win 版アプリケーション 操作説明

Windows パソコンで測定するには

・アプリケーションについて

図1に、Windows 用の測定アプリケーション画面を示します。



COM ポート指定/ボーレート/接続/切断部 チャンネル 1 設定/表示部 チャンネル 2 設定/表示部 ログ出力設定部

の4ブロックで構成されています。


□・図1の測定アプリケーションの使い方を次に示します。

アプリケーションは、つぎの5つの手順で使うことができます。

- 1) OS で COM PORT を確認する
- 2) アプリケーションで基板と接続する
- 3) アプリケーションで各測定値を表示する
- 4) ログ設定をし、CSV ファイルに書き出す
- 5) 表示値の校正

1) OSでCOM PORTを確認する

USB-serial モジュールを接続し、コンピュータの管理で、COM PORT を確認



2) アプリケーションで基板と接続する

1 COMポート指定

上記で確認した、OS で割り当てられたシリアル PORT を指定

2 ボーレート指定

115200 (115. 2kbps) と指定、通常は変更不要

3 COMポート接続/切断

接続ボタンを押し接続を確認。エラーの時はエラー表示されるので、その場合は指定内容を再確認

アプリケーションで各測定値を表示する

まず、チャンネル1の下記の値を設定

水平同期を選択

Div 当たりの時間を下記から選択

2ms, 5ms, 10ms, 25ms, 50ms, 100ms

・ 垂直軸の校正式

チャンネル1は a=1.000、b=0.000と設定 チャンネル2は a=1.000、b=0.000と設定

・グラフの縦軸範囲と、単位を設定

最大は 500mA

最少は -500mA

単位は、mA か μ A を選択

測定開始を押し、各測定値を表示

3) ログ設定をし、CSV ファイルに書き出す

ログを取得したい場合は、ログ出力設定の出力開始ボタンを押す

出力ファイルは windows のドキュメントフォルダにチャンネル 1 、2 別々に CSV ファイルとして書き込まれます。

4) 垂直軸の校正

校正式は、下図のように ax+b の一次式校正できるように設計しています。



校正はつぎの手順で行うことができます。

- ・精度のわかっている電流計を用意します。
- ・用意した電流計と本製品で、同じものを測定します。
- ・用意した電流計と本製品の表示が同じになるように、校正式のaとbの値を設定します。

まずbの値でオフセット(期待値とのレベルのずれ)を設定します。

オフセットは、入力がOの値(通常はOmA: 入力なしで設定)に対して期待値をOに設定し、オフセット調整ボタンを押します。ソフトが計算してBの値が書き込まれ、表示されます。

aの値は、ゲイン(一次式の傾き)の校正です。

bの値を調整した後、わかっている値相当を入力(例:電流 250mA)します。

ゲインは入力値期待値に設定しゲイン調整ボタンを押します。ソフトが計算して、aの値が書き込まれ表示されます。

- ・一度校正した値は校正式保存で保存しておきます。保存ファイルは、パソコンの起動したアプリケーションと同じフォルダに保存されます。
- 保存した校正式の値は校正式読込で読み込みます。