# BitCode UART 7段 LED 显示驱动 Arduino 库

使用说明书

# 索引

2
3
4
5
6
6
6
7
7
7
8
9
9
10
10
10
11
11
12

# 综述

BC759x 系列 7 段 LED 显示驱动+键盘接口芯片提供统一的 UART 单线 LED 显示接口,本驱动库可适用于以下芯片:

BC7595 —— 48 段(6 位数码管)+48 键键盘接口芯片

BC7591 —— 256 段(32 位数码管)+96 键键盘接口芯片

本驱动库适用于所有的 Arduino 器件,可用于硬件串口和软件串口。

BC759x 芯片每个指令由 2 个字节组成,第一个字节为指令,第二个字节为数据。驱动库提供了一个基本的操作函数 sendCmd(),可以用来向 BC759x 发送任意指令。同时,驱动库提供了几个上层函数,包装了使用中最常用的几个功能。上层函数如下:

clear() - 清除显示和闪烁状态

displayDec() - 按10进制显示数值

displayHex() - 按16进制显示数值

displayFloat() - 显示浮点数

digitBlink() - 按数码管位控制闪烁显示

有些功能虽然很常用——比如单个 LED 的亮/灭控制,但可以用单个 BC759x 指令完成的,也不再另外提供上层函数,因为这样做并不能简化用户的使用。

有关 BC759x 芯片的指令的详细资料,请查阅相关芯片的数据手册。

# 驱动库的安装

驱动库的安装非常简单,直接从 Arduino 的库管理器中,搜索本库名或芯片名,即可找到本驱动直接安装,或者直接下载 zip 文件后,从 Arduino IDE 菜单中,选择


"项目(Sketch) --> 加载库(Include Library) --> 添加.ZIP 库...(Add .ZIP Library...)"

选择 uart\_7seg\_display.zip 文件,即可完成安装。

安装完成后,即可在"项目(Sketch)--> 加载库(Include Library)"菜单中,看到UART\_7seg\_Display库,表示已经可以使用了。

# 硬件连接

BC759x 芯片采用串口通讯,通讯采用 2 个引脚 TX 和 RX,其中 TX 为 BC759x 芯片的键盘接口的输出,显示部分其实只用到 RX 引脚,如果只使用 BC759x 的显示功能而不使用其键盘接口,则除了电源外,只需要连接 RX 一个引脚就可以。因为通常显示和键盘会一起使用,因此 RX 和 TX 一般都会连接。连接时,芯片的 TX/RX 引脚与 Arduino 的串口 RX/TX 引脚交叉对接:



# 驱动库的使用

### 建立实例

BC759x 芯片的接口为串口,因此本驱动库的使用,也必须依赖于 Arduino 的串口。串口可以是 Arduino 的硬件串口(如 Serial, Serial1, Serial2 等),也可以是软件串口(Software Serial)。

对于像 Arduino UNO 这样的型号,只有一个硬件串口,且该串口已经用于和电脑的通讯,因此适于使用软件串口,否则会和 IDE 发生冲突(除非程序下载到硬件使用外部编程器不占用 Arduino 的串口)。

使用前,第一步应加载驱动库,加载后,Sketch编辑窗口出现下面语句:

#include <UART\_7Seg\_Display.h>

其次,为方便使用,可以定义一个常数 LED\_SERIAL 代表所使用的串口

#define LED\_SERIAL Serial1

在上面 include 语句的下面, setup()之前, 输入建立本驱动类的实例的语句, 如:

UART\_7Seg\_Display Disp(LED\_SERIAL);

其中 ART\_7Seg\_Display 是本驱动类的名称,Disp 是用户给实例起的名字,可以是任意内容,只要符合 Arduino 变量命名规则即可。括号内是所使用的串口。

如果使用软件串口,需要 2 个额外的步骤,第一步需要加载软件串口库 SoftwareSerial,该库是 Arduino 的标准库之一。

#include <SoftwareSerial.h>

第二步需要在建立本驱动的实例之前, 先建立一个软件串口的实例:

SoftwareSerial swSerial(11, 12);

其中 swSerial 是用户给实例所起的名称,可以是符合 Arduino 变量名命名规则的任何内容。括号内 11, 12 是软件串口所使用的 RX 和 TX 引脚。详情请参阅 Arduino 软件串口库的资料。

上面 LED\_SERIAL 的定义语句,也需做相应改动

## 初始化 setup()

本驱动库本身并不需要做任何初始化即可使用,不过串口必须经过正确的初始化,才能正确连接BC759x芯片。串口必须初始化为9600波特率。

LED\_SERIAL.begin(9600);

虽然无需初始化即可使用,但因为不同 PCB 硬件设计可能数码管排列方式不同,有可能会需要在初始化中设置一下数字显示的方向。如果驱动库的设置显示方向和实际电路板相反,当显示数值的时候,会造成高位和低位的位置颠倒,比如显示 10 进制数字时,个位可能会显示在最左侧。

驱动库有两个函数设置显示方向, 分别是:

setDispLowDigOnLeft() 和 setDispLowDigOnRight(),分别代表电路板上较小标号的数码管是排在左侧还是右侧。用户根据所用 PCB 的设计呼叫相应函数即可,比如:

```
Disp.setDispLowDigOnLeft(); // 通知驱动库较小序号数码管在左侧如果不设置、驱动库默认较小编号的数码管排在右侧。
```

此外,清除函数 clear() 也经常用在初始化部分,用来在复位后清除所有的显示内容和闪烁属性: Disp.clear();

### 显示内容

BC759x 芯片具有内部的缓存功能,显示内容送入后,会一直显示,直到被新的内容替代。因此程序只需在更新显示内容时呼叫驱动库。

驱动库提供了3个和显示有关的函数:

按 10 进制显示 —— displayDec()

按 16 进制显示 —— displayHex()

按浮点数显示 —— displayFloat()

按位闪烁 —— digitBlink()

关于这四个函数的使用,参阅后文函数参考资料部分。

驱动库仅提供以上3个显示有关函数,因为其它常用操作一般可由一个BC759x指令完成,封装成函数并不能简化用户程序。下面是一些常用操作:

### 显示特殊字符

一些特殊字符,比如 "L", "H", "P", "-"等,可以由直接写入显示寄存器实现,使用 BC759x 的直接写入寄存器指令 DIRECT\_WT,比如显示"L"

sendCmd (DIRECT\_WT|Pos, 0x38); // Pos 为显示的位置, 0x38 为 "L"的字符映射。 有关 BC759x 的指令详细说明,可以参考 BC759x 系列芯片的数据手册。

## 显示小数点

数值显示函数无论是 10 进制显示还是 16 进制或浮点显示,均不会影响小数点的显示,要控制小数点的显示,可以直接使用 BC759x 的段寻址指令 SEG OFF/SEG ON,比如欲点亮第 3 位的小数点:

sendCmd(SEG\_ON, 0x1f); // 0x1f 是第3位数码管小数点的段地址

# 其它特殊控制

任何 BC759x 芯片的控制,都可以通过 sendCmd()函数来完成,比如**控制闪烁速度**,**调节显示亮度**等等,有关 BC759x 芯片的指令的更多资料,请参考 BC759x 芯片的技术手册。

# 函数参考手册

#### sendCmd() 发送指令

#### 函数使用格式:

sendCmd(Cmd, Data);

这个函数可以用来向 BC759x 发送任意指令。函数库仅提供了几个上层的常用显示函数,如果用户需要对 BC759x 进行全面的控制,则需要通过调用此函数。参数有两个,Cmd 为待发送的指令,Data 为待发送的数据。UART\_7Seg\_Display.h 头文件中列出了所有 BC759x 芯片的指令的定义。关于具体BC759x 芯片的指令的详细说明,请参阅所选用的 BC759x 芯片的技术手册。函数库所提供的所有的其它函数,均通过调用此函数实现功能。

#### 预定义指令:

以下指令在库中已经预定义好可直接使用:

• DIRECT\_WT 直接写入显示寄存器指令

• COL\_WRITE 列写入指令(仅BC7591)

• BLINK\_WT\_CLR 清除段闪烁指令

• BLINK\_WT\_SET 设置段闪烁指令

• SHIFT\_H\_WT 列插入并向高地址 (右) 平移指令(仅 BC7591)

ROTATE\_R 向右(高地址)循环滚屏(仅BC7591)
 ROTATE\_L 向左(低地址)循环滚屏(仅BC7591)

• SHIFT\_L\_WT 列插入并向低地址(左)平移指令(仅BC7591)

• DECODE WT 译码显示

QTR\_WT\_BOT 底部 1/4 行写入指令(仅 BC7591)
 QTR\_INS\_BOT 底部 1/4 行插入指令(仅 BC7591)
 QTR\_WT\_TOP 顶部 1/4 行写入指令(仅 BC7591)

• WRITE EXT 扩展位不译码显示

• QTR INS TOP 顶部 1/4 行插入指令(仅 BC7591)

DECODE\_EXT 扩展位译码显示SEG\_OFF 段 OFF 指令

• COORD\_OFF 坐标点 OFF 指令(仅 BC7591)

• SEG\_ON 段 ON 指令

• COORD\_ON 坐标点 ON 指令(仅 BC7591)

BLINK\_DIG\_CTL 位闪烁控制指令
 GLOBAL\_CTL 整体控制指令
 WRITE\_ALL 全局写入指令

• BLINK\_SPEED 闪烁速度控制指令

DIM\_CTL 亮度控制指令

RESET\_H 复位指令(作为 Cmd)RESET L 复位指令(作为 Data)

• UART\_SEND\_0\_H UART 发送 0 指令(作为 Cmd)

• UART\_SEND\_0\_L UART 发送 0 指令(作为 Data)

#### clear() 清除显示和闪烁

函数使用格式:

clear();

该函数用来清除所有的显示和闪烁属性。

#### displayDec() 按10 进制显示数值

函数使用格式:

displayDec(Val, Pos, Width);

此函数将输入数值按十进制显示。只接受无符号数值,显示负值需用户自行显示'-'号。如果高位数字超出了芯片的显示范围,超出部分将不会显示,也不会给出错误信息。

Val 为待显示数值,取值范围是 0~4,294,967,295.

Pos 是显示的位置。显示位置以最低位为准, Pos 值即最低位所在的数码管 DIG 序号,取值范围为 0-31。

Width 是显示宽度,有效数值范围为 0-255,在二进制表示中,低 7 位为显示宽度数值,最高位为是否显示前导'0'的控制位。即 Width 值为 1-127 时,如果设置显示宽度大于实际数字的宽度,超出部分将显示为空白,比如设置 Width 为 5,待显示的 Val 值为 132,则显示结果将为"\_\_\_132"(\_\_代表空白),如果 Width 值为 133 (5|0x80,将 5 的二进制表示中最高位置为'1'),则显示结果将会是"00132"。显示宽度有效范围为 1-32. 当显示宽度设置小于实际数值的宽度时,超出部分将不予显示,而当显示宽度 Width 大于实际数值的宽度时,将根据 Width 的 bit7 决定超出部分显示空白或'0'。如果数字的显示位置超出了实际芯片的显示范围,超出部分将被忽略。

setDispLowDigOnLeft() 和 setDispLowDigOnRight() 将 影 响 数 字 显 示 的 方 向 。 当 使 用 setDispLowDigOnRight()时,第 Pos 位显示最低位,而显示数值的较高位将依次显示在更高序号值的 DIG 位。而当使用 setDispLowDigOnLeft()时,显示数值的较高位将依次显示在比 Pos 值更小的 DIG 位上。驱动库默认是 setDispLowDigOnRight()的状态。

### displayHex() 按16 进制显示数值

函数使用格式:

displayHex(Val, Pos, Width);

此函数将输入数值按 16 进制显示。此函数最大输入值为 0xffff,不过更大数字可以通过拆解和多次调用本函数完成显示。Pos 和 Width 的含义均与上面 displayDec()中的含义相同,所不同的一点在于,对

于 16 进制显示, 当 Width 设置超过实际数值的宽度时,超出部分将显示 0,而不是十进制的空白。例如输入数值为 0xA5,设置 Width 为 5,则显示的结果将是 000A5

#### displayFloat() 显示浮点数

函数使用格式:

displayFloat(Val, Pos, Width, Frac);

此函数接受浮点数输入,并显示出来。Pos 和 Width 的含义均与上面 displayDec()中的含义相同, Frac 是小数部分的宽度, Width 是整个包括整数和小数部分的总宽度。此函数不包括小数点和符号位的处理,用户需要单独使用段点亮指令显示小数点和可能需要的负号"-"。

#### digitBlink() 位闪烁控制

函数使用格式:

digitBlink(Digit, OnOff);

按数码管位控制闪烁。此函数每次控制一个显示位的闪烁属性。第 16 位-第 31 位数码管的闪烁控制,如果用户通过 sendCmd()函数直接改变了状态,再使用本函数对 16-31 位的闪烁进行控制时,通过直接命令所做的设置可能会丢失。Digit 为待设置的显示位,取值范围为 0-31; OnOff 为设置的状态,1=闪烁,0=不闪烁。

# 使用方法示例

下面的 Sketch 使用 Serial1 作为显示口,显示一个从 0-999 的计数,分别用十进制和十六进制显示,同时,还显示一个浮点数,从 1.23 开始,每次增加 0.01,每个显示会持续 1 秒,然后切换到另一个显示:#include <UART\_7Seq\_Display.h>

```
#define LED SERIAL Serial1 // 默认使用 Serial1 作为显示串口
 // 如果您使用没有 Serial1 的型号,如 UNO,您需要去掉上面的语句,使用下面的软件串口设置
 // #include <SoftwareSerial.h>
 // #define LED_SERIAL swSerial
 // SoftwareSerial swSerial(11, 12); // 创面软件串口实例,使用 IO 口
11(RX),12(TX), (Rx 在本例中没有用到)
 UART_7Seg_Display Disp(LED_SERIAL); // 建立显示驱动实例
 uint16 t cnt=0;
 float x=1.23;
 void setup()
 {
    Serial.begin(115200);
                               // 初始化监听串口
     LED_SERIAL.begin(9600);
                               // 初始化显示串口
                               // 清除显示
     Disp.clear();
 }
 void loop()
 {
     Serial.print("Disaplying in decimal : ");
     Serial.println(cnt, DEC);
     Disp.displayDec(cnt, 0, 3); // 在DIG-DIG2按十进制显示cnt
     delay(1000);
     Serial.print("Disaplying in hexdecimal: ");
```

```
Serial.println(cnt, HEX);
     Disp.displayHex(cnt, 0, 4); // 在DIG-DIG3按十六进制显示cnt
     delay(1000);
     Serial.print("Disaplying in float : ");
     Serial.println(x, 2);
     Disp.displayFloat(x, 0, 3, 2); // 在DIG-DIG2显示浮点数x, 小数点
后取2位
     Disp.sendCmd(SEG_ON, 0x17); // 在DIG2上显示小数点(段地址0x17,请参
考芯片数据手册)
     delay(1000);
     Disp.sendCmd(SEG_OFF, 0x17); // 关闭小数点显示
     cnt = cnt + 1;
     if (cnt == 1000)
     {
         cnt = 0;
     }
     x = x+0.01;
  }
```