



Pixera IPMI

Import & usage — power a server on and off from Companion

Module for Bitfocus Companion 4 • version 1.0.0 • developed by LTT-DEV

English • [Polski →](#)

What it is for. This module lets you **switch a Pixera server's power on and off** straight from Companion buttons — just like pressing the power button on the chassis, only remotely. It works *alongside* the regular “AV Stumpfl: Pixera” module, which controls the program itself. In short: that module controls the **application**, this one controls the **power**.

1. Before you start

- You have **Bitfocus Companion 4** installed.
- You have the module file: `avstumpfl-pixera-ipmi-1.0.0.tgz`.
- The Companion computer **can see the server on the network** — i.e. it is connected to the same management network as the IPMI/BMC port of the Pixera server.
- You know the **IP address, username and password** of the server's management panel (BMC).

2. Install the module in Companion

- 1 Open Companion in a browser (usually `http://127.0.0.1:8000`).
- 2 Go to the **Modules** tab.
- 3 Click **Import** and point it at `avstumpfl-pixera-ipmi-1.0.0.tgz`.
- 4 The module list will show “**AV Stumpfl: Pixera IPMI**”. Done.

It is a separate module — it does not mix with the regular Pixera module. You can safely use both at once.

Updating: if you already have an older version of this module, **uninstall it first**, then import the new one — otherwise Companion rejects the import.

3. Add a connection to the server

- 1 Go to **Connections** → **Add connection**.
- 2 Search for “**Pixera IPMI**” and pick **AV Stumpfl: Pixera IPMI**.
- 3 Fill in the fields (see the table below) and save.
- 4 The connection status should turn **green / OK**. That means the module is talking to the server and can see whether it is on or off.

What to enter in the fields

Field	What to enter
BMC IP / Hostname	The IP address of the server's management panel. The address only — no port, no spaces.
IPMI Username	Login to the server panel (factory default is usually <code>ADMIN</code>).
IPMI Password	Password to the server panel. (Or leave it blank and enter the sticker address in the field below — see box.)
LAN1 sticker IP	Optional. The address from the sticker on the server — the module derives the factory password from it.
Other fields	Leave them as they are (defaults match Pixera servers).

Don't know the password? Pixera servers have a factory password derived from the address printed on the sticker. Enter that address in the **LAN1 sticker IP** field, leave the password blank — the module fills the password in for you.

Note: if someone changed the password after the server was set up, the factory one no longer works — enter the current one manually then.

Example — factory settings

Field	Value
BMC IP / Hostname	<code>10.41.98.252</code>
IPMI Username	<code>ADMIN</code>
IPMI Password	<i>blank</i>
LAN1 sticker IP	<code>10.31.98.252</code>

This is a neutral example showing the relation LAN1 10.31.x.x → BMC 10.41.x.x.

4. Place buttons and control

The easiest way is to use the **ready-made buttons**. In the button editor open the **Presets** list, choose the **IPMI Power** category and **drag** a ready button onto the grid. The button works right away and changes colour by itself depending on the server's state.

Available actions

Button	What it does
Power On	Turns the server on.
Restart (soft)	Safely shuts the system down, waits until it is fully off, and powers it back on. Safest for a media server.
Soft Shutdown	Graceful system shutdown (like “Shut down” in Windows).
Power Cycle	Turns off and immediately back on.
Hard Reset	Hard reset — without shutting the system down. Only when the server has frozen.
Power Down	Hard power cut — like pulling the plug. Last resort.

Protection against mistakes. Actions that could kill a show (Soft Shutdown, Hard Reset, Power Down) only fire after a **long press** of the button — an accidental tap does nothing.

Button colours

- **Green** — server on.
- **Red** — server off.
- **Yellow** — server unreachable (no contact — see troubleshooting).

5. Something not working?

Symptom	What to do
Button / status is yellow (unreachable)	The Companion computer has no contact with the server. Check that both are on the same management network and that the IP address is correct.
Login / password error	Check the server panel login and password. If the password was changed after setup, the factory one no longer works.

The address “won't save”	Enter just the IP address — no port and no spaces.
Soft Shutdown does not turn the server off	Some servers do not support graceful shutdown — use Power Cycle or Hard Reset instead.
The module did not appear after import	Uninstall the old version, import again and restart Companion.

6. Good practices

- Keep server management on a **separate, isolated network** — never expose it publicly to the internet.
- After setting up the server, **change the factory password** to your own.
- For everyday use, use the **Restart (soft)** button — it is the gentlest for the server.

Pixera IPMI — module for Bitfocus Companion 4. Controls server power independently of the regular Pixera module. Developed by LTT-DEV.



Pixera IPMI

Instrukcja obsługi — włączanie i wyłączanie serwera z poziomu Companion

Moduł do Bitfocus Companion 4 • wersja 1.0.0 • opracowane przez LTT-DEV

[← English](#) • Polski

Do czego to służy. Ten moduł pozwala **włączać i wyłączać zasilanie serwera** Pixera prosto z przycisków Companion — tak samo jakbyś nacisnął przycisk power na obudowie, tylko zdalnie. Działa *obok* zwykłego modułu „AV Stumpfl: Pixera”, który steruje samym programem. W skrócie: tamten moduł steruje **aplikacją**, ten steruje **prądem**.

1. Zanim zaczniesz

- Masz zainstalowane **Bitfocus Companion 4**.
- Masz plik modułu: `avstumpfl-pixera-ipmi-1.0.0.tgz` .
- Komputer z Companion **widzi serwer w sieci** — czyli jest podłączony do tej samej sieci zarządzania co gniazdo IPMI/BMC serwera Pixera.
- Znasz **adres IP, login i hasło** do panelu zarządzania (BMC) serwera.

2. Zainstaluj moduł w Companion

- 1 Otwórz Companion w przeglądarce (zwykle `http://127.0.0.1:8000`).
- 2 Wejdź w zakładkę **Modules**.
- 3 Kliknij **Import** i wskaż plik `avstumpfl-pixera-ipmi-1.0.0.tgz` .
- 4 Na liście modułów pojawi się „**AV Stumpfl: Pixera IPMI**”. Gotowe.

To osobny moduł — nie miesza się ze zwykłym modulem Pixera. Możesz spokojnie używać obu naraz.

Aktualizacja: jeśli masz już starszą wersję tego modułu, najpierw ją **odinstaluj**, a potem zaimportuj nową — inaczej Companion odrzuci import.

3. Dodaj połączenie z serwerem

- 1 Wejdź w zakładkę **Connections** → **Add connection**.
- 2 Wpisz w wyszukiwarce „**Pixera IPMI**” i wybierz **AV Stumpfl: Pixera IPMI**.
- 3 Uzupełnij pola (patrz tabela niżej) i zapisz.
- 4 Status połączenia powinien zrobić się **zielony / OK**. To znaczy, że moduł dogadał się z serwerem i widzi, czy jest włączony, czy wyłączony.

Co wpisać w polach

Pole	Co wpisać
BMC IP / Hostname	Adres IP panelu zarządzania serwera. Sam adres — bez portu i bez spacji.
IPMI Username	Login do panelu serwera (fabrycznie zwykle <code>ADMIN</code>).
IPMI Password	Hasło do panelu serwera. (Albo zostaw puste i podaj adres z naklejki w polu niżej — patrz ramka.)
LAN1 sticker IP	Opcjonalnie. Adres z naklejki na serwerze — moduł sam wyliczy z niego fabryczne hasło.
Pozostałe pola	Zostaw tak jak są (ustawienia domyślne pasują do serwerów Pixera).

Nie znasz hasła? Serwery Pixera mają fabryczne hasło wyliczone z adresu wydrukowanego na naklejce. Wpisz ten adres w pole **LAN1 sticker IP**, zostaw hasło puste — moduł podstawí hasło sam.
Uwaga: jeśli ktoś zmienił hasło po instalacji serwera, fabryczne już nie zadziała — wpisz wtedy aktualne ręcznie.

Przykład — ustawienia fabryczne

Pole	Wartość
BMC IP / Hostname	<code>10.41.98.252</code>
IPMI Username	<code>ADMIN</code>
IPMI Password	<i>puste</i>
LAN1 sticker IP	<code>10.31.98.252</code>

To neutralny przykład pokazujący relację LAN1 10.31.x.x → BMC 10.41.x.x.

4. Postaw przyciski i steruj

Najprościej skorzystać z **gotowych przycisków**. W edytorze przycisków otwórz listę **Presets**, wybierz kategorię **IPMI Power** i **przeciągnij** gotowy przycisk na planszę. Przycisk od razu działa i sam zmienia kolor zależnie od stanu serwera.

Dostępne akcje

Przycisk	Co robi
Power On	Włącza serwer.
Restart (soft)	Bezpiecznie wyłącza system, czeka aż całkiem zgaśnie, i włącza z powrotem. Najbezpieczniejsze dla media serwera.
Soft Shutdown	Łagodne wyłączenie systemu (jak „Zamknij system” w Windows).
Power Cycle	Wyłącza i od razu włącza ponownie.
Hard Reset	Twardy reset — bez zamykania systemu. Tylko gdy serwer się zawiesił.
Power Down	Twarde odcięcie prądu — jak wyrwanie wtyczki. Ostateczność.

Zabezpieczenie przed pomyłką. Akcje, które mogą ubić show (Soft Shutdown, Hard Reset, Power Down) odpalają się dopiero po **dłuższym przytrzymaniu** przycisku — przypadkowe muśnięcie nic nie robi.

Kolory przycisku

- **Zielony** — serwer włączony.
- **Czerwony** — serwer wyłączony.
- **Żółty** — serwer nieosiągalny (nie ma kontaktu — patrz rozwiązywanie problemów).

5. Coś nie działa?

Objaw	Co zrobić
Przycisk / status świeci na żółto (nieosiągalny)	Komputer z Companion nie ma kontaktu z serwerem. Sprawdź, czy oba są w tej samej sieci zarządzania i czy adres IP jest poprawny.
Błąd logowania / hasła	Sprawdź login i hasło do panelu serwera. Jeśli zmieniano hasło po instalacji, fabryczne już nie działa.
Adres „nie chce się zapisać”	Wpisz sam adres IP — bez portu i bez spacji.

Soft Shutdown nie wyłącza serwera

Niektóre serwery nie wspierają łagodnego wyłączenia — użyj wtedy **Power Cycle** lub **Hard Reset**.

Moduł nie pojawił się po imporcie

Odinstaluj starą wersję, zaimportuj ponownie i zrestartuj Companion.

6. Dobre praktyki

- Trzymaj zarządzanie serwerem w **osobnej, odseparowanej sieci** — nigdy nie wystawiaj go publicznie do internetu.
- Po instalacji serwera **zmień fabryczne hasło** na własne.
- Do codziennej obsługi używaj przycisku **Restart (soft)** — jest najłagodniejszy dla serwera.

Pixera IPMI — moduł do Bitfocus Companion 4. Steruje zasilaniem serwera niezależnie od zwykłego modułu Pixera. Opracowane przez LTT-DEV.