# FLIX 키 맵핑 매뉴얼

Oct 22, 2026 · @유진

FLIX는 프로그램을 설치하지 않습니다. 브라우저에서 www.im-flix.com 에 접속해 키를 바꾸면 그 설정이 기기 안에 저장되고, 다른 컴퓨터에 꽂아도 그대로 동작합니다.

## 준비와 연결

컴퓨터와 **데이터가 오가는 USB-C 케이블** 하나면 됩니다. 충전 전용 케이블은 전원만 통해서 연결되지 않습니다. 연결이 안 될 때 가장 흔한 원인이 이것입니다.

브라우저는 **Chrome · Edge · Whale** 중 하나를 쓰세요. Safari와 Firefox는 USB 기기에 접근하는 기능이 없어서 동작하지 않습니다.

1. FLIX를 컴퓨터에 USB로 연결합니다
2. 브라우저에서 www.im-flix.com 에 접속합니다
3. **FLIX 기기 연결하기** 를 누릅니다
4. 브라우저가 띄우는 목록에서 FLIX를 고르고 **연결** 을 누릅니다

연결되면 화면 가운데에 내 기기의 키 배치가 그대로 나타납니다. VIBE 4는 2×2, VIBE 6은 3×2, VIBE 9는 3×3으로 표시됩니다.

## 키 하나에 기능 넣기

바꾸고 싶은 **키캡을 클릭**하면 오른쪽에 설정 창이 열립니다. 거기서 원하는 기능을 고르면 바로 끝입니다.

설정 창은 **기본**과 **고급** 두 가지로 나쉘고, 기본은 키 하나로 끝나는 기능들입니다.

| 탭 | 담당 |
| --- | --- |
| 직접 입력 | 내 키보드에서 누른 조합을 그대로 가져옵니다 |
| 문자 | A–Z. 위의 Ctrl · Shift · Alt · Win을 눈러 조합으로 |
| 숫자·기호 | 0–9, 괄호·기호류, Enter · Tab · 방향키 |
| F1–F12 | 기능키 |
| 미디어 | 볼륨 · 음소거 · 재생/일시정지 · 트랙 이동, 마우스 휠 |
| 모바일 | 폰·태블릿용 역할 모음 (아래 따로 설명) |

| 단축키 | 복사 · 붙여넣기 · 저장 · 캡처 처럼 자주 쓰는 조합 |
|---|---|

**직접 입력**이 가장 빠릅니다. 누른 뒤 내 키보드에서 Ctrl을 잡고 C를 누르면 그 키가 Ctrl+C가 됩니다. 다만 Ctrl+W·Ctrl+T 같은 조합은 브라우저가 먼저 가로채서 직접 누를 수 없으니, 화면 아래 버튼으로 고르세요.

## 여러 키 보내기

**고급 → 여러 키 보내기** 탭입니다. 키 하나로 여러 글자를 보내거나, 누르는 순서와 시간까지 정합니다. 한 키에 **최대 16개** 까지 들어갑니다.

단계는 두 가지 방법으로 추가합니다.

- **글자로 추가** — block 처럼 적고 추가를 누르면 글자마다 한 단계가 쌓입니다
- **키 추가** — 누른 키를 그대로 한 단계로 넣습니다

키보드로 칠 수 없는 키는 입력칸 아래 버튼으로 넣습니다 — ↑ ↓ ← → · Enter · Tab · Esc.

단계마다 아래 세 가지를 켜고 끔 수 있습니다. 세는 서로 엉타서 한 단계에 하나만 적용됩니다.

| 설정 | 동작 | 언제 쓰나 |
|---|---|---|
| 아래 키와 같이 누르기 | 두 키가 같은 순간에 내려갔다 같이 올라옵니다 | 동시에 눌려야 하는 조합 |
| 손 뗄 때까지 누르고 있기 | 손을 뒌 때까지 계속 눌릴니다 | 게이지를 채워야 할 때 |
| 여기부터 손 뗄 뒤에 실행 | 이 단계부터는 손을 뒌 뒤에 재생됩니다 | 뗄다 다시 눌러야 할 때 |

입력 속도는 **따닥 · 빠르게 · 보통 · 느리게** 중에서 고르면 되고, **단계마다 다르게 설정하기**를 열면 누르는 시간과 다음까지의 간격을 ms 단위로 직접 적을 수 있습니다. 값은 1에서 5000ms 사이로 들어갑니다.

키를 얼마나 오래 누르든 **여기서 정한 시간만큼만** 입력됩니다. 길게 눌렀다고 다른 동작이 나가지 않습니다.

## 게임 커맨드 만들기

같은 연속 입력처럼 보여도 게임이 기대하는 모양이 다릅니다. 두 가지만 구분하면 대부분 해결됩니다.

### QW — 잡고 있다가 같이 떼야 하는 것

Q를 누른 채로 W로 게이지를 조절하고, 둘을 동시에 뗍니다.

1. 글자로 추가에 qw 를 적고 **추가**

2. **누르는 동안 전부 잡고 있기** 를 켭니다
3. 저장

두 단계 모두 손 뗄 때까지 눌린 상태가 되고, 키에서 손을 뗄 때 함께 놓습니다.

### DD — 뗐다가 다시 눌러야 하는 것

첫 D로 게이지를 채우고, 손을 뗀 뒤 D를 한 번 더 눌러 종류를 고릅니다.

1. 글자로 추가에 dd 를 적고 **추가**
2. 1단계에 **손 뗄 때까지 누르고 있기**
3. 2단계에 **여기부터 손 뗀 뒤에 실행**
4. 저장

2단계를 그냥 두면 첫 D가 아직 눌린 상태에서 두 번째 D가 떨어져서, 게임은 새 입력으로 보지 않습니다. 하나의 긴 D로 들어갑니다. 손을 뗀 뒤에 실행해야 두 번으로 들어갑니다.

### 방향 커맨드

↓ ↑ ↑ 같은 방향 입력은 입력칸 아래 화살표 버튼으로 넣습니다. 한글 키보드로는 화살표 문자를 직접 칠 수 없기 때문입니다. 글자와 섞어도 됩니다.

## 폰·태블릿에서 쓰기

**설정은 컴퓨터에서만** 할 수 있습니다. 휴대폰과 태블릿은 USB 기기에 접근하는 기능이 없어서 브라우저를 바꿔도 되지 않습니다. 대신 컴퓨터에서 설정을 마친 뒤 폰에 꽂으면 그대로 동작합니다.

**기본 → 모바일** 탭에서 **이대로 전체 적용**을 누르면 모든 키가 한 번에 영상 리모컨으로 바뀝니다. 하나씩 고르고 싶으면 아래 목록에서 고르면 됩니다.

역할마다 **어디까지 닿는지**가 색으로 적혀 있습니다. 고르기 전에 그걸 먼저 보세요.

| 표시 | 어디서 동작하나 | 역할 |
|---|---|---|
| 모든 앱 | 운영체제가 직접 처리해서 어디서든 동작 | 볼륨 · 음소거 · 재생/일시정지 · 트랙 이동 |
| 대부분의 앱 | 마우스 휠이라 앱이 키보드를 몰라도 움직임 | 스크롤 ↑ ↓ |
| 앱에 따라 | 그 키를 받아주는 앱에서만 동작 | 다음 쪽 · 뒤로 감기 · 한 줄 이동 |
| 유튜브 | 유튜브의 정식 단축키 | 10초 뒤로 · 앞으로 · 전체화면 · 자막 · 배속 |

스크롤은 **휠 쪽을 권합니다.** 다음 쪽(Page Down)은 키보드 입력이라 받아주는 앱에서만 움직이지만, 휠은 포인터로 처리되어 훨씬 많은 앱에서 움직입니다. 누르고 있으면 계속 내려갑니다.

아이폰은 설정에서 **AssistiveTouch**를 켜야 휠이 동작합니다. 아이패드와 안드로이드는 꽂으면 바로 됩니다.

고급 탭에서 만든 단어와 순서·타이밍 매크로도 그대로 재생됩니다. 자주 쓰는 답장을 키 하나에 넣어두면 폰에서도 한 번에 나옵니다.

## 저장과 확정

**바꾸는 즉시 저장됩니다.** 따로 저장 버튼을 누를 필요가 없습니다.

키패드 아래 **설정 확정하기** 버튼은 저장하는 버튼이 아니라, **기기에 실제로 무엇이 들어 있는지 다시 읽어 확인하는** 버튼입니다. 누르면 기기가 답할 때까지 기다렸다가 결과를 알려줍니다.

| 표시 | 뜻 |
|---|---|
| 설정 확정하기 | 기본 상태 |
| 기기에서 확인하는 중… | 기기에 물어보고 답을 기다리는 중 |
| ▯ 기기에 저장되었습니다 (초록) | 기기가 답했습니다. 설정이 들어갔습니다 |
| 기기가 응답하지 않습니다 (주황) | 케이블이나 연결을 확인하세요 |

설정은 프로그램이나 계정이 아니라 **기기 안에** 저장됩니다. 다른 컴퓨터나 폰에 꽂아도 같은 설정으로 동작하고, 사이트에 다시 들어갈 필요도 없습니다.

## 안 될 때

| 증상 | 먼저 확인할 것 |
|---|---|
| 연결하기를 눌렀는데 목록에 FLIX가 없음 | 충전 전용 케이블일 가능성이 가장 큽니다. 데이터가 오가는 케이블로 바꿔 보세요 |
| 지원하지 않는 브라우저라고 뜨음 | Safari·Firefox는 동작하지 않습니다. Chrome · Edge · Whale로 열어주세요 |
| 컴퓨터에서 열라고 뜨음 | 폰·태블릿에서는 설정할 수 없습니다. 설정은 컴퓨터에서, 사용은 폰에서 |
| 펜웨어가 오래되었다고 뜨음 | 새 기능을 쓰려면 펜웨어를 다시 설치해야 합니다. 판매처에 문의해 주세요 |

| | |
|---|---|
| 회사·학교에서 사이트가 안 열림 | 보안 정책으로 막힐 수 있습니다. 개인 네트워크나 휴대폰 테더링을 써 보세요 |
| 키는 눌리는데 글자가 이상하게 찍힘 | 입력되는 곳이 영문 상태인지 확인하세요. 한/영을 전환하면 다르게 찍힙니다 |
| 매크로가 너무 빨라서 게임이 못 받음 | 단계마다 다르게 설정하기에서 누르는 시간과 간격을 늘려 보세요 |
| 같은 키를 두 번 넣었는데 한 번만 들어감 | 두 번째 단계에 여기부터 손 뗄 뒤에 실행을 켜야 합니다 |

연결은 됐는데 동작이 이상할 때는 **설정 확정하기**를 눌러 기기가 답하는지부터 확인해 보세요. 주황색이 뜨면 케이블이나 연결 쪽 문제입니다.

## 미리 알아둘 제한

설정하기 전에 알아두면 헛수고를 줄일 수 있는 선입니다.

**한글은 보낼 수 없습니다.** 키보드는 몇 번째 자리의 키를 눌렀다는 것만 보내고, 글자는 PC의 한/영 상태가 만듭니다. 그래서 단어 입력은 영문·숫자·기호만 됩니다. 한글을 적으면 화면이 빠지는 글자를 알려줍니다.

**한 키에 16개까지** 들어갑니다. 그보다 길게 적으면 뒴분이 잘리고, 화면에 몇 개까지 들어갔는지 숫자로 표시됩니다.

**설정은 폰에서 못 합니다.** 사용만 됩니다.

**일부 조합은 직접 누를 수 없습니다.** Ctrl+W·Ctrl+T·Ctrl+N·Alt+F4는 브라우저가 먼저 가로채서, 직접 누르면 창이 닫힙니다. 화면에 준비된 버튼으로 고르세요.

**한 단계의 최대 시간은 5000ms**입니다. 그 이상 누르고 있어야 한다면 손 뗄 때까지 누르고 있기를 쓰세요. 그쪽은 시간 제한이 없습니다.