FLIX 키 맵핑 매뉴얼

www.im-flix.com 에서 키를 바꾸는 방법을 화면 순서대로 적었습니다. 프로그램을 설치하지 않으며, 바꾼 값은 기기 안에 저장되어 다른 컴퓨터에 꽂아도 그대로 동작합니다.

1. 시작하기 전에

데이터가 오가는 USB-C 케이블이 필요합니다. 충전 전용 케이블은 전원만 통해서 기기가 목록에 아예 나타나지 않습니다. 연결이 안 될 때 가장 흔한 원인이 이것입니다.

브라우저는 **Chrome · Edge · Whale** 중 하나여야 합니다. Safari와 Firefox는 USB 기기에 접근하는 기능이 없어 사이트가 열려도 연결되지 않습니다.

2. 기기 연결

1. FLIX를 컴퓨터에 꽂습니다
2. www.im-flix.com 에 접속해 **키 맵핑**을 누릅니다
3. 화면 가운데 **FLIX 기기 연결하기** 를 누릅니다
4. 브라우저가 띄우는 작은 창에서 **FLIX VIBE** 를 고르고 **연결**을 누릅니다

연결되면 상단에 모델명이 나오고, 가운데에 내 기기의 키 배치가 그대로 그려집니다. VIBE 4는 2×2, VIBE 6은 3×2, VIBE 9는 3×3입니다.

키마다 **K1 · K2 …** 번호와 지금 지정된 기능이 적혀 있습니다. 매크로가 들어 있는 키는 키패드 아래에 내용이 한 줄씩 따로 나옵니다.

3. 키 하나 바꾸기

바꾸고 싶은 **키캡을 클릭**하면 오른쪽에 설정 패널이 열립니다. 패널 맨 위에 지금 고른 키 번호와 현재 기능이 적혀 있어, 엉뚱한 키를 고르지 않았는지 확인할 수 있습니다.

패널은 **기본**과 **고급** 두 가지로 나뉩니다. 기본은 키 하나로 끝나는 기능이고, 고급은 여러 키를 순서대로 보내는 매크로입니다.

기본 탭은 일곱 개입니다.

탭	무엇을 지정하나
직접 입력	내 키보드에서 누른 조합을 그대로 가져옵니다
문자	A–Z
숫자·기호	0–9, 괄호·기호류, Enter · Tab · 방향키

F1–F12	기능키
미디어	볼륨 · 음소거 · 재생/일시정지 · 트랙 이동 · 마우스 휠
모바일	폰·태블릿에 꽂았을 때 쓰는 역할 모음
단축키	복사 · 붙여넣기 · 저장 · 캡처처럼 자주 쓰는 조합

고른 즉시 기기에 써지므로 따로 저장 버튼을 누르지 않습니다.

직접 입력 — 가장 빠른 방법

1. ① **여기를 눌러 시작** 을 누릅니다
2. 버튼이 *기다리는 중 — 지금 누르세요* 로 바뀝니다
3. **내 키보드로** 원하는 조합을 누릅니다

Ctrl을 잡고 C를 누르면 그 키가 Ctrl+C가 됩니다. 누른 조합은 바로 저장되고 *방금 적용됨* 으로 확인됩니다.

수식키만 눌러서는 저장되지 않습니다. Ctrl·Shift·Alt·Win은 함께 누를 글자까지 눌러야 완성됩니다.

Ctrl+W · Ctrl+T · Ctrl+N · Alt+F4 는 브라우저가 먼저 가로채서 직접 누를 수 없습니다. 이 네 가지는 화면 아래에 따로 버튼이 있으니 눌러서 지정하세요.

문자 · 숫자·기호 · F1–F12

글자판에서 원하는 키를 누르면 끝입니다.

이 세 탭에는 글자판 위에 **Ctrl · Shift · Alt · Win** 토글이 있습니다. 먼저 토글을 켜고 글자를 고르면 조합으로 지정됩니다. 토글이 켜진 상태는 색으로 표시되니, 의도하지 않은 조합이 들어가지 않도록 확인하세요.

미디어

볼륨·음소거·재생/일시정지·트랙 이동과 **마우스 휠**이 함께 있습니다.

휠은 키보드 입력이 아니라 포인터 입력이라, 키보드를 보지 않는 앱에서도 스크롤이 됩니다. 누르고 있으면 계속 내려갑니다.

단축키

복사(Ctrl+C) · 붙여넣기(Ctrl+V) · 잘라내기(Ctrl+X) · 실행취소(Ctrl+Z) · 저장(Ctrl+S) · 캡처(Win+Shift+S) · 창 전환(Alt+Tab) 일곱 가지가 준비돼 있습니다. 누르면 그대로 지정됩니다.

4. 폰·태블릿에서 쓰기 — 모바일 탭

설정은 컴퓨터에서만 할 수 있습니다. 폰과 태블릿은 USB 기기에 접근하는 기능이 없어 브라우저를 바꿔도 되지 않습니다. 컴퓨터에서 설정을 마친 뒤 폰에 꽂으면 그대로 동작합니다.

탭 위쪽의 **이대로 전체 적용** 을 누르면 모든 키가 한 번에 영상 리모컨으로 바뀝니다. 눌리기 전에 어떤 배치가 될지 그림으로 먼저 보여주니 확인하고 누르세요. **모든 키를 덮어씁니다.**

하나씩 고르려면 아래 목록에서 고릅니다. 역할마다 **어디까지 닿는지**가 색으로 적혀 있습니다.

표시	어디서 동작하나	역할
모든 앱	운영체제가 직접 처리	볼륨 · 음소거 · 재생/일시정지 · 트랙 이동
대부분의 앱	마우스 휠이라 키보드를 몰라도 움직임	스크롤 ↑ ↓
세로 피드	쓸어올리는 손동작을 흉내 냄	다음 / 이전 쇼츠 · 릴스
앱에 따라	그 키를 받아주는 앱에서만	다음 쪽 · 뒤로 감기 · 한 줄 이동
편집	기기에 맞는 쪽을 고름	복사 · 붙여넣기

복사·붙여넣기가 두 번 나오는 이유는 **수식키가 다르기** 때문입니다. 안드로이드와 PC는 Ctrl, 아이폰과 아이패드는 Cmd입니다. 쓰는 기기에 맞는 쪽을 고르세요.

아이폰은 설정에서 **AssistiveTouch**를 켜야 휠과 쓸어넘기기가 동작합니다. 아이패드와 안드로이드는 꽂으면 바로 됩니다.

쇼츠 넘기기

세로 피드는 손가락으로 쓸어넘기는 화면이라 **스크롤을 받지 않습니다.** 그래서 **다음 쇼츠 · 릴스** 는 쓸어올리는 동작 자체를 흉내 냅니다.

버튼 아래 **쓸어올리는 양** 막대로 세기를 조절합니다. 기본값은 56ms입니다.

- 안 넘어가면 **늘리고**
- 두 개씩 넘어가면 **줄이세요**

화면 크기마다 알맞은 값이 다릅니다. 막대를 옮긴 뒤에는 **위 버튼을 다시 눌러야** 기기에 들어갑니다.

5. 여러 키 보내기 — 고급 탭

고급 → 여러 키 보내기 입니다. 키 하나로 여러 글자를 보내거나, 누르는 순서와 시간까지 정합니다. 한 키에 **최대 16개** 까지 들어갑니다.

화면은 좌우로 나뉩니다. 왼쪽은 단계 목록, 오른쪽은 미리듣기와 속도 설정입니다. 왼쪽을 스크롤해도 오른쪽은 제자리에 있어 둘을 같이 보며 맞출 수 있습니다.

단계 추가

두 가지 방법이 있습니다.

- **글자로 추가** — 입력칸에 block 처럼 적고 **추가** 를 누르면 글자마다 한 단계가 쌓입니다
- **+ 키 추가** — 누르면 기다리는 상태가 되고, 내 키보드로 누른 키가 한 단계로 들어갑니다

키보드로 칠 수 없는 키는 입력칸 아래 버튼으로 넣습니다 — 위 · 아래 · 왼쪽 · 오른쪽 · Enter · Tab · Esc.

한글은 **자판 위치로** 적어주세요. 기기는 글자가 아니라 자리를 보내고, 한글이냐 영문이냐는 PC의 한/영 상태가 정합니다. 한글 상태에서 dkssud 를 보내면 **안녕** 이 됩니다.

시간 조절

단계마다 숫자칸이 두 개 있습니다.

칸	뜻
누름	그 키를 누르고 있는 길이
다음까지	떼고 나서 다음 단계까지 쉬는 시간

숫자는 칸을 떠날 때 정리되므로, 지우고 다시 적어도 됩니다. 1ms에서 5000ms까지 들어갑니다.

빠르게 맞추려면 오른쪽 **입력 속도** 에서 고르세요. **따닥 · 빠르게 · 보통 · 느리게** 네 가지가 모든 단계에 한 번에 적용됩니다. 그 뒤 특정 단계만 숫자칸에서 손보면 됩니다.

세 가지 스위치

단계마다 아래 스위치를 켤 수 있습니다.

스위치	동작	언제 쓰나
아래 키와 같이 누르기	두 키가 같은 순간에 내려갔다 같이 올라옵니다	동시에 눌러야 하는 조합
손 뗄 때까지 누르고 있기	손을 뗄 때까지 계속 눌립니다	게이지를 채워야 할 때
여기부터 손 뗀 뒤에 실행	이 단계부터는 손을 뗀 뒤에 재생됩니다	뗐다 다시 눌러야 할 때

손 뗀 뒤에 실행 을 켠 구간에서는 *손 뗄 때까지 누르고 있기* 가 나오지 않습니다. 손이 이미 떨어진 뒤라 기다릴 것이 없기 때문입니다.

손을 뗀 뒤 **얼마나 기다렸다 실행할지** 는 경계 바로 앞 단계의 간격 칸에서 정합니다. 그 칸은 이름이 **손 뗀 뒤** 로 바뀌어 표시됩니다.

미리듣기

오른쪽 위에 **키마다 한 줄씩** 막대가 그려집니다. 막대의 위치와 길이가 실제로 눌리는 순간과 길이입니다.

- 가로로 나란한 막대 — 같이 눌림
- 어긋난 막대 — 차례로 눌림
- 노란 막대 — 손 뗄 때까지 눌려 있음
- 보라 막대 — 손을 뗀 뒤에 실행
- 점선 — 손을 떼는 지점

이 속도로 들어보기 를 누르면 소리로도 확인됩니다. 소리는 실제 입력이 아니라 리듬 확인용이고, 같이 눌리는 키는 한 번으로 들립니다. **4배 느리게** 를 켜면 빠른 구간을 천천히 들을 수 있습니다.

저장

미리듣기 바로 아래 **이 순서로 저장** 을 누르면 기기에 써집니다. 기본 탭과 달리 **여기서는 저장을 눌러야** 들어갑니다.

게임 커맨드 예시

QW — 잡고 있다가 같이 떼기

Q를 누른 채로 W로 게이지를 조절하고, 손을 뗄 때 둘이 같이 떨어져야 하는 커맨드입니다.

1. 글자로 추가에 qw 를 적고 **추가**
2. 두 단계 모두 **손 뗄 때까지 누르고 있기** 를 켭니다
3. 첫 단계에 **아래 키와 같이 누르기** 를 켜면 둘이 같은 순간에 내려갑니다
4. **이 순서로 저장**

DD — 뗐다가 다시 누르기

첫 D로 게이지를 채우고, 손을 뗀 뒤 D가 한 번 더 들어가야 종류가 정해지는 커맨드입니다.

1. 글자로 추가에 dd 를 적고 **추가**
2. 1단계에 **손 뗄 때까지 누르고 있기**
3. 2단계에 **여기부터 손 뗀 뒤에 실행**
4. **이 순서로 저장**

2단계를 그냥 두면 첫 D가 아직 눌린 상태에서 두 번째 D가 떨어져, 게임은 하나의 긴 D로 봅니다. 손을 뗀 뒤에 실행해야 두 번으로 들어갑니다.

6. 저장 확인

바꾸는 즉시 기기에 저장됩니다. 기본 탭은 고르는 순간, 고급 탭은 *이 순서로 저장* 을 누르는 순간입니다.

키패드 아래 **설정 확정하기** 버튼은 저장하는 버튼이 아니라, **기기에 실제로 무엇이 들어 있는지 다시 읽어 확인하는** 버튼입니다.

표시	뜻
설정 확정하기	기본 상태
기기에서 확인하는 중…	기기에 물어보고 답을 기다리는 중
기기에 저장되었습니다	기기가 답했습니다. 설정이 들어갔습니다
기기가 응답하지 않습니다	케이블이나 연결 쪽 문제입니다

설정은 프로그램이나 계정이 아니라 **기기 안에** 저장됩니다. 다른 컴퓨터나 폰에 꽂아도 같은 설정으로 동작하고, 사이트에 다시 들어갈 필요도 없습니다.

7. 안 될 때

증상	먼저 확인할 것
연결하기를 눌렀는데 목록에 FLIX가 없음	충전 전용 케이블일 가능성이 가장 큽니다. 데이터가 오가는 케이블로 바꿔 보세요
지원하지 않는 브라우저라고 뜸	Safari·Firefox는 동작하지 않습니다. Chrome · Edge · Whale로 열어주세요
컴퓨터에서 열라고 뜸	폰·태블릿에서는 설정할 수 없습니다. 설정은 컴퓨터에서, 사용은 폰에서
펌웨어가 오래되었다고 뜸	새 기능을 쓰려면 펌웨어를 다시 설치해야 합니다. 판매처에 문의해 주세요
세로 피드 버튼이 안 눌림	그 기능을 모르는 펌웨어입니다. 버튼 자리에 이유가 적혀 있습니다
회사·학교에서 사이트가 안 열림	보안 정책으로 막힐 수 있습니다. 개인 네트워크나 휴대폰 테더링을 써 보세요
키는 눌리는데 글자가 이상하게 찍힘	입력되는 곳의 한/영 상태를 확인하세요. 기기는 자리를 보내고 글자는 PC가 정합니다

매크로가 너무 빨라서 게임이 못 받음	입력 속도를 느리게 하거나, 단계별 숫자칸에서 누르는 시간과 간격을 늘려 보세요
같은 키를 두 번 넣었는데 한 번만 들어감	두 번째 단계에 *여기부터 손 뗀 뒤에 실행* 을 켜야 합니다
쇼츠가 안 넘어가거나 두 개씩 넘어감	모바일 탭의 *쓸어올리는 양* 을 조절한 뒤 버튼을 다시 누르세요

연결은 됐는데 동작이 이상할 때는 **설정 확정하기** 를 눌러 기기가 답하는지부터 확인해 보세요. 주황색이 뜨면 케이블이나 연결 쪽 문제입니다.

8. 미리 알아둘 제한

한 키에 16개까지 들어갑니다. 그보다 길게 적으면 뒷부분이 잘리고, 화면에 몇 개까지 들어갔는지 숫자로 표시됩니다.

설정은 폰에서 못 합니다. 사용만 됩니다.

일부 조합은 직접 누를 수 없습니다. Ctrl+W · Ctrl+T · Ctrl+N · Alt+F4는 브라우저가 먼저 가로채므로 화면의 버튼으로 고르세요.

한 단계의 최대 시간은 5000ms 입니다. 그 이상 누르고 있어야 한다면 *손 뗄 때까지 누르고 있기* 를 쓰세요. 그쪽은 시간 제한이 없습니다.