External Serial Interface (SW/HW)

Beskriv det fysiske lag for hhv. UART og USB?

- **UART** (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter):

Beskriv en dataoverførsel set fra SW perspektiv?


Hvordan benytter man en serial port i Linux?

- Der åbnes for noden til driveren med filedescriptor-open funktionen.
- De nuværende options indhentes til en option-struct med tcgetattr funktionen.
- Input og output speed (baudrate) sættes med cfsetispeed / cfsetospeed funktionerne.
- Der sættes nye options i gennem options-structen ved at sætte den c_cflag. Disse options angiver f.eks. paritetbits, word character størrelse og data bits.
- De nye options gemmes med tcsetattr funktionen.
- Derefter sættes om read-funktionaliteten skal være blocking eller non-blocking.
- For at aflæse fra den serielle port kaldes read-funktionen på noden.
- For at skrive til den serielle port kaldes write-funktionen på noden.

Hvilken type driver benytter en serial port og hvad kendetegner denne?

- Character device driver

External Serial Interface (SW/HW)






Figure 18.12 USB NRZI Data Encoding




Figure 18.7 Universal Serial Bus Network Architecture