1. 安装卸载驱动

- 如果是虚拟机,需要先执行 sudo modprobe cfg80211,然后再加载驱动。
- 检查系统是否安装了 build-essential 包,如果没有,需要进行安装。检查和安装命令分别如下: 检查命令:

dpkg -s build-essential

安装命令:

sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential

• 使用 **dpkg** --**print**-**architecture**确认要使用哪个安装包。 如果结果是**amd64**,使用**aic8800fdrvpackage_amd64**.**deb** 安装命令:

sudo dpkg -i aic8800fdrvpackage_amd64.deb

如果结果是arm64,使用aic8800fdrvpackage_arm64.deb 安装命令:

sudo dpkg -i aic8800fdrvpackage_arm64.deb

卸载命令:

sudo dpkg -r aic8800fdrvpackage

2. 使用

- 1. 请先安装驱动,再连接网卡到PC上。
- 2. 可以使用ifconfig 确认网卡是否加载成功。如果有对应的网卡设备,说明加载成功,可以在wifi连接界面连接路由器。