
## A graphiCAL program frissítése

A graphiCAL két programot tartalmaz: az úgynevezett firmware programot, ami tulajdonképpen a számológép program (rendszer-program) és a bootloader (rendszerbetöltő) programot. A frissítések kivételével a graphiCAL mindig a rendszer-programmal indul. A rendszer-program frissítéséhez az adja a lehetőséget, hogy a graphiCAL tartalmaz egy USB-portot is, melyet elsősorban a beépített akkumulátor töltésére lehet használni. Emellett alkalmas adatátvitelre is a PC és a graphiCAL között.




A zölddel jelölt részek a graphiCAL-ban vannak. A bordóval jelölt rész egy USB-A 2.0 – USB-C 3.0 kábelt jelöl. A narancssárga blokk a Bootloader programmal feltöltött PC-t jelöli.

A Bootloader program ingyenesen letölthető például innen: https://microchip-serial-bootloader-an1310.software.informer.com/download/

> A frissítés elkezdése előtt célszerű elmenteni a PROG\_RAM-ban lévő programot! Ennek leírása a graphiCAL.doc-ban található.


A **PC** és a **graphiCAL** közötti kommunikáció mindössze két vezetéken történik. Egy adó és egy vevő. A kommunikáció szigorúan meghatározott protokoll szerint történik. Alaphelyzetben a **PIC** vevő bemenetén úgynevezett **IDLE** (tétlen) szint van. Ez esetünkben alacsony, vagyis OV. A számológép bekapcsolásakor a program ellenőrzi ezt a bemeneti szintet. Ha alacsony, akkor a normál programot futtatja. Ha ez magas (A Serial Bootloader programban ezt **BREAK**-kel jelölik), akkor a Bootloader program indul el. (Nem minden áramkörnél alacsony az IDLE szint!) A **Serial Bootloader** programban be lehet állítani, hogy ez a szint magas legyen.

A graphiCAL számítógéphez való csatlakoztatása után, a használt operációs rendszertől függően, a **PC** felismeri vagy nem ismeri fel a számológépben lévő USB-soros átalakító áramkört. Ha felismeri, akkor telepíti a hozzá szükséges meghajtó (driver) programot. Ha nem ismeri fel (pl. WIN XP operációs rendszernél) akkor nekünk kell a megfelelő meghajtó programot telepíteni. Az USB-soros átalakító IC típusa: **FT230X**, FTDI gyártmány. A meghajtó program telepítése után az **Eszközkezelő**-ben (Device Manager) ellenőrizhető, hogy melyik COMportra állította be az operációs rendszer az átvitelt:




Ez esetünkben: USB Serial Port (COM3)

A Serial Bootloader indítása után a következő kép látható:




Először be kell állítani a kommunikációs paramétereket:




A beállításhoz a Settings... gombra kell rákattintani

A graphiCAL a soros átvitelhez 115200-as Baud-ra van beállítva. Ez megfelel a program frissítéshez is. Elég gyors és megbízható.



Fontos, hogy **COM Port:** alatt is ugyanaz a beállítás legyen, mint amit az **Eszközkezelő** mutatott. (Az Eszközkezelőben átállítható a **COM-port** száma!)

A beállításokat követően el lehet indítani a tényleges Bootloader-t. Ehhez rá kell kattintani a Break/Reset Application Firmware (II pause) gombra. Ekkor a program magas (Break) szintet állít a graphiCAL soros bemenetére.




Most már csak "RESET"-elni kell a **graphiCAL**-t, hogy a **bootloader** program induljon el. A **graphiCAL** belül tartalmaz RESET nyomógombot, de ez nem hozzáférhető kívülről. A RESET-elést software-ból lehet megoldani. Ehhez be kell kapcsolni a számológépet és be kell lépni a MENU-be, majd megnyomni az **E** billentyűt. A képernyő elsötétül.




```
9raphical MENU
A: Set Date
B: Set Time
C: Set Contrast
D: Monitor
E: Bootloader
CLx: Exit
```



A ■ (Bootloader Mode) gombra való kattintást követően az alábbi képnek kell megjelennie:




A szokásos file-megnyitás (C) (Open) ikonra kattintva a program lehetőséget ad, hogy megkeressük a szükséges .hex file-t. Ez letölthető a <a href="https://www.kovax.co.hu/">https://www.kovax.co.hu/</a> oldalról, vagy e-mailban küldöm el a Tisztelt Felhasználónak.




Jelöljük ki a graphiCAL\_2.hex file-t, majd a Megnyitás-t (Open). Más is lehet az éppen aktuális .hex file neve!

A betöltés után némileg megváltozik a kép. A világoskék mezőben nem csak FFFF karaktereket lehet látni, hanem az első két sorban attól eltérőeket is. (A **Bootloader** program első néhány utasításának gépi kódjai ezek.)




A programozás a Write Device • gombbal indítható.

Sikeres programozás után a kép bal alsó sarkában a **Write complete** felirat jelenik meg, valamint a programozáshoz felhasznált idő.



Most már nincs más dolgunk, mint kilépni a Bootloader üzemmódból. Ezt a **Lejátszás** ▶ gombra való kattintással érhetjük el. A sikeres kilépést a képen megjelenő graphiCAL felirat jelzi. Ezután a számológép normál módban használható az új rendszer-programmal.



A számológép az első bekapcsolás után a Memory lost! felirattal indul, ami ebben az esetben természetes. A programtárban lévő 64 programot nem érinti a frissítés.



Velence, 2023. 05. 05.