

TP BTS SN-IR

Responsable pédagogique	AF	AM	PB	PM
Période	Sem1	Sem2	Sem3	Sem 4
	Cours		TP	
Volume horaire				3

TER TP2 Embarque Modbus over Serial Pour Module BB

Indicateur temporel (hors rédaction du compte-rendu) :

questions	1h	2-8h
1		
2		

<u>Documents à rendre</u> : Compte-rendu contenant à minima les sources (avec entête standard) et les <u>résultats obtenus</u>.

BUT : On souhaite faire communiquer un client, avec plusieurs modules esclaves BBE/S en **Modbus sur liaison RS485** . Cf Fig1 . synoptique matériel et Annexe3.

Vous coderez les appels de fonctions modbus dans le main.cpp ; de sorte que seul le client est à coder.

<u>Note</u>: Pour ce TP, il est indispensable d'utiliser les fonctions fournies pour la communication jbus, la création par Makefile. Quand vous compilerez, vous obtiendrez le binaire nommé *progjbus*. (vérifiez par *file progjbus* le type de processeur sur lequel il est exécutable : normalement ELF 32-bit LSB executable, ARM, sur le raspberry).

Si vous avez besoin de compiler votre main.cpp, faites un make all.

TEST: Vous disposez dans l'archive du programme de test *jbus2* (à essayer en root donc sudo ./jbus2)

Remarque importante :

Vous devrez travailler que sur le raspberry en étant en ssh. Tous les fichiers issus du sujet .tar devront etre mis par sftp sur votre repertoire du raspberry.

Le synoptique (fig 1), vous montre que vous serez plusieurs connectés simultanément sur la machine raspberry (adresse ip 192.168.20.203 ou 192.168.20.207); login : pi; mdp : raspberry .

Chacun d'entre vous aura à développer et tester son propre programme client. Etant donné qu'il n'y a qu'une liaison série ; il n'y aura donc, à un instant T , qu'un seul programme client qui disposera de la liaison série modbus !!




Ne pas retirer le gestionnaire de signal (CTRL-C <=> SIGINT) proposé dans main.cpp. Autrement vous risquez d'avoir à redémarrer le client pour "récupérer " la liaison série.

1. Repérage des adresses de modules et registres internes

Etudier la documentation des modules BBES (Annexe 1) ; afin de connaître les adresses à gérer en écriture / lecture sur chacune des cartes. Ce sont ces adresses que vous mettrez dans vos trames.

Vous ferez attention au réglage (SETUP) de la communication rs485, qui doit être en 8 bits de données, <u>2 bits de stop</u>, Sans parite.

ATTENTION : un des 3 modules disponibles est un BBS16 (16 sorties relais) et ne dispose pas d'entrées.(par contre il possède 2 fois plus de sorties disponibles qu'avec un BBES).



Les adresses des modules sont à repérer selon la documentation (Cf annexe 1)

Vous pouvez vous concentrez sur le client désormais. Le(s) serveur(s) modbus (boitiers BBES) est(sont) actif(s) dès la mise sous tension de la platine maquette.



2. Codage de l'interface cliente

Etudier le paramétrage de <u>l'IHM texte</u> cliente afin de pouvoir envoyer des trames au format MODBUS pour écrire/lire des données sur différents esclaves.

Les trames générées le seront sous une forme standard modbus RTU.

Cf en Annexe 2 et 3 les exemples d'exécution, selon l'usage de la librairie Modbus fournie Annexe 4.

IMPORTANT : Créez-vous un répertoire personnel de test, sur cette machine (i.e cliente modbus), afin ne pas confondre par la suite, votre binaire avec celui d'autres étudiants.

Travail demandé

A partir du main.cpp

Codez l'instanciation d'un objet de classe jbus en omplétant l'appel correct au constructeur de classe jbus. Exemple : j1 = new jbus(...) ; (Cf extrait de documentation doxygen Annexe 4 ou lancer un navigateur web sur le fichier index.html du dossier html de votre répertoire, pour avoir la doc en ligne)

La liaison série est en 9600 bauds, 8 bits de données, 2 bit de stop, Sans parité.

Créer ensuite un menu IHM permettant, au sein d'une boucle infinie de choisir le type de carte et le type d'opération à faire. Utiliser dans les bons cas, les méthodes de la classe jbus.

Attention, à bien savoir si vous lisez(écrivez) un (ou plusieurs) mot, un bit etc..., sur quel module (N° module CF roue codeuse), et en quelle adresse de registre interne.

A vous de lire par programmation et d'afficher le résultat par fonction modbus appropriée.

Attention : Pensez à utiliser les accesseurs fournis dans la classe pour pouvoir afficher vos trames reçues.



Annexe 1: Documentation BBES

NOTICE D'UTILISATION DES

TERMINAUX ESCLAVE BB16

sous protocole MODBUS® JBUS®



Caractéristiques des entrées sorties T.O.R

Entrées contact sec

Les entrées contact sec sont actives et isolées galvaniquement de la CPU à 3000Vcc. Le BB16 délivre un courant de 6mA par entrée à partir d'une tension commune de 12V.

Sorties relais

Sorties relais libre de tout potentiel et isolées entre elles à 3000Vcc. Pouvoir de coupure de chaque sortie est de 5A sous 250Vac

Port de communication

La jonction de communication est isolée Galvaniquement à 3000Vcc

Characteristics of inputs and outputs

Dynamic inputs

Dynamic inputs are active and galvanically isolated from the CPU with 3000Vcc.

The BB16 deliver a current of 6mA by input from a common tension of 12V.

Outputs

All outputs are isolated with 3000Vcc and free of any potentiel. Max current by output: 5A at 250Vac

Serial Port

The communication junction is galvanically isolated at 3000Vcc



Configuration

Utilisation de la roue codeus

SETUP vous permet de configurer le port de communication de BB16

SV	rotary	Use of the	0	Use	du	SETUP	ě
_	Configuration	figu	=	Co			

SETUP let you configuring the serial port of BB16 vitch SETUP

POSITION du curseur	VITESSE (Bds)	PARITE	du curseur	VITESSE (Bds)	PARITE
0	300	SANS	8	4800	PAIRE
1	1200	SANS	9	4800	IMPAIRE
2	1200	PAIRE	Α	9600	SANS
3	1200	IMPAIRE	В	9600	PAIRE
4	2400	SANS	С	9600	IMPAIRE
5	2400	PAIRE	D	19200	SANS
6	2400	IMPAIRE	Е	19200	PAIRE
7	4800	PAIRE	F	19200	IMPAIRE

Utilisation des roues codeuses A0 et A1

0x01 à 0xFF (1 à 255). A0 correspond au 4 bits de poids faible et A1 au 4 bits de poids fort. Accessible sur la face avant, A0 et A1 vous permettent de sélecter le n° abonné allant de marche/arrêt du BB16) set up après reset

Use of the rotary switches A0 and A1

and go of the BB16) Taking into account of the set up after reset (Stop corresponds to the LSB and AI with the MSB. select the n° slave of 0x01 with 0xFF (1 to 255). A0 Accessible on the front face, A0 and A1 allow you to

Utilisation

utilisateur sont les suivantes : es adresses du BB16 accessibles par Adresses of BB16:

côté poids faible et les sorties poids fort.

Adresse Adresse 2à Compteurs 16 bits associés aux entrées sorties. Compteur à l'adresse 1 associé à I/O Etat des entrées sorties après filtrage numérique.

10 L'octet de poids fort permet de configurer le Fréquence de comptage = 1/((256-Filtre)xfiltre numérique des entrées TOR.

Adresse

le front de comptage pour chaque I/O Bit à 1 correspond à front montant L'octet de poids faible permet de configurer 8 bits of weak weight enable to configure the front of reader for every I/O

Adresse 11 de l'un des I/O après une lecture de n mots une lecture de n Mots. Le passage à 1 de l'un Mémorisation du dernier événement après Bit à 0 correspond à front descendant des bits correspond à un changement d'état

Adresse 12

date: 14/04/2005

Etat des entrées sorties. Bit de poids faible State of input output. Weak weight bit correspond à l'I/O 0. Les entrées sont placées corresponds to I/O 0. Input are placed by weak weight and output by strong weight

Reader 16 bits associated to input output State of input output after numerical filtering

Reader of adress 1 associated to I/O n°0

Frequency of reader = = 1/((256-Filter)x)8 bits strong weight enable to configure 10-3) the numerical filter of TOR input

correspond to a change of state of one of words. The passage to 1 of one of the bit Memorizing of last event after reading n the I/O after reading n words Bit to 1 correspond to rising front Bit to 0 correspond to downward front

Temps de repli des sorties relais sur 16 bits. Time of fold of output on 16 bits

Adresse 13

Adresse 14

(relais ouvert). Bit de poids faible correspond Configuration de l'état de la position de repli.

Adresse 15

de l'impulsion de 12,5S. Activation des impulsions sur les sorties. Bit

Adresse 16

Adresse 17

faible correspond à l'I/O 0. Etat de la première impulsion. Bit de poids

L'octet de poids faible permet de fixer le temps de retournement entre question et

Temps de repli (S)= Repli x 0.05 Repli = 0xFFFF temps de repli de 3276S Repli = 0x0000 temps de repli 50 mS (0x0000< Repli<0xFFFF)

Un bit à 1 active l'10 correspondant (relais Activation de la position de replis pour femé) et à 0 inactive l'IO correspondant de poids faible correspond à l'I/O 0. position de repli sur l'IO correspondant. Bit chaque sorties TOR. Un bit à 1 active la

d'impulsion, 0xFF impulsion à l'infinie. L'octet de poids faible permet de fixer la nombre d'impulsion sur les sorties. 0 pas L'octet de poids forts permet de fixer le

à 1 lance le cycle d'impulsion.

Adresse 18 réponse (pas de 50mS).

les suivantes : Les fonctions implémentées dans le BB16 sont

Fold = 0x0000 time of fold 50 mS (0x0000< Repli<0xFFFF)

durées de l'impulsion par pas de 50mS. I durations of the impulse by step of durées de l'impulsion de 50mS, 0xFF durées 50mS. I duration of impulse of 50mS, Configuration of the state of fallback 8 bits of strong weight enable to fixe the inactive the I/O corresponding (relay corresponding (relay closed) and to 0 position on the I/O corresponding. Weak position. A bit to 1 activate the I/O TOR output. A bit to 1 activate fallback open). Weak weight bit correspond to IO weight bit correspond to I/O 0 Activation of fallback position for every Fold = 0xFFFF time of fold of 3276S Time of fold (S) = Fold x 0.05

answer. 8 bits of weak weight enable to fix the Time of reversal between question and bit correspond to I/O 0 State of the first impulse. Weak weight Activation of the impulses on the output number of pulse on output. 0 any 0xFF duration of impulse of 12.5S. impulse, 0xFF impulse to the infinite Bit to 1 give the cycle of impulse

The functions implemented in the BB16 are follows:

	à 18		Adresse mot
	1	7	Lecture n bits (1 et 2)
	V	7	Lecture n Mots (3 et 4
	V	V	Ecriture 1 bit (fet 5)
	7	7	Ecriture I mot (fet 6)
		1	Lecutre rapide (fet 7)
			Lecutre Diagno Compt Ecriture n bits (fet 7) (fet 8) (fet 11 (fet 15
-			Compt (fet 11
	~	1	"
	1	7	Ecirture n mots (fet 16)

Résistances de terminaison Adaptation de ligne

d'une résistance de 120 Ω est nécessaire. une adaptation de ligne est impérative. Pour Pour une transmission longue distance (>100m) cela, le câblage à chaque extrémité de ligne meters long, it is necessary to resistance of 120Ω .

Résistance de polarisation

résistances (de 1ΚΩ à 2ΚΩ) placées pour la résistance de PULL UP entre la ligne +RT et le Cette polarisation est constituée par 2 +5V, et pour la résistance de PULL DOWN

If the distance of transmission is more than 100

set a terminal

Terminal resistor Adaptation of line

Polarisation resistor must be used at the begining PULL UP resistance is between +RT and +5V and Consist on 2 resistors (from 1KΩ to 2KΩ). The the PULL DOWN resistance between -RT and Gnd Polarisation resistor entre la ligne -RT et le 0V. Cette polarisation est à placer soit en début de ligne, côté maître soit en fin de ligne côté esclave. Attention : ne pas mettre de résistance de polarisation ou de terminaison sur les dérivations.

Communication

Jonction RS422/485

En standard, le BB16 est équipé de jonction de dialogue RS422 (4fils) et RS485 (2 fils) Jonction RS422/RS485

Le fonctionnement bipaire ou monopaire (2/4 fils) est déterminé par le câblage du bornier de jonctions

Câblage Bipaire

Ligne Tx représentée par la borne +/-RT sera à connecter sur la ligne +/- RX du maître Ligne RX représentée par la borne +R et -R sera à connecter sur la ligne +/- Tx

Câblage Monopaire

1 seule paire est utilisée pour les jonctions RX et TX. +/- RT du maître sera connecté sur le +/-RT de l'esclave

Caractéristiques mécaniques

Robuste boîtier aluminium, anodisé, incolore Dim: 105x55x95mm (HxlxP) - Rail din Poids total: alimentation secteur 320g

alimentation continu 270g

Conditions de fonctionnement Temp, fonctionnement de −10°C à +60°C Temp. stockage de -20°C à +70°C Humidité de 0 à 90° sans condensation

Caractéristiques générales de la transmission

RS485 EIA Ve+ > Ve- de 0,2 mV →état logique 1

RS485: nb d'abonnés maximal sans répéteur =

Impédance de ligne de 100Ω à 150Ω . Isolement liaison série / terre de 2000 Véff Liaison: 800 m à 38400Bds et 2 Km à 19200Bds

with master or at the end with slave of twisted pair cable

Warning: don't used terminal and polarization resistance on wiring derivation.

Communication

RS422/485 junction

In general, the BB16 is equipped of RS422 dialog junction and RS485

The half and full duplex operation is possible without any commutation determined by wiring of junction terminal

In Fullduplex

TX line represented by +/-RT will be connected on +/-RX line of master

RX line represented by +R and -R will be connected on +/- TX line of the master

In Halfduplex

Only 1 pair is used for RX and TX junctions. +/-RT of master will be connected on +/-RT of slave

Mechanical characteristics

Aluminium, colourless, anodized casing Symetrical, asymetrical pods

Total weight: 320g mains supply

270g DC supply

Operating conditions

Operating temp: -10 to +60°C

Stockage temp: -20 to +70 °C Humidity: 0 to 90° without condensation

Transmission characteristics

RS485 EIA Ve+ > Ve - de 0,2 mV → hight logic

RS485: nb max of receivers without repetor = 32 Impedance of connexion from 100Ω to 150Ω . Serial line and ground isolated at 2000 VRMS

Connexion: 800m at 38400Bds and 2Km at 19200Bds

AiRiCOM

65, rue de la Libération - 60710 CHEVRIERES Tél: 03 44 91 04 14 - Fax: 03 44 91 04 15 info@airicom.com - www.airicom.com Contact: Thierry LEDOUX

AURECO

La Ville Cognac - 56430 MAURON Tél: 02 97 22 79 72 - Fax: 02 97 22 90 51 info@aurecom.fr - www.aurecom.fr Contact: Daniel HALBERT



₹G⊇i

26, rue Bergson - 42000 SAINT ETIENNE Tél: 04 77 92 03 56 - Fax: 04 77 92 03 57 info@rg2i.fr - www.rg2i.fr - www.rg2i.com Contact: Rémy GUEDOT



Annexe 1 bis : visuel des connexions



Port RS485 Relier sur Rx/Tx du BBES

Figure 2: module ADAM4500

Port RS232 Relier sur adapteur Usb du poste linux

Annexe 2 : Exemples d'exécution

```
pm@patrickMAC:~/TS2/TER/correction/v1$ sudo ./jbus2
[sudo] Mot de passe de pm :
   port/dev/ttyUSB0
Ouverture port USB1
8 bits
parite noOK
Faites un choix opération 1 : Ecriture 2 : Lecture
1
Faites un choix de carte : 0: BBES ; 1 DAC ; 2 : CNT ; 3 : VDOUT ; 4 : APAL ; 5 : VDAD ; 6 : VDIN
0
adresse Module BBES ?
2
adresse registre?
0
valeur a ecrire
256
valeur trame reponse ecriture 2 6 0 0 1 0 88 69
Faites un choix opération 1 : Ecriture 2 : Lecture
```

Figure 3 Exemple <u>coté client</u> MODBUS : écriture d'un mot de valeur 256 (sortie S0) sur le module

BBES n° 2

Octet Poids faible Entrées= E7E6...E0
Octet Poids fort Sorties= S7S6...S0
Où E0 = 1 et S0 = 1

```
Faites un choix de carte : 0: BBES ; 1 DAC ; 2 : CNT ; 3 : VDOUT ; 4 : APAL ; 5 : VDAD ; 6 : VDIN 0 adresse Module BBES ? 2 adresse registre? 0 valeur trame reponse lecture 2 1 2 1 1 3d ac 2 octets lus
```

Figure 4 Exemple <u>coté client</u> : lecture de 16 bits (fonction 1) sur le module BBES n° 2

Annexe 3: visuel du module BBES



Figure 5 : visuel de la BBES d'adresse 3, avec l'entrée E0 = 1 et la sortie S0 = 1

Annexe 4 : extrait de la documentation Web de l'interface fournie

Accessibilité par navigateur sur le fichier index.html du répertoire local d'installation ./html/index.htm

Fonctions membres publiques

jbus (char *line, int b_rate, int nb_bit_data, int n_bit_stop, int parity_yes_no, int odd_even_ms) constructeur permettant de creer des objets avec les reglages serie adaptés Plus de détails...

- int API_Module_Read_Nbits (unsigned char slave_adress, short adresse_variable_tor, short N) methode de lecture de N bits interne sur module esclave Plus de détails...
- int API_Module_Read_Nwords (unsigned char slave_adress, short adresse_mot, short N) methode de lecture de N mots internes sur module esclave Plus de détails...
- int API_Module_Write_1word (unsigned char slave_adress, short adresse_variable_tor, short valeur) methode d'ecriture de 1 mot sur un module de l'API Plus de détails...
- void read_value_C (unsigned char *res, int n)
 methode pour lire trame reponse en ecriture Plus de détails...
- void read_value_R (unsigned char *res, int n)
 methode pour lire trame reponse en lecture Plus de détails...



Documentation des constructeurs et destructeur

constructeur permettant de creer des objets avec les reglages serie adaptés

Paramètres

```
[in] stinrg line : nom port serie "/dev/ttyS0" <=> COM1 , "/dev/ttyUSB0" <=> USB1
```

[in] int b_rate: baud rate 9600,19200 etc

[in] int nb_bit_data : nombre de bit de donnees 5,6,7,ou 8

[in] int n_bit_stop: nb bit stop 1, 1,5, ou 2

[in] int parity_yes_no: parite 'O',1 <=> oui, 'N', 0 <=> non

[in] int odd_even_ms: type parite: 'o','O','0', 0 <=> IMPAIRE; 'e','E','1',1 <=> PAIRE

)

methode de lecture de N bits interne sur module esclave

Paramètres

[in] unsigned char slave_adress : Numero du module

[in] short adresse_variable_tor : adresse variable ds API

[in] short N: Nombre bits à lire

Renvoie

code d'erreur eventuel -1 NOK O OK

```
int jbus::API_Module_Read_Nwords ( unsigned char slave_adress, short adresse_mot, short N
```

methode de lecture de N mots internes sur module esclave

Paramètres

[in] unsigned char slave_adress : Numero du module

[in] short adresse_mot : adresse variable ds API

[in] short N: Nombre mots à lire

Renvoie

code d'erreur eventuel -1 NOK 0 OK



```
int jbus::API_Module_Read_Nwords ( unsigned char slave_adress, short adresse_mot, short N )

methode de lecture de N mots internes sur module esclave

Paramètres

[in] unsigned char slave_adress : Numero du module
[in] short adresse_mot : adresse variable ds API
```

N : Nombre mots à lire

Renvoie

[in] short

code d'erreur eventuel -1 NOK 0 OK

```
int jbus::API_Module_Write_1word ( unsigned char slave_adress, short adresse_variable_tor, short valeur )
```

methode d'ecriture de 1 mot sur un module de l'API

Paramètres

[in] unsigned char slave_adress : Numero du module

[in] short adresse_variable_tor : adresse variable ds API

[in] short valeur : valeur bits a ecrire

Renvoie

sortie : code d'erreur eventuel -1 NOK 0 OK

