

SatAlign V3 - Schnelleinstieg

Automatische Satelliten-Ausrichthilfe - Kurzbedienung

Wichtig vor dem Start: Sat-Receiver einschalten und Antenne grob nach Süden ausrichten.

1. Einschalten

- Anlage einschalten und warten, bis das hellblaue Startfenster erscheint.
- Im Startfenster kann der Winkel ca. 10 Sekunden korrigiert werden.
- PLUS = Winkel höher, MINUS = Winkel niedriger, MODE = sofort weiter.

2. Grobe Vorbereitung

- Antenne mechanisch grob nach Süden stellen.
- Receiver muss eingeschaltet sein, sonst ist kein verwertbares Signal messbar.
- Wenn ein Endsensor aktiv ist: im Menü Manuell vorsichtig vom Endbereich wegfahren.

3. Mitte / Ausrichten

- Menü Ausrichten öffnen.
- Ausrichten starten drücken.
- Die Anlage sucht die Mitte und zeigt Phase, Info, RF und Winkel an.
- ABBRUCH stoppt die Bewegung.

4. Suchen

- Menü Suchen öffnen und Suche starten.
- Ablauf: Mitte suchen -> Osten -> Westen -> zurück zur Mitte.
- Danach Winkel leicht ändern und die Suche bei Bedarf wiederholen.

5. Satellit gefunden?

- PLUS = richtiger Satellit / Signal optimieren starten.
- MINUS = falscher Satellit / weiter suchen.
- Kleinerer RF-Wert bedeutet stärkeres Signal.

6. Signal optimieren

- Nach PLUS prüft die Anlage automatisch Azimut und Winkel in kleinen Schritten.
- Die Web-UI zeigt Phase, aktuellen RF-Wert, besten RF-Wert und Winkel.
- Ost-/West-Endsensoren begrenzen die Azimut-Optimierung.

7. Manuell

- Manuell Azimut: Ost / West fahren und mit STOP anhalten.
- Manuell Winkel: Winkel + / Winkel - fahren und mit STOP anhalten.
- Hall-Sensoren: Center grün, Ost/West rot.

8. Signal-Ampel

- Rot = Signal schwach.
- Gelb/Orange = brauchbar.
- Grün = gut bis sehr gut.
- Auch bei schwachem RF kann PLUS genutzt werden, wenn am TV ein Bild sichtbar ist.

Kurzregel: Receiver an, grob nach Süden, Ausrichten, Suchen, bei TV-Bild PLUS drücken und Signal optimieren lassen.