

Configurar Balanza Epelsa 56ppi para Ágora

1. Pulsar la tecla  y encender la balanza a la vez, hasta que en el display aparezca la versión de programa.
2. Pulsar  2 segundos hasta que el display muestre **SETUP**.
3. Pulsar  hasta que aparezca **USUAL**
4. Pulsar  y en el display se mostrara el protocolo RS232 Tipo **A-1**
5. Pulsar  las veces necesarias para seleccionar el protocolo **B-1**
6. Pulsar  para grabar, nos aparece en display “**good**” y se reinicia la balanza.