

Configuración balanza Marte 10 v4 para Ágora

1. Conectar la balanza a la red eléctrica y encenderla.
2. Para entrar en la configuración de la balanza, deberemos pulsar la tecla MENU y pulsar el código 111111 mediante las teclas negras. Pulsa la tecla MENU.
3. En el visor de la balanza aparecerá MEnu 1. A través de la tecla D $\boxtimes$ iremos cambiando de valor, hasta que aparezca SPEC 1 Opt10, pulsar la tecla MENU y pulsar el código 111111 mediante las teclas negras. Pulsa la tecla MENU
4. En el visor de la balanza aparecerá PrOG PASSW2 111111 . A través de la tecla MENU iremos cambiando de valor, hasta que aparezca ConEH tPU nO COH, pulsar la tecla A repetidamente hasta que en la pantalla cambie a: ConEH tPU TYPE 0.
5. Con la tecla MENU iremos cambiando de valor, hasta que aparezca TPU TYPE 0 TYPE A, pulsar la tecla A para que la pantalla cambie a: TPU TYPE 0 TYPE B pulsar una vez la tecla MENU.
6. Pulsar la tecla K+ varias veces hasta salir a la pantalla de peso