Semnale de control MIPS32

Semnale de Branch opționale: ? ∈ {gez, ne, gtz}, se va înlocui ? cu o valoare din paranteză, dacă e cazul

Tipuri de operații care se pun în paranteză la ALUOp si ALUCtrl:

(+), (-), (&), (|), (^), (<<*l*), (<<*lv*), (>>*l*), (>>*a*), (<)

Semnificații: & - AND, | - OR, ^ - *XOR, l - logic, a - aritmetic, v - cu variabilă*

Instrucțiune	Opcode *Instr[31-26]*	Reg Dst	ExtOp	ALUSrc	Branch	B_GEZ	Jump	B_GTZ	Mem Write	Memto Reg	Reg Write	ALUOp[1:0]	function *Instr[5-0]*	ALUCtrl[2:0]
ADD	000000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	100000	010
SUB	000000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	100010	001
SLL	000000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	000000	100
SRL	000000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	000010	110
AND	000000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	100100	000
OR	000000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	100101	011
XOR	000000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	100110	100
SLT	000000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	101010	111
ADDi	001000	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	00	XXXXXX	010
LW	100011	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	00	XXXXXX	010
SW	101011	X	1	1	0	0	0	0	1	X	0	00	XXXXXX	010
BEQ	000100	X	1	1	1	0	0	0	0	X	0	01	XXXXXX	001
BGEZ	000001	X	1	1	0	1	0	0	0	X	0	01	XXXXXX	001
BGTZ	000111	X	1	1	0	0	0	1	0	X	0	01	XXXXXX	001
J	000010	X	X	0	0	0	1	0	0	X	0	XX	XXXXXX	XXX

URL: https://drive.google.com/file/d/1SI7x2Gp_2m3SEkwnXuGt4ns4voYzpGBH/view?usp=sharing