# 异构无人集群系统仿真平台使用指南

北京航空航天大学人工智能学院

## 1 仿真平台简介

XGC 异构无人集群系统仿真与试验平台,集成了多类型无人设备(包括无人车、四旋翼无人机及固定翼无人机)的协同算法验证功能。该平台基于 swarm\_sync\_sim 等数值仿真器,实现了高效的半实物仿真,并具备图形化参数配置与仿真/实物模式的一键切换功能。平台支持实时状态监控、算法托管、3D 场景可视化及数据记录与分析等核心功能。



图 1: 仿真平台主界面

## 2 平台部署方法

本课程采用 Docker 容器化部署仿真平台,建议同学们提前了解操作系统、虚拟机、镜像与容器等基本概念。操作系统可以选用 Ubuntu (推荐)或 Windows。系统要求及平台部署方法详见本章 2.1 节 (Ubuntu)和 2.2 节 (Windows)。课程资料下载链接如下

- $\bullet \ \, https://bhpan.buaa.edu.cn/link/AAA7E7E827C7514B2D80468406B57D731A$
- Folder Name: 2025 年春季学期-无人集群智能协同控制
- Pickup Code: xtyr

### 其中包括:

- xgc.tar.gz: 仿真平台及其运行环境的 Docker 镜像压缩文件,用于部署平台。
- xgc\_ws.zip: ROS1 工作空间,用于存放编写的算法代码,包含了示例代码。
- xgc\_documents.zip: 存放仿真平台配置文件,包含了示例配置文件。
- docker-compose-linux-x86\_64: Docker Compose 的安装包。

### 2.1 Ubuntu 系统下部署方法(推荐)

系统软硬件要求见表 1。需要先安装 Docker, 可选择安装 nvidia-container-toolkit 在容器内启用 GPU 硬件加速, 再使用 Docker 部署仿真平台。

类别	要求
处理器架构	x86_64 或 amd64
内存	至少 4GB,建议 8GB 或更高
磁盘空间	预留至少 15GB
操作系统	Ubuntu 20.04 (推荐) 或更新版本

表 1: 部署仿真平台的系统硬件与软件要求

#### 2.1.1 Docker 安装步骤




图 2: 操作系统、虚拟机与容器

参考官方说明文档 [1],安装 Docker。如果因为网络问题配置失败,可以多次尝试或者使用加速器。接着,安装 Docker Compose,这是一个用于定义和管理多容器应用的工具,可以简化容器的创建、配置和编排。可以直接使用网盘提供的文件 docker-compose-linux-x86\_64,也可以在官网仓库下载 [2]。下载后改名为 docker-compose。并移动到/usr/local/bin/docker-compose,再赋可执行权限。

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose # 赋可执行权限, 注意 +x 前有空格

在任意终端执行以下命令,测试是否安装成功。

lxk@lxk:~\$ docker -v # 注意 -v 前有空格

Docker version 28.0.1, build 068a01e # 打印当前版本号, 说明 docker 安装成功

lxk@lxk:~\$ docker-compose -v

Docker Compose version v2.33.1 # 打印当前版本号, 说明 docker-compose 安装成功

将当前用户加入 docker 组,之后无需使用 sudo 执行 docker 命令。

sudo usermod -aG docker \$USER # 将当前用户加入docker组,注意 -aG 前有空格
sudo systemctl restart docker # 需要重启 docker 服务生效
# 如果依旧提示权限不足,可以尝试重启电脑

如果在 Windows 下部署,在 WSL2 的 Ubuntu 系统中执行 systemctl 命令报错,可能是当前 wsl 版本过低。建议升级 Windows 系统到最新版本,然后升级 wsl,通过在 Windows 的 PowerShell 中执行 wsl --shutdown 与 wsl --update。

#### 2.1.2 安装 nvidia-container-toolkit (可选)

如果想在 Docker 容器中使用 nvidia 显卡进行硬件加速,提高仿真平台可视化的渲染效率或使用显卡加速训练,可以按照 2.1.2 配置。Windows 系统目前不支持硬件加速,可以跳过此步骤。

首先,确认系统安装了 nvidia 驱动,执行 nvidia-smi,效果应该如图 3 所示。如果提示 Command 'nvidia-smi' not found,则需要选择适配自己显卡的驱动版本 [3],参考网上教程,进行安装。



图 3: ubuntu 下安装显卡驱动,确保 nvidia-smi 有输出,可以打印显卡型号与驱动版本等信息

驱动安装完成后,要在 Docker 容器中使用显卡,需要按照官方说明 [4],在 Ubuntu 宿主机 (并非容器) 安装 nvidia-container-toolkit,将显卡资源暴露给容器内部应用。注意 [4] 中 apt-get install nvidia-container-toolkit 之后,还要修改配置。

# 以下命令自动更改配置/etc/docker/daemon.json, 指定使用 nvidia 的容器运行时 sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker

# 重启服务生效 sudo systemctl restart docker

# 检验有没有安装成功 docker info | grep -i nvidia

#### 2.1.3 安装仿真平台

下载仿真平台的镜像压缩文件 xgc.tar.gz, 使用命令加载镜像。如果在 docker images 的输出中, REPOSITORY 和 TAG 分别显示 xgc 与 latest, 说明导入成功。如果 REPOSITORY 和 TAG 都显示为 <none>, 说明出现悬空,则需要手动执行 docker tag。

- # 在保存 xgc.tar.gz 的路径下打开终端,运行以下命令解压并加载镜像gunzip -c xgc.tar.gz | docker load
- # 等待加载完成,列出当前可用镜像,查看是否成功加载 docker images
- # 如果出现悬空镜像则执行以下命令,重新打标签。注意, <IMAGE ID> 应该替换为悬空镜像的 id。
- # docker tag <IMAGE ID> xgc
- # 如果成功加载镜像,可以删除原始的压缩文件
- # rm xgc.tar.gz

```
Proof@Luk:-# docker load -i /home/xgc.tar

root@Luk:-# docker load -i /home/xgc.tar

fffer@cdefef2: Loading layer 75.1986/75.1988

31604884863: Loading layer 75.75886/7.37888

ffer130f/G9Fe: Loading layer 5.755886/7.37888

360fce933083: Loading layer 5.1286/7.37888

360fce933083: Loading layer 5.1286/7.3688

360fce933083: Loading layer 3.1286/7.26888

360fce933083: Loading layer 7.40886/7.40888

560e27802801: Loading layer 7.40886/7.40888

560e27802801: Loading layer 1.95886/7.40888

680e386771805: Loading layer 1.95886/7.25888

680e386771805: Loading layer 7.25786/7.25888

680e386771805: Loading layer 9.21188/52.1188

80e67526766ca: Loading layer 9.21186/7.25888

80e6752676ca: Loading layer 9.21186/7.25888

80e6752676ca: Loading layer 9.21186/7.25888

80e7679780557: Loading layer 9.21186/7.25888

80e7679780557: Loading layer 9.115266/7.15268

57780F18a886: Loading layer 1.052486/1.05248

57780F18a886: Loading layer 1.052486/1.05248

8200F18a886: Loading layer 1.052486/1.05248

821886787886: Socialing layer 1.05786/7.57888

8200F18a886: Loading layer 3.078286/7.57888

8200F18a886: Loading layer 3.078286/7.57888
```

图 4: 列出当前镜像

xgc 镜像不仅包含了 Ubuntu 操作系统的基本文件,还打包了仿真平台及编译与运行算法所需的 ROS1 工具链,确保在任何机器上运行容器时,都能获得一致的开发环境,而不依赖于宿主机的系统配置。需要注意的是,镜像是静态的,而容器是动态的。镜像仅为固定的模板,而容器则是基于镜像创建的独立运行实例。在运行时,容器相当于一台加载了镜像内容的"虚拟开发机",可以在其中运行仿真平台,编译并运行算法。

容器的文件系统默认与宿主机隔离,这意味着容器内的文件操作不会影响宿主机,反之亦然。但是,仿真平台在运行时会产生数据文件,如保存无人机控制误差时间序列的 rosbag。为了避免删除容器时丢失这些重要数据,需要将容器内的部分目录映射到宿主机的指定目录。通过宿主机目录中的文件不会因容器删除而丢失的特性,实现重要数据的持久化。另一方面,也需要在容器环境中访问宿主机文件,如仿真平台配置文件与算法源码。

可以使用命令 mkdir -p \$HOME/xgc\_documents/XGC \$HOME/xgc\_ws,在宿主机上创建两个目录。变量 \$HOME 是当前用户的主目录,比如当前用户是 zhangsan,\$HOME 就是/home/zhangsan;当前用户是根用户 root,\$HOME 就是/root。这两个目录的作用如下:

• \$HOME/xgc\_ws: 用于存储仿真平台的配置文件和控制算法代码,后续将在该目录下进行算法编写。容器中目录/home/xgc\_ws 会被挂载到宿主机的这个目录上。

• \$HOME/xgc\_documents: 用于存储记录的仿真数据。容器中目录/home/xgc\_documents 会被 挂载到这个目录上。

将下载的 xgc\_ws.zip 其中内容解压到 \$HOME/xgc\_ws 中, xgc\_documents.zip 其中内容解压到 \$HOME/xgc\_documents (如果 WSL2 的 Ubuntu 没创建普通用户,就保存到/root/xgc\_ws)。使用以下命令启动容器(注意选择自己对应的命令),成功效果如图 5 所示。

- # Windows 或者 Ubuntu 没有安装 nvidia-container-toolkit, 使用这个命令启动容器 cd \$HOME/xgc\_ws && docker-compose -f docker-compose-cpu.yml up
- # Ubuntu 安装了 nvidia-container-toolkit, 使用这个命令启动容器 cd \$HOME/xgc\_ws && docker-compose -f docker-compose-gpu.yml up
- # 列出正在运行的容器 docker ps
- # 如果需要停止容器
- # docker stop xgc
- # 如果需要删除容器。
- # docker rm xgc



图 5: 列出当前运行容器, 仿真平台所在容器 xgc 正在运行, 已运行了 39 秒

如果容器运行成功,通过以下命令,进入容器并初始化示例代码所在的 ROS1 工作空间。

# 进入容器,编译工作空间 docker exec -it xgc "/bin/bash" cd /home/xgc\_ws/ && catkin\_make

注意,如果后续代码都使用 Python 编写,则无需再次 catkin\_make 编译。但是需要进入容器给新建的 py 文件赋可执行权限,否则无法通过仿真平台启动算法。如果代码用 C++ 编写,则代码修改后需要再次执行上面的命令。

接下来,通过以下命令启动仿真平台。如果关闭了仿真平台的界面,则需要重新执行这个命令。

# 进入容器,并启动仿真平台 docker exec -it xgc "/bin/bash" /home/xgc/AppRun # 必须在容器中才能启动仿真平台!

- # 以上两个命令等效
- # docker exec -it xgc "/bin/bash" -ic /home/xgc/AppRun

看到如图 6 所示效果,说明部署与启动成功。




图 6: 仿真平台默认界面

## 2.2 Windows 系统下部署方法

系统软硬件要求见表 2。需要先安装 WSL2 虚拟机,在 WSL2 中安装 Ubuntu 系统,在 WSL2 模拟出的 Ubuntu 系统中使用 Docker 部署仿真平台。

类别	要求
处理器	x86_64 或 amd64, 处理器支持虚拟化扩展
内存	至少 4GB,建议 8GB 或更高
磁盘空间	预留至少 30GB
操作系统	Windows 10 版本 16215.0 或更高版本 / Windows 11 (推荐)

表 2: 部署仿真平台的系统硬件与软件要求

#### 2.2.1 WSL2 安装步骤

WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) 由微软开发,提供了完整的 Linux 内核,使 Windows 能够高效运行 Linux 环境。它支持安装多个 Ubuntu 发行版以及其他 Linux 发行版,具备原生 Linux 文件系统、完整的系统调用兼容性和更快的 I/O 性能,适用于开发者运行 Linux 工具、Docker、AI 训练等任务,同时保持与 Windows 系统的无缝集成。

使用 WSL2 要求处理器支持虚拟化扩展,并且必须在 BIOS/UEFI 中启用,通常叫 Intel VT-x (Intel) 或 SVM Mode (AMD)。部分电脑默认关闭虚拟化扩展,需要手动开启,可以在任务管理器中检查是否开启,如图 7 所示。




图 7: 查看是否启用虚拟化

在搜索栏找到**启用或关闭 Windows 功能**,勾选其中 Hyper-V、虚拟机平台与适用于 Linux 的 Windows 子系统这三项。部分 Windows 版本(如家庭版)没有安装 Hyper-V,列表中看不到该项,则需要手动安装 [5]。




图 8: 安装 WSL2 的前置条件

Win+X 按 A, 打开 Windows 的 PowerShell 终端 (需要以管理员方式运行), 开始安装 WSL2。

```
wsl --install
wsl --set-default-version 2 # 默认使用 WSL2

# 更新 wsl
wsl --update
```

微软应用商店搜索 Ubuntu 20.04, 如图 9 所示,下载并安装。




图 9: 应用商店安装 Ubuntu 20.04

默认安装位置在 C 盘,如果需要迁移到其他盘,可以在**安装的应用**中,找到 Ubuntu 20.04,点 击移动,选择目标盘。



图 10: 选择安装的应用



图 11: 应用迁移

安装完毕后,第一次打开 Ubuntu 终端时,会要求新建用户并设置密码,不要输入直接关闭终端,重新打开一个 Ubuntu 终端,就会跳过新建步骤进入正常终端。这里不创建普通用户的原因是,创建普通用户后,会自动取代根用户作为默认登录用户,导致无法通过 Windows 的文件资源管理器修改 Ubuntu 系统中的文件,提示权限不足。

有多种打开 Ubuntu 终端的方法,这里列举三种。之后的步骤注意区分命令是在 Windows PowerSell、Ubuntu 终端还是在 Docker 容器中运行。比如所有 docker 开头的命令,都应该在 Ubuntu 终端中运行;所有 wsl 开头的命令,应该在 Windows 的 PowerShell 中运行。Ubuntu 终端区别于 PowerShell,如果登录用户是根用户,输入命令前会有 # 提示,普通用户则是 \$。



图 12: 方法一,在 PowerShell 中点击向下的箭头,展开菜单中找到 Ubuntu 20.04



图 13: 方法二, 搜索栏输入 Ubuntu 20.04, 点击橙色图标

```
PS C:\Users\xkxk3> wsl —setdefault Ubuntu-20.04
操作成功完成。
PS C:\Users\xkxk3> wsl —list —verbose
NAME STATE VERSION
* Ubuntu-20.04 Stopped 2
PS C:\Users\xkxk3> wsl
root@Lxk:/mnt/c/Users/xkxk3#
```

图 14: 方法三,在 Windows PowerShell 中设置默认发行版,之后直接输入 wsl, PowerShell 会变为 Ubuntu 终端

应用商店安装的 Ubuntu 发行版为服务器版本,没有安装图形用户界面。可以借助 Windows 的文件资源管理器,对 Ubuntu 系统下文件进行增删查改,如图 15 所示。同时,Ubuntu 下运行的 GUI 应用(比如仿真平台)会自动作为 Windows 窗口弹出 [6]。没有 Ubuntu 自带的 GNOME 桌面环境对实验影响不大,可以选择性安装。




图 15: 可以在 Windows 文件管理器中修改 Ubuntu 系统文件

#### 2.2.2 Docker 安装步骤

同 2.1.1。注意, 安装 docker 的命令应该运行在 Ubuntu 终端(输入命令前要有 # 或 \$ 提示, 终端打开方式参考图 12-14 ), 而非 Windows 的 PowerShell 或者命令提示符中。相关资源下载与移动,可以使用 Windows 的浏览器下载, 然后借助 Windows 的文件资源管理器移动到 Ubuntu 系统中(参考图 15)。如果 2.1.1 中安装创建了普通用户,移动文件时可能报错,需要修改 Ubuntu 默认登录用户。

#### 2.2.3 安装仿真平台

同 2.1.3, 如果出现如图 6 所示界面,说明部署与启动成功。

## 3 基本功能介绍

仿真平台可以实现无人机/无人车仿真器与算法的快速启动以及相关参数的图形化配置。其中,无人机/无人车控制输入的发布,以及位置与速度等状态的获取都是基于 ROS1(Noetic 版本)话题通信。建议算法以 ROS1 功能包的形式来组织与编写,方便使用 rosrun 或者 roslaunch 命令来启动,编程语言推荐 Python 或者 C++。建议同学们学习 ROS1 功能包创建与话题通信的方法 [7](掌握 Python 与 C++ 其中一种即可)。注意,ROS1 已经包含在 Docker 容器中,无需在宿主机中重复安装,在 Ubuntu 的终端中使用 docker exec -it xgc "/bin/bash" 进入容器后,可以使用 ROS1 相关的功能。

#### 3.1 增删无人机/无人车配置

在配置界面(左侧 Setting 按钮会高亮),分别点击中间上方绿色/灰色按钮添加无人机/无人车,可以添加任意数量的无人机与无人车组成异构集群系统。点击下方 Clear 按钮可以清除所有个体。中间上方最右侧的按钮可以添加算法,算法配置方法详见 Lab1。



图 16: 配置界面

鼠标停留在某个无人机/无人车的配置框上,拖动滚轮找到 XYZ 如下图所示,可以设置该个体在全局惯性坐标系中的初始位置。



图 17: 初始状态在 [1.0, 1.0, 1.0], 单位米

### 3.2 导入/导出配置

首先演示如何导出当前集群系统的参数配置到文件,添加一架无人机。点击下方 Export 按钮导出配置,会弹出选择框,保持默认的存储路径不要修改(默认容器中的存储位置被挂载到了宿主机的目录 \$HOME/xgc\_documents),可以修改文件名,比如重命名为 test.xconfig,点击选择框的Save 按钮保存文件。



图 18: 导出配置

虽然仿真平台运行在容器中,但是挂载了保存配置文件的目录,所以在宿主机中可以看到刚才保存的配置文件。如果是 Ubuntu 系统就在 \$HOME/xgc\_documents/XGC/Config 路径下找。如果是 Windows 系统可使用文件资源管理器找到导出的文件,如图 19 所示。




图 19: 在 Windows 文件资源管理器中查看导出的配置文件

点击下方 Clear 可以删除添加的无人机,点击下方 Import 按钮可以导入刚才的配置。同样会弹出对话框,默认路径下就可以看到 test.xconfig 文件,选中并点击 Open 按钮,可以重新添加无人机并恢复导出时参数。

### 3.3 启动仿真

添加一架无人机与一辆无人车的配置后,点击下方 Load Sim 加载仿真按钮(在 Export 右侧)可以加载仿真,每个无人机/无人车的仿真器都启动完毕后效果如图 20 所示,左侧对应仪表变为蓝色并显示位置与姿态等数据。默认情况下,所有无人机和无人车都会被选中(选中的个体的仪表有黄色边框与对勾,可点击仪表选中/取消选中),先后点击下方 Disconnect 与 Connect 按钮,可以停止与启动当前所有选中的无人机/无人车的仿真器(默认已启动),实现仿真初始状态的重置。




图 20: 加载仿真后主界面

#### 3.4 无人机/无人车的运动控制

如图 20 所示,左下方的控制面板可以对当前选中的个体发布一些基本的控制命令,有多个标签页。无人机/无人车共用的控制命令在 Basic 页,各自的控制命令分别在 Minidrone 页与 UGV 页中。基本控制命令除了关闭与打开选中无人机/无人车的仿真器,还有一个简易的遥控器。如图 20 所示,点击 Create Joystick 按钮创建一个遥控器,如果当前选中了多个个体,则这些个体共用这个遥控器。可以多次创建遥控器,但是不能重复遥控,在使用自己的算法控制时需要关闭遥控器。

创建遥控器后,无人车可以直接运动,无人机则模拟 PX4 飞控无人机,需要发布命令切换状态机进行起飞。如图 21 所示,依次点击三个按钮,并等待无人机起飞。之后可以使用遥控器控制无人机/无人车在机体坐标系下的 x 轴与 y 轴速度以及偏航角速度。




图 21: 无人机起飞步骤

## 3.5 数据记录与分析

如果无人机/无人车在遥控或者算法控制下,可以使用 Plotjuggler 可视化工具 [8] 分析数据,如 无人机/无人车的控制输入、位置姿态与控制误差等。Plotjuggler 支持实时显示与离线分析(将数据记录到 bag 文件中,然后导入工具),实时显示的使用方法如图 22 所示,在左侧切换到 Toolbox 页,点击中间的 PlotJuggler 可以快速打开工具,然后按照图 23,将想要订阅的话题拖入到右侧显示的区域。



图 22: 无人机起飞步骤




图 23: 无人机起飞步骤

可以遥控无人车与无人机的同时,尝试实时显示相关话题:

- /uav1/mavros/setpoint\_raw/local 无人机的控制输入话题
- /uav1/mavros/local\_position/pose 无人机位置与姿态话题
- /uav1/mavros/local\_position/velocity\_local 无人机速度话题
- /ugv1/cmd\_vel 无人车控制输入话题
- /ugv1/pose 无人车位置与姿态话题

注意,遥控器向控制输入话题发布消息,例如期望的线速度与角速度,实现无人机/无人车的运动控制。同理,可以使用自己算法计算控制输入,并发布消息到这个话题。如果有多个无人机/无人车,编号为1,2,3,... (车机分开编号),更改话题中数字即可。

## 参考文献

- [1] Docker. Docker Engine Installation Guide for Ubuntu, 2024. URL https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/.
- [2] Docker. Docker compose v2.34.0, 2024. URL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.34.0/docker-compose-linux-x86\_64.
- [3] NVIDIA. Nvidia 驱动程序查找, 2025. URL https://www.nvidia.cn/drivers/lookup/.
- [4] NVIDIA. Nvidia container toolkit installation guide, 2024. URL https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/latest/install-guide.html#with-apt-ubuntu-debian.
- [5] 联想服务. Win11 家庭版如何开启 hyper-v, 2025. URL https://newsupport.lenovo.com.cn/commonProblemsDetail.html?noteid=424688.
- [6] Microsoft. 在适用于 linux 的 windows 子系统上运行 linux gui 应用, 2024. URL https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/tutorials/gui-apps.
- [7] Autolabor 官方. 【autolabor 初级教程】ros 机器人入门, 2024. URL https://www.bilibili.com/video/BV1Ci4y1L7ZZ/.

 $[8] \ \ Plotjuggler. \ \ Plotjuggler, \ 2024. \ \ URL \ \ \texttt{http://wiki.ros.org/plotjuggler}.$