## IoT Sensor Core で

# センサ機器を簡単構築

Espressif Systems 製の Wi-Fi 内蔵 ESP32 マイコンを使って、 安価な IoT センサ(子機)を手っ取り早く製作します。


By Wataru KUNINO

スマホで簡単設定 IoT Sensor Core を使ってセンサ・ネットワーク・システムを簡単構築

中国 Espressif Systems 製の Wi-Fi 内蔵 ESP32 マイコンを使って、安価な IoT センサ(子機)を手っ取り早く製作してみましょう。

#### 1. 低価格 IoT センサ・モジュールの製作例

ESP32 マイコン用ファームウェア IoT Sensor Core を使用すれば、スマートフォンのブラウザから設定を行うだけで、IoT 温度センサを製作することができます。また、ブラウザからセンサ名を設定し、下図のように、ESP32 マイコンの IO ピンへ市販のセンサ・モジュールを接続することで、様々な IoT センサを製作することが出来ます。



#### 製作した IoT 温湿度センサの例

Espressif Systems 純正の開発ボード ESP32-DevKit C と温湿度センサ SHT31 をブレッドボード EIC-3901 経由で接続 し、IoT 温湿度センサを作成した。

温湿度センサ・パーツリストの一例	
ESP32-DevKitC 開発ボード	
ブレッドボード EIC-3901	
USB ケーブル	
温湿度センサ	SHT31
(右記のいずれか一つ)	Si7021
	BME280

#### 2. IoT Sensor Core のファームウェアを書き込む【Windows の場合】

ファームウェア IoT Sensor Core は、GitHub 上のレポジトリ (https://github.com/bokunimowakaru/sens) からダウンロードすることが出来ます。また、ファームウェアの書き込みツール Flash Download Tools (ESP8266 & ESP32)を Espressif のウェブサイトからダウンロードして下さい。


#### IoT Sensor Core:

https://github.com/bokunimowakaru/sens/archive/master.zip

#### Flash Download Tools:

https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools

それぞれの ZIP を展開し、flash\_download\_tools\_vX.X.X.exe を起動すると、黒色背景の Python 環境とともに右図のようなツールが起動するので、「ESP32 DownloadTool」を選択してください。




Flash Download Tools の 画面では、ダウンロードした IoT Sensor Core 内の「target」 フォルダ内の 4 つの bin ファ イルを右図のように選択し、 各行のチェックボックス□に チェックを入れてください。

各行のアドレス (0xe000、 0x1000、0x10000、0x8000)も、 右図にしたがって正確に入力 してください。

SPI SPEED = 40MHz、SPI MODE = DIO、FLASH SIZE = 32Mbit を選択し、ESP32 開 発ボードの COM ポートを設 定してから、[START]ボタン を押すと書き込みが始まりま す。

ウィンドウ左下の「IDLE 等待」が「FINISH 完成」に変 わったら書き込み完了です。



### 3. IoT Sensor Core のファームウェアを書き込む【Raspberry Pi の場合】

Raspberry Pi の USB 経由で ESP32 開発ボードにファームウェア IoT Sensor Core を書き込むには、LXTerminal から git clone でダウンロードしてください。

git clone https://github.com/bokunimowakaru/sens
cd sens/target
./iot-sensor-core-esp32.sh

「ERROR」が表示されたときは、入力したコマンドや USB 接続などを確認してください。「A fatal error occurred」が表示されたときは、LXTerminal へ「ls -l/dev/serial/by-id/」を入力し、デバイス・パス番号(「ttyUSB\*」の\*の数字)を確認します。もし、ttyUSB0 以外だったときは、ttyUSB1 や ttyUSB2 などに変更して、書き込みを実行してください。

ESP32 開発ボードによっては、手動でファームウェア書き込みモードに設定してから書き込むタイプがあります。その場合、BOOT ボタンを押しながら、EN ボタンを押し、EN ボタンを放してから BOOT ボタンを放し、書き込みモードに設定してから、書き込みを実行してください。

書き込み後、Raspberry Pi へ USB 接続した状態で「cat /dev/ttyUSB0」を実行すると、IoT Sensor Core の動作ログを表示することが出来ます。



## Raspberry Pi と ESP マイコン開 発ボードの接続例

Raspberry Pi の USB 端子へ ESP32 マイコン開発ボードを接 続し、ファームウェアを書き込 む 4. 設定するだけで簡単製作。IoT 温度センサの製作

ファームウェアを書き込むと、IoT Sensor Core が自動的に起動し、Wi-Fi アクセスポイント(AP)として動作します。スマートフォンの Wi-Fi 設定から「iot-core-esp32」を探して、接続してください。パスワードは「password」です。「iot-core-esp32」が見つからないときは、ESP32 開発ボードの EN ボタンを押下して、再検索ください。

インターネット・ブラウザのアドレス入力欄に下記のアドレスを入力すると、設定画面が表示されます。

http://iot.local/ (mDNS 対応:iPhone、iPad、Windows 10、Mac の場合)

または

http://192.168.254.1/ (mDNS 非対応:Android、Raspberry Pi、Linux の場合)

IoT Sensor Core の Wi-Fi 動作モードには、AP モード、STA モード、AP+STA モードがあり、初期状態は、AP モードです。この状態では LAN やインターネットへの接続が出来ないので、ホームゲートウェイの Wi-Fi アクセスポイントの SSID とパスワードを、以下の手順で本機へ設定してください。

- ① ブラウザ画面に表示された[Wi-Fi 設定]にタッチします。
- ② 「Wi-Fi 動作モード」で[AP+STA]を選択し、[設定]ボタンをタッチします。
- ③ お使いのスマートフォンが Android の場合は、「mDNS(Bonjour)」で[OFF]を選択し、[設定]ボタンをタッチします。
- ④ Wi-Fi STA 接続先(注意: Wi-Fi AP 設定ではない)に SSID とパスワードを入力し、[設定]にタッチします。
- ⑤ 全ての設定を終えたら「Wi-Fi 再起動」の[再起動]または[保存]にタッチします。[保存]にタッチすると設定値を保存することが出来ますが、設定に誤りがあると、再接続できなくなります。保存しなかった場合は、ESP32 開発ボードの EN ボタンで初期値に戻ります。

再起動中は、「Wi-Fi 再起動中」の画面が表示され、約 12 秒後に、最初のトップ画面に戻ります。Wi-Fi STA接続に成功すると、約 30 秒間隔で、内蔵温度センサの温度値を UDP でブロードキャスト送信します。送信方法や送信先を指定したいときは「データ送信設定」から変更することが出来ます。

同じホームゲートウェイに接続した Raspberry Pi で受信するには、LXTerminal から下記のコマンドを実行し、udp\_logger.py を起動します。

#### ./udp logger.py

pi@raspberrypi:~/sens/target \$ ./udp\_logger.py
UDP Logger (usage: ./udp\_logger.py port)
Listening UDP port 1024 ...
2019/02/10 23:23, temp0\_2,16
2019/02/10 23:23, temp0\_2,16

5. センサ情報を IoT 用クラウド・サービス Ambient へ送信する


アンビエントデータ社が運用する IoT 用クラウド・サービス Ambient を使えば、測定したセンサ値を簡単にグラフ化して表示することが出来ます。Ambient のウェブページ (https://ambidata.io/) でユーザ登録を行い、Ambient のチャネル ID とライトキー(注意:リードキーではない)を取得し、以下の手順で設定してください。

- ① IoT Sensor Core のブラウザ画面の[データ送信設定]にタッチし、「Ambient 送信設定」に Ambient のウェブページで取得したチャネル ID とライトキーを入力し、[設定]ボタンにタッチしてください。
- ② トップ画面の「値=」の部分に取得値、「項目=」の 部分に取得したデータの項目名が表示され、表示順 に Ambient ヘセンサ値が送信されます。

自動送信間隔は初期値の 30 秒または 60 秒のどちらかを 設定します。Ambient に送信可能な回数は、1 つのチャネル ID に対して1日あたり 3000 回までなので、送信間隔を 28.8 秒未満にすると一部のデータの蓄積が出来なくなるからで す。

なお、IoT Sensor Core には、乾電池で駆動させるためのディープ・スリープ機能、IoT ボタン送信機能、IoT 人感センサ機能、赤外線リモコン信号受信機能、IoT 照度センサ機能、IoT 加速度センサ機能、I2C 接続の小型 LCD (秋月電子通商製 AE-AQM0802) への表示機能など、ESP32 マイコンを IoT 機器として使うための様々な機能が搭載されており、これらをスマホから簡単に設定することが出来ます。

《国野 豆》



#### ライセンスについて:

本ドキュメントの著作権は国野亘が所有します。原則として、無断コピーを禁じます。

#### ソフトウェア IoT Sensor Core のライセンスについて:

- \* ソフトウェアのライセンスについては各ソースリストならびに各ファイルに記載の通りです。
- \* 使用・変更・配布は可能ですが、権利表示を残してください。
- \* また、提供情報や配布ソフトによって生じたいかなる被害についても,一切,補償いたしません。
- \* ライセンスが明記されていないファイルについても、同様です。

Copyright (c) 2016-2020 Wataru KUNINO https://bokunimo.net/