

Расширения 1F и 2F

Это команды MK61s, а не реконструкция микропрограмм исходного МК-61. Они исполняются в режиме памяти 112 шагов + RF и в auto, если программа содержит префикс как команду. В принудительном классическом режиме 105 шагов остаётся поведение ПЗУ МК-61. После обычной двухбайтовой команды перехода или вызова (51, 53, 57...5E) байт 1F/2F — её аргумент, а не префикс. Исходное ПЗУ трактует такие аргументы как шаги 25 и 35 соответственно; расширенный декодер обычного ПП сохраняет это правило.

1F: абсолютная адресация

Программа разделена на банки по 112 байтов. Адрес 0000...9999 означает банк = адрес / 112, шаг = адрес % 112; последний банк неполный. Банк 0 — обычная память программы. Остальные банки выделяются по мере записи или перехода. 55/56 продолжают работать с текущим банком. На STM32F401 и STM32F411 одновременно могут быть заполнены 32 банка (включая банк 0). Адресовать можно любой из 90 банков диапазона, но при исчерпании свободных слотов запись или переход завершается ошибкой расширения. Очистка программы освобождает все слоты. Незаписанные байты равны 00: так читается ещё не выделенный банк и так заполняется новый, в том числе при повторном использовании освобождённого слота. Чтение пустого банка не занимает слот. Код 00 означает ввод цифры 0; если нужна остановка, явно запишите 50 (С/П).

Последовательность	Действие
1F 51 HH LL	Безусловный переход
1F 53 HH LL	Вызов подпрограммы
1F 57...5E HH LL	Дальняя условная команда с условием указанного кода
1F 7n/8n/9n/An/Cn/En	Дальняя косвенная команда с регистром Rn

HH LL — четыре десятичные цифры адреса в двух BCD-байтах: 1F 51 02 50 переходит на адрес 0250. Косвенная команда берёт абсолютный адрес из регистра. Для R0...R3 и R4...R6 сохраняется автоматическое уменьшение/увеличение регистра. При ложном условии выполняется команда сразу после всей последовательности 1F.

Условия по X проверяют окончательный результат предыдущей арифметической команды. Вставлять NOP между арифметикой и прямым или косвенным условием 1F не требуется. Например, после 0–19 команда 1F 59 HH LL выполняет переход по отрицательному X. Это поведение исправлено в сборке 544269E1; более раннее ядро могло проверить знак до завершения записи результата ПЗУ.

Вызов сохраняет адрес после четырёх- или двухбайтовой команды. Обычные ПП, косвенные и дальние вызовы используют общий расширенный стек глубиной 64; В/О возвращает и через границу банка. Некорректный адрес, неподдерживаемый подкод или переполнение стека останавливает программу и устанавливает внутренний флаг ошибки расширения. Для дальних FL0...FL3 счётчик должен быть положительным целым: при нуле расширение останавливает программу вместо исторического десятичного переполнения регистра.

2F: управление индикатором

Позиции 00...0B — двенадцать знакомест слева направо: 00 — знак мантиссы, 01...08 — цифры мантиссы, 09 — знак порядка, 0A...0B — цифры порядка.

Последовательность	Действие
2F 00...0B	Выбрать позицию
2F 0D	Очистить кадр и отключить автоматическое обновление, не меняя X
2F 0E	Вывести X; в сегментном виде записать маску и передвинуть курсор
2F 25	Передвинуть курсор без записи

Последовательность	Действие
2F 50	Отключить автоматическое обновление из X
2F 52	Вернуть автоматическое обновление
2F 53	Одновременно опубликовать все 12 масок из R0...R3
2F 6n	Записать восемь десятичных цифр Rn в буфер R0...R3
2F 7n	Записать шесть hex-цифр Rn в буфер R0...R3 по алфавиту из памяти программы
2F 2A	Переключиться на сегментный вид
2F 30	Вернуться к числовому виду

В сегментном виде целое X от 0 до 255 — маска: биты 0...6 задают сегменты A...G, бит 7 — точку. Все 12 позиций, включая знаковые 0 и 9, принимают произвольную маску. Автоматическая публикация X меняет текущую позицию без продвижения курсора; явный 2F 0E продвигает его по кругу. X остаётся арифметическим регистром, независимо от состояния экрана.

Пакетный кадр и быстрое форматирование

R0...R3 могут служить буфером кадра: каждый регистр содержит три маски в виде точного целого $a + 256 \cdot b + 65536 \cdot c$ от 0 до 16777215. R0 соответствует позициям 0...2, R1 — 3...5, R2 — 6...8, R3 — 9...11. 2F 53 проверяет все четыре слова и заменяет весь сегментный кадр за одну команду. Повторная публикация одинакового кадра не вызывает перерисовку. Команда не меняет регистры, курсор, режим представления и автоматический вывод. Для удерживаемого сегментного экрана сначала задают 2F 50, 2F 2A.

2F 6n берёт целое Rn от 0 до 99999999 и записывает в буфер восемь десятичных цифр с ведущими нулями. 2F 7n берёт целое Rn от 0 до 16777215 и записывает шесть цифр по основанию 16. Их вид задаёт сама программа: RF содержит абсолютный адрес 16 последовательных байтов-масок для значений 0...15. Адрес таблицы — 0...9984; таблица может пересекать банк. Так hex-цифры могут отображаться произвольным алфавитом, включая точки.

Обе команды начинают с текущего курсора, продвигают его на ширину поля по кругу и сохраняют остальные позиции буфера. Они меняют только R0...R3 и курсор; X и стек сохраняются. Экран обновится лишь после 2F 53. Исходный Rn можно выбирать из всех шестнадцати регистров: если это R0...R3, его значение считывается до изменения буфера. При неверном числе, слове буфера или адресе таблицы команда завершается ошибкой расширения без частичной записи. Отрицательные и дробные значения не принимаются.

Например, при заполненном буфере 2F 02 2F 6C 2F 53 вставляет восемь цифр RC в позиции 2...9, сохраняя две позиции слева и две справа, затем публикует готовый кадр. Циклы деления на 10/256 в программе не нужны.

Произвольные сегменты рисуются на UC1609 с фиксированным калькуляторным шрифтом. На квалифицированном WS0010 они рисуются непосредственно в видимой графической области 80×16: все 256 масок различимы и ограничения CGRAM нет. Если графический режим WS0010 недоступен, используется тот же символьный алгоритм, что и на LCD1602 A00/A02. Двенадцать масок выводятся в двенадцать знакомест: знакомые цифры, буквы и знаки берутся из CGROM, остальные маски рисуются в 5×8 через CGRAM. В символьном сегментном режиме верхняя строка временно показывает SEG, а обычные мнемоники и обозначение угловой меры возвращаются после 2F 30.

Маски без точки	Символы CGROM
3F 06 5B 4F 66 6D 7D 07 7F 6F	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
77 7C 39 58 5E 79 71 76 74 1E 38	A b C c d E F H h J L
54 5C 73 50 3E 1C 6E	n o P r U u y
00 08 40 48	пробел, _, -, =
31 37	только A02: Г П

Маски без точки	Символы CGROM
78	A00: ROM-код 203 (t); A02: ASCII t
C9	только A00: ROM-код 208, три горизонтали с точкой

Маска 80 выводится штатной точкой . . Остальные маски, включая цифры с точкой, получают точный пользовательский глиф; одна и та же маска во всех позициях занимает один слот. CGRAM вмещает только восемь разных глифов одновременно. Если кадр требует больше, наиболее часто повторяющиеся восемь остаются точными, остальные позиции показывают ?, а верхняя строка — SEG!. Это ограничение символического вывода, не ошибка исполнения программы: на UC1609 и графическом WS0010 тот же кадр остаётся точным.

Существуют и неиспользованные синонимы: A00-код 147 (оборотная E) и A02-буква Э похожи на маску 4F, но она уже обозначает цифру 3; A02-буква Ч похожа на маску 66, но она уже обозначает цифру 4. Поскольку сама маска не несёт признака «буква или цифра», в этих случаях цифры имеют приоритет. Код 95 () доступен в обеих CGROM.

Ввод из терминала

hin и asm принимают четырёхзначный абсолютный адрес в режимах auto и 112 шагов + RF; hout <адрес> <число-байтов> печатает произвольный диапазон как команды hin. В asm отдельный байт можно написать двумя hex-цифрами, даже если у него нет мнемоники. Одна строка записывает не более 112 байтов.

```
hin 0000 1F510250
hin 0250 0750
hout 0248 8
```

Команды очистки программы и reinit очищают и добавленные банки, освобождая все 32 слота для следующей программы. После очистки нулевые участки можно пропускать: hin меняет только указанные байты. Например, после reinit команда hin 0250 0301 записывает два байта; hout 0248 6 возвращает hin 0248 000003010000. Повторять reinit между частями загрузки нельзя: он удалит уже записанные части. Старые прошивки заполняли добавленные банки кодом 50; для загрузчиков с пропущенными нулями нужна прошивка с новым нулевым заполнением (добавлено в сборке 89A59433). Классический пошаговый редактор и ins не пересчитывают адреса внутри многобайтового 1F; для таких программ используйте hin/asm и проверяйте байты через hout.