

APP для МК61s: совместимость и прежняя сборка ABI 2

Версия документа: 06.09.2026

Этот документ описывает пользовательские исполняемые файлы .APP для STM32F401CC и сохранённый путь manifest-сборки ABI 2.

Для новых самостоятельных программ с `main()` используйте отдельное [руководство по C/C++ и ABI 4](#).

Штатный ABI 4 позволяет собирать C/C++ APP без resident ELF/BIN, с выбором адреса загрузчиком, таблицей релокаций и автоматическим выбором ZX0 либо BCJ + ZX0. Технический контракт: [sdk/portable/README.md](#). Он включён в комплектных сборщиках по умолчанию. Все новые System APP используют этот формат; ниже также описан совместимый прежний путь ABI 2 (-PortableApps 0).

Модель APP

.APP — единый тип исполняемого контейнера. Поле `kind` внутри заголовка различает:

- пользовательское приложение APPLICATION;
- системные компоненты FOCAL, TinyBASIC, WBMP viewer, Markdown viewer и консоль CHIP-8, служебные экраны SETUP.

Отдельных расширений .MOD или .MKA нет. Системные файлы имеют канонические пути /System/FOCAL.APP, /System/BASIC.APP, /System/WBMP.APP, /System/MARKDOWN.APP, /System/CHIP8.APP и /System/SETUP.APP. Пользовательский APP можно хранить под любым допустимым именем в любом каталоге C5.

Размер образа APP вместе с BSS ограничен 20 КиБ. В ABI 4 0x20000000 является базой линковки; загрузчик выделяет блок по размеру образа и BSS, округлённому до 32 байт, сверху свободной RAM, ниже защиты стека, и исправляет внутренние адреса по таблице из ELF. Постоянного 20-КиБ резерва нет; нижнюю часть используют системная куча и временные буферы, адреса которых сохраняются при загрузке и выгрузке APP. Связи с прошивкой проходят через таблицы C API. Payload сжат ZX0; при выигрыше размера применяется обратимый Thumb BCJ. После потока идёт таблица релокаций.

64-байтовый заголовок сохраняет формат 1. ABI 4 использует flags 5 или 7; поля по смещениям 40 и 44 содержат длину сжатого образа и число релокаций. `stored_size` и `stored_crc32` охватывают поток вместе с таблицей, `image_crc32` проверяет образ до исправления адресов. Подробный формат таблицы описан в [SDK](#).

Прошивка без фиксированного резерва отклоняет ABI 2/3; такие APP нужно пересобрать в ABI 4. ABI 3 с фиксированным адресом предназначен для прежних прошивок. Явный режим `PortableApps=0` сохраняет manifest-сборку ABI 2 с привязкой к resident ELF/BIN и полным overlay; он допускает несжатый payload.

При установке прошивка проверяет весь контейнер до изменения дерева C5. При запуске она проверяет совместимость, распаковывает образ в overlay, восстанавливает данные и вызывает точку входа. System APP сохраняет кэш между командами; программа и переменные языков живут в отдельной арене.

При первом переходе на ABI 4 обновите прошивку и /System. После этого совместимую прошивку можно обновлять без пересборки APP. Правило точного совпадения .bin и .APP из одного комплекта сохраняется только для ABI 2.

На F401 МК61_ENABLE_LOADABLE_MODULES=1 включается профилем платы автоматически. На штатной F411-сборке загрузчик APP выключен, а системные компоненты остаются во внутренней Flash.

SETUP.APP содержит информацию о плате, дату/время, калибровку RTC и настройку/предпросмотр шрифта. Комплект также включает HELP0.TXT и HELP1.TXT со справкой терминала именно для этой прошивки. Устанавливайте весь каталог /System, даже если языки и просмотрщики выключены.

Штатные APP через Arduino IDE

Если нужны штатные FOCAL.APP, BASIC.APP, MARKDOWN.APP, альтернативный ему WBMP.APP или CHIP8.APP, писать manifest или пример пользовательского приложения не требуется. Установите плату МК61s F401 + APP:

```
./tools/mk61-arduino-board.cmd
```

На Windows:

```
tools\mk61-arduino-board.cmd
```

После перезапуска Arduino IDE откройте code/code.ino, выберите эту плату, платформу, экран и значения APP у нужных системных компонентов. Verify и Upload оба сначала создают согласованный каталог binary/; Upload затем записывает в DFU resident .bin. Каталог System из этого же результата копируется в /System на C5 после запуска прошивки.

WBMP и CHIP-8 требуют графического backend. Для физического UC1609 они работают непосредственно; для mini с LCD1602 необходимо дополнительно включить USB-экран. Графический MARKDOWN.APP сам открывает WBMP, поэтому отдельный WBMP.APP собирается только при выключенном Markdown. Сам CHIP-8 по умолчанию выключен.

Для этого пути не нужен установленный arduino-cli или Bash под Windows. Плата использует ARM-компилятор из STM32 Core, Python 3.10+ и нативный C++17-компилятор для упаковщика. Штатные APP используют ABI 4 и выбор ZX0 либо BCJ + ZX0. Полная инструкция находится в [MK61s-mini-Arduino-IDE.md](#).

Штатные APP через ARM toolchain

Для прежней manifest-сборки пять системных компонентов сохранены в общем каталоге:

```
system_apps/  
├── build.cmd  
├── focal/main.cpp  
├── basic/main.cpp  
├── wbmp/main.cpp  
├── markdown/main.cpp  
└── chip8/main.cpp
```

Эти объединённые main.cpp сохранены для ABI 2 (-PortableApps 0). В этом режиме каждый main.cpp включает реализацию только своего модуля и компилируется в один ARM-объект. Arduino-библиотеки и остальные объектные файлы проекта к нему не долиновываются: общие вызовы разрешаются из точного resident ELF через --just-symbols. Затем arm-none-eabi-objcopy извлекает module_image, а нативный host-паковщик создаёт контейнер ZX0 с CRC этого же resident BIN. По умолчанию оболочка собирает ABI 4 через tools/build_portable_app.py, без такой привязки. Отдельные модули ABI 4 можно собирать и без каталога прошивки; команды приведены в [System APP](#).

Windows-порт tools/mk61-firmware.cmd вызывает этот сборщик автоматически для всех включённых FOCAL, TinyBASIC, WBMP, Markdown и CHIP-8, а также SETUP и справки при PortableApps=1. Для ARM-части используются arm-none-eabi-g++, objcopy, nm и size из установленного STM32 Core; упаковщик дополнительно требует нативный C++17-компилятор.

Инструмент можно запустить отдельно, если уже имеется каталог одной Arduino- или прямой CMake/GCC-сборки с resident .elf, .bin и compile_commands.json:

```
system_apps\build.cmd ^  
-BuildPath C:\work\mk61-resident ^  
-Focal 1 -Basic 1 -Wbmp 0 -Markdown 1 -Chip8 1
```

По умолчанию файлы появляются в system_apps\System; параметр -OutputDirectory задаёт другое место. compile_commands.json используется не как список готовых APP-объектов, а как надёжный источник версии ARM toolchain, include-путей и флагов конкретной resident-сборки. На fullscreen bitmap backend MARKDOWN.APP обслуживает T2 и I1, включая квалификационный профиль WS0010 100x16; CHIP8.APP обслуживает C1.

Каталог приложения и manifest (ABI 2)

Оставшаяся часть документа описывает прежние пользовательские APP ABI 2: собственную точку входа, manifest, привязку к resident и кэш состояния. Для ABI 4 эти правила заменены startup SDK и свежими .data/BSS при каждом запуске, как описано в [новом руководстве](#).

Исходники APP не нужно помещать в `code/` и не нужно добавлять в `build_f401_bundle.sh`. Создайте отдельный каталог:

```
MYAPP/  
├─ app.mk61  
├─ main.cpp  
├─ logic.cpp  
└─ include/  
    └─ logic.hpp
```

`app.mk61`:

```
format 1  
name MYAPP  
source main.cpp  
source logic.cpp  
file include/logic.hpp
```

Директивы имеют следующий смысл:

Директива	Обязательность	Назначение
<code>format 1</code>	одна	Версия синтаксиса manifest.
<code>name NAME</code>	одна	Basename результата Apps/NAME.APP, до 31 ASCII-байта.
<code>magic XX</code>	необязательно	Двухбайтовая сигнатура типа C5 для FILE_OPEN.
<code>source path.cpp</code>	одна или больше	Единица трансляции, входящая в overlay.
<code>file path</code>	необязательно	Заголовок или .inc, нужный исходникам.

Пути задаются относительно manifest. Они должны быть ASCII, без пробелов, обратной косой черты, абсолютного пути, . и ... Пути сравниваются без учёта регистра, чтобы один проект одинаково собирался на Linux, macOS и Windows. Имя APP использует буквы, цифры, _ и -, не начинается с _ или - и уникально без учёта регистра. Имена CON, PRN, AUX, NUL, COM1--COM9 и LPT1--LPT9 зарезервированы FAT/DOS и отклоняются. Компилируемый файл нельзя маскировать директивой `file`: все .cpp должны быть явно перечислены как `source`; .c, .cc, .cxx, .s и .ino текущий SDK не принимает.

`magic` содержит ровно две ASCII-буквы или цифры с учётом регистра. Например, `magic C2` регистрирует обработчик второй консольной платформы. Директива не создаёт новый тип или расширение C5: соответствие расширения, типа и сигнатуры должно уже присутствовать в resident. Обычному запускаемому APP директива не нужна.

Проверить manifest без Arduino-сборки:

```
./tools/build_f401_bundle.sh --check-app-manifests \  
--app-manifest path/to/MYAPP/app.mk61
```

Готовый пример находится в `examples/loadable-apps/HELLO/`.

Точка входа и resident API v1

Сборщик автоматически предоставляет приложению только три SDK-заголовка:

- `loadable_app_api.hpp`;
- `loadable_module_abi.hpp`;
- `rust_types.h`.

Внутренние заголовки resident намеренно не копируются. Поддерживаемая граница между приложением и прошивкой — версиянная таблица `loadable_app::Api`, переданная в `argument0`. Прямой импорт C++-символов resident не является публичным ABI.

Минимальная точка входа:

```
#include "loadable_app_api.hpp"
#include "loadable_module_abi.hpp"

namespace {

const loadable_app::Api* api;

bool set_api(u32 argument0) {
    const loadable_app::Api* candidate =
        loadable_app::from_argument(argument0);
    if(!loadable_app::compatible(candidate)) return false;
    api = candidate;
    return true;
}

} // namespace

extern "C" __attribute__((used, section(".mk61_module_entry")))
u32 mk61_module_entry(u32 raw_command, u32 argument0,
                      u32, u32, u32) {
    const loadable_module::Command command =
        (loadable_module::Command) raw_command;
    switch(command) {
        case loadable_module::Command::INITIALIZE:
            return set_api(argument0) ? 0 : 1;

        case loadable_module::Command::APPLICATION_RUN: {
            if(!set_api(argument0)) return 1;
            static const char text[] = "HELLO APP";
            api->display_clear();
            api->display_write_utf8(0, 0, text, sizeof(text) - 1);
            return 0;
        }

        default:
            return 0;
    }
}
```

Имя `mk61_module_entry`, C linkage, пять аргументов `u32` и секция `.mk61_module_entry` обязательны. Указатель API передаётся и при `INITIALIZE`, и при `APPLICATION_RUN`; приложение должно проверять `magic`, версию и размер через `loadable_app::compatible()`.

API v1 содержит:

Capability	Возможности
CAP_TIME	<code>millis_ms</code> , обслуживание фоновых задач, безопасная задержка.
CAP_TEXT_DISPLAY	Размер экрана, очистка и UTF-8-текст до 63 байт.
CAP_KEYBOARD	Неблокирующий опрос и ожидание нормализованной клавиши.
CAP_LED	Состояние и асинхронное мигание штатного LED.
CAP_SOUND	Проверенный звуковой сигнал и остановка звука.
CAP_FILES	Длина и потоковое чтение файла C5 по стабильному ID.
CAP_GRAPHICS	Fullscreen-кадр 192x64 и отслеживание смены backend.
CAP_KEY_STATE	Опрос одновременно удерживаемых логических клавиш.

Перед вызовом необязательной группы проверяйте соответствующий `capability`. Логические значения `loadable_app::Key` не зависят от физической раскладки `mini`, `Classic` или `40th`. Неизвестный `scan-code` сохраняется как `KEY_RAW_BASE + scan_code`.

Новые callbacks добавлены после прежнего 64-байтового префикса. Старый APP проверяет известный ему меньший `struct_size`, а новый обязан убедиться, что хвост нужной группы присутствует. Графический кадр имеет размер 1536 байт и page-major разметку 192x64: последовательные 192 байта описывают одну полосу высотой восемь пикселей.

API v1 намеренно не содержит записи C5, низкоуровневого SPI, USB, управления тактированием и прерываниями. `CAP_FILES` даёт только чтение переданного файла. Это уменьшает вероятность повредить файловую систему из обычного приложения.

APP как обработчик типа файла

Ненулевой `handled_type_magic` в заголовке APP регистрирует обработчик двухбайтового типа. Это не `content magic` и не первые байты пользовательского файла. Например, сырой ROM `.ch8` имеет тип `CHIP8` и сигнатуру `C1`, но сам ROM начинается сразу с `opcode`.

Проводник вызывает зарегистрированный `APPLICATION` общей командой:

```
case loadable_module::Command::FILE_OPEN: {
    if(!set_api(argument0)) {
        return (u32) loadable_module::FileOpenResult::RUNTIME_ERROR;
    }
    const u32 file_id = argument1;
    // api->file_size(file_id), api->file_read(...)
    return (u32) loadable_module::FileOpenResult::OK;
}
```

`argument1` содержит стабильный ID файла `C5`. System APP получает ту же команду, но `argument0` для него равен нулю: штатные модули используют `resident`-импорты. Обработчик возвращает `OK`, `INVALID_FILE`, `UNSUPPORTED_DISPLAY`, `BUSY`, `IO_ERROR` либо `RUNTIME_ERROR`, чтобы Проводник и терминальная команда `orep` показывали одинаковый результат.

Приоритет регистрации: встроенный обработчик, канонический System APP, затем пользовательский `APPLICATION`. Два пользовательских APP с одинаковым `magic` считаются неоднозначной конфигурацией и не должны выбираться по порядку файлов. Техническое задание и таблица семейств приведены в [MK61s-mini-CHIP8.md](#).

Время жизни

После распаковки нового образа `resident` один раз вызывает `INITIALIZE`. При каждом открытии того же кэшированного файла вызывается `APPLICATION_RUN`. Загрузка другого APP перезаписывает `overlay`; при возврате к первому файлу его образ загружается и инициализируется заново.

Для APP-обработчика вместо `APPLICATION_RUN` при каждом открытии целевого файла вызывается `FILE_OPEN`. Его статическое состояние имеет то же время жизни: сохраняется до загрузки другого APP, но не должно использоваться как замена переданному `file ID`.

В один момент в SRAM находится один APP. Вызов синхронный и должен вернуться. Долгий цикл обязан регулярно вызывать `api->service()` либо использовать `api->delay_ms()`. Нельзя вложенно запускать другой APP.

Статические POD-переменные допустимы. BSS обнуляется при загрузке, но не перед каждым повторным `APPLICATION_RUN`. Если состояние должно сбрасываться при каждом запуске, сделайте это в обработке команды.

Ограничения и доверие

- `.text`, `.rodata`, инициализированные данные и BSS вместе занимают не более 20 КиБ;
- контейнер занимает от 64 до 20 544 байт;
- стек общий с `resident` и не входит в `overlay`: избегайте больших локальных массивов и глубокой рекурсии;
- linker запрещает глобальные конструкторы и деструкторы;
- исключения, `RTTI`, `malloc` и `new` не входят в поддерживаемый контракт;
- код собирается для Cortex-M4 Thumb, hard-float ABI, с `-Os -fllto`;

- оптимальная ZX0-упаковка выполняется на компьютере; распаковщик в resident не меняется от уровня сжатия.

APP — нативный код без песочницы и должен считаться доверенным. Минимальный SDK не даёт ему случайно подключить внутренний C5 API, но намеренный доступ к регистрам или произвольным адресам нельзя сделать безопасным проверкой контейнера. Код, который напрямую перенастраивает SPI flash, USB, MPU, тактирование или прерывания, находится вне поддерживаемой модели и способен нарушить работу устройства. Для обычных приложений используйте только `loadable_app::Api`.

Сборка

Следующие команды относятся к прежнему ABI 2. Перед сборкой manifest-APP задайте `export MK61_ENABLE_PORTABLE_APPS=0` в Bash либо `$env:MK61_ENABLE_PORTABLE_APPS='0'` в PowerShell. Сборщик отклоняет сочетание manifest и ABI 4 до компиляции; для ABI 4 используйте самостоятельный SDK.

Один APP:

```
./tools/build_f401_bundle.sh \  
--profile mini-v3-a00 \  
--app-manifest path/to/MYAPP/app.mk61
```

Несколько приложений:

```
./tools/build_f401_bundle.sh \  
--profile mini-v3-a00 \  
--app-manifest apps/CLOCK/app.mk61 \  
--app-manifest apps/GAME/app.mk61
```

Число `--app-manifest` не ограничено искусственной константой. Можно также передать список через `MK61_APP_MANIFESTS`: разделитель `:` на macOS/Linux и `;` на Windows. Для одного Windows-пути вида `C:\...\app.mk61` разделитель не нужен.

```
MK61_APP_MANIFESTS=apps/CLOCK/app.mk61:apps/GAME/app.mk61 \  
./tools/mk61-firmware.cmd --mcu f401 --profile mini-v3-a00 --build
```

Переменная наследуется командами `--build` и `--upload`. Host-компилятор C++17 теперь используется и штатным ZX0-паковщиком; Bash и legacy-сборщик нужны только для manifest-сборки пользовательских APP. Без `MK61_APP_MANIFESTS` оба порта `mk61-firmware` используют канонический `build-gcc.cmd` и общий `system_apps`-сборщик. Комплект только с пользовательскими APP штатно собирается и тогда, когда FOCAL, TinyBASIC, WBMP viewer и CHIP-8 выключены.

Сборщик:

- 1 собирает resident с `-Os`;
- 2 извлекает реальный адрес overlay из resident ELF;
- 3 для каждого APP создаёт изолированный Arduino sketch только с SDK и его manifest-файлами;
- 4 компилирует APP с `-Os -flto`;
- 5 связывает только перечисленные source;
- 6 проверяет секции, точку входа и 20-КиБ лимит;
- 7 оптимально сжимает образ ZX0 и создаёт привязанный контейнер.

Результат:

```

binary/mk61s-M-mini-v3-lcd1602-a00-f401/
├── mk61s-M-mini-v3-lcd1602-a00-f401.bin
├── build.flags
├── build.apps
├── System/
│   ├── FOCAL.APP
│   ├── BASIC.APP
│   ├── MARKDOWN.APP
│   ├── CHIP8.APP
│   ├── SETUP.APP
│   ├── HELP0.TXT
│   └── HELP1.TXT
└── Apps/
    ├── CLOCK.APP
    └── GAME.APP

```

В ABI 4 System всегда содержит SETUP и справку, остальные компоненты зависят от compile-time ключей. На fullscreen bitmap backend при включённом Markdown WBMP .APP отсутствует и его функции входят в MARKDOWN .APP, включая профиль WS0010 100x16. Apps является полностью генерируемым каталогом: следующая сборка удаляет устаревшие пользовательские артефакты, которых больше нет в manifest-списке. build .apps хранит точный список созданных путей.

Прошивка и установка

Прошить согласованный resident:

```

MK61_APP_MANIFESTS=path/to/MYAPP/app.mk61 \
./tools/mk61-firmware.cmd \
--mcu f401 --profile mini-v3-a00 --upload

```

Если включены System APP, после перезапуска откройте на калькуляторе Меню → USB-диск и выполните:

```

./tools/mk61-firmware.cmd \
--mcu f401 --profile mini-v3-a00 --install-apps

```

Этот второй шаг синхронизирует только канонические файлы из System: копирует включённые и удаляет FOCAL .APP, BASIC .APP, WBMP .APP, MARKDOWN .APP или CHIP8 .APP, если соответствующий compile-time ключ выключен. Остальные файлы C5 он не трогает. Пользовательские файлы из Apps копируются вручную:

- 1 откройте на MK61s Меню → USB-диск;
- 2 создайте на диске MK61S C5 каталог /Apps, если он нужен;
- 3 скопируйте APP из того же комплекта;
- 4 дождитесь завершения копирования и выполните безопасное извлечение диска;
- 5 только после sync/eject нажмите ESC на MK61s.

То же можно сделать через правую панель tools/mks .cmd. APP видны в MKC, Проводнике и USB-диске как обычные файлы; атрибуты hidden, system и read-only не устанавливаются. MKC передаёт APP потоково через fsput и сверяет размер и контрольную сумму.

Что происходит при копировании многих файлов

C5 не резервирует фиксированный массив слотов APP. Количество ограничено общей ёмкостью flash, node-ID и каталогом; host-тест создаёт 200 APP, а отдельный VFAT-тест одним sync импортирует 25 APP.

Одна незавершённая USB-транзакция может содержать до 384 уникальных 512-байтных блоков staging, то есть 192 КиБ изменённых данных и метаданных. Это предел одной порции до SYNCHRONIZE CACHE, а не предел числа хранимых APP. Если хост пытается превысить его без sync, следующий блок отклоняется без частичной публикации дерева C5; тест заполняет все 384 позиции, проверяет отказ 385-й и восстановление старых файлов после reboot. Большие наборы максимальных APP копируйте порциями с безопасным извлечением/sync между ними; MKC и fsput фиксируют файлы последовательно.

USB-копирование большого набора не является одной общей транзакцией: при отключении питания часть уже завершённых файлов может быть новой, а файлы, до которых операция не дошла, — старыми или отсутствовать. Это нормальная семантика пакетного копирования и не означает повреждение файловой системы.

Для каждого публикуемого файла и изменения каталога действуют COW/WAL. Persistent staging переживает reset; после каждого моделируемого места обрыва повтор супс доводит пакет до согласованного результата. Новый или изменённый невалидный APP отклоняется на read-only preflight до удаления, перемещения или замены любого узла C5. Уже лежащий неизменённый APP не блокирует остальные операции после обновления resident; его совместимость всё равно проверяется при запуске. Если FAT повторно выделяет новому файлу освободившийся extent уменьшаемого APP, C5 атомарно отделяет этот extent после preflight; результат не зависит от порядка записей каталога. После реального обрыва снова подключите диск и повторите копирование всего набора.

Запуск

Короткое ОК на APP в Проводнике загружает и запускает его. Терминальные команды эквивалентны:

```
open /Apps/MYAPP.APP
run /Apps/MYAPP.APP
```

Переименование и перемещение не меняют контейнер. Не помещайте пользовательский APP под каноническим системным именем в /System.

Для не-APP файла Проводник берёт двухбайтовую сигнатуру из его типа и вызывает зарегистрированный обработчик. Поэтому open /Games/PONG.ch8 загружает /System/CHIP8.APP, а не пытается исполнять ROM как APP. Аналогично open /Docs/readme.md использует обработчик T2 из /System/MARKDOWN.APP.

Диагностика

Ошибка	Причина или действие
app/firmware mismatch / PUT_FIRMWARE	Resident и APP взяты из разных комплектов.
corrupt app / PUT_APP	Неверный заголовок, размер, ZX0-поток или CRC; повторите копирование правильного файла.
app not installed	Путь не ведёт к совместимому APP нужного kind.
another app is active	Выполняется вложенная попытка загрузить APP.
ГРАФИКА / НЕДОСТУПНА	Обработчику нужен графический экран, но текущий backend не графический.
Неоднозначный обработчик	Уберите один из пользовательских APP с одинаковым handled_type_magic.
undefined reference	APP вызвал функцию вне API либо не перечислен нужный source.
MK61 module does not fit the SRAM overlay	Image + BSS превышают 20 КиБ.
unsupported global constructors/destructors	Уберите нетривиальные глобальные объекты.
Packer сообщает slot limit	Сжатый контейнер превышает 20 544 байта.

Перед публикацией сохраните вместе исходники, manifest, весь каталог комплекта и версию STM32 toolchain. Самостоятельный .APP без согласованного resident .bin не является воспроизводимым релизом.