

Аппаратная платформа МК61s

Версия документа: 20.07.2026

Этот документ описывает оборудование, для которого в текущем проекте есть явные профили прошивки: платы mini V2 и mini V3, вариант Classic с графическим дисплеем и юбилейная плата 40th. Здесь собраны варианты дисплеев, клавиатуры, распиновка, полярность светодиода, RTC, внешняя SPI NOR flash и точные флаги сборки.

Документ описывает именно контракт текущей прошивки. Монтаж, номиналы деталей и механическая сборка основной платы подробно приведены в doc/MK61s-mini-Assembly.pdf.

Уровни поддержки

Релизная матрица автоматически собирается для STM32F411CE BlackPill. Перед публикацией проверяются шесть вариантов:

Плата	Дисплей и клавиатура	Флаги сборки
mini V3	LCD1602 A00, mini	-DMK61_LCD1602_A00
mini V3	LCD1602 A02, mini	-DMK61_LCD1602_A02
mini V2	LCD1602 A00, mini	-DREVISION_V2 -DMK61_LCD1602_A00
mini V2	LCD1602 A02, mini	-DREVISION_V2 -DMK61_LCD1602_A02
Classic	UC1609 192x64, classic	-DMK61_DISPLAY_UC1609 -DMK61_KEYBOARD_CLASSIC
40th	UC1609 192x64, 40th	-DMK61_BOARD_40TH

В названии Classic-V2 слово V2 историческое и не означает флаг REVISION_V2. Для Classic следует использовать точную строку из таблицы. REVISION_V2 выбирает параллельную распиновку LCD платы mini V2.

Исходный проект исторически работал и на BlackPill с STM32F401CC/CE. В коде также остались профили CDU, LK432 и неактивная ветка mini V1. Они не входят в текущую CI/release-матрицу, для них не выпускаются готовые бинарные файлы, а полный набор современной периферии на них не гарантируется. Для нового устройства эталонной целью является STM32F411CE.

Параметры эталонной сборки

Автоматическая сборка использует:

```
STM32 Arduino Core 2.12.0
Board: Generic F4 / BLACKPILL_F411CE
Upload: DFU
USB: generic CDC
LiquidCrystal 1.0.7
STM32duino RTC 1.9.0
```

Полный FQBN разделён на строки только для удобства чтения:

```
STMicroelectronics:stm32:GenF4:
pnum=BLACKPILL_F411CE,upload_method=dfuMethod,
xserial=generic,usb=CDCgen,opt=osstd
```

Готовая прошивка F411 не должна загружаться в F401 только потому, что обе платы называются BlackPill. Для другого микроконтроллера нужна отдельная сборка с правильным board target и проверкой размера flash/RAM.

Выбор дисплея

LCD1602

Поддерживается символьный дисплей 16x2 с HD44780-совместимым интерфейсом в 4-битном режиме. Обмен с дисплеем только на запись: линия RW на mini V2/V3 явно удерживается в LOW.

Цвет фона и подсветки не определяет вариант прошивки. Важна таблица символов CGROM контроллера:

Вариант	Как выбрать	Особенности
A00	MK61_LCD1602_A00	Японская CGROM; недостающие русские буквы формируются через CGRAM
A02	MK61_LCD1602_A02	Таблица HD44780UA02 с отдельными кодами кириллицы

A00 используется по умолчанию. Одновременно задавать A00 и A02 нельзя. Если выбран не тот вариант, латинские цифры обычно видны, но русские буквы и специальные символы отображаются неверно. По цвету платы или подсветки CGROM определить нельзя: нужна маркировка контроллера, документация продавца либо проверка обоих бинарных вариантов.

Распиновка LCD1602 различается между mini V2 и V3:

Сигнал LCD	mini V2	mini V3
RS	PB2	PB2
RW	PB1, всегда LOW	PB1, всегда LOW
E	PB0	PB0
DB4	PA3	PB10
DB5	PA2	PA3
DB6	PA1	PA2
DB7	PC15	PA1

Главная аппаратная ловушка mini V2 - линия DB7 на PC15. Этот вывод одновременно является OSC32_OUT, поэтому прошивка V2 не имеет права включать кварц LSE. Прошивка V3 на V2 использует другую линию DB7, из-за чего дисплей выглядит неработающим, хотя калькулятор может продолжать выполнять код.

Графический ERM19264/UC1609

Графический профиль рассчитан на матричный дисплей 192x64 с контроллером UC1609C и последовательным интерфейсом. Похожее разрешение само по себе не достаточно: SSD1306, ST7920 и другие контроллеры этим драйвером не поддерживаются.

Сигнал	Вывод F411	Назначение
SPI1 SCK	PA5	Тактовый сигнал дисплея и SPI NOR
SPI1 MOSI	PA7	Данные в дисплей и SPI NOR
SPI1 MISO	PA6	Данные от SPI NOR; дисплеем не используется
UC1609 CS	PA1	Выбор дисплея
UC1609 CD	PA2	Команда или данные
UC1609 RST	PA3	Аппаратный сброс дисплея
SPI NOR CS	PA4	Отдельный выбор внешней flash

Дисплей и flash совместно используют SPI1, но имеют отдельные CS и отдельные SPI-транзакции. Дисплей работает в режиме SPI mode 0 на частоте до 8 МГц, flash - до 20 МГц. Текущая инициализация UC1609 использует bias 0x1F и address set 0x02; модуль с другой ориентацией или схемой смещения может потребовать изменения этих параметров.

Логический интерфейс экрана сохраняет 16 столбцов. Штатные профили встроенного шрифта дают 6 строк 5x8, 7 строк 5x9 или 10 строк 3x5. Произвольные FMK-шрифты поддерживаются только графическим профилем. Подробности формата приведены в MK61s-mini-FMK.md.

Платы и аппаратные различия

Профиль	Бuzzer	LED выключен/включён	RTC
mini V2	PB10	PC13: LOW / HIGH	Только LSI
mini V3	PA0	PC13: LOW / HIGH	LSE, при ошибке LSI
Classic	PA0	PC13: HIGH / LOW	LSE, при ошибке LSI
40th	PA0	PC13: HIGH / LOW	LSE, при ошибке LSI

В таблице указаны электрические уровни GPIO, а не субъективное состояние встроенного или внешнего индикатора. Все операции `led::init`, `on`, `off`, `blink` и `blink_stop` используют одну полярность из профиля платы.

Текущая release-матрица и host-тесты фиксируют это правило:

```
mini V2/V3: off = LOW, on = HIGH
Classic/40th: off = HIGH, on = LOW
```

После завершения загрузки прошивка вызывает `led::blink_stop()`, поэтому индикатор должен перейти именно в уровень `off` своей платы.

Бuzzer должен быть пассивным: прошивка формирует частоту и громкость PWM. Активный бuzzer со встроенным генератором не сможет правильно воспроизводить тона и стартовую мелодию.

Клавиатура

Во всех основных вариантах опрашивается матрица 5x8, всего 40 позиций. Строки поочерёдно переводятся в активный HIGH, столбцы читаются как INPUT_PULLDOWN.

Группа	Выводы
Столбцы 0-7	PB12, PB13, PB14, PB15, PA8, PA9, PA10, PA15
Строки 4-0	PB8, PB7, PB6, PB5, PB4

Электрические выводы одинаковы, но логический порядок клавиш различается:

- mini V2/V3 используют профиль MK61_KEYBOARD_MINI;
- Classic использует MK61_KEYBOARD_CLASSIC;
- 40th использует MK61_KEYBOARD_40TH; его физическое соответствие совпадает с mini, но профиль задаётся отдельно, чтобы тип платы не терялся;
- графический дисплей без явного клавиатурного флага по умолчанию выбирает Classic, а LCD1602 - mini.

Неверный профиль клавиатуры не повреждает устройство, но нажатия будут соответствовать другим функциям. Смешивать несколько клавиатурных флагов запрещено проверкой времени компиляции.

При старте прошивка отдельно проверяет клавишу ESC: строка ROW0 поднимается в HIGH, читается COL0, и при замкнутой клавише устройство переходит в DFU.

Внешняя SPI NOR flash

Эталонная схема и перечень компонентов указывают W25Q128 в корпусе SOIC-8: 128 Мбит, то есть 16 МиБ. Flash работает от 3,3 В и подключена к SPI1:

Сигнал flash	Вывод F411
CS	PA4
SCK	PA5
MISO	PA6
MOSI	PA7

Текущий драйвер не привязан к одной маркировке W25Q128. Он читает JEDEC ID и SFDP, поддерживает степени двойки от 128 КиБ до 128 МиБ и проверяет реальную границу неразмеченной микросхемы записью разных меток в удалённые секторы. Требуется обычная SPI NOR с 4-КиБ erase-секторами; SPI NAND, I2C EEPROM и 5-вольтовые микросхемы несовместимы.

Важно: разрушающая проверка ёмкости выполняется только при отсутствии валидной разметки C5. Такая flash затем форматируется, а старые C1-C4 не мигрируют. Обычная загрузка размеченной C5 не выполняет тестовых стираний. Один физический erase-сектор 4096 байт резервируется под журнал настроек. Полный алгоритм, ресурс flash и геометрия FAT12 описаны в MK61s-mini-Storage.md.

RTC, кварц и резервное питание

RTC находится внутри STM32. На платах, где свободны PC14/PC15, прошивка сначала пытается запустить внешний кварц LSE 32,768 кГц. Запуск ограничен тайм-аутом; при отсутствии или неисправности кварца загрузка продолжается на внутреннем LSI.

Особенности профилей:

- mini V2 всегда использует LSI, потому что PC15 занят DB7 дисплея;
- mini V2 при старте явно отключает ранее сохранённый LSE и возвращает PC15 в режим GPIO;
- mini V3, Classic и 40th используют LSE при успешном запуске;
- ход от одной батарейки VBAT возможен только при работающем LSE;
- LSI менее точен и не продолжает ход при питании только от VBAT.

Для сохранения календаря после отключения основного питания устанавливается CR2032 на VBAT. Полярность держателя необходимо проверять по плате. Подробная диагностика и команда терминала date описаны в MK61s-mini-RTC.md.

Питание и USB

В классической конструкции основной платы отдельный шестиконтактный USB Type-C используется для подачи питания. USB-разъём BlackPill остаётся интерфейсом данных, DFU, CDC-терминала и режима USB-диска. Диод в цепи питания защищает от прямого соединения двух источников при одновременном подключении.

Проектная плата также содержит:

- выключатель основного питания;
- отдельный выключатель подсветки LCD1602;
- потенциометр контрастности LCD1602;
- ограничительный резистор подсветки;
- отдельную кнопку Reset;
- пассивный buzzer;
- внешний служебный светодиод и держатель CR2032 для VBAT.

Переделанная плата или другой Type-C модуль должны сверяться со своей схемой: наличие разъёма Type-C ещё не означает, что на нём разведены USB D+/D-.

Быстрая диагностика несовместимости

Калькулятор работает, но LCD1602 пуст

- 1 Проверьте, что V2 собрана с REVISION_V2, а V3 - без него.
- 2 Настройте потенциометр контрастности.
- 3 Проверьте RS, E, DB4-DB7 по таблице выше.
- 4 На mini V2 убедитесь, что PC15 не удерживается генератором LSE.
- 5 Проверьте питание и отдельный выключатель подсветки.

Русские буквы неправильные

Использован не тот вариант CGROM. Попробуйте соответствующий бинарный файл A00 или A02. Цвет дисплея не является признаком CGROM.

Клавиши выполняют другие функции

Выбран неверный профиль mini, Classic или 40th. Для Classic и 40th нельзя ограничиваться одним флагом графического дисплея.

Светодиод не гаснет после загрузки

Проверьте профиль платы и уровень на PC13. После старта ожидается LOW у mini V2/V3 и HIGH у Classic/40th. Если уровень правильный, проверяется уже полярность монтажа самого светодиода.

Flash не определяется или загрузка останавливается на C5

Проверьте питание 3,3 В, линии PA4-PA7, отсутствие одновременного активного CS дисплея и flash, а также вывод терминала JEDEC ID, SFDP и declared upper bound. Не подменяйте SPI NOR микросхемой другого класса памяти.

RTC сбрасывается после отключения питания

Для mini V2 это ожидаемое ограничение LSI. На остальных платах проверьте LSE, его обвязку, батарейку, полярность и напряжение VBAT.

Где лежит источник истины

При добавлении новой платы или дисплея необходимо одновременно обновить:

- code/config.h - выводы и аппаратные флаги;
- code/display.hpp и code/display.cpp - дисплейный backend;
- code/keyboard_layout.hpp - физическое соответствие клавиш;
- .github/workflows/firmware-release.yml - выпускаемые бинарные файлы;
- tests/board_profile_self_test.cpp - статическая матрица плат;
- tests/ledcontrol_self_test.cpp - реальные уровни светодиода;
- этот документ.

Для mini V3 в репозитории находятся gerbers/Gerber_MK61S_MINI_V3_PCB.zip и gerbers/Gerber_MK61S_MINI_V3_SHIELD.zip. Наличие профиля прошивки для другой платы не означает, что её Gerber-файлы входят в этот репозиторий.