

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES

CENTRE VAL DE LOIRE

4ASTI

OS Embarqué

ESP8266/freeRTOS

Programmation FreeRTOS

■ ■ Installation de l'environnement de développement ESPRESSIF

Vous installerez manuellement:

- ▷ le SDK Espressif pour freeRTOS ;
- ▷ le compilateur, *toolchain*, pour le processeur Xtensa;

```
$ cd ~/esp
$ wget
https://dl.espressif.com/dl/xtensa-lx106-elf-gcc8_4_0-esp-2020r3-linux-amd64.tar.gz
$ tar xvfz xtensa-lx106-elf-gcc8_4_0-esp-2020r3-linux-amd64.tar.gz
$ git clone https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK.git
$ echo "export IDF_PATH=~/esp/ESP8266_RTOS_SDK" > environnement
$ echo "export PATH=~/esp/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH" >> environnement
```

Vous vérifierez que votre ESP8266 est bien détecté en USB:

```
$\text{lsusb}$
Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
$\text{ls /dev/ttyUSB*}$
/dev/ttyUSB0
```

Ici, non seulement l'ESP8266 est bien reconnu, mais il est connecté sur /dev/ttyUSB0

Vous pouvez ensuite vous assurez que l'application est bien configurée pour être flashée sur le bon /dev à l'aide du menu de configuration obtenu avec :

```
$ xterm
$ cd ~/esp
$ source environnement
$ cd ESP8266_RTOS_SDK/examples/get-started/hello_world
$ make menuconfig
```

Ce qui donne le menu suivant:

```
☐ — xterm -

 Espressif IoT Development Framework Configuration
  Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus
   ---). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes,
  modularizes features. Press <Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search.
  Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module <> module capable
           SDK tool configuration --->
           Bootloader config --->
           Serial flasher config --->
           Partition Table --->
           Compiler options --->
           Component config --->
               <Select> < Exit >
                                      < Help >
                                                 < Save >
                                                             < Load >
```

Puis:

```
__ xterm -
 Serial flasher config
 Arrow keys navigate the menu. \langle \text{Enter} \rangle selects submenus --- \rangle (or empty submenus
  modularizes features. Press <Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search.
 Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module <> module capable
      (/dev/ttyUSB0) Default serial port
         Default baud rate (115200 baud) --->
      [*] Use compressed upload
         Flash SPI mode (QIO) --->
         Flash SPI speed (40 MHz) --->
         Flash size (2 MB) --->
         Before flashing (Reset to bootloader) --->
         After flashing (Hard reset after flashing) --->
         'make monitor' baud rate (74880 bps) --->
```

Pour compiler l'application :

```
The starm st
```

Pour flasher le firmware sur l'ESP8266:

```
xterm ______$ make flash
```

Pour se connecter au port série de l'ESP8266:

```
xterm $ make monitor
```

Vous taperez ctrl-] pour sortir.

■ ■ Programmation freeRTOS: lancement de tâches et priorité

Vous pourrez récupérer le source complet de l'application sur :

```
$\text{$\sigma}$ tclone https://git.unilim.fr/pierre-francois.bonnefoi/freeRTOS_clignoter_led.git
```

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_spi_flash.h"
#include "freertos/semphr.h"
#include "freertos/event_groups.h"
#include "driver/uart.h"
#include "driver/gpio.h"
// Task: Blink LED at rate set by global variable
void toggleLED(void *parameter) {
  gpio_set_direction(2, GPIO_MODE_OUTPUT);
  while (1) {
    gpio_set_level(2, 1);
       printf("0\n");
    vTaskDelay(700 / portTICK_PERIOD_MS);
    gpio_set_level(2, 0);
         printf("1\n");
    vTaskDelay(700 / portTICK_PERIOD_MS);
  }
void app_main()
  // Configure serial and wait a second
  vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
printf("freeRTOS LED Demo\n");
  // Start blink task
  xTaskCreate(
              toggleLED,
                                \ensuremath{//} Function to be called
              "Toggle LED",
                                // Name of task
                                // Stack size (bytes in ESP32, words in FreeRTOS)
              1500,
             NULL,
                                // Parameter to pass
                                // Task priority
// Task handle
              1,
              NULL);
```

Comparez à la version Arduino.