

INSTITUT NATIONAL **DES SCIENCES APPLIQUÉES**

CENTRE VAL DE LOIRE

OS Embarqué

4ASTI

ESP32/Arduino

Programmation FreeRTOS

■ ■ Installation de l'environnement de développement Arduino

Vous installerez l'IDE Arduino en version 1.8.19 disponible à https://www.arduino.cc/.

```
$ wget https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.19-linux64.tar.xz
```

Vous installerez ensuite l'environnement de développement pour l'ESP32 ou l'ESP8266 dans l'IDE Ar-

- □ dans « Préférences », vous sélectionnerez « Additional Boards Manager URLs » ;
- □ vous ajouterez:

```
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
ESP8266
                   https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
ESP32
```

Programmation freeRTOS: lancement de tâches et priorité

```
#include <stdlib.h>
// Use only core 1 for demo purposes
#if CONFIG_FREERTOS_UNICORE
static const BaseType_t app_cpu = 0;
#else
static const BaseType_t app_cpu = 1;
#endif
// Pins
static const int led_pin = LED_BUILTIN;
// Globals
static int led_delay = 500;
// Task: Blink LED at rate set by global variable
void toggleLED(void *parameter) {
  while (1) {
   digitalWrite(led_pin, HIGH);
   vTaskDelay(led_delay / portTICK_PERIOD_MS);
digitalWrite(led_pin, LOW);
    vTaskDelay(led_delay / portTICK_PERIOD_MS);
void setup() {
  // Configure pin
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
  // Configure serial and wait a second
  Serial.begin(115200);
  vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
  Serial.println("freeRTOS LED Demo");
 // Start blink task
  xTaskCreatePinnedToCore( // Use xTaskCreate() in vanilla FreeRTOS
            toggleLED,
                         // Function to be called
            "Toggle LED",
                            // Name of task
            1024,
                             // Stack size (bytes in ESP32, words in FreeRTOS)
            NULL,
                             // Parameter to pass
                             // Task priority
            1,
            NULL,
                             // Task handle
                            // Run on one core for demo purposes (ESP32 only)
            app_cpu);
  // En freeRTOS classique il faudrait appeler vTaskStartScheduler()
  // pour débuter l'ordonnanceur, ici avec Arduino c'est fait automatiquement
void loop() {
 // Execution should never get here
```

Travail

Écrire un programme qui ajoute une nouvelle tâche qui :

- ▷ lit le port série dans cette nouvelle tâche pour trouver une valeur de délai;
- ⊳ fait clignoter la LED avec la valeur lue.

Pour lire le port série :

```
void readSerial(void *parameters) {
  char buf[buf_len];
  uint8_t idx = 0;
  // Clear whole buffer
memset(buf, 0, buf_len);
  // Loop forever
  while (1) {
    // Read characters from serial
     if (Serial.available() > 0) {
      c = Serial.read();
       \ensuremath{//} Update delay variable and reset buffer if we get a newline character
       if (c == '\n') {
  led_delay = atoi(buf);
         Serial.print("Updated LED delay to: ");
         Serial.println(led_delay);
         memset(buf, 0, buf_len);
       idx = 0;
} else {
         // Only append if index is not over message limit
         if (idx < buf_len - 1) {
  buf[idx] = c;
  idx++;</pre>
    }
```