
CH55X 多口脱机烧录器使用说明

版本: V1.5

1、硬件说明

1.1 底板



1.2 DIP 转接板

适用于 CH557, CH558, CH559 型号。





适用于 CH551, CH552, CH553, CH554 型号。



注: 红色表示 1 号 PIN 脚。

1.3 Mini 脱机工具





2、使用说明

2.1 功能模式说明

CH5XX 多口脱机烧录工具支持多种工作模式,通过拨码开关选择模式,详情见后面各章节介绍,本节主要介绍烧录器功能说明,如表 2.1:

表 2 1

表 2. 1			
模式编号	模式类型	模式选择 拨码开关	模式说明
模式 0	配置模式	X000	1、配置下载次数; 2、下载完成后等待时间; 3、PORTO-PORT7端口选择; 4、机器烧写信号使能; 5、详见 2. 2;
模式 1	目标代码预存	X001	将目标代码写入脱机工具,用于对外烧写,只支持 USB方式。 1、模式选择正确; 2、开启电源开关; 3、USB0 接入 PC; 4、打开 ISP 工具,详见 2.3;
模式 2	USB 接口对外 烧录	X010	PORTO-PORT7 通过 USB 方式对外烧录, PORTO 口支持 机器控制接口(START, BUSY, NG, OK)。 1、模式选择正确; 2、开启电源开关; 3、PORTO-PORT7 外接的芯片自行进入 BOOT 模式 (CH558/CH559 除外); PORTO-PORT7 轮流下载, 详见 2. 4; DIP 插座烧写, 详见 1. 2 DIP 转接板, PORTO 口支持机器控制接口(START, BUSY, NG, OK)。 1、模式选择正确; 2、开启电源开关; 3、DIP 插座放入芯片后自动下载, 详见 2. 5;

模式 3	UART 接口对外 烧录		UART PORT 通过串口对外烧录,支持机器控制接口
			(START, BUSY, NG, OK).
		X011	1、模式选择正确;
			2、开启电源开关;
			3、外接板或者芯片自行进入 B00T 模式, 详见 2.6;
		X100	通过 USBO 直接连接 PC,对 DIP 插座上放置芯片手动
			下载。
1#-15-4	PC ISP 直接下		1、模式选择正确;
模式 4	载		2、开启电源开关;
			3、USB0 接入 PC;
			打开 ISP 工具,详见 2. 7;
		X101	USBO 插入 U 盘,可以将最近下载记录写入 U 盘,文件
	生产记录统计		名"生产记录. TXT", 包含芯片型号,成功计录,失
			败记录等信息
模式 5			1、模式选择正确;
			2、开启电源开关;
			3、USB0 插入 U 盘;
			详见 2. 8;
			PORTO-PORT7 通过 USB 方式对比目标芯片代码与预存
		X110	代码。
 模式 6	程序校验		1、模式选择正确;
快八0			2、开启电源开关;
			3、PORTO-PORT7 外接的芯片自行进入 BOOT 模式;
			PORTO-PORT7 轮流校验,详见 2. 9;
			烧录器软硬件自测模式
 模式 7	自测模式	X111	1、模式选择正确;
1天八/			2、开启电源开关;
			3、详见 2. 10;

2.2 模式 0 (烧录器默认设置)

烧录器设置,配置信息如下表,配置步骤如下:

1、烧录器掉电,模式选择开关选择"X000",如



2、9-12V 供电输入,打开电源开关,数码管显示 3、打开专门配罢工具,担保全工工



- 3、打开专门配置工具,根据实际需要勾选"下载配置"选项;
- 4、选择完成,点击配置。

配置选项	出厂默认配置	可选配置
下载次数限制	无限次数	0-99999 可选
下载端口选择	USBO/PORTO	PORTO-PORTn 轮询
端口下载完成等待时间	500ms	可选,单位 ms
机器控制信号使能	关闭	仅 PORTO 支持,单口下载

具体配置和软件如下:



2.3 模式1(代码预下载)

代码预下载是将目标代码写入烧录器, 预加载模式只支持 USB 方式, 具体步骤如下:

3、烧录器掉电,模式选择开关选择"X001",如



- 4、9-12V 供电输入,打开电源开关,数码管显
- 2、打开上位机烧写工具 WCHISPTool, 选择 WCHISPTool(V2.50 及以上版本),如

★ TCHISPTool (72,50) ,然后根据实际要下载芯片选择型号,"下载配置"选项根据实际需要勾选,选择预加载 hex 文件,如下图;

3、(可选)如果需要擦除 DataFLash, 全部写成 OXFF, 如下图操作:

☑清空DataFlash

4、(可选)如果需要写 DataFLash,有 2 种方式,如下图; 方式 1,直接地址写,适用于少量部分 DataFLash 写的情形。




方式1

方式 2, 直接文件加载, 适用于整体多地址写 DataFLash 的情形。




方式 2

5、如果下载成功,蜂鸣器短名1声,状态显示如图;



6、如果下载失败,重新执行步骤 1。



2.4 模式 2 (USB 烧写接口)

USB 烧写接口支持直接芯片烧写和目标板烧写,将预存的目标文件写入目标芯片/板。

2. 4. 1. USB 接口烧写目标板

USB 接口烧写目标板支持最多 8 口依次烧写,可选 PORTO-PORTn(N<=7)任意端口,具体配置参考 2.2 (模式 0)。

1、配置完成后,烧录器掉电,烧录器模式选择 X010, 如图




- 2、9-12V 供电输入, 打开电源开关, 数码管显示
- 3、强制目标板进入 B00T,CH558/CH559 上电时 P46 接 GND,CH551/CH552/CH554 使用该烧录器
- 4、烧录器依次轮询端口,找到设备自动下载;
- 5、下载成功,成功计数加 1,端口成功指示灯常亮,蜂鸣器短鸣 2 声,根据 2.2 (模式 0)设置输出状态,如等待多久启动下一次下载、下载完后端口是否断电等;


控制信号时序:

A) 烧写成功

会被强制进入 B00T;



B) 烧写失败



6、下载失败,失败计数加 1,端口连接和成功指示灯闪烁,蜂鸣器持续短鸣,对应端口状态灯闪烁,根据 2.2 (模式 0)设置输出状态;

2. 4. 2. USB 接口烧写目芯片

USB 接口烧写目标芯片支持最多 8 口依次烧写,可选 PORTO-PORTn (N<=7) 任意端口,具体配置参考 2. 2 (模式 0)。板子自带 1 组可以放置芯片的底座,如 1. 2。

具体操作参考 2.4.1。.

- 2.5 模式 3 (串口下载模式) 串口下载模式。
- 2.6 模式 4 (USB 接口 PC 直接下载)

USB 接口 PC 直接下载只有 DIP 插座支持。

- 1、配置完成后,烧录器掉电,烧录器模式选择 X100, 如图
- 2、9-12V 供电输入,打开电源开关,数码管显示
- 3、将相应型号的芯片底座插入 DIP 插座, 固定;
- 4、烧录器自动查询设备连接,PC端 ISP工具选择相应的配置,点击下载;
- 5、下载成功,成功计数加1,端口成功指示灯常亮,蜂鸣器短鸣2声,数码管显示成功计数值;

- 6、下载失败,失败计数加 1,端口连接和成功指示灯闪烁,蜂鸣器持续短鸣;
- 2.7 模式 5 (生产记录统计模式) 生产记录统计模式。

2.8 模式6(校验模式)


USB 校验模式支持最多 8 口依次校验,可选 PORTO-PORTn (N<=7) 任意端口,具体配置参考 2.2 (模式 0),支持将预存目标文件与目标芯片/板代码比对,输出校验状态。

1、配置完成后,烧录器掉电,烧录器模式选择 X110. 如图



- 2、9-12V 供电输入,打开电源开关,数码管显示
- 3、强制目标板进入 BOOT, CH558/CH559 上电时 P46 接 GND, CH551/CH552/CH554 使用该烧录器会被强制进入 BOOT;
 - 4、烧录器依次轮询端口,找到设备自动校验; 输出状态;
- 5、校验失败,失败计数加 1,端口连接和成功指示灯闪烁,蜂鸣器持续短鸣,根据 2.2 (模式 0)设置输出状态:
- 2.9 模式7(烧录器自测模式)

烧录器软硬件自测模式,用于烧录器硬件自测试。



2、9-12V 供电输入,打开电源开关,数码管依次显全 0 到全 F,如



- 3、端口连接指示灯和状态指示灯常亮,电源指示灯根据设置亮或者灭;
- 4、软硬件正常,端口成功指示灯常亮,蜂鸣器短鸣2声,根据2.2(模式0)设置输出状态;
- 5、软硬件异常,数码管错误状态:

3、Mini 脱机工具使用说明

3.1 Mini 工具功能模式说明

CH5XX Mini 脱机烧录工具支持多种工作模式,通过模式配置引脚选择模式,详情见后面各章节介绍,本节主要介绍烧录器功能说明,如表 3.1:

表 3.1

模式编号	模式类型	模式选择 (MODE1&MODEO)	模式说明
模式 0	配置模式	00	1、配置下载次数;

		0.4	2、下载完成后等待时间; 3、只能选择 PORTO; 4、机器烧写信号使能; 详见 3. 2 将目标代码写入脱机工具,只支持 USB 方式。 1、模式选择正确;
模式 1 	目标代码预存 	01	2、开启电源开关; 3、USB 接入 PC; 4、打开 ISP 工具, 详见 3.3;
模式 2	自测模式	10	Mini 烧录器软硬件自测模式 1、模式选择正确; 2、开启电源开关; 3、详见 3. 4;
模式 3	USB/UART 对外 烧录	11	通过 USB/UART 方式对外烧录,支持机器控制接口(START, BUSY, NG, OK)。 1、模式选择正确; 2、开启电源开关; 3、USB/串口外接的芯片自行进入 B00T 模式 (CH558/CH559 除外);

3.2 Mini 模式 0 (烧录器默认设置)

烧录器设置,配置信息如下表,配置步骤如下:

- 1、烧录器掉电,MODE1&MODE0 接 GND;
- 2、USB 插入 PC;
- 3、打开脱机烧录器配置工具,根据实际需要勾选"下载配置"选项;
- 4、选择完成,点击配置。

配置选项	出厂默认配置	可选配置	
下载次数限制	无限次数	0-99999 可选	
下载端口选择	USB0/PORT0	USB0/PORT0	
端口下载完成等待时间	500ms	可选,单位 ms	
机器控制信号使能	关闭	开启(USB/UART 都支持)	
端口下载完成后断电	开启	关闭使能,端口 5V 持续输出	

具体配置和软件如下:

● 脱机烧录器配置工具V110			
设备列表: 0#ISP DEV:63-AB-A1-54-00-00 ▼			
UID:63-AB-A1-54-00-00, BTVER:0200			
配置选项 「「载端口选择: PORIO ▼ 下载完成后等待时间(ms): 500			
□ 下载完成后端口不断电 □ 开启机器控制信号 □ 限制下载次数 □			
查找设备	配置		
Set isp option succ Not found isp device			
	~		
	清空记录		

3.3 Mini 模式 1 (代码预下载)

代码预下载是将目标代码写入烧录器, 预加载模式只支持 USB 方式, 具体步骤如下:


- 1、 烧录器掉电,MODE1 接 GND, MODEO 悬空;
- 2、USB 插入 PC:
- 3、打开上位机烧写工具 WCHISPTool, 选择 WCHISPTool(V2.50 及以上版本),如

★ TCHISPTool (Y2.50) ,然后根据实际要下载芯片选择型号,"下载配置"选项根据实际需要勾选, 选择预加载 hex 文件,如下图;

4、(可选)如果需要擦除 DataFLash,全部写成 OXFF,如下图操作;

☑清空DataFlash

5、(可选)如果需要写 DataFLash,有 2 种方式,如下图; 方式 1,直接地址写,适用于少量部分 DataFLash 写的情形。




方式1

方式 2, 直接文件加载, 适用于整体多地址写 DataFLash 的情形。




方式 2

6、如果下载成功,蜂鸣器短名1声,状态显示如图;



7、如果下载失败,重新执行步骤 1。



3.4 Mini 模式 2 (烧录器自测模式)

Mini 烧录器软硬件自测模式,用于烧录器硬件自测试。

- 1、配置完成后,烧录器掉电,MODE1 悬空, MODE0 接 GND;
- 2、USB 插入 PC:
- 3、电脑提示未识别的设备,忽略;
- 4、软硬件正常,红蓝指示灯慢闪;
- 5、软硬件异常,红蓝指示灯快闪;

3.5 Mini 模式 3 (USB/UART 批量烧写)


Mini 脱机烧录器批量烧写支持 USB 方式和 UART 方式,将预存的目标文件写入目标芯片/板。

3. 5. 1. USB 接口烧写


- 1、配置完成后, 烧录器掉电, MODE1 悬空, MODE0 悬空;
- 2、VCC5 供电输入 5V 电源;
- 3、强制目标板进入 BOOT, CH558/CH559 上电时 P46 接 GND, CH551/CH552/CH554 使用该烧录器会被强制进入 BOOT;
 - 4、USB 插入待下载设备 USB 口,找到设备蓝色灯亮(连接指示)常亮,自动下载;
- 5、下载成功,成功计数加 1,端口红色灯(成功指示灯)常亮,根据 3.2 (模式 0)设置输出状态,如等待多久启动下一次下载、下载完后端口是否断电等;

限制下载次数,下载次数达到上限后,红色灯和蓝色灯闪烁; 控制信号时序:

B) 烧写成功



B) 烧写失败



6、下载失败,失败计数加1,红色灯(成功指示灯)闪烁,根据3.2(模式0)设置输出状态:


3. 5. 2. UART 接口烧写

- 1、配置完成后,烧录器掉电,MODE1 悬空, MODE0 悬空;
- 2、VCC5 供电输入 5V 电源;
- 3、强制目标板进入 B00T, CH558/CH559 上电时 P46 接 GND, CH551/CH552/CH554 上电时 P36 接 V33;
 - 4、TXD 和 RXD 分别连接待下载芯片的串口,握手成功后蓝色灯亮(连接指示)常亮,自动下载;
- 5、下载成功,成功计数加 1,红色灯(成功指示灯)常亮,根据 3.2 (模式 0)设置输出状态,如等待多久启动下一次下载、下载完后端口是否断电等;


限制下载次数,下载次数达到上限后,红色灯和蓝色灯闪烁;

控制信号时序:

C) 烧写成功



B) 烧写失败



6、下载失败,失败计数加1,红色灯(成功指示灯)闪烁,根据3.2(模式0)设置输出状态;

4、修改记录

固件版本	日期	说明
V1. 0	2016. 08. 09	初版发行
		增加 USB 连接消抖延时,USB 方式
V1. 1	2016. 08. 25	下载 LED 状态变更,D3 作为连接
		状态指示,D4 作为开始下载指示
V1. 2	2016. 09. 01	增加擦除 DataFlash 功能
V1. 3	2017. 06. 14	增加支持型号 CH554, CH552, CH551
	2017. 00. 14	增加 PC 下载模式
V1. 4	2018. 01. 15	新版本多口烧录器发布
	2016. 01. 13	OffLineWCH_ISP_Tool
V1. 5	2018. 05. 16	增加支持单口
	2010. 05. 10	Mini_OffLineWCH_ISP_Tool