USB 单片机 CH559 的评估板说明

版本: V1.5 http://wch.cn

1、硬件部分

1.1 开发板




图 1.1.3 CH558&9MINIEVT




图 1.1.1 CH559EVT




图 1.1.2 CH559MINIEVT

1.2 开发板主芯片及功能说明

- (1)、芯片工作电源选择:芯片电压选择, VCC 和+5V 短接, VDD33 悬空, CH559 的工作电压选为 5V; VCC 和 3V3 短接, VDD33 和 3V3 短接, CH559 工作电压选为 3.3V;
 - (2)、评估板电源输入:

通过 P1 电源适配器插口输入 8-15V 的电压,如图 1.1.1 的 P1 口;

通过 USB 直接输入 5V 电压, 如图 1.1.1 和图 1.1.2 的 USB 口;

通过 VCC 和 GND 插针直接输入 5V 或者 3.3V 电压,图 1.1.1 和图 1.1.2 都可以通过 VCC 和 GND 供电;

- (3)、复位: C15 默认不焊, 若焊接则延长复位时间;
- (4)、TF 卡使用 SPI 方式进行操作,使用时 R1 需焊接 0Ω电阻;
- (5) 、串行 Flash 使用 SPIO 操作,使用时 R6 需焊接 0Ω电阻;
- (6)、LED 指示灯连接 P4. 0~P4. 3, 引脚输出低电平点亮相应的 LED;
- (7)、P5. 4/P5. 5 支持 iRS485 数据收发,使用时 R16/R18 焊 20K 电阻, R17 接 120 Ω 电阻;
- (8)、外扩 RAM 物理连接采用直接地址方式,用法参考例程 XBUS. C,使用时需短接 J4;

2、评估板资料包说明

来源: www. wch. cn 搜索 CH559

文件名: CH559EVT. ZIP

资料包:

头文件(C、汇编)

评估板原理图

PCB 图

例程

2. 1 CH559. uvproj

功能: CH559 keil4 工程文件, 头文件、延时函数、串口 0 初始化等常用函数定义;

2.2 ADC 文件夹

功能: ADC 中断(查询)方式手动和自动采集, ADC 采样时钟设置, 电压比较功能函数定义;

2.3 CHIP ID 文件夹

功能: 芯片唯一 ID 号获取函数定义;

2.4 DataFlash 文件夹

功能: DataFlash 擦除读写函数定义;

2.5 Encryption 文件夹

功能:芯片常用加密方法介绍和说明;

2.6 GPI0 文件夹

功能: GPIO 设置和 GPIO 中断使用说明:

2.7 IAP 文件夹

功能: CH559 用户程序跳转至 IAP 升级演示和说明文档,提供上位机软件和源码;

2.8 LED CTRL 文件夹

功能: CH559LED 控制卡演示, 支持 U 盘更新显示内容和掉电数据不丢失;

2.9 PWM 文件夹

功能: PWM1&2 初始化, PWM 占空比设置函数;

2. 10 SPIO 文件夹

功能: SPIO 主机从机模式初始化和数据收发演示,主机操作 CH376,从机连接其他 C51 MCU;

2.11 SPI1 文件夹

功能: SPIO 主机模式初始化和数据收发演示, 主机操作 CH376;

2.12 Timer0 文件夹

功能: 定时器 0 初始化和定时器、计数器使用函数定义;

2.13 Timer1 文件夹

功能: 定时器 1 初始化和定时器、计数器使用函数定义;

2.14 Timer2 文件夹

功能: 定时器 2 初始化和定时器、计数器使用函数定义,定时器 2 捕捉功能函数定义;

2.15 Timer3 文件夹

功能: 定时器 3 初始化和定时器、计数器使用函数定义,定时器 3 捕捉功能函数定义和 PWM3 设置及使用;

2.16 UARTO 文件夹

功能: 串口 0 初始化和中断收发示例;

2.17 WDOG 文件夹

功能:看门狗初始化和喂狗;

2.18 XBUS 文件夹

功能:并行总线初始化和数据收发函数定义;

2. 19 USB LIB 文件夹

功能: USB 文件系统库;

2. 20 USB 文件夹

A. DEVICE 文件夹

模拟 USB 键鼠例程,支持部分类命令;

模拟厂商自定义设备, 需要安装 CH372 驱动, 可以通过 372test. exe 调试(批量数据收发, 中断传输);

B. HOST 文件夹

USB 主机应用例子, 初始化和枚举 USB 端口连接的设备, 支持一级外部 HUB, 可以操作 USB 键鼠和 HUB, 打印机, 包含 HID 类命令处理;

C. U DISK

字节方式读写文件,包括文件创建、删除、修改文件属性,修改文件名;

扇区方式读写文件,包括文件创建、删除、修改文件属性,修改文件名;

创建文件夹和文件创建;

枚举根目录或者指定目下的文件:

2.21 PUB 评估板说明

功能:评估板说明、评估板原理图

3、MCU ISP 下载软件说明

3.1 下载前准备

3.1.1 ISP 变更

重要:因为 ISP 工具升级更新,芯片 B00T 版本 V2.30 以前的版本需要在 V2.40 及以上版本 ISP 工具上选择支持的 B00T 版本,以下以 ISPTool(V2.40)为例,默认支持最新 B00T。

USB 方式下载:无需任何设置,完全兼容。

串口方式下载:如果不知道具体的 B00T 版本,请咨询技术人员或者销售人员。



BootloadV2.30之前版本

B00T 版本 < V2. 30, 设置如图 ▼ Bootload V2. 30之前版本 , 勾选代表设置成功,如果设置成功, ISP 软件名称显示如: ▼ VCHISPTool (V2. 40) (PBIV230) 。

SPIool (Y2.40)
功能(U) 视图(V) 帮助(H)
编辑DataFlash(E)
Flash下载
校验

BOOT 版本 ≥ V2.30,设置如图

3.1.2 **USB 下载**

- a. 根据 1. 2 的(1)选择芯片供电电压;
- b. 按住 下版技术, 将 USB Host/Device 口与 PC 连接;
- c. 松开 Download 键;
- d. 使用 ISP 软件下载, 具体参考 3.3 的 (1);

3.1.3 串口下载

- a. 根据 1.2 的(1)选择芯片供电电压;
- b. 串口下载使用芯片的 PO2(RXD)和 PO3(TXD)引脚,将 TXD, RXD 和 GND 与电脑串口连接;

d.

- (1) 按键下载:按住 下城城 , 通过 USB Host/Device 口与 PC 连接供电,松开按键;
- (2) 无按键下载: ISP 工具选择串口号, 点击下载, 然后通过 USB Host/Device 口连接 PC 供电;
- e. 使用 ISP 软件下载, 具体参考 3.3 的(2);

软件:需安装 WCHISPToolISP 工具, USB 驱动包含在安装包内,设备上电后会自动安装。

网上下载链接: http://wch.cn/download/WCHISPTool Setup exe.html

3.2 ISP 软件功能说明

WCHISPToolISP 软件主要功能:

- 1. 通过 USB 接口对 CH559 进行单个下载或一次多个的批量下载或校验;
- 2. 串口对 CH559 进行单个下载或者指定间隔时间的逐个下载校验;
- 3. EEPROM 的读写;
- 4. 支持 HEX 或 BIN 格式下载;
- 4. 支持界面初始设置的保存和文件导入;

- 5. 支持下载统计显示,操作记录保存至指定文件内;
- 6. USB 下载方式下, 支持设备动态插拔;
- 7. ISP 软件支持简体中文和英文:



图 3.1.1 运行 WCHISPTool. exe 主界面

3.3 软件使用说明

- (1)、USB 方式下载 MCU 程序:
 - a. 选择芯片系列:点击 "8 位 CH55X 系列"标签页面,如 8位 CH55X系列;
 - b. 选择芯片型号: 在"芯片型号"列表中选择 "CH559", 如 芯片型号 CH559 CH559 Υ;
 - c. 选择下载方式: 在"下载方式"列表中选择"USB下载",如下载方式。USB下载 ▼:
 - d. 下载配置: 在"下载配置"栏内,对下载配置进行设置;

F载配置 默认RST支持外部复位,否则普通输入IO ☑ 使能P5.7 作为手工复位输入引脚:	□ 启用晶体振荡器增强对外驱动能力
☑ 启用代码和数据保护模式	✓ 使能系统复位期间P0端口的内部上拉电阻
□ 使能上电复位后长延时(未选中:短延时(默认)选中 □ 下載完成后运行目标程序 ■ 清空DataFlash □ 启用IAP IAP起始地址: 0× E000	o:增加87ms长延时)
串口批量下载间隔时间(秒): 10 ▼串口免按键下载功能 默认开启,否则上电时间。	减少40ms 默认上电检测P46低电平,否则检测P51高电平

e. 选择下载设备:可以在"USB设备列表"中选择指定的设备;

如果设备连至 PC, 软件检测到, 会出现如下图 3.2 "USB 列表"显示"型号 CH559······1 号设备";

如果没有检测到设备插入,可查看芯片电源连接是否正常, USB 是否连接好等;



图 3.3.1

- f. 选择下载文件:如下载配置中未启用 IAP,只需为 "用户程序文件"选择对应的下载文件; 如启用 IAP,需为"IAP程序文件"和"用户程序文件"选择对应的下载 文件:
- g. 单个下载: 点击 "下载(D)"按钮进行单个设备的下载

批量下载:如下载类型为 "USB下载",点击"批量下载 (B)"按钮,会同时对多个设备 进行下载:

如下载类型为"串口下载", 点击"批量下载(B)"按钮, 根据"串口批量下载间隔时间", 如图 3.5;

来检测设备的接入后自动进行下载,直至点击"停止(S)"按钮结束批量下载;

- h. 如果下载配置中选中"下载完成后自动运行程序",则 MCU 会在下载完后自退出下载模式,自动加载运行用户程序;如果未选中,则需要手工给硬件复位或重上电,加载运行用户程序。
- i. 下载结束, 软件会在"下载记录"栏显示当前下载状态, 下载成功如图 3. 3. 2;




图 3.3.2

(2) 、 串口下载 MCU 程序:

- a. 选择芯片系列:点击"8位 CH55X 系列"标签页面;
- b. 选择芯片型号: 在"芯片型号"列表中选择 "CH559";
- c. 选择下载方式: 在"下载方式"列表中选择"串口下载";
- d. 下载配置: 在"下载配置"栏内,对下载配置进行设置;
- e. 选择下载设备:可以在"串口设备列表"中选择与评估板相连的串口号:

开始下载 ■口设备列表 COM30 **投**索

图 3.3.3

- f. 选择下载文件:如未启用 IAP,只需为 "用户程序文件"选择对应的下载文件;如启用 IAP,需为 "IAP 程序文件"和 "用户程序文件"选择对应的下载文件;
- g. 单个下载: 点击 "下载(D)" 按钮进行单个设备的下载

批量下载:如下载类型为"串口下载",点击"批量下载(B)"按钮,根据"串口批量下载间隔时间来检测设备的接入后自动进行下载,直至点击"停止(S)"按钮结束批量下载;检测设备插入的间隔时间,

串口批量下载间隔时间(秒): 10

图 3.3.4

- h. 如果选中"下载完成后自动运行程序",则 MCU 会自退出下载模式,自动加载运行用户程序;如果未选中,则需要手工给硬件重上电后,加载运行用户程序。
 - i. 下载结束,软件会在"下载记录"栏显示当前下载状态,下载成功如图 3.3.5;





图 3.3.5

(3)、MCU 程序校验:

- a. 执行 ISP 下载步骤 a、b、c、d、e、f;
- b. 点击标题栏上的 图标或菜单栏的"功能"→>"校验"按钮进行 MCU 烧录代码和指定的"用户程序文件"进行对比,"下载配置"的设置与 MCU 烧录时的配置进行对比。

(4)、MCU 内置 EEPROM 读写

a. 执行 ISP 下载步骤 a、b



(5)、ISP工具选择语言界面



(6) 、 ISP 工具配置保存

a. ISP 工具支持保存配置功能,该功能支持将当前 ISP 工具的配置保存,生成文件名 (18) 工具在同一目录下。



b. ISP 工具支持将 a 保存的配置导入,默认搜索 ISP 工具安装目录下的后缀. INI 文件,将 ISP 工具设置成保存的配置。



c. 恢复默认配置。

4、创建工程-编译工具 KEIL

4.1 运行编译器

点击 "Project",如下图选择 "New μ Vision Project…",弹出一对话框,如下图 3.1.1 所示,选择创建工程的目录,输入文件名,点击"保存"。




图 4.1.1

4.2 MCU 器件库添加与选择

(1)、打开 WCHISPTool (V2.6 及以上版本),选择功能→添加 WCH MCU 到 KEIL 器件库。如图 4.2.1 所示。 此时软件会提示"WCH MCU 库添加成功"即可(如图 4.2.2)。





图 4.2.1

图 4.2.2

(2)、打开 Keil C51 工具,创建工程项目。按图 4.2.3 所示 1^{-3} 选择 CH554 芯片。确定后,弹出图 4.2.4 所示窗口,点击"否"即可。




图 4.2.3




图 4.2.4

4.3 文件添加

(1)、工程文件打开或者创建完成后,需要添加或者新建程序文件(.C或者.ASM),如下图,右击"Source Group1"选择"Add Files To Group 'Source Group1'"




图 4.3.1

(2)、找到. C或者. ASM 文件所在目录,选择文件,点击"Add"添加进工程。




图 4.3.2

3.4 编译

点击 , 出现图 4.4.1, 勾选 "Create HEX File", 点击 "OK", 按 F7 或者 编译, 生成 ". HEX" 的文件。




图 4.4.1

5、修改记录

版本	日期	说明
V1. 0	2015. 5. 27	初版发行
		1. 增加 CH559MINIEVT 的评估板说明;
V1. 1	2015. 10. 16	2. 下载说明部分重新调整;
		3. 增加 IAP 程序下载说明;
V1. 2	2016. 12. 08	1. 增加 CH559MINIEVTV13 的评估板说明;
		2. ISP 增加串口批量烧录功能;
V1. 3	2017. 03. 06	1. ISP 工具升级, 下载说明步骤调整;

CH559 评估板使用说明书

		2. 增加 EVT 资料说明;
V1. 4	2018. 02. 28	1. ISP 工具升级,修改使用说明;
V1. 5	2018. 07. 30	1. 添加 CH55x 设备器件库以及器件选择