会话式智能家居初始化配置

@author: 黄顺伟

1. 树莓派串口配置

1) 开启串口

执行: sudo raspi-config 选择 Optional->Serial->回车->选择 yes->finish->重启

2) 禁用蓝牙

执行: sudo nano /boot/config.txt 在末尾加上: dtoverlay=pi3-disable-bt enable_uart=1

3) 禁用串行控制台(可不禁止)

执行: sudo nano /boot/cmdline.txt 删除 console=serial0,115200

2. 温度传感器

DS18B20 插入之后是否正常工作,在终端输入以下命令: sudo modprobe wl-gpio sudo modprobe wl-therm cd/sys/bus/wl/devices ls

如果"devices"目录下出现了以"28-"开头的目录,就表示 DS18B20 被正确识别了,无法看到"28-"开头的目录,请先确认一下你是否使用了 2015-02-16 之后的 Raspbain 系统,如果是,则建议按照如下方法修改配置: sudo nano /boot/config.txt 在最后一行手动添加:

dtoverlay=w1-gpio-pullup,gpiopin=4

然后保存并重启树莓派。

切换路径:

cd 28-xxxx (XXX 换成实际的传感器编号)

执行: cat wl_slave 后显示两行文字即启用温度传感器成功。

3. 安装 python 的 gpio 库

pip3 install RPi.GPIO