



Vector 产品培训


CAPL编程





CAPL浏览器——概述

- 创建、修改、编译CAPL程序
- 以结构形式显示变量、 事件程序和函数
- CAPL浏览器可同时打 开多个CAPL程序窗口
- 快速编译
- 错误自动定位




通过CANoe工具条按钮 I 打开CAPL浏览器。鼠标双击CAPL节点也可打开。





CAPL浏览器的窗口








CAPL程序的编译

- CAPL程序必须通过编 译才可执行
- CAPL的可执行文件扩 展名为*.cbf
- 编译可通过菜单命令、 工具条按钮、或快捷键 来激活
- 信息窗格显示编译信息
- 通过错误信息定位错误







搜索运行时错误

- 测量过程中自动检测CAPL程序:
 - 被0除
 - 超出数组的上限或下限
 - 超出消息数据域的上偏移或下偏移
 - 在CAPL子程序调用时堆栈溢出
- 使用浏览器菜单命令Compiler | Find runtime errors通过错误索引号查找
- 使用runError()函数自定义运行时错误





数据库的访问


- 直接从CANoe的测量设置或仿真设置窗口打 开CAPL浏览器,自动关联数据库
- 通过浏览器菜单命令关联数据库
- 在浏览器的编辑窗格中,通过交互菜单选项 插入信号或消息名到CAPL程序中





导入/导出ASCII文件

- File Import...导入纯ASCII文件到CAPL浏览器中
- File | Export...导出CAPL程序为ASCII文件



导出的 ASCII格式的CAPL程序


浏览器格式的CAPL程序





CAPL编程概述

- CAPL是CAN总线访问编程 语言(CAN AccessProgramming Language)
- 类C语言
- 应用于Vector CAN工具节 点编程
- 基于事件建模的语言
 - ○总线事件
 - ○属性事件
 - ○时间事件







CAPL程序的应用

- 节点仿真
- 网络仿真
- 仿真控制系统的环境
- 节点测试
- 网关





CAPL程序对于事件的响应

- CAPL程序能够检测事件,并执行和事件相关 的程序。检测的事件类型包括:
 - 程序开始执行事件
 - 程序停止执行事件
 - 键盘输入事件
 - CAN消息的接收事件
 - 定时器超时事件
 - 图形面板输入事件(该项只在CANoe中应用)
- CAPL程序是基于事件程序的组合





CAPL的事件类型

事件类型	事件名	程序执行条件	事件过程语法结构 *
	PreStart	CANoe初始化时执行	on preStart { }
系统事件	Start	测量开始时执行	on start { }
	StopMeasuremet	测量结束时执行	on stopMeasurement { }
	BusOff	硬件检测到BusOff时执行	on busOff { }
CAN控制器	ErrorActive	硬件检测到ErrorActive时执行	on errorActive { }
事件	ErrorPassive	硬件检测到ErrorPassive时执行	on errorPassive { }
	WarningLimit	硬件检测到WarningLimit时执行	on warningLimit { }
CAN消息事件	自定义	接收到指定的消息时执行	on message Message { }
时间事件	自定义	定时时间朝过时执行	on timer Timer { }
键盘事件	自定义键值	指定的键被下时执行	on key Key { }
错误帧事件	ErrorFrame	硬件每次检测到错误帧时执行	on errorFrame { }
环境变量事件	自定义	指定的环境变量值改变时执行	on envVar EnvVar { }

^{* &}quot;事件过程语法结构"列中兰色字体表示该程序的关键字;深红色字体表示用户自定义的名称;

[&]quot;{…}"内是CAPL程序体,用户可根据需要使用CAPL语言编写。





CAPL 基本语法

- CAPL语言的语法与C语言基本相同:
- 注释
 - // 放置在需要注释的语句之前,注释单行
 - o /* 注释起始符,其后的内容被注释
 - o */ 注释结束符,结束由'/*'开始的注释
- 事件过程
- 分号 语句结束符
- 大括号





消息过程

■ on message 123 //对消息123(dec)反应

■ on message 0x123 //对消息123(hex)反应

■ on message MotorData //对消息MotorData(符号

//名字)反应

■ on message CAN1.123 /*对CAN 通道1收到消息

123反应*/

■ on message * //对所有消息反应

■ on message 100-200 //对100-200间消息反应





键盘过程

- on key 'a'
- on key ' '
- on key 0x20
- on key F1
- on key Ctrl-F12
- on key PageUP
- on key Home
- on key *

//按'a'键反应

//按空格键反应

//按空格键反应

//按F1键反应

//按Ctrl + F12键反应

//按PageUp键反应

//按Home键反应

//按所有键反应





时间过程

- 时间过程表示法:
 - on timer myTimer

//对myTimer 设定的时间到反应

- 定时器的申明
 - msTimer myTimer;

//将myTimer 申明ms为单位的变量

timer myTimer;

//将myTimer 申明s为单位的变量

- 定时器的设置
 - o setTimer(myTimer,20); //将定时值设定为20ms,并启动
 - o cancelTimer(myTimer); //停止定时器myTimer

每次使用setTimer的设置,只能触发一次时间过程





环境变量过程

- 环境变量过程on envVar 对环境变量值的改变产生反应
- 测量设置中的CAPL节点不会阻止环境变量在 数据流图中的传输
- 环境变量过程常用的函数:
 - o getValue() //获取环境变量的值
 - o putValue() //设置环境变量的值
- 可使用this在过程内部访问环境变量的值





CAPL中的数据类型

- 无符号整数
 - o byte (1字节)
 - o word (2字节)
 - o dword (4字节)
- 有符号整数
 - o int (2字节)
 - o long (4字节)
- 浮点数
 - o float (8字节)
 - o double (8字节)

- CAN消息类型
 - message
- 定时器类型
 - o timer (秒为单位)
 - o msTimer(毫秒为单位)
- 单个字符
 - o char (1字节)





消息的申明

■ 消息申明的格式

Message 0xA my_msg1;

Message 100 my_msg2;

Message EngineData my_msg3;

■ 消息数据的索引

o my_msg1.byte(0) //数据字节0

o *my_msg2.word(2)* //从第2字节开始的一个字

o my_msg3.EngSpeed /*如果使用了符号数据库, 可使用信号符号名来索引 消息中的信号*/





CAPL程序的组成

- 一个完整的CAPL程序 由三个部分组成:
 - 申明与定义全局变量
 - 各种事件过程
 - 申明与定义自己的函数





CAPL 程序执行顺序

```
variables{ int counter};

write

read

on message 0x1a1
{
    counter=counter+1;
}

write("%d",counter);
}
```

- 事件过程之间无关联,执行顺序由运行时间事件决定
- 事件过程通过全局变量和子程序决定
- 事件过程为一整体,不能被其它事件中断





针对消息的一些常用语句

■ 常进行读写

```
if (this.id==100) {...} //消息ID
```

■ 常写的

```
msg.can=2; //消息所使用的CAN控制器编号 msg.dlc=8; //消息中包含的数据字节长度
```

■常读的

```
dword t; t=this.time; //消息的时标,单位是10us if(this.dir!=RX) {return;} //消息的收发特性
```

注意: this 是关键字,在事件过程中代表所定义的触发事件名





关键字 —— this

在事件过程中,关键字this指定事件对象的数据结构

```
on message 100 {
    byte byte_0;
    byte_0 = this.byte(0);
    ...
}
```

```
on envVar Switch {
    int val;
    val = getvalue(this);
    ...
}
```

- this可作为参数使用
- 对于this值的改变仅在过程内部有效





CAPL 指令块

vector

```
Counter = counter+1;
if (counter==256)
   counter=0;
  stop();
```





CAPL 中输出文本

```
int h=100;
char ch='a';
char s100[8]="hundred";
write("Hundred as a number:%d,%x",h,h);
write("Hundred as a string:%s",s100);
write("The square root of two is %6.4g",sqrt(2.0));
```





处理信号

```
on message 0x64
  if(this.byte(2)==0xFF)
     write("Third byte of the message is invalid");
on message MotorData
  if(this.temperature.phys>=150)
     write("Warning: critical temperature");
```





传输信号

```
on key 'a' {
  message MotorData mMoDa;
  mMoDa.temperature.phys=60;
  mMoDa.speed.phys=4300;
  output(mMoDa);
on key 'b' {
   message 100 m100= {dlc=1};
   m100.byte(0)=0x0B;
   output(m100);
```





周期性消息发送的CAPL示例

```
//定义全局变量
Variables
    message 0x555 msg1 = {dlc=1}; // 定义消息变量 msg1, 并初始化数据字节代码为1
    msTimer timer1; //定义定时器变量 timer1
                          // 系统过程
on start
                         // 初始化定时器变量timer1的值为 100 msec, 并启动
    setTimer(timer1,100);
on timer timer1
                          // 时间过程(对于定时器变量timer1)
                     // 重新设置timer1 ,并启动
    setTimer(timer1,100);
    msg1.byte(0)=msg1.byte(0)+1; // 改变消息数据字节
                         //输出消息
    output(msg1);
```





环境变量过程的示例

```
Variables
// Reaction to change of environment var. evSwitch
on envVar evSwitch
    // Declare a CAN message to be transmitted
    message Msg1 msg;
    // Read out the value of the light switch, Assign to the bus signal bsSwitch
    msg.bsSwitch = getValue(this);
    // Output message on bus (spontaneous transmission)
    output(msg);
```





小结


- 本章主要介绍了三个独立应用的编辑工具:
 - CANdb++编辑器
 - 按照创建CAN数据库的步骤介绍了CANdb++编辑器的 使用方法,从而学习其最主要的一些功能
 - 面板编辑器
 - 主要介绍了编辑器的启动、控件的布置与配置、位图元件的处理、以及面板的测试与控制
 - CAPL浏览器及CAPL编程基础
 - 介绍了CAPL浏览器的窗口、编译及编译错误处理、数据库访问、以及CAPL程序ASCII文件的导入/导出
 - 同时还介绍CAPL语言的特点与应用、CAPL事件过程、 数据类型、程序结构、以及实例演示了常用函数的使用





练习1:

- 创建一个完整的CANoe配置:
 - 。 两个节点
 - 与外部交互







创建分布式系统模型的步骤


- 在CANoe中创建一个分布式系统模型,分为 三个步骤:
 - 创建一个具有消息、信号和环境变量的数据库
 - 创建网络节点的外部界面。比如,控制面板
 - 使用CAPL程序创建网络节点模型





创建数据库

■ 打开CANdb++编辑器








创建数据库(续)

■ 创建消息Msg1








创建数据库(续)

■ 创建信号bsSwitch(开关状态)








创建数据库(续)

■ 创建环境变量 evLight 与 evSwitch








创建面板



■ 创建面板作为节点的外部设备








创建面板 (续)

■ 将面板文件集成到CANoe配置中


面板集成 菜单命令







创建网络节点模型





CANoe快速建模CAPL Generator






目录

- □概述
- □数据库准备
- ■生成CAPL模型
- ■建立CANoe仿真
- □集成应用






□两种CANoe模型








□阶段、流程、文件








概述








- □模板
 - CAPL Generator交互层
 - □ CAPLgen_IL_ALL_Template.dbc
 - □ 所有CAPL Generator交互层属性
 - □ CAPLgen_IL_Basic_Template.dbc
 - □ 发送报文的基本属性
 - □ Vector交互层
 - □扩展层








- □模板
 - □ CAPL Generator交互层
 - □ Vector交互层
 - □ Vector_IL_Basic_Template.dbc
 - □ 发送报文的基本属性
 - □扩展层








□两个交互层接口区别





- □模板
 - □ CAPL Generator交互层
 - □ Vector交互层
 - □扩展层
 - □ IL_Extended_Template.dbc
 - □ 附加属性:条件发送和调用用户自定义函数
 - □ IL_NM_Template.dbc
 - □ 网络管理属性









□发送类型

□ CAPL Generator IL: GenMsgSendType

□ Vector IL: GenSigSendType









□ GenMsgSendType

报文发送类型	相关属性	行为描述	
cyclic	GenMsgCycleTime	周期发送	
spontaneous	-	信号值改变时发送	
cyclickIfActive	GenMsgCycleTime; GenSigInactiveValue	信号激活发送	
spontaneousWithDelay	GenMsgDelayTime	带延迟的值改变发送,指定该 报文的最小发送间隔	
cyclicAndSpontaneous	GenMsgCycleTiem	周期和值改变混合发送方式。 要求GenMsgDelayTime=0	
cyclicAndSpontaneousWD	GenMsgCycleTiem; GenMsgDelayTime	在周期点发送值改变信号。	
spontaneousWithRepetition	GenMsgNrOfRepetitions; GenMsgCycleTime	信号值改变后,立即周期发送 若干次数	
cyclicIfActiveAndSpontaneo usWD	GenMsgCycleTime; GenMsgDelayTime	值激活后周期发送,并在值改 变时也发送,且报文满足最小 延迟时间要求	
cyclicIfActiveFast	GenMsgCycleTime; GenMsgCycleTimeActive	无激活信号时以基本周期发送 ,有信号激活时快速周期发送	
cyclicWithRepeatOnDeman d	GenMsgNrOfRepetition; GenMsgCycleTime	信号值改变后,在周期点发送 若干次数	





□GenSigSendType


	信号发送类型	相关属性	行为描述
cyclic	cyclic	GenMsgCycleTime	周期发送
OnEvent	OnWrite	-	写信号后发送
	OnChange	-	信号值改变后发送
	OnWriteWithRepetition	GenMsgNrOfRepetition	写信号后重复发送
	OnChangeWithRepetition	GenMsgNrOfRepetition	信号值改变后重复发 送
IfActive	IfActive	GenMsgCycleTimeFast;	信号激活后,以快速
	IfActiveWithRepetition	GenSigInactiveValue	周期发送报文,否则 不发送。





- □启动
 - □ < CANoe Install>\Exe32\CAPLgenerator.exe
- □导入
 - □ File->Assin database
 - □ Ctrl-A









□生成

□ Part

□ Send: 信号发送

□ Display: 报文、信号显示


□ Receive: 报文接收

□ Range

□ Database: 整个数据库(所有节点)

■ Node: 部分节点


■ Message: 部分








- □路径
 - □生成文件存放路径
- 口文件
 - □.can: CAPL脚本
 - □.log: 记录文件
- □记录
 - □ caplgen.log
 - □生成过程中错误及提示信息










□CAPL示例

□ Send:








□CAPL示例

□ Display:








网络仿真

- □加载数据库
 - □ File->Database Usage
- □加载CAPL脚本
 - □ 节点右键->Configuration-> Program Files
- □编译仿真运行
 - **□** F9



网络仿真



取消

帮助





帮助

Remove nodes which are not defined in the da

取消

< 上一步 (B) 下一步 (M) >

HEX


Dwefraii CA: 2

(上一步 (B)

完成

□加载CAPL脚本

□ 节点右键->Configuration-> Program Files








网络仿真

□编译仿真运行

□ F9







集成应用

- □代码详解
 - □IL接口
 - □信号环境变量:报文和信号发送





- □脚本自动完成
- □发送周期、重复次数、最小发送间隔、激活发送
- □使用示例
 - □发送信号:
 - □ putvalue(EnvMsgHi01SigHi01_, 100);








集成应用





Signal::GenSigEVName

□宏命名

□ @Nodename: 取节点名字符串

□ @Msgname: 取报文名字符串

□ @Signame: 取信号名字符串

□例如: @Msgname@Signame





Q&A



