lz4_dst_int_inv						RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
lz4_dst_int_en						RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	lz4_err_en	lz4_done_en