

Flash Cube

使用说明

Version: 1.6

Copyright @ 2025

www.bouffalolab.com

1	Flash	ո Cube 简介		4
	1.1	烧写界面介绍		4
2	烧写力	方法		7
	2.1	编译应用固件		7
	2.2	导入配置文件		7
	2.3	烧写程序		8
	2.4	启动程序		9
3	烧录酢	配置文件介绍		11
4	新增烷	烧写项		13
	4.1	修改分区表文件		13
	4.2	修改烧录配置文件		14
	4.3	烧写程序		15
5	命令行	行下载		16
	5.1	单个固件程序烧写		17
	5.2	IOT 多固件程序烧写		19
	5.3	RAM 烧写		23
	5.4	Flash/Efuse 读写操作................................		24
	5.5	Flash Otp 读写操作 (仅支持 BL616D/BL616L)		25
	5.6	自动烧写的板子支持默认启动		27
	5.7	支持 RSA 公钥加密		27
6	Flash	n 调试助手		28
	6.1	配置通信方式		29
	6.2	读 Flash ID		29
	6.3	读 Flash 内容..................................		30
	6.4	擦除 Flash 内容		30
	6.5	写 Flash 数据...................................		32



	6.6	读写寄存器内容
7	高级项	为能
	7.1	支持固件路径模糊匹配
	7.2	支持 ISP 烧写模式
	7.3	支持压缩烧写
	7.4	支持 eFuse 校验选择
	7.5	支持修改烧录时擦除方式
	7.6	支持擦写的 skip 功能
	7.7	生成量产烧录文件
	7.8	BL602/BL702 支持不填写密钥签名烧写已经加密加签的板子 43
	7.9	新增预处理功能
	7.10	支持用户自定义的 efusedata.bin 的加密密钥
8	注意	事项
	8.1	自定义的功能配置以用户导入为准
	8.2	烧录界面每个烧录选项名称最大支持 10 个字符
	8.3	晶振类型默认设定 47
	8.4	固件超出分配的地址大小时会提示错误
	8.5	固件 Flash size 时会提示错误
9	修改记	己录

Flash Cube 简介

BLFlashCube 是芯片烧写工具,支持将用户程序、分区表、boot2、用户资源等文件烧写到芯片的 Flash 中,同时工具还提供 eFuse 烧写功能,本文档主要介绍程序烧录的方法及相关配置。

BLFlashCube 的主要功能如下:

- 1. 支持应用程序代码等各类文件的 Flash 烧录和验证
- 2. 支持芯片 eFuse 烧录和验证
- 3. 支持多种型号 Flash 的擦、写、读
- 4. 下载通讯接口支持 UART、JLink、CKLink 和 OpenOCD,下载速度可配
- 5. 支持芯片加密或签名模式下的 Flash 烧录

用户可以通过 Bouffalo Lab Flash Cube,获取最新版本的 Flash Cube。

1.1 烧写界面介绍

双击解压后文件夹中的 BLFlashCube.exe,即可进入 Flash Download 程序下载主页面。






图 1.1: 烧写主界面

烧写主界面由以下几部分组成:

- Firmware Options 区域用于选择烧录配置文件,通过 Brower 按钮选择烧写使用的配置文件后,可显示具体的烧写项目和烧写地址。
- Efuse Options 区域用于 eFuse 的烧写。在勾选了 Enable 之后,通过 Brower 按钮选择相应的 efusedata.bin 文件。其相同目录下要存在 efusedata_mask.bin 文件,用于 eFuse 烧录验证,否则烧写会出错。
- Encrypt Options 区域仅在 BL602 / BL702 的界面中存在,用于加密或签名模式下的烧写
 - aes-encrypt: 如果使用加密功能,需要将 aes-encrypt 选项选中,并在旁边的文本框中输入加密所使用的 Key 和 IV。输入的是十六进制对应的"0"~"F",一个 Byte 由两个字符构成,所以 Key 和 IV 分别要求输入 32 个字符。需要注意的是 IV 的最后 8 个字符(即 4Bytes)必须全为 0
 - ecc-signature: 如果使用签名功能,需要将 ecc-signature 选项选中,并在旁边的 public key 选择公钥文件,private key 选择私钥文件,工具会生成 pk hash 并写入 eFuse 中
- Basic Options 区域是烧录的相关配置,如芯片类型、烧写方式、串口号等等。
 - Chip: 用于选择当前需要烧录的芯片类型,工具支持 BL602/604, BL702/704/706, BL702L, BL808, BL606P
 和 BL616/BL618 等多种类型芯片烧写功能
 - Interface: 用于选择下载烧录的通信接口,可选的接口有 UART、Jlink、CKLink 和 Openocd,用户可根据 实际物理连接进行选择
 - Port/SN: 当选择 UART 进行下载的时候这里选择与芯片连接的 COM 口号, 当选择 Jlink/CKLink/Openocd 的时候, 这里显示的是设备的端口号。可以点击 Refresh 按钮进行 COM 号或者端口号的刷新

Flash Cube 使用说明 5/ 49 @2025 Bouffalo Lab



- Uart Rate: 当选择 UART 进行下载的时候,烧录使用的波特率,推荐下载频率 2M
- JLink Rate: 当选择 JLink 进行下载的时候,烧写速度的配置,默认值是 1000
- 右侧按钮区域是相关的功能按键
 - Refresh: 用于刷新串口使用。当连接新的串口时需要点击 Refresh 按钮更新一下当前串口
 - Clear: 用于清除进度条的状态和 LOG 区域显示
 - Open Uart: 当 Interface 为 Uart 时,打开 Port/SN 选择的串口
 - Save Config: 将当前 Firmware Options 区域的烧录项和地址保存到 config file 选择的配置文件中
 - Download: 将对应页面选择的烧写项下载到 Flash 中。如果勾选了 eFuse,则勾选的 eFuse 数据也会写到芯片中
- 底部区域显示烧写的进度和烧写 LOG
 - 进度条:显示当前的烧写进度。如果烧写出错,错误类型也会显示在进度条中
 - LOG 区域: 使用 Download 按钮时显示烧写过程中的 log。使用 Open Uart 按钮时会显示启动的 log。

Flash Cube 使用说明 6/ 49 @2025 Bouffalo Lab

烧写方法

本文以 sdk 的 examples/wifi/sta/wifi_ota 为例,介绍 bl616 的烧录流程。

2.1 编译应用固件

\$ cd examples/wifi/sta/wifi_ota

\$ make

编译完成后在 build/build_out 路径下,生成了对应的固件 wifi_ota_bl616.bin,同时该目录下也包含了 boot2,mfg 等 固件。

2.2 导入配置文件

打开 BLFlashCube 后默认进入到 Flash Download 页面,点击 Firmware Options 区域 Browse 按钮选择 examples/wifi/sta/wifi_ota 目录下的 flash_prog_cfg.ini 文件,更新后的界面如下图所示:






图 2.1: 导入配置文件

2.3 烧写程序

烧写前先确认烧写选项是否正确。将 Basic Options 区域的 Chip 选择为 BL616/618, Interface 选择对应的烧写方式, 然后点击 Refresh 按钮更新串口号/序列号。

- 当选择 UART 方式烧写程序时,需要将板子的 BOOT 引脚设置为高电平,然后复位芯片,使其处于 UART 引导下载的状态(如果用户板子的 Boot 引脚和 Reset 引脚都与 USB 转串口的 DTR 和 RTS 连接,则无需手动设置,下载程序会自动设置引脚,使其处于 UART 引导下载的状态)。
- 当选择 Jlink 方式烧录时,可以一直将 Boot 引脚设置为低电平,让其处于从 Flash 启动的状态。

点击 Download, 工具会根据页面配置向指定的地址烧录文件。






图 2.2: 成功下载程序

当出现如图所示 100% 的绿色进度条时,则表示程序下载成功。

注解: 若没有连接板子,只需生成完整的镜像文件,亦可点击 Download 按钮生成

2.4 启动程序

下载成功后,将板子的 BOOT 引脚设置为低电平,复位芯片,使其从 Flash 启动,此时应用程序即可运行。

下图是 wifi/sta/wifi_ota 程序运行起来的效果。

Flash Cube 使用说明 9/ 49 @2025 Bouffalo Lab



图 2.3: wifi_ota 程序结果

烧录配置文件介绍

根据 examples/wifi/sta/wifi_ota 的烧录需求,配置文件 flash_prog_cfg.ini 中包含了分区表、Boot2、Firmware、mfg 等 固件烧录信息。本章节介绍一下烧录配置文件的组成。

```
[cfg]
# 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase
# skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with ; separated
skip_mode = 0x0, 0x0
# 0: not use isp mode, #1: isp mode
boot2_isp_mode = 0
[boot2]
filedir = ./build/build_out/boot2_*.bin
address = 0x000000
[partition]
filedir = ./build/build_out/partition.bin
address = 0xE000
[FW]
filedir = ./build/build_out/wifi_ota*_$(CHIPNAME).bin
address = @partition
[mfg]
filedir = ./build/build_out/mfg*.bin
address = Opartition
```

cfg 表示烧录时的一些配置,正常使用默认值即可

• erase: 设置烧写时的擦除方式。默认的 erase = 1,表示下载时按照烧录地址和内容大小进行擦除。erase = 2表示程序烧录之前会将 Flash 全部擦除。erase = 0表示烧写前不进行擦除操作,一般不使用。



- skip_mode: 设置擦写时不操作的区域。第一个参数为起始地址,第二个参数为长度。skip_mode 支持同时配置多个区域,中间以";"分隔。
- boot2_isp_mode: 控制是否选择 isp 烧写模式。boot2_isp_mode = 1 表示使用 isp 烧写模式。

boot2 表示要烧录的 boot2 固件

• filedir: boot2 固件所在相对路径

• address: 必须使用 0 地址

partition 表示要烧录的 partition 固件,必须使用 partition 名称。

• filedir: partition 固件所在相对路径

• address: 由 SDK 提供的分区表文件 'partition_xxx.toml' 指定

FW 表示要烧录的应用固件,使用"FW"可以从分区表中获取。

- filedir: 应用固件所在相对路径。其中 "wifi_ota" 表示应用固件名称, \$(CHIPNAME) 表示芯片类型。
- address 使用"@partition" 表示自动从 partition.bin 中获取烧录地址。也可以直接指定烧录地址,如 address = 0x10000 mfg 表示要烧录的 mfg 固件,使用"mfg" 可以从分区表中获取。
 - filedir: mfg 固件所在相对路径
 - address: 使用"@partition" 表示自动从 partition.bin 中检测 mfg 地址。也可以直接指定烧录地址,如 address = 0x210000。

Flash Cube 使用说明 @2025 Bouffalo Lab

新增烧写项

对于 IOT 多固件程序烧写,如果要增加新的烧写项,需要修改配置信息。

- 修改分区表文件,增加新烧写项的分区信息
- 在 flash_prog_cfg.ini 文件中增加新烧写项的配置

下面以 bl616 增加 test 烧写项为例,介绍添加的流程。

4.1 修改分区表文件

在 SDK 的"bsp/board/bl616dk/config" 目录下有命名格式为"partition_xxx.toml" 的分区表文件,增加新的烧写项只需要 修改这个分区表文件就可以。

例如:将提前准备好的 test.bin 烧写到 flash 的 0x378000 位置,固件大小为 0x1000。

在分区表中增加新的 name 为"test" 的分区信息, 其中 address0 为 0x378000, size 为 0x1000, 其他配置使用默认值。

type 表示分区类型,Boot2 会根据这个 type 来启动镜像。当 type 等于 0 时表示 CPU0 启动的镜像,等于 1 时表示 CPU1 启动的镜像。因此,客户在自定义分区表的时候,要避开 0 和 1,否则会被 Boot2 当成可运行的镜像启动运行。详细的介绍可以参考"分区表说明文档"

```
[[pt_entry]]
type = 8
name = "test"
device = 0
address0 = 0x378000
size0 = 0x1000
address1 = 0
size1 = 0
# compressed image must set len,normal image can left it to 0
len = 0
```

修改之后重新编译应用固件,在编译 LOG 中看到"Create partition using partition_xxx.toml" 即表示在 build/build_out



目录下成功生成了分区表文件 partition.bin。

如果提示 log: "[Warning] No partiton file found in ./../../bsp/board/bl616dk/config,go on next steps",则表示没有找到分区表文件,用户需要检查"bsp/board/bl616dk/config" 目录下的分区表文件是否存在。

4.2 修改烧录配置文件

打开 examples/wifi/sta/wifi_ota 目录下的 flash_prog_cfg.ini,增加 test 烧写项,添加 test 烧写项后的配置文件内容如下:

```
[cfg]
# 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase
# skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with ; separated
skip_mode = 0x0, 0x0
# 0: not use isp mode, #1: isp mode
boot2_isp_mode = 0
[boot2]
filedir = ./build/build_out/boot2_*.bin
address = 0x000000
[partition]
filedir = ./build/build_out/partition.bin
address = 0xE000
[FW]
filedir = ./build/build_out/wifi_ota*_$(CHIPNAME).bin
address = Opartition
[mfg]
filedir = ./build/build_out/mfg*.bin
address = @partition
[test]
filedir = ./build/build_out/test*.bin
address = Opartition
```

在新增的 test 烧录项中:

- filedir 指定烧录的 bin 文件位置,示例中使用的是相对路径(相对于配置文件的路径)。建议将新增的烧录固件也拷贝到 FW 同目录下。
- address 指定烧录地址,示例中使用 @partition 表示从分区表中自动获取烧写地址,也可以直接指定烧录地址 0x378000。 使用 @partition 的好处是:如果该分区要更换地址,只要修改分区表文件即可。

Flash Cube 使用说明 @2025 Bouffalo Lab



4.3 烧写程序

修改成功后使用 BLFlashCube 工具导入新的烧录配置文件然后烧写即可,导入后的烧写界面如下:




图 4.1: test 烧写项成功导入到界面

烧写成功界面和烧写 log 如下图:




图 4.2: 成功下载程序

命令行下载

BLFlashCube 提供了命令行的烧写方式,Windows 环境下的可执行文件为 BLFlashCommand.exe,Linux 下的可执行文件为 BLFlashCommand-ubuntu。

具体使用说明如下:

```
PS D:\Works\BLFlashCube> .\BLFlashCommand.exe --help
usage: BLFlashCommand.py [-h] [--interface INTERFACE] [--port PORT]
                       [--chipname CHIPNAME] [--baudrate BAUDRATE]
                       [--config CONFIG] [--firmware FIRMWARE]
                       [--efusefile EFUSEFILE] [--cpu_id CPU_ID]
                       [--key KEY] [--iv IV] [--pk PK] [--sk SK]
                       [--pk_str PK_STR] [--sk_str SK_STR] [--flash]
                       [--flash_otp] [--otpindex OTPINDEX] [--lock]
                       [--efuse] [--erase] [--build] [--read] [--write]
                       [--start START] [--end END] [--len LEN]
                       [--file FILE] [--ram] [--reset]
                       [--efuse_encrypted EFUSE_ENCRYPTED] [--addr ADDR]
                       [--whole_chip]
flash-command
options:
  -h, --help
                        show this help message and exit
   --interface INTERFACE
                          interface to use
  --port PORT
                         serial port to use
  --chipname CHIPNAME
                        chip name
  --baudrate BAUDRATE
                        the speed at which to communicate
   --config CONFIG
                         run config
   --firmware FIRMWARE
                        image to write
```



```
--efusefile
                      efuse write file
--cpu_id CPU_ID
                      cpu id
--key KEY
                      aes key
--iv IV
                      aes iv
--pk PK
                      ecc public key
--sk SK
                      ecc private key
                      ecc public key string
--pk_str PK_STR
--sk_str SK_STR
                      ecc private key string
--otpindex OTPINDEX
                      flash otp index
--lock
                      enable flash otp lock
--flash
                      Indicate flash operation
--flash_otp
                      Indicate flash otp operation
                      Read or write efuse
--efuse
                      Erase flash memory
--erase
--build
                      build pack
--read
                      Read from flash memory
--write
                      Write to flash memory
                      Start address (hex, e.g., 0x1A2B)
--start START
--end END
                      End address (hex, e.g., 0x1A2C)
--len LEN
                      Length (hex, e.g., 0x100)
--file FILE
                      File for reading or writing
                      Download image to RAM
--ram
                      Reset CPU after download
--reset
--efuse_encrypted EFUSE_ENCRYPTED
                      encrypted data to write
--whole_chip
                      Erase whole flash
```

用户烧写的时候需要使用参数--interface 指定烧写接口,--port 指定烧写串口号,--chipname 指定芯片类型,--baudrate 指定烧写波特率,--config 指定使用的烧录配置文件。

5.1 单个固件程序烧写

命令行工具可以使用 --firmware 参数直接指定要烧录的固件,默认烧录到 Flash 的 0 地址起始位置。如需在烧录之前将 flash 全部擦除,可在命令行中增加--whole chip 选项。

以 BLFlashCommand.exe 为例,烧写 wifi ota bl616.bin 到 Flash 的命令如下:



```
[15:43:00.455] - Program Start
[15:43:00.456] - ======= eflash loader cmd arguments =======
[15:43:00.457] - serial port is COM98
[15:43:00.457] - chiptype: bl616
[15:43:00.457] - cpu_reset=False
[15:43:00.480] - com speed: 2000000
[15:43:00.480] - ======= Interface is uart =======
[15:43:00.480] - Bootrom load
[15:43:00.480] - ====== get_boot_info =======
[15:43:00.480] - ======= image get bootinfo =======
[15:43:00.485] - default set DTR high
[15:43:00.587] - usb serial port
[15:43:00.649] - clean buf
[15:43:00.653] - send sync
[15:43:00.867] - ack is b'4f4b'
[15:43:00.869] - shake hand success
[15:43:01.382] - data read is b'0100160600000100279280015e64de05b91819000f758010'
[15:43:01.382] - ======= ChipID: 18b905de645e =======
[15:43:01.382] - Get bootinfo time cost(ms): 902.612060546875
[15:43:01.382] - change bdrate: 2000000
[15:43:01.383] - Clock PLL set
[15:43:01.383] - Set clock time cost(ms): 0.0
[15:43:01.504] - Read mac addr
[15:43:01.506] - MACADDR: 18b905de645e
[15:43:01.506] - flash set para
[15:43:01.507] - get flash pin cfg from bootinfo: 0x02
[15:43:01.507] - set flash cfg: 1014102
[15:43:01.508] - Set flash config
[15:43:01.510] - Set para time cost(ms): 1.98876953125
[15:43:01.510] - ======== flash read jedec ID ========
[15:43:01.511] - Read flash jedec ID
[15:43:01.511] - readdata:
[15:43:01.511] - b'c8401600'
[15:43:01.511] - Finished
[15:43:01.511] - flash config Not found, use default
[15:43:01.511] - jedec_id:c84016
[15:43:01.511] - capacity_id:22
[15:43:01.511] - capacity:4.0M
[15:43:01.511] - get flash size: 0x00400000
[15:43:01.511] - Program operation
[15:43:01.511] - Dealing Index 0
[15:43:01.511] - ======== programming D:\bouffalo_sdk\examples\wifi\sta\build\build_out\sta_bl616.bin tou
-0x0
```



```
[15:43:01.511] - flash para file: D:\Works\tools\FlashCube\v1.0.8\chips/bl616/efuse_bootheader/flash_para.
⇔bin
[15:43:01.512] - Set flash config
[15:43:01.515] - Set para time cost(ms): 2.417236328125
[15:43:01.515] - ======= flash load =======
[15:43:01.515] - ======= flash erase =======
[15:43:01.515] - Erase flash from 0x0 to 0xca61f
[15:43:02.226] - Erase time cost(ms): 711.35107421875
[15:43:02.496] - decompress flash load 494024
[15:43:02.507] - Load 2048/494024 {"progress":0}
[15:43:06.088] - Load 494024/494024 {"progress":100}
[15:43:06.088] - Write check
[15:43:06.102] - Flash load time cost(ms): 3874.525634765625
[15:43:06.102] - Finished
[15:43:06.107] - Sha caled by host: 6167624bb39d78d164eada22e9802520fb2bea0b526a5563fc4ea6568d557747
[15:43:06.107] - xip mode Verify
[15:43:06.793] - Read Sha256/828960
[15:43:06.793] - Flash xip readsha time cost(ms): 686.288818359375
[15:43:06.793] - Finished
[15:43:06.794] - Sha caled by dev: 6167624bb39d78d164eada22e9802520fb2bea0b526a5563fc4ea6568d557747
[15:43:06.794] - Verify success
[15:43:06.795] - Program Finished
[15:43:06.795] - All time cost(ms): 6340.654296875
[15:43:06.914] - close interface
[15:43:06.914] - [All Success]
```

5.2 IOT 多固件程序烧写

参照"新增烧写项"的章节,修改分区表文件和烧录配置文件。

以 BLFlashCommand.exe 为例,烧录 flash_prog_cfg.ini 的配置项到 Flash 的命令如下:



```
[15:47:11.119] - ======= eflash loader cmd arguments =======
[15:47:11.120] - serial port is COM98
[15:47:11.120] - chiptype: bl616
[15:47:11.120] - cpu_reset=False
[15:47:11.257] - com speed: 2000000
[15:47:11.257] - ======= Interface is uart =======
[15:47:11.257] - Bootrom load
[15:47:11.257] - ====== get_boot_info =======
[15:47:11.257] - ======= image get bootinfo =======
[15:47:11.262] - default set DTR high
[15:47:11.366] - usb serial port
[15:47:11.428] - clean buf
[15:47:11.431] - send sync
[15:47:11.645] - ack is b'4f4b'
[15:47:11.648] - shake hand success
[15:47:12.160] - data read is b'0100160600000100279280015e64de05b91819000f758010'
[15:47:12.160] - ======= ChipID: 18b905de645e =======
[15:47:12.160] - Get bootinfo time cost(ms): 903.37841796875
[15:47:12.160] - change bdrate: 2000000
[15:47:12.160] - Clock PLL set
[15:47:12.161] - Set clock time cost(ms): 0.26513671875
[15:47:12.282] - Read mac addr
[15:47:12.283] - MACADDR: 18b905de645e
[15:47:12.284] - flash set para
[15:47:12.284] - get flash pin cfg from bootinfo: 0x02
[15:47:12.285] - set flash cfg: 1014102
[15:47:12.285] - Set flash config
[15:47:12.287] - Set para time cost(ms): 1.990966796875
[15:47:12.287] - ======== flash read jedec ID ========
[15:47:12.287] - Read flash jedec ID
[15:47:12.287] - readdata:
[15:47:12.287] - b'c8401600'
[15:47:12.287] - Finished
[15:47:12.287] - flash config Not found, use default
[15:47:12.287] - jedec_id:c84016
[15:47:12.287] - capacity_id:22
[15:47:12.287] - capacity:4.0M
[15:47:12.287] - get flash size: 0x00400000
[15:47:12.287] - Program operation
[15:47:12.288] - Dealing Index 0
 [15:47:12.288] - = programming D:\bouffalo_sdk\examples\wifi\sta\.\build\build\_out\boot2\_bl616\_examples\wifi\sta\.\build\build\_out\boot2\_bl616\_examples\wifi\sta\.\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\build\bu
 release_v8.0.7.bin to 0x000000
[15:47:12.288] - flash para file: D:\Works\tools\FlashCube\v1.0.8\chips/bl616/efuse_bootheader/flash_para.
                                                                                                                                                                                        (continues on next page)
 ⊸bin
```



```
[15:47:12.288] - Set flash config
[15:47:12.292] - Set para time cost(ms): 3.126953125
[15:47:12.292] - ======= flash load =======
[15:47:12.292] - ======== flash erase ========
[15:47:12.292] - Erase flash from 0x0 to 0xa93f
[15:47:12.599] - Erase time cost(ms): 307.765380859375
[15:47:12.615] - decompress flash load 21796
[15:47:12.788] - Load 21796/21796 {"progress":100}
[15:47:12.789] - Write check
[15:47:12.806] - Flash load time cost(ms): 204.3623046875
[15:47:12.806] - Finished
[15:47:12.807] - Sha caled by host: 81bdd6bd9e028b2d1fa5da8d12aa4438353842d3f2a0b85e61a4efb00dd50fd0
[15:47:12.807] - xip mode Verify
[15:47:12.844] - Read Sha256/43328
[15:47:12.844] - Flash xip readsha time cost(ms): 36.54638671875
[15:47:12.844] - Finished
[15:47:12.845] - Sha caled by dev: 81bdd6bd9e028b2d1fa5da8d12aa4438353842d3f2a0b85e61a4efb00dd50fd0
[15:47:12.845] - Verify success
[15:47:12.846] - Dealing Index 1
[15:47:12.846] - ======= programming D:\bouffalo_sdk\examples\wifi\sta\.\build\build_out\partition.bin tou
⇔0xE000
[15:47:12.846] - flash para file: D:\Works\tools\FlashCube\v1.0.8\chips/bl616/efuse_bootheader/flash_para.
[15:47:12.846] - Set flash config
[15:47:12.849] - Set para time cost(ms): 2.998779296875
[15:47:12.849] - ======= flash load ========
[15:47:12.849] - ======= flash erase =======
[15:47:12.849] - Erase flash from 0xe000 to 0xe133
[15:47:12.888] - Erase time cost(ms): 39.04541015625
[15:47:12.893] - Load 308/308 {"progress":100}
[15:47:12.893] - Write check
[15:47:12.894] - Flash load time cost(ms): 3.004150390625
[15:47:12.894] - Finished
[15:47:12.895] - Sha caled by host: 6c50e14f2776fb705aaffb46d9022f2c062a296303d27c9545715585ddf93625
[15:47:12.895] - xip mode Verify
[15:47:12.896] - Read Sha256/308
[15:47:12.896] - Flash xip readsha time cost(ms): 1.000732421875
[15:47:12.896] - Finished
[15:47:12.896] - Sha caled by dev: 6c50e14f2776fb705aaffb46d9022f2c062a296303d27c9545715585ddf93625
[15:47:12.896] - Verify success
[15:47:12.898] - Dealing Index 2
[15:47:12.898] - ======= programming D:\bouffalo_sdk\examples\wifi\sta\.\build\build_out\sta_bl616.bin tou
⇔0x10000
```



```
[15:47:12.899] - flash para file: D:\Works\tools\FlashCube\v1.0.8\chips/bl616/efuse_bootheader/flash_para.
⇔bin
[15:47:12.899] - Set flash config
[15:47:12.901] - Set para time cost(ms): 1.998046875
[15:47:12.901] - ======= flash load ========
[15:47:12.902] - ======= flash erase =======
[15:47:12.902] - Erase flash from 0x10000 to 0xda61f
[15:47:14.840] - Erase time cost(ms): 1938.134033203125
[15:47:15.112] - decompress flash load 494024
[15:47:18.693] - Load 494024/494024 {"progress":100}
[15:47:18.694] - Write check
[15:47:18.706] - Flash load time cost(ms): 3865.414794921875
[15:47:18.707] - Finished
[15:47:18.710] - Sha caled by host: 6167624bb39d78d164eada22e9802520fb2bea0b526a5563fc4ea6568d557747
[15:47:18.710] - xip mode Verify
[15:47:19.396] - Read Sha256/828960
[15:47:19.396] - Flash xip readsha time cost(ms): 685.072998046875
[15:47:19.397] - Finished
[15:47:19.397] - Sha caled by dev: 6167624bb39d78d164eada22e9802520fb2bea0b526a5563fc4ea6568d557747
[15:47:19.397] - Verify success
[15:47:19.399] - Dealing Index 3
[15:47:19.399] - ======= programming D:\bouffalo_sdk\examples\wifi\sta\.\build\build_out\mfg_bl616_gu_
⇔af8b0946f_v2.26.bin to 0x210000
[15:47:19.400] - flash para file: D:\Works\tools\FlashCube\v1.0.8\chips/bl616/efuse_bootheader/flash_para.
[15:47:19.400] - Set flash config
[15:47:19.403] - Set para time cost(ms): 2.56005859375
[15:47:19.403] - ======= flash load ========
[15:47:19.403] - ======== flash erase =======
[15:47:19.403] - Erase flash from 0x210000 to 0x27457f
[15:47:20.325] - Erase time cost(ms): 922.190673828125
[15:47:20.461] - decompress flash load 222180
[15:47:22.110] - Load 222180/222180 {"progress":100}
[15:47:22.110] - Write check
[15:47:22.124] - Flash load time cost(ms): 1797.292236328125
[15:47:22.124] - Finished
[15:47:22.126] - Sha caled by host: 02a97ceb1934fa725bd9822908a23790782516d092ccb6e8521f9614e52c46e3
[15:47:22.126] - xip mode Verify
[15:47:22.467] - Read Sha256/411008
[15:47:22.467] - Flash xip readsha time cost(ms): 339.635986328125
[15:47:22.468] - Finished
[15:47:22.468] - Sha caled by dev: 02a97ceb1934fa725bd9822908a23790782516d092ccb6e8521f9614e52c46e3
[15:47:22.468] - Verify success
```



```
[15:47:22.470] - Program Finished

[15:47:22.470] - All time cost(ms): 11352.484619140625

[15:47:22.578] - close interface

[15:47:22.578] - [All Success]
```

使用串口工具打开串口可以看到启动 log:

图 5.1: 启动 log

5.3 RAM 烧写

命令行工具可以使用 --firmware --ram 参数直接指定要烧录的固件,默认烧录到不同芯片类型相对应的 RAM 地址。

以 BLFlashCommand.exe 为例,烧写 flash_forbidden_cmd_test_bl616.bin 到 Flash 的命令如下:



```
[15:47:58.144] - get_boot_info
[15:47:58.146] - data read is b'0200160600000100679680013bf22c5042f41a000f758010c42a6dad'
[15:47:58.146] - ======= ChipID: f442502cf23b =======
[15:47:58.146] - last boot info: None
[15:47:58.146] - sign is 0 encrypt is 0
[15:47:58.167] - Download D:\bouffalo_sdk\chiptest\bl616\flash\flash_forbidden_cmd_test\build\build_out\
⇔flash_forbidden_cmd_test_bl616.bin
[15:47:58.167] - segcnt is 1
[15:47:58.175] - segdata_len is 34496
[15:47:58.258] - 4080/34496
[15:47:58.341] - 8160/34496
[15:47:58.425] - 12240/34496
[15:47:58.507] - 16320/34496
[15:47:58.590] - 20400/34496
[15:47:58.673] - 24480/34496
[15:47:58.756] - 28560/34496
[15:47:58.839] - 32640/34496
[15:47:58.877] - 34496/34496
[15:47:58.878] - Run img
[15:47:58.879] - Img run success
[15:47:58.879] - All time cost(ms): 1198.422607421875
[15:47:58.879] - True
```

5.4 Flash/Efuse 读写操作

←file=write_file.bin --whole_chip

erase whole flash chip before program file data to flash

```
# flash chip erase
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --flash --erase --whole_chip

# flash section erase using start and end address
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --flash --erase --start=0x00 --end=0xFFF

# flash section erase using start and len
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --flash --erase --start=0x00 --len=0x1000

# program file data to flash
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --flash --write --start=0x1000 --
--file=write_file.bin
```

```
Flash Cube 使用说明 24/ 49 @2025 Bouffalo Lab
```

--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --flash --write --start=0x1000 --



```
# read data from flash and save to read_file.bin
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --flash --read --start=0x00 --end=0xFFF
--file=read_file.bin
```

```
# read data from flash and save to read_file.bin
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --flash --read --start=0x00 --len=0x1000 -
--file=read_file.bin
```

```
# efuse write
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --efusefile=efusedata.bin
```

```
# read data from efuse and save to read_file.bin
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --efuse --read --start=0x00 --end=0x1FF --
-file=read_file.bin
```

```
# read data from efuse and save to read_file.bin
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --efuse --read --start=0x00 --len=0x200 --
-file=read_file.bin
```

```
# program file data to flash as well as efuse
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --flash --write --start=0x1000 --
-file=write_file.bin --efusefile=efusedata.bin
```

```
# erase whole flash chip before program file data to flash then burn efuse
--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --flash --write --start=0x1000 --
-file=write_file.bin --efusefile=efusedata.bin --whole_chip
```

5.5 Flash Otp 读写操作 (仅支持 BL616D/BL616L)

本工具提供 flash otp 功能,可以对其进行擦除和读写操作,适合需要高安全性和数据保护的应用场合,数据写入后一旦 lock 住就不能被修改或擦除。通常用于存储固定的、重要的数据,如设备的序列号、加密密钥或配置参数。由于其不可更改的特性,OTP 存储器在安全性和防篡改方面具有优势。

```
# read flash_otp data from flash using start and end address
--interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --flash_otp --read --start=0x0 --end=0xff --baudrate=115200
```

```
# read flash_otp data from flash using start and len
--interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --flash_otp --read --start=0x0 --len=0x100 --baudrate=115200
```

Flash Cube 使用说明 25/ 49 @2025 Bouffalo Lab



```
Bouffalo Lab
# flash_otp section erase using start and end address
--interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --flash_otp --erase --start=0x0 --end=0xff --baudrate=115200
# flash_otp section erase using start and len
--interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --flash_otp --erase --start=0x1 --len=0x105 --
⇒baudrate=115200
# read flash_otp data from flash and save to read_file.bin
--interface-uart --chipname=bl616d --port=COM24 --flash_otp --read --start=0x0 --end=0xff --baudrate=115200_
--file=read_file.bin
# program file flash_otp data to flash
--interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --flash_otp --write --start=0x0 --file=write_file.bin --
⇒baudrate=115200
# program file flash_otp data to flash and lock it
--interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --flash_otp --write --start=0x0 --file=write_file.bin --
⇔baudrate=115200 --lock
# read flash_otp data from flash using index start and len
--interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --baudrate=115200 --flash_otp --otpindex=0 --read --
•start=0x0 --len=0x100
# erase flash_otp data by index
-interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --baudrate=115200 --flash_otp --otpindex=0 --erase
# program file flash_otp data to flash by index
--interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --baudrate=115200 --flash_otp --otpindex=0 --write --
⇔start=0x0 --file=test.bin
```

```
# lock flash_otp data by index
--interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --baudrate=115200 --flash_otp --otpindex=0 --lock
```

```
# program file flash_otp data to flash by index and lock it
--interface=uart --chipname=bl616d --port=COM24 --baudrate=115200 --flash_otp --otpindex=0 --write --
--start=0x0 --file=test.bin --lock
```

Flash Cube 使用说明 26/49 @2025 Bouffalo Lab



5.6 自动烧写的板子支持默认启动

如果板子的 Boot 引脚和 Reset 引脚都与 USB 转串口的 DTR 和 RTS 连接,下载程序会自动设置引脚,使其处于 UART 引导下载的状态或者启动的状态。用户使用了--reset 参数,在固件烧录完成后,下载程序会自动复位板子进入启动状态。

flash reset after being downloaded

--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --firmware=D:\bouffalo_sdk\examples\wifi\
-sta\build\build_out\sta_bl616.bin --reset

5.7 支持 RSA 公钥加密

工具支持将数据写到 efuse 的指定位置。使用 --data 传入的是非加密的数据,使用 --efuse_encrypted 可以传入加密的 efuse 数据(使用 RSA 公钥加密),安全性能更高。命令行工具使用 --efuse_encrypted 传入加密的 efuse 数据 --addr 传入指定位置,以下传入的--efuse encrypted 为示例。

flash reset after being downloaded

--interface=uart --chipname=bl616 --port=COM24 --baudrate=2000000 --efuse_

 $-encrypted=3cfbc0fc209b1192bc52208f03ae5b2d880e3fb0ee26577d993d57fcb5bd8531979d022a68b6f41c7081e776ded777\\ bf23fb0a832e27c9bbab8b7d938171c6fb48a18bd0f21d8ba1a91c8e55509c1552d5343cd8d49e74c4fd12ba4c0734a0422bfcd48a\\ 719f02f3c24d54f530f63a74341bdc94f5a5f96287bb4c02b3b90d288501bca4cfeeab413e391ffdec9c5216e0591ee72cd7bacc94\\ 796cb0ecbd94e985bea160b8778849372e29f9471bbf3ea824ff3a097d89c2d77e2834b61643c5c7f7aaf88970217cab069f51b6658\\ 2c6a7d0494c0579f299535d6e2f3d65905fe23964b4eb865e285f6cd715973645511cee6825c7f52d8a77f6a482ecff9e62d9f32b4\\ d3c8c66e9db9cecf8ee5909c7bbe165f0fa06a8366434fdcbff031c1a6f0d742b13556ef8a5ede64f0be904ceb35180f7b8cd97262\\ c217ecfec2055d4d20636e6f67cb6b462f75169e37ab96c323d92ea8a7ca1c116c080be3ad8003479d666fbf06efaa111b073bf815\\ 9ed2a3066ef1a3371a9eadfc4e8de1734f34f003a5989ca3a1b8de22298a79f8ac3791da7787a7f921e0c0f7dfee4dfc4f75dcea13\\ 9db544ba77b43682bdeef1ae8b33cdd5a9783cf4502c75e163a73a23f69596de41aa2af35722fe857a82a48ff376b37f61928a4f4c\\ c20b7e108e248eddb90dc608c657045bd46ca5151087892bfc31dec2cf04a8087b66e97e082ae02b2834751b179155bc11401a31a0\\ ef0eb9cfc7c1ed5af2de7e534d6144212177b9f4746e9a126c8c10b60515c0b4158738ebb961a10fc628b551fed7cd17553f351dba\\ 7bbbe19007af7895bd800f1d2a0d6eb244f2695881077fdd87f969fafc67f390a072907f6ad654ee6557c0a590f0536135558dc37a\\ ad4d62c5f0c6ee460de94821b18146daa96938f716bd327211abe7febc1ceb195d96d468b9802680cae90f6dd1b0b6814ea7d90629\\ be0f6c61567156b04fe8c79362844ddfa2a15641550fe202c78ae0053725f826488e0b05cbcca16a39f4b45f69d9235ec3f37e0945\\ 14727ae4a80443bfc669f953f1802e550d8af479dd8d4b68afe2fea5e0b62b03\\ --addr=0x0$

Flash Cube 使用说明 27/ 49 @2025 Bouffalo Lab

Flash 调试助手

在首行菜单中选择 Flash Utils 选项,会进入 Flash 调试助手界面。Flash 调试助手用来获取 Flash ID、读取、擦除和写入 Flash 指定地址的内容、读取和写入寄存器的值。




图 6.1: Flash 调试助手界面



6.1 配置通信方式

- Basic Options 区域配置参数包括:
 - Chip: 用于选择当前需要烧录的芯片类型, 支持 BL602/604, BL702/704/706, BL808, BL606P 和 BL616/BL618 等多种类型芯片烧写功能。
 - Interface: 用于选择下载烧录的通信接口,可选的接口有 Jlink、UART、CKLink 和 Openocd,用户根据实际 物理连接进行选择
 - Port/SN: 当选择 UART 进行下载的时候这里选择与芯片连接的 COM 口号,当选择 Jlink/CKLink/Openocd 的时候,这里显示的是设备的端口号。可以点击 Refresh 按钮进行 COM 号或者端口号的刷新
 - Uart Rate: 当选择 UART 进行下载的时候,需要填写波特率,推荐下载频率 2M
 - JLink Rate: 当选择 JLink 进行下载的时候,烧写速度的配置,默认值是 1000

6.2 读 Flash ID

• 读取 Flash 的 ID: 点击 Read ID




图 6.2: 读取 flash ID

Flash Cube 使用说明 29/49 @2025 Bouffalo Lab



6.3 读 Flash 内容

• 读取 Flash 指定地址段的数据:在 Start Addr 中填写需要读取数据的开始地址,在 End Addr 中填写需要读取数据的结束地址,点击 Read Flash,读取的内容会更新在工具根目录下 flash.bin 文件中

以下示例为读取 Flash 0x0 ~ 0x2000 地址的数据:




图 6.3: 读取 flash 0x0 ~ 0x2000 地址的数据

6.4 擦除 Flash 内容

• 擦除 Flash 指定地址段的数据:在 Start Addr 中填写需要擦除数据的开始地址,在 End Addr 中填写需要擦除数据的结束地址。点击 Erase Flash 后,工具就会进行擦除操作。

Flash Cube 使用说明 30/ 49 @2025 Bouffalo Lab






图 6.4: 擦除 Flash 界面

注解: Flash 擦除的单位为 4KB(0x1000), 需要注意 End Addr 不要超出

• 擦除整块芯片的 Flash 区域,需要勾选 Whole Chip,然后点击 Erase Flash 即可。




图 6.5: 擦除 Flash 界面

Flash Cube 使用说明 31/ 49 @2025 Bouffalo Lab



6.5 写 Flash 数据

• 写 Flash 数据至指定地址:可下载单个 Raw 文件到指定的 Flash 地址,在左侧文本框填写下载的起始地址,以 0x 打头,在右侧文本框填写 Raw 文件路径,点击 download 下载

以下示例为将 bl616_demo_event_mfg_nopsram.bin 下载到 0x0 地址:




图 6.6: 将 bl616 demo event mfg nopsram.bin 下载到 0x0 地址

6.6 读写寄存器内容

• 读取寄存器的内容: 在 Command 中输入读取命令 0x05/0x35, Length 中填写需要读取的位数, 点击 Read Register, 读取的数据会显示在 Value 中

Flash Cube 使用说明 32/ 49 @2025 Bouffalo Lab






图 6.7: 读寄存器界面

• 写入寄存器内容:在 Command 中输入写命令 0x01/0x31, Length 中填写需要写入的位数,将写入的数据填写在 Value 中,点击 Write Register




图 6.8: 写寄存器界面

Flash Cube 使用说明 33/ 49 @2025 Bouffalo Lab

Flash Cube 还提供一些高级烧写功能,通过修改配置文件的方式实现。

7.1 支持固件路径模糊匹配

用户导入的配置文件 flash_prog_cfg.ini 中,固件路径可以使用类似于"./build/build_out/helloworld*_\$(CHIPNAME).bin"的方式,由工具去匹配需要烧写的测试固件。

SDK 的 examples/wifi/sta/wifi_ota 目录下的 flash_prog_cfg.ini 配置文件中使用的模糊匹配的方式。

```
[cfg]
# 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase
erase = 1
# skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with; separated
skip_mode = 0x0, 0x0
# 0: not use isp mode, #1: isp mode
boot2_isp_mode = 0
[boot2]
filedir = ./build/build_out/boot2_*.bin
address = 0x000000
[partition]
filedir = ./build/build_out/partition.bin
address = 0xE000
[FW]
filedir = ./build/build_out/wifi_ota*_$(CHIPNAME).bin
address = Opartition
[mfg]
```



```
filedir = ./build/build_out/mfg*.bin
address = @partition
```

- [boot2] 的 filedir 使用"./build/build_out/boot2_*.bin" 模糊匹配可以查找到 build/build_out 目录下的 boot2_bl616_- release_v8.0.7.bin 文件。
- [FW] 的 filedir 使用"./build/build_out/wifi_ota*_\$(CHIPNAME).bin" 模糊匹配可以查找到 build/build_out 目录下的 wifi_ota_bl616.bin 文件,其中 \$(CHIPNAME) 取决于烧写界面的 Chip 选择的芯片类型。
- [mfg] 的 filedir 使用"./build/build_out/mfg*.bin" 模糊匹配可以查找到 build/build_out 目录下的 mfg_bl616_gu_af8b0946f_-v2.26.bin 文件。

如果匹配到的文件不止一个,工具会提示错误: "Error: Multiple files were matched!"




图 7.1: 查找固件错误



7.2 支持 ISP 烧写模式

ISP 即 In-System Programming, BLFlashCube 支持 ISP 模式烧写,详细请参考文档"ISP 下载使用说明"。

以 BL602 为例,boot2_isp_mode 控制是否选择 isp 烧写模式,isp_mode_speed 控制和 boot2 通信触发 isp 烧写的波特率配置。其中 boot2_isp_mode 在用户自定义的烧录配置文件中设定,isp_mode_speed 在工具的"chips/bl602/eflash_loader/eflash_loader_cfg.ini"中定义。修改自定义配置文件中的"boot2_isp_mode = 0" 为"boot2_isp_mode = 1",然后保存文件即可以使用 ISP 烧写模式。

操作步骤如下:

首先确保芯片中已经烧录并启动了 Boot2 程序,然后修改配置文件中"boot2_isp_mode = 1" 并保存文件。点击工具页面中的 Download,如下图所示,烧录过程中会提示"Please Press Reset Key!",此时用户需要在 5 秒钟以内复位芯片,看到"read ready" 或"isp ready" 的 log 表示工具握手成功,然后等待烧录完成即可。

如果是自动烧写的板子,在提示"Please Press Reset Key!" 之后,工具会控制 Reset 引脚自动复位芯片执行 ISP 的烧录流程,而无需手动操作。




图 7.2: ISP 烧写模式



7.3 支持压缩烧写

压缩烧写模式下,工具会对烧写的每个文件进行压缩。通过串口传输到芯片时,芯片进行解压操作并将解压后的文件烧写到 Flash 中,压缩烧写可以极大的提升烧写速度。其中 BL702 不支持压缩烧写方式。

以 BL602 为例, 打开工具目录下的"chips/bl602/eflash_loader/eflash_loader_cfg.ini" 文件, 修改其中的"decompress_write = false" 为"decompress_write = true", 然后保存文件。在烧写的时候会出现如下图所示的 log,即成功使用了压缩烧写方式。




图 7.3: 压缩烧写模式

7.4 支持 eFuse 校验选择

Flash Cube 工具支持 eFuse 烧写,在 SDK 编译完成的"build/build_out" 目录下会生成 efusedata.bin 和 efusedata_mask.bin。其中 efusedata.bin 是 eFuse 烧写时选择的 bin 文件,efusedata_mask.bin 用于 eFuse 的校验。

是否做 eFuse 校验可配,通过对应芯片类型下 eflash_loader_cfg.conf 文件中的 factory_mode 参数修改(以 BL602 为例,则文件路径为 chips/bl602/eflash_loader/eflash_loader_cfg.ini)。

默认 factory_mode 为 false,表示不进行 eFuse 校验。当修改 factory_mode = true 的时候,表示进行 eFuse 校验。

以芯片重复加密加签为例,当芯片再次烧录时,由于加密的密钥或签名的 Hash 已经被烧录且被读写保护,如果 factory_-mode = true,则会显示 eFuse 烧写校验失败,而此时属于正常现象,但会给客户造成疑惑。

Flash Cube 使用说明 37/ 49 @2025 Bouffalo Lab






图 7.4: 重复加密加签烧写 eFuse 校验失败

如果修改 factory_mode = false 不进行校验烧写,则会直接显示烧写成功。




图 7.5: 重复加密加签烧写 eFuse 不校验

Flash Cube 使用说明 38/ 49 @2025 Bouffalo Lab



7.5 支持修改烧录时擦除方式

工具支持 Flash 全擦和分段擦除的方式,通过用户导入的配置文件(flash prog cfg.ini)中 erase 参数控制。

配置文件中 [cfg] 下的 erase 参数用于配置工具的擦除方式。当 erase = 0 时表示不进行擦除直接烧写,当 erase = 1 时表示下载时按照烧录地址和内容大小进行擦除,当 erase = 2 时表示程序烧录之前会将 Flash 全部擦除。工具中默认的烧写模式是 erase = 1 按照烧录地址和内容大小进行擦除,在烧写每个文件之前进行擦除操作。

图 7.6: 按照烧录地址和内容大小擦除

当修改烧写模式为 erase = 2 时,工具在烧录前会将 Flash 全部擦除。



```
[14:42:57.971] - ======= flash read
[14:42:57.973] - Read flash jedec ID
                                                  read jedec ID ======
[14:42:57.973]
[14:42:57.973]
[14:42:57.973]
                      - readdata:
- b'ef401580'
- Finished
 14:42:57.9751
                         Program operation
 14:42:57.9751
                         Flash Chip Erase All
 [14:42:58.986]
[14:42:59.995]
                         erase pending
erase pending
 [14:43:01.003]
                         erase pending
 [14:43:02.012]
                         erase pending erase pending
 [14:43:03.021]
[14:43:03.506]
                         Chip erase time cost(ms): 5531.059326171875
Dealing Index 0
 14:43:03.5081
                         decompress flash load 24504
 14:43:03.5081
                      - Load 24504/24504 {"progress":100}
- Load 24504/24504 {"progress":100}
[14:43:03.699] -
[14:43:03.699]
[14:43:03.699] -
[14:43:03.717] -
[14:43:03.717] -
                      - Write check
- Flash load time cost(ms): 205.750244140625
                          Finished
[14:43:03.718] - Sha caled by host: a8761e5a3e5a0884ae7f2f6bf2bc82601eac1bda49b5c302e59e562bae5afd6e
[14:43:03.718] - xip mode Verify
[14:43:03.732] - Read Sha256/46128
[14:43:03.733] - Flash xip readsha time cost(ms): 14.01171875
 14:43:03.7331
                       - Finished
[14:43:03.734]
[14:43:03.734]
                      - Sha caled by dev: a8761e5a3e5a0884ae7f2f6bf2bc82601eac1bda49b5c302e59e562bae5afd6e
- Verify success
[14:43:03.738] - Dealing Index 1
[14:43:03.738] - Dealing Index 1
[14:43:03.738] - Dealing Index 1
[14:43:03.741] - Dealing Index 1
[14:43:03.743] - Dealing Index 1
[14:43:03.743] - Load 272/272 {"progress":100}
[14:43:03.743] - Load 272/272 {"progress":100}
[14:43:03.743] - Write check
[14:43:03.745] - Flash load time cost(ms): 3.998779296875
[14:43:03.745] - Finished
[14:43:03.745] - Sha caled by host: fd6af18fc4aaf2807277cac767ca19d12af7b55f5ecbb8902ef28bc2430524aa
[14:43:03.746] - xip mode Verify
[14:43:03.747] - Read Sha256/272
[14:43:03.747] - Flash xip readsha time cost(ms): 1.006103515625
 [14:43:03.748]
                          Finished
[14:43:03.752] - Sha caled by dev: fd6af18fc4aaf2807277cac767ca19d12af7b55f5ecbb8902ef28bc2430524aa
[14:43:03.753] - Verify success
[14:43:03.754] - Dealing Index 2
[14:43:03.757] -======= flash load =======
[14:43:03.758] - Load 272/272 {"progress":100}
[14:43:03.759] - Load 272/272 {"progress":100}
[14:43:03.759] -
                         Write check
[14:43:03.760] - Flash load time cost(ms): 3.360107421875
[14:43:03.761] - Sha caled by ho
[14:43:03.761] - xip mode Verify
                          Sha caled by host: fd6af18fc4aaf2807277cac767ca19d12af7b55f5ecbb8902ef28bc2430524aa
```

图 7.7: 烧写前全擦除

7.6 支持擦写的 skip 功能

当 flash 烧写时不希望指定区域被擦除或者写入时,通过 skip 功能可以跳过此区域进行烧写。配置文件(flash_prog_cfg.ini)中 [cfg] 下的 skip 参数用于设置工具擦写的 skip 功能。以 BL602 为例, 烧写过程中不希望 0x11000 ~ 0x12000 地址内容被改变,可以通过修改 skip_mode 的值来实现,第一个参数为起始地址,第二个参数为长度。

操作步骤:

首先打开用户自定义的配置文件 flash_prog_cfg.ini, 修改其中的"skip_mode = 0x0, 0x0" 为"skip_mode = 0x11000, 0x1000", 然后保存文件。点击 Download 按钮之后的烧录 log 如下图所示:

Flash Cube 使用说明 40/ 49 @2025 Bouffalo Lab



图 7.8: IOT 页面的 skip 功能

skip mode 支持同时配置多个区域,中间以";"分隔。

以 BL602 为例, 烧写过程中不希望 0x11000 ~ 0x12000, 0x13000 ~ 0x15000 地址内容被改变,则需要修改配置文件 flash prog cfg.ini 中 skip mode 的值为"skip mode = 0x11000, 0x1000; 0x13000, 0x2000", 然后保存文件。

```
------ programming D:\test\b1602\whole img.bin to 0x100
skip flash file, skip addr 0x00011000, skip len 0x00001000
                       [16:00:20.531]
[16:00:20.542]
[16:00:20.543]
[16:00:20.543]
[16:00:20.544]
[16:00:20.544]
[16:00:20.546]
[16:00:20.546]
[16:00:20.548]
[16:00:20.549]
                          Finished
Sha caled by dev: c1f100500c5a07ceb87c3379f8a74a48c115c2c5dd454162471e1417681f5a56
                        - skip flash file, skip addr 0x00013000, skip len 0x00002000
                       16:00:20.5531
[16:00:20.554]
[16:00:20.554]
[16:00:20.646]
[16:00:20.658]
[16:00:20.670]
[16:00:20.671]
[16:00:20.675]
                       - rinished

- Sha caled by host: 0232b58065e8de52132e944a41101b49094b642132294658c773a395b047a177

- Xip mode Verify

- Read Sha256/4096

- Flash xip readsha time cost(ms): 3.9560546875

- Flash xip readsha time cost(ms):
 16:00:20.675
[16:00:20.675]
[16:00:20.676]
[16:00:20.680]
[16:00:20.680]
[16:00:20.680]
[16:00:20.680]
[16:00:20.680]
                      - Sha caled by dev: 0232b58065e8de52132e944a41101b49094b642132294658c773a395b047a177 - Verify success
[16:00:20.682]
[16:00:20.682]
[16:00:20.683]
[16:00:20.753]
[16:00:20.848]
[16:00:20.853]
[16:00:20.853]
 16:00:20.872]
[16:00:20.873]
[16:00:20.873]
[16:00:20.873]
[16:00:20.885]
[16:00:20.886]
```

图 7.9: IOT 页面的 skip 功能

从烧写 log 中可以看到,烧写过程中会跳过 0x11000 ~ 0x12000, 0x13000 ~ 0x15000 区域,对其他区域内容单独做擦写操作。

Flash Cube 使用说明 41/ 49 @2025 Bouffalo Lab



7.7 生成量产烧录文件

在每次烧写时,工具会生成两个文件用于量产烧录:

- whole_flash_data.bin
- · whole_img.pack
- 1. whole_flash_data.bin 文件是二进制文件,按照分区表,排布了所有要烧录的镜像相关文件,

其内容和 Flash 中数据布局完全一致,whole_flash_data.bin 的构成如图所示:




图 7.10: whole_flash_data.bin 构成

从图中可以看出,whole_flash_data.bin 包含了所有要烧录的 bin 文件,并且已经按照分区表位置排放好。该文件可以直接使用 Flash 编程器或者批量烧写工具的单文件模式烧录到 Flash 的 0 地址起始位置。

此文件包含了不同固件之间的 padding,导致文件较大,其缺点就是烧录时间长。

2. whole_img.pack 是一个压缩文件,它不仅包含了各种要烧录的文件,还包含了要烧录文件的配置信息,压缩包构成如下图所示:



图 7.11: whole_img.pack 构成

在批量生产的时候,可以从量产烧录工具界面导入该开发包,量产工具会自行完成解压,并根据配置文件,分别烧录 要烧写的文件,烧写速度快。

生成的 whole_flash_data.bin 和 whole_img.pack 存放于"chips/bl616/img_create" 目录下。用户可以根据自身情况,选择量产文件。

Flash Cube 使用说明 42/ 49 @2025 Bouffalo Lab





图 7.12: 生成的 Whole_img 镜像

7.8 BL602/BL702 支持不填写密钥签名烧写已经加密加签的板子

Flash Cube v1.0.8 及其之后的版本,用户可以重复烧写已经加密加签的板子,而不用提供密钥和签名,只需要提前准备好 eflash_loader_xx_encrypt.bin,放到工具的 eflash_loader 目录下即可。

以 BL602 为例,首先将加密后的 eflash_loader_40m_encrypt.bin 拷贝到 chips/bl602/eflash_loader 目录下:




图 7.13: 加密 eflash_loader_encrypted.bin 文件

打开 Flash Cube 的烧写界面,按照下面的烧录方式不填写密钥和签名,可以成功烧写已经加密加签的板子。

Flash Cube 使用说明 43/ 49 @2025 Bouffalo Lab






图 7.14: 烧写已经加密加签的板子

如果提供的 eflash_loader_xx_encrypt.bin 密钥和签名不匹配,则会提示错误:"BFLB_IMG_SECTIONHEADER_CRC_-ERROR"。




图 7.15: 密钥不匹配烧录已经加密加签的板子

Flash Cube 使用说明 44/ 49 @2025 Bouffalo Lab



7.9 新增预处理功能

若需要 Flash Cube 在执行烧写或者 build 量产固件之前先执行一个预处理程序,则可在自定义的烧录配置文件中新增 pre_program, pre_program_args 这两个参数。

- pre_program 填写路径: 以用户自定义的烧录配置文件为相对路径的预处理程序所在路径。
- pre_program_args 填写参数: 多个参数中间用空格分割; 若传入参数为路径, 支持模糊匹配 (如: "./build_out/wifi_-ota*_\$(CHIPNAME).bin" 的方式,由工具去匹配需要烧写的测试固件)。

注解: pre program 配置项自适配平台, 故无需增加后缀(如: .exe)

windows 适配以.exe 结尾的可执行程序

Linux 适配以-ubuntu 结尾的可执行程序

Darwin 适配以-macos 结尾的可执行程序

以预处理程序是 bflb fw post proc 可执行程序为例,操作步骤如下:

在 flash_prog_cfg.ini 配置文件中添加 pre_program 和 pre_program_args (因 bflb_fw_post_proc.exe 与 flash_prog_cfg.ini 在同一层目录,所以 pre_program=./bflb_fw_post_proc)。

```
[cfg]
# 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase
erase = 1
# skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with ; separated
skip_mode = 0x0, 0x0
# 0: not use isp mode, #1: isp mode
boot2_isp_mode = 0
pre_program = ./bflb_fw_post_proc
pre_program_args = --chipname=$(CHIPNAME) --imgfile=./build_out/wifi_ota*_$(CHIPNAME).bin
```

点击工具页面中的 Download,如下图所示,烧录过程中会先执行 bflb_fw_post_proc 生成普通镜像,后续会继续按 flash prog cfg.ini 的配置项烧录。

```
# 实际执行的预处理命令:
```

bflb_fw_post_proc.exe --chipname=bl616 --imgfile=./build out/wifi_ota_b1616.bin






图 7.16: 烧录前调用 pre_program

7.10 支持用户自定义的 efusedata.bin 的加密密钥

工具提供更高的安全性,可以自定义 efusedata.bin 的加密密钥,该功能的使用需要借助 bflb_img_encryption_tool.exe 工具,使用方法:传入用户自定义的加密密钥,使用 AES 加密方式生成 cfg.bin 和加密后的 efusedata.bin。

当 FlashCube 工具的根目录存在 cfg.bin 时,烧录用户自定义加密后的 efusedata.bin 才可以烧录成功,否则烧录失败并提示错误: "Efuse crc check fail"

Flash Cube 使用说明 46/ 49 @2025 Bouffalo Lab

注意事项

8.1 自定义的功能配置以用户导入为准

用户导入的烧录配置文件 (flash_prog_cfg.ini) 中包含多种功能配置,如 erase, skip_mode, boot2_isp_mode 等功能。这些功能在对应芯片类型的目录 (eflash_loader/eflash_loader_cfg.conf) 中也有相应的配置。

其中 erase,skip_mode,boot2_isp_mode 功能以用户导入的烧录配置文件中的定义为准,并且在烧写时会将这些配置更新到 eflash_loader_cfg.conf 文件中,生成的 whole_img.pack 中使用的也是更新后的 eflash_loader_cfg.conf 文件。

8.2 烧录界面每个烧录选项名称最大支持 10 个字符

分区表中每个分区的 name 字段长度不能超过 10 个字符

8.3 晶振类型默认设定

BLFlashCube 工具的晶振类型无法修改,当前是设置的默认值。其中BL602为40M,BL702为32M,BL808/BL606P/BL616为 auto 自动获取晶振类型。

8.4 固件超出分配的地址大小时会提示错误

工具会检测用户填写的烧录地址和烧录文件的大小,当地址重复或者烧录的固件超出了分配的地址时会提示错误。

以 BL602 烧写为例,如果按下图方式配置烧写地址和烧写文件,因 firmware 的地址位置烧写 whole_img.bin 会超出 1 个字节,工具提示错误: Error: The file size exceeds the address space size!。






图 8.1: 固件大小超出错误

8.5 固件 Flash size 时会提示错误

Flash Cube v1.0.6 及其之后的版本,增加了烧录固件超出 flash size 的检查。如下图所示,如果烧录的程序为 2.1MB,实际的 flash 大小仅为 2M,则工具会提示错误: "ErrorMsg":"QCC74x FLASH SIZE OVER FLOW"。




图 8.2: 烧录固件超出 flash 大小

Flash Cube 使用说明 48/ 49 @2025 Bouffalo Lab

修改记录

表 9.1: 修改记录

版本	描述	日期
1.0	初版	2022-10-18
1.1	增加命令行工具使用说明	2022-12-28
1.2	更新命令行firmware 参数和加密烧写说明	2023-11-22
1.3	增加 eFuse 读写操作	2024-3-8
1.4	更新 ram reset efuse_encrypted 命令行使用说明	2024-10-28
1.5	更新 Flash Otp 命令行使用说明	2024-11-8
1.6	更新 Flash Otp 的 index 和 lock 参数	2025-8-10