
TP1 ZIGBEE SYSTEME D'IRRIGATION INTÉRIEURE



1. MATERIEL

- 1 raspberry pi
- 1 dongle USB/zigbee
 - sonoff zigbee 3.0 (https://amz.run/6LG0)
 - Ou dongle CC2531 Zigbee Clé USB + firmware pour OpenHAB ioBroker FHEM zigbee2mqtt avec antenne SMA Boîtier Noir (https://amz.run/6LFw)
- Un capteur d'humidité du sol TuYa 0601 soil
- Une électrovanne d'irrigation GiEX QT06 2

2. INSTALLATION SUR RASPBERRY PI

2.1. Installation de node-red : ouvrir une console sur le raspberry pi et saisir la commande

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linuxinstallers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)

Cela installe nodejs, npm et node-red.

Si node-red a été correctement installé, nodejs et npm le sont aussi. On peut vérifier avec les commandes

Verify that the correct nodejs and npm (automatically installed with nodejs)
version has been installed
node --version # Should output v18.X or more


npm --version # Should output 10.X or more

2.2. Installation du broker mosquitto :

sudo apt update
sudo apt install -y mosquitto mosquittoclients
sudo systemctl enable mosquitto.service

Éditer le fichier **/etc/mosquitto/mosquitto.conf** et ajouter les 2 lignes suivantes à la fin :

listener 1883 allow anonymous true



Redémarrer le service mosquitto :

sudo systemctl restart mosquitto

- 2.3. Installation de zigbee2mqtt
- 2.3.1 Détermination du port USB du dongle zigbee Connecter le dongle ZigBee et déterminer le port série.

ls -l /dev/serial/by-id

exemple de réponse avec un dongle CC2531

total 0

lrwxrwxrwx. 1 root root 13 Oct 19 19:26 usb-

Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DDF-if00 -> ../../ttyACM0

dans ce cas le dongle sera localisé à /dev/ttyACM0

exemple de réponse avec un dongle sonoff ZigBee 3.0

total 0

lrwxrwxrwx 1 root root 13 26 janv. 16:17 usb-

Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0

Dans ce cas le dongle sera localisé à /dev/ttyUSB0

2.3.2 Installation de zigbee2mgtt

Création du dossier d'installation pour zigbee2mqttet affectation de l'utilisateur pi comme propriétaire

sudo mkdir /opt/zigbee2mqtt

sudo chown -R \${USER}: /opt/zigbee2mqtt

Clonage du dépôt Zigbee2Mqtt

git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git
/opt/zigbee2mqtt

Installation de dépendances

cd /opt/zigbee2mqtt

npm ci

À la fin cela indique combien de packages ont été installés.

Éditer le fichier de configuration (avec nano ou autre)

Il est localisé ici : /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml

```
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
   base_topic: zigbee2mqtt
   server: mqtt://localhost
serial:
    # emplacement du dongle Zigbee
   port: /dev/ttyACM0 # ou /dev/ttyUSB0
advanced:
   network_key: GENERATE
frontend: true
```

Source: https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/journée2/TP1Zigbee/Configuration_Tp1.yaml

Lancement de zigbee2mqtt:

```
cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
```


```
Si le démarrage se passe sans encombre on voit ce type de messages dans la console : info 2023-01-27 16:27:24: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-01-27.16-27-24' filename: log.txt info 2023-01-27 16:27:24: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.2 (commit #1402139) info 2023-01-27 16:27:24: Starting zigbee-herdsman (0.14.83-hotfix.0) info 2023-01-27 16:27:30: zigbee-herdsman started (resumed) info 2023-01-27 16:27:30: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20211115,"t ransportrev":2},"type":"zStack12"}'
```

Pour un démarrage comme un service avec systemctl voir ici :

https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl

3 SERVEUR WEB DE CONFIGURATION (FRONTEND)

Si zigbee2mqtt est lancé, il est accessible à l'adresse du Raspberry sur le port 8080 : http://<IP RASPBERRY>:8080



Pour découvrir un nouveau dispositif il suffit de cliquer sur **Activer l'appairage (tout)** et de mettre le dispositif à inscrire en mode découverte. Il apparait avec son adresse IEEE. On peut le renommer en cliquant sur

Il est possible de piloter les dispositifs depuis cette page web en choisissant l'onglet **Tableau de bord**.

Chaque fois qu'une action est déclenchée sur un dispositif, les données sont publiées sur le broker.

Par exemple:

Le fait de cliquer sur l'interrupteur d'état pour le dispositif nommé Valve génère le message suivant dans le fichier log.



```
Zigbee2MQTT:info 2024-02-17 11:42:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Valve', payload '{"battery":100,"cycle_irrigation_interval":0,"cycle_irrigation_num_time s":0,"irrigation_end_time":"11:43:03","irrigation_start_time":"11:42:03","irrigation_target":60,"last_irrigation_duration":"00:01:00","linkquality":222,"mode":"duration","state":"0N","water_consumed":0}'
```

Ce qui montre qu'un message a été publié sur le topic **zigbee2mqtt/Valve** Le message est un fichier Json qui une fois mis en forme donne

```
"battery": 100,
  "cycle_irrigation_interval": 0,
  "cycle_irrigation_num_times": 0,
  "irrigation_end_time": "11:40:30",
  "irrigation_start_time": "11:39:30",
  "irrigation_target": 60,
  "last_irrigation_duration": "00:01:00",
  "linkquality": 222,
  "mode": "duration",
  "state": "ON",
  "water_consumed": 0
}
```

Il s'agit d'un objet qui indique l'état de la batterie, le mode de fonctionnment (durée ou capacité, la durée d'arrosage,, la dernière durée d'arrosage, la qualité du lien (qualité de la réception radio) et enfin l'état de l'electrovanne : ON ce qui signifie qu'elle est en arrosage. On peut suivre le journal des événements en cliquant sur l'onglet **Journaux**.

```
Info 2024-02-1711:50:46 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Valve', payload '{"battery":100,"cycle_irrigation_interval":0,"cycle_irrigation_num_times":0,"irrigation_end_time":"11:51:14","irrigation_start_time":"11:50:14","irrigation_target":60,"last_irrigation_duration":"00:01:00","linkquality":225,"mode":"duration","state":"0N","water_consumed":0}'
```

4 PILOTAGE PAR MOTT

Fonctions exposées

Pour chaque dispositif, il faut se rendre sur la page de documentation qui lui est associée. Par exemple pour une électrovanne de la marque GiEx, la documentation donne :

- Battery (numéric): Batterie restante en %, peut prendre jusqu'à 24 heures avant d'être rapportée. La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété de la batterie. Il n'est pas possible de lire (/get) ou d'écrire (/set) cette valeur. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est 100. L'unité de cette valeur est le %.
- State (binary): État. La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété d'état. Il n'est pas possible de lire (/get) cette valeur. Pour écrire (/set) une valeur, publiez un message sur le sujet zigbee2mqtt/NOM_AMICAL/set avec le payload {"state": NOUVELLE_VALEUR}. Si la valeur est égale à ON, l'état est ON, si OFF, OFF.
- Mode (énum): Mode d'irrigation. La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété de mode. Il n'est pas possible de lire (/get) cette valeur. Pour écrire (/set) une valeur, publiez un message sur le sujet zigbee2mqtt/NOM_AMICAL/set avec le payload {"mode": NOUVELLE_VALEUR}. Les valeurs possibles sont : duration, capacity.
- Cycle irrigation num times (numeric): Nombre de fois que l'irrigation en cycle se produit, réglé sur 0 pour un cycle unique. La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété cycle_irrigation_num_times. Il n'est pas possible de lire (/get) cette valeur. Pour écrire (/set) une valeur, publiez un message sur le sujet zigbee2mqtt/NOM_AMICAL/set avec le payload {"cycle_irrigation_num_times": NOUVELLE_VALEUR}. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est 100.
- Irrigation start time (numeric): Heure de début de la dernière irrigation. La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété irrigation start time. Il n'est pas possible de lire (/get) ou d'écrire (/set) cette valeur.
- Irrigation end time (numeric): Heure de fin de la dernière irrigation. La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété irrigation end time. Il n'est pas possible de lire (/get) ou d'écrire (/set) cette valeur.
- Last irrigation duration (numeric) : Durée de la dernière irrigation. La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété last irrigation duration. Il n'est pas possible de lire (/get) ou d'écrire (/set) cette valeur.
- Water consumed (numeric): Consommation d'eau de la dernière irrigation. La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété water_consumed. Il n'est pas possible de lire (/get) ou d'écrire (/set) cette valeur. L'unité de cette valeur est le litre.
- Irrigation target (numeric): Objectif d'irrigation, durée en secondes ou capacité en litres (selon le mode), réglé sur 0 pour laisser la vanne ouverte indéfiniment, pour des raisons de sécurité, l'objectif sera forcé à un minimum de 10 secondes en mode durée. La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété irrigation_target. Il n'est pas possible de lire (/get) cette valeur. Pour écrire (/set) une valeur, publiez un message sur le sujet zigbee2mqtt/NOM_AMICAL/set avec le payload {"irrigation_target": NOUVELLE_VALEUR}. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est 43200. L'unité de cette valeur est secondes ou litres.
- Cycle irrigation interval (numeric): Intervalle entre les cycles d'irrigation. La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété cycle_irrigation_interval. Il n'est pas possible de lire (/get) cette valeur. Pour écrire (/set) une valeur, publiez un message sur le sujet zigbee2mqtt/NOM_AMICAL/set avec le payload {"cycle_irrigation_interval": NOUVELLE_VALEUR}. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est 43200. L'unité de cette valeur est sec.
- Linkquality (numeric): Qualité du lien (force du signal). La valeur peut être trouvée dans l'état publié sur la propriété linkquality. Il n'est pas possible de lire (/get) ou d'écrire (/set) cette valeur. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est 255. L'unité de cette valeur est lqi.

Test de mqtt avec mosquitto:

Commande et configuration de l'électrovanne :

• State (binary):

Le state ne peut pas être lu avec /get. P Peut être lu avec un subscribe sur le topic zigbee2mqtt/Nom_amical après une publication de valeur.

Ex:mosquitto_sub -h localhost -t zigbee2mqtt/Valve

L'état de l'électrovanne peut être activée avec :

```
mosquitto_pub -h localhost -t zigbee2mqtt/Valve/set -m
'{"state":"0FF"}'
```

Mode (enum):

C'est le mode de fonctionnement (durée d'arrosage ou quantité d'arrosage). Ne peut pas être lu avec /get. Peut être lu avec un subscribe sur le topic zigbee2mqtt/Valve.

```
mosquitto_sub -h localhost -t zigbee2mqtt/Valve
```

le mode peut être modifié par :

```
mosquitto_pub -h localhost -t zigbee2mqtt/Valve/set -m
'{"mode":"duration"}'
```

• Irrigation target (numeric):

Permet le réglage de la durée d'arrosage et de la quantité d'eau à arroser. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est 43200. L'unité de cette valeur est en secondes ou en litres.


```
mosquitto_pub -h localhost -t zigbee2mqtt/Valve/set -m
'{"irrigation_target":60}'
```

Lecture des mesures issues du capteur d'humidité :

Ne peut pas être lu avec /get. Le capteur publie les valeurs à chaque nouvelle mesure. Il suffit de s'abonner au topic : zigbee2mqtt/soilSensor.

mosquitto sub -h localhost -t zigbee2mqtt/soilSensor

5 UTILISATION DE NODE-RED



L'objectif est de concevoir le dashoard ci-dessus :


Côté capteur, on affiche :

- Le niveau de la batterie.
- L'humidité du sol.
- La température.


Côté électrovanne, on affiche :

- Le niveau de la batterie.
- L'état de l'électrovanne.
- L'eau consommée.
- Le mode de fonctionnement (durée ou quantité).
- La durée d'arrosage.
- Les temps de début et de fin du dernier arrosage.
- Un switch déclenchera l'arrosage.
- Un dropdown associé à un bouton permettront le choix du mode.
- Un input text et un bouton permettront la saisie de la durée d'arrosage ou de la quantité d'eau.

Test du publish, commande de l'électrovanne :




Test du subscribe, affichage des mesures :



Création du dashboard pour l'affichage des différentes grandeurs relevées

On complète avec un nœud json, un nœud function et des nœuds dashboard.



Source function7:

https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/journée2/TP1Zigbee/function7.js

debug 16 BATTERY (7) IRRIGATION END TIME IRRIGATION START TIME zigbee2mqtt/Valve debug 12 TARGET at LAST IRRIGATION DURATION MODE abo WATER CONSUMED ... debug 13 Modifier le noeud function {"state":"OFF"} Supprimer zigbee2mqtt/Valve/set • 🖹 🔁 {"state":"ON"} Nom. function 4 A -À l'arrêt ☼ Configurations Au démarrage Message reçu // Vérifier si l'état du message reçu est "ON" if (msg.payload.state == "ON") { // Renvoie true si l'état est "ON" return { payload: true }; Section N Renvoie false dans tous les autres cas (y compris "OFF") turn { payload: false}; Modifier le noeud switch Propriétés Modifier le noeud change [DASHBOARD ZIGBEE] COMMAND ⊞ Group Supprimer Annuler 🔯 Size auto Propriétés I Label Order valve Nom 🍑 Tooltip optional tooltip **≣** Règles ● On Icon radio_button_che Colour Red ○ Off Icon radio_button_unc Colour Green Remplacer par ▼ {} {"state":"ON"} → Pass through msg if payload matches valid state: Indicator Switch icon shows state of the input Mhen clicked, send: Rechercher ▼ ⊙ false On Payload v o true Remplacer par ▼ {} {"state":"OFF"} Off Payload ▼ ⊙ false

Ajout de la commande de l'électrovanne depuis le dashboard

L'objectif ici est de remplacer la commande de l'électrovanne par un switch. Le switch renvoie une information sur son état, c'est la raison pour laquelle on récupère l'état de l'électrovanne depuis le mqtt en subscribe. La fonction « function4 » met en forme le payload pour le switch. Le nœud « change » crée les messages de commande de l'électrovanne.

Source function4:


Topic

▼ msg. topic

https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/journée2/TP1Zigbee/function4.js

Choix et publication du mode (duration/capacity) sur la dashboard


L'ensemble des nœuds suivants va permettre la publication du mode choisi (duration ou capacity). On utilisera un nœud « dropdown » et un bouton de publication.




Source function5:

https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/journée2/TP1Zigbee/function5.js

L'ensemble des nœuds suivants permettra la publication de la valeur de réglage de l'arrosage. Tout dépend si le mode choisi est « duration » ou « capacity ». Dans le cas de duration, l'unité est la seconde. Dans le cas de capacity, l'unité est le litre.



L'ensemble des nœuds suivants permet l'abonnement au topic du capteur d'humidité du sol et l'affichage des mesure sur le dashboard.



Source

https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/journée2/TP1Zigbee/extractSoilSensor.js

EXEMPLE DE FICHIER DE CONFIGURATION.YAML

```
homeassistant: false
permit_join: false
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
frontend: true
advanced:
  log_output:
    - console
# mettre 675X ou X est le numéro du groupe
  pan_id: 6755
device_options:
  legacy: false
blocklist:
  - '0xa4c138c35298bc87'
  - '0xa4c138a82a64f6f2'
#02
  - '0xa4c1381520886a8c'
  - '0xa4c138fcfcd1ab05'
#03
  - '0x90fd9ffffe14c33d'
  - '0x000d6ffffe16ec06'
  - '0xa4c138de63548d15'
#04
  - '0xd0cf5efffe18cb8c'
  - '0xa4c1389c73550ed1'
  - '0x90fd9ffffe193cfc'
devices: {}
```

CODE DES FONCTIONS:

Function 7:

```
// Création d'un tableau pour stocker les messages de sortie
let messages = [];

// Ajouter chaque propriété comme un message distinct dans le tableau
messages.push({ payload: msg.payload.battery }); // Sortie 1
messages.push({ payload: msg.payload.irrigation_end_time }); // Sortie 2
messages.push({ payload: msg.payload.irrigation_start_time }); // Sortie 3
messages.push({ payload: msg.payload.irrigation_target }); // Sortie 4
messages.push({ payload: msg.payload.last_irrigation_duration }); // Sortie 5
messages.push({ payload: msg.payload.mode }); // Sortie 6
messages.push({ payload: msg.payload.state }); // Sortie 7
messages.push({ payload: msg.payload.water_consumed }); // Sortie 8

// Renvoyer le tableau de messages
return [[messages[0]], [messages[1]], [messages[2]],
[messages[3]], [messages[4]], [messages[5]], [messages[6]], [messages[7]], [messages[9]]];
```

Function 4:

```
// Vérifier si l'état du message reçu est "ON"
if (msg.payload.state == "ON") {
    // Renvoie true si l'état est "ON"
    return { payload: true };
} else {
    // Renvoie false dans tous les autres cas (y compris "OFF")
    return { payload: false};
}
```

Function 5:

```
let lastInput = flow.get("lastInput") || ""; // Récupérer la dernière entrée stockée

if (msg.payload === "button_pressed") { // Identifier si le message provient du bouton
    let payload = lastInput;
    return { payload: payload };
} else { // Sinon, stocker la dernière entrée de texte
    flow.set("lastInput", msg.payload);
    return null; // Ne pas envoyer de message maintenant
}
```

Fonction 6:

Fonction extract soil sensor:

```
// Création d'un tableau pour stocker les messages de sortie
let messages = [];

// Ajouter chaque propriété comme un message distinct dans le tableau
messages.push({ payload: msg.payload.battery }); // Sortie 1
messages.push({ payload: msg.payload.soil_moisture }); // Sortie 2
messages.push({ payload: msg.payload.temperature }); // Sortie 3

// Renvoyer le tableau de messages
return [[messages[0]], [messages[1]], [messages[2]]];
```

Source:

Formation IOT (François Riotte)