

ARDUINO İLE PCA9685

ARDUINO İLE PCA9685 SÜRME

[BELGE ALT BAŞLIĞINI YAZIN] KANALLI PWM ÇIKIŞI


AMAÇ;

RGB ledleri için 3 farklı duty ihtiyacımız vardır. ArdiunoUno ile pwm frekansını ayarlayıp PCA9685 ile haberleştirerek istenilen çıkışı elde etmektir.

PCA9685 NEDIR?

I2C haberleşmeli PCA9685 entegresi 16 adet PWM çıkışına sahiptir. Böylelikle, **Arduino'nuzdaki PWM çıkış sayısının yetersiz kaldığı projelerinizde bu shield'ı kullanabiliriz.**

ARDUINO UNO PINLERI	PCA9685 PİNLERİ
A4(MAVİ)	SDA
A5(MOR)	SCL
GND(BEYAZ)	GND
5V(YEŞİL)	VCC



PCA9685 kullanılan PWM çıkış kabloları şu şekildedir;

- > 0 kanal sarı kablo osilaskobun A kanalındaki proba bağlıdır.
- > 4 numaralı kanal (mavi kablo osilaskobun B kanalındaki proba bağlıdır.
- > 9 numaralı kanal (beyaz kablo osilaskobun C kanalına bağlıdır.
- > Siyah kablo ise tüm kanalların osilaskobun GND ye bağlıdır.


PCA9685 İLE ARDUINO UNO HABERLEŞME

```
sketch_sepU/e§
#include <Wire.h>
//Arduino Wire kütüphanesi,
//I2C haberleşme yöntemiyle donanımsal olarak senkron seri haberleşme sağlayan kütüphanedir.
//Bu kütüphane ile bir clock hattı ve bir veri hattı kullanarak 2 ya da daha fazla cihaz ile donanımsal senkron seri haberleşme sağlanabilir.
#include <Adafruit PWMServoDriver.h>
int gelen deger=0;
int duty value=0;
int kanal secim=0;
// called this way, it uses the default address 0x40
Adafruit PWMServoDriver pwm = Adafruit PWMServoDriver();
int egale = 0; //Egale değişkeni girdiğimiz duty değerini 0 'a çekmesini önlemek. Aynı zamanda döngünün devamını sağlamak.
void setup() {
  Serial.begin(115200); //Veri iletiminde kanalın kapasitesini ifade eden bant qenişliği bir kanalda taşınabilecek maksimum frekansa sahip sinyaldir.
  //Yani bant qenişliği ne kadar fazlaysa aktarılabilecek veri de o kadar fazla olur.
  pwm.begin();
  pwm.setPWMFreq(571); // Pwm maximum çalışılan frekans değeri.
  Wire.setClock(400000);
 void loop()
     if (Serial.available() )//okumak icin veri var mı?.
         kanal_secim =Serial.parseInt();//veri dizisindeki tam sayıları oku.
        if(kanal_secim==1){
          Serial.print("kanall seçildi.");
         gelen deger =Serial.parseInt();
         egale++;
          if(egale == 1)
            duty_value= map( gelen_deger, 0, 100, 0, 4095);//0 ile 100 arasında verilen bir değer 0 ile 4095 arasında bir değere çevirir.
          // eğer duty_value 0 ise setpwm'i sıfırla duty_value 100 ise 100'le...
            if (duty value>0 && duty value<4095)
            pwm.setPWM(0,4095,duty_value);//pwm.setPWM(pwm(pca9685)çıkış pwm kanalı,max.duty değeri,map fonksiyonu ile çevrilen duty değeri.
            Serial.print("Duty degeri:% ");
             Serial.println(duty_value);//println fonksiyonu yazma işlemi bittikten sonra imleci bir alt satırın başına getirir ve
             daha sonraki yazmaların bir alt satırdan olmasını sağlar.
            else if(duty_value==4095)
             pwm.setPWM(0,4096,0);//
             Serial.print("Duty değeri:% ");
             Serial.println(duty_value);
```

```
else{
   //pwm.setPWM(0,4096,0);
   pwm.setPWM(0,0,4096);
   Serial.print("Duty değeri:% ");
   Serial.println(duty_value);
       egale = 0;
  else if(kanal_secim==2)
    Serial.print("kanal2 seçildi.");
  gelen_deger =Serial.parseInt();
  egale++;
  if(egale == 1)
        duty_value= map( gelen_deger, 0, 100, 0, 4095);
       if(duty_value>0 && duty_value<4095)
       pwm.setPWM(4,4095,duty_value);
       Serial.print("Duty değeri:% ");
       Serial.println(duty_value);
        else if(duty_value==4095)
        pwm.setPWM(4,4096,0);
        Serial.print("Duty değeri:% ");
        Serial.println(duty_value);
 else{
   //pwm.setPWM(0,4096,0);
   pwm.setPWM(4,0,4096);
   Serial.print("Duty degeri:% ");
   Serial.println(duty value);
   egale = 0;
 else if (kanal secim==3)
   Serial.print("kanal3 seçildi.");
   gelen deger =Serial.parseInt();
```

```
egale++;
 if(egale == 1)
    duty_value= map( gelen_deger, 0, 100, 0, 4095);
    if(duty_value>0 && duty_value<4095)
     pwm.setPWM(9,4095,duty value);
     Serial.print("Duty değeri:% ");
     Serial.println(duty_value);
     else if(duty_value==4095)
      pwm.setPWM(9,4096,0);
     Serial.print("Duty değeri:% ");
     Serial.println(duty_value);
 else{
    //pwm.setPWM(0,4096,0);
    pwm.setPWM(9,0,4096);
    Serial.print("Duty değeri:% ");
    Serial.println(duty_value);
 }
}
   egale = 0;
}
```

}



Duty değeri A kanalına %25, B kanalına %50 girilerek 2 kanalda oluşan duty değeri böyledir.

Not:Osilaskobun 2 kanalı olduğundan dolayı 3 kanal aynı anda görülememektedir.

SONUÇ

Arduino da yazılan kod ile birlikte PCA9685 istediğimiz haberleşme sağlandı ve gerekli bağlantılar yapılarak duty değeri gözlendi.

NOT:Arduino kod ektedir.

