

14列・合計300脚。上=上手(A)、下=下手(C)、左=ステージ。

14列・合計300脚。上=上手(A)、下=下手(C)、左=ステージ。



最前列 6.45 m / 最後列 18.15 m

列間隔 0.9 m (14列)

席中心間隔 0.535 m (基準 0.52~0.555 m)

通路の有効幅 A-B 1.4 m、B-C 1.4 m(椅子の四隅どうし)

音響機材(仮位置)

スピーカー:A・C 各1か所(Low×1、
Hi/Mid×3)。最前列の外端より1.5 m ステージ
側。

音響卓:ステージ上手の横

通路を横切るケーブルは作らない。最前列はスピーカー設置後に調整。

寸法・機材位置は仮配置。現地で確認してから確定してください。

客席 列ごとの脚数

A・B・C は同じ脚数(各ブロックの列の中心を演奏位置に向ける)。

列	演奏中心から (m)	A	B	C	列の合計	席中心間隔 (mm)
1	6.45	5	5	5	15	535
2	7.35	5	5	5	15	535
3	8.25	5	5	5	15	535
4	9.15	6	6	6	18	535
5	10.05	6	6	6	18	535
6	10.95	7	7	7	21	535
7	11.85	7	7	7	21	535
8	12.75	7	7	7	21	535
9	13.65	8	8	8	24	535
10	14.55	8	8	8	24	535
11	15.45	8	8	8	24	535
12	16.35	9	9	9	27	535
13	17.25	9	9	9	27	535
14	18.15	10	10	10	30	535
合計		100	100	100	300	

並べ方

- 1. 演奏位置の中心から 6.45 m を最前列とし、後ろへ 0.9 m ずつ 14列。
- 2. Bは演奏位置の正面、左右対称に。AとCは通路をはさんで、Bの外側に。
- 3. 椅子はすべて演奏位置に向ける。
- 4. 通路は有効幅 1.4 m 以上を確保(巻き尺で、椅子の端から端を測る)。
- 5. スピーカーと音響卓を置いたあと、最前列の位置を調整。

床へのテープなどの目印は使わない前提です。