HANDLEIDING

Instellingen van de SK-Box

Het grote scherm, het opstarten en de bediening via Bluetooth

SK-Box software 2.8.7 | 27 oktober 2026

ScoreKrijt en deze handleiding zijn gemaakt met behulp van AI.

Inhoud

1. Over deze handleiding 3

2. Wat gebeurt er bij het opstarten? 3

3. Aanbevolen instellingen op de SK-Box 3

4. Het grote scherm instellen met de app 4

5. Wat je tijdens een wedstrijd ziet 5

5.1 Voor de start 5

5.2 Vaste beurten en Uit is uit 5

6. Toetsen op de SK-Box 5

7. Bluetooth 6

7.1 Wat de telefoon kan bedienen 6

8. Snelle controle na onderhoud 6

9. Storingen oplossen 7

10. Beheer en veiligheid 7

1. Over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft hoe de SK-Box is ingesteld, hoe je het grote scherm aanpast en wat je tijdens een wedstrijd ziet. De installatie staat in de handleiding **SK-Box installeren** en het bijwerken in de handleiding **SK-Box bijwerken**.

> **Wat is de SK-Box?** Een Raspberry Pi die op een HDMI-scherm de stand van de wedstrijd toont. De wedstrijd wordt bediend met de ScoreKrijt-app op een Android-telefoon, via Bluetooth. De SK-Box heeft geen internet nodig.

2. Wat gebeurt er bij het opstarten?

1. **Zet de SK-Box en het scherm aan.** Het scherm toont tijdens het opstarten het ScoreKrijt-logo in plaats van het Raspberry Pi-logo.
2. **Het bureaublad** is zwart met het ScoreKrijt-logo. Er is geen taakbalk en er zijn geen pictogrammen.
3. **Het opstartscherm van ScoreKrijt** toont het logo met de melding "SK-Box wordt gestart" en bewegende puntjes. Het blijft staan tot ScoreKrijt klaar is, minimaal 3 en hoogstens 90 seconden.
4. **Het grote scherm** opent schermvullend. Het gewone bedieningsvenster blijft verborgen.
5. **Bluetooth** start ongeveer een halve seconde na het openen van het programma. Bij een verbroken verbinding probeert de SK-Box na 2 seconden opnieuw te verbinden.

3. Aanbevolen instellingen op de SK-Box

De SK-Box werkt in **Bluetooth-modus**. Die schakelt een aantal instellingen automatisch goed, zodat de telefoon de wedstrijd bedient.

Instelling	Waarde	Opmerking
BlueTooth Mode	Aan	Start de Bluetooth-service en zet de vijf onderstaande instellingen automatisch.
Groot scherm	Aan	Automatisch door Bluetooth-modus.
Open groot scherm in full screen	Aan	Automatisch. Het gewone venster blijft verborgen.
Wedstrijdoverzicht	Uit	Automatisch. De app handelt het einde van de wedstrijd af.
Wedstrijd mailen	Uit	Automatisch. Geen e-mailvraag op de SK-Box.
Nieuwe wedstrijd automatisch	Uit	Automatisch. De app bepaalt de volgende start.
Lettertype	Bodoni	Lettertype van het scorebord.
Startkleur	Geel	Wordt per wedstrijd door de telefoon doorgegeven.
Geschiedenis tonen	Aan	Standaard 3 regels; in te stellen met de app (hoofdstuk 4).

Instelling	Waarde	Opmerking
Open wedstrijden controleren	Uit	Geen vraag over een onafgeronde wedstrijd bij het opstarten.
Oude wedstrijden opruimen	Aan	Wedstrijdbestanden ouder dan 5 jaar worden verwijderd.

> **Je instellingen blijven bewaard** De instellingen staan in `ScoreKrijtSettings.json`. Bij een update met `sk-update.sh` wordt dat bestand overgenomen, dus ook je lettergroottes blijven staan.

4. Het grote scherm instellen met de app

Je past de weergave van het grote scherm aan met de ScoreKrijt-app op de telefoon, terwijl je het resultaat op het scherm ziet.

1. **Verbind de telefoon met de SK-Box** (zie de app, hoofdmenu).
2. **Open Instellingen SK-Box.** Dat kan vanuit het hoofdmenu en tijdens een wedstrijd, via Instellingen, de knop **Instellingen SK-Box**.
3. **Verschuif een regelaar.** Zodra je loslaat, verandert het grote scherm direct (live voorbeeld).
4. **Kies Permanent opslaan op SK-Box** om de waarden te bewaren. Zonder opslaan gaan ze na een herstart verloren.
5. **Standaardweergave herstellen** zet alle waarden terug naar de fabrieksinstellingen en slaat ze op.

Onderdeel	Standaard	Bereik
Aantal getoonde beurten	3	1 - 10
Breedte middelste kolom	20 %	10 - 60 %
Spelersnamen	70	20 - 200
Tekst caramboles / score	50	20 - 160
Waarde caramboles / score	200	120 - 500
Tekst beurt	70	50 - 160
Waarde beurt	100	50 - 300
Tekst huidige caramboles	50	20 - 160
Waarde huidige caramboles	60	40 - 200
Tekst TMC	28	10 - 120
Waarde TMC	42	15 - 180
Tekst punten	30	10 - 100
Waarde punten	50	20 - 160
Tekst statistieken	30	10 - 100
Waarden statistieken	50	20 - 160

Onderdeel	Standaard	Bereik
Tekst geschiedenis	30	10 - 100
Waarden geschiedenis	30	10 - 100

> **Past een tekst niet in zijn vak?** Kies dan een kleinere lettergrootte, of maak de middelste kolom breder of smaller met **Breedte middelste kolom**. Sommige lettertypen zijn breder dan andere en hebben meer ruimte nodig.

> **Telefoon en SK-Box moeten dezelfde versie hebben** De regelaar voor de breedte van de middelste kolom en de hoge maxima werken alleen als de app en de SK-Box allebei versie 2.8.6 of nieuwer zijn. Een oudere SK-Box weigert hogere waarden met een foutmelding.

5. Wat je tijdens een wedstrijd ziet

5.1 Voor de start

Zodra je in de app op **Bepalen aanvang wedstrijd** komt, tonen de SK-Box de namen en de TMC van beide spelers. Alle bovenste vakken zijn dan wit, omdat nog niet bepaald is wie begint. Bij het starten van de wedstrijd komen de kleuren en de speler aan de beurt.

> **Een lopende wedstrijd blijft ongemoeid** Staat er op de SK-Box een wedstrijd, dan verandert dit scherm niet wanneer je in de app een nieuwe wedstrijd voorbereidt. Pas bij het starten van de nieuwe wedstrijd wordt de stand vervangen.

5.2 Vaste beurten en Uit is uit

Wedstrijdvorm	Kolommen per speler	Betekenis
Vaste beurten	`Punten` en `Car. tot punt`	Punten volgens de TMC, en het aantal caramboles tot het volgende punt.
Uit is uit	`Procent` en `Car. tot uit`	Het percentage van het te maken aantal (naar beneden afgerond) en het aantal caramboles dat nog nodig is om uit te zijn.

Bij Uit is uit is 100 procent gelijk aan 10 punten. De wedstrijd eindigt dus op hetzelfde moment als eerder. Bij een verlenging rekent de SK-Box met de nieuwe, hogere TMC.

6. Toetsen op de SK-Box

Sluit een toetsenbord aan op de SK-Box. Het gewone ScoreKrijt-venster of het grote scherm moet daarbij het actieve venster zijn.

Toets	Wat doet de toets?
F12	Toont of verbergt de taakbalk. Met het grote scherm open haalt F12 dat scherm even uit volledig scherm, zodat de taakbalk zichtbaar wordt.
F11	Zet het grote scherm in of uit volledig scherm.
Esc	Sluit het grote scherm en toont het gewone ScoreKrijt-venster.
Ctrl+Alt+F2	Opent een tekstscherm met een inlogprompt, bijvoorbeeld om `sk-update.sh` te starten. Terug met Ctrl+Alt+F1 of met `sudo reboot`.

Het bijwerken van ScoreKrijt staat in de handleiding **SK-Box bijwerken**.

7. Bluetooth

Onderdeel	Waarde	Opmerking
Techniek	Bluetooth Classic SPP	Seriële Bluetooth-verbinding.
Linux-poort	`/dev/rfcomm0`	Virtuele seriële poort van de koppeling.
Baudrate	9600	Communicatiesnelheid.
Leestime-out	1 seconde	Wachttijd per leesactie.
Automatisch herstellen	Aan	Opnieuw proberen na verbindingsverlies, iedere 2 seconden.
Berichtformaat	JSON, een regel per bericht	Protocolversie 2.

7.1 Wat de telefoon kan bedienen

- de verbinding testen en de status opvragen;
- namen en TMC alvast tonen (vanaf versie 2.8.7) en een nieuwe wedstrijd starten of bijwerken;
- de score verhogen en verlagen en de beurt noteren;
- de vorige actie terugnemen;
- de wedstrijd afsluiten;
- de weergave van het grote scherm bekijken, aanpassen, opslaan en herstellen.

> **Valt de verbinding steeds na 30 seconden weg?** Dan is de telefoon waarschijnlijk niet echt gekoppeld. Vergeet de SK-Box op de telefoon, verwijder de oude koppelgegevens op de SK-Box en koppel opnieuw. Zie de installatiehandleiding, hoofdstuk 8.2 en de storingstabel.

8. Snelle controle na onderhoud

Loop onderstaande punten na. Alles moet werken zonder muis.

☐ Tijdens het opstarten verschijnt het ScoreKrijt-logo, geen Raspberry Pi-logo en geen opstarttekst.

- ☐ Het opstartscherm toont "SK-Box wordt gestart" en gaat over in het scorebord.
- ☐ Het scorebord staat schermvullend, zonder taakbalk.
- ☐ F12 toont en verbergt de taakbalk.
- ☐ De telefoon kan de SK-Box vinden en verbinden en blijft verbonden.
- ☐ Plus, min en Noteer veranderen telefoon en scorebord tegelijk.
- ☐ Bij Bepalen aanvang wedstrijd staan de namen en TMC op het scorebord, met witte vakken.
- ☐ Bij Uit is uit staan `Procent` en `Car. tot uit` in beeld, bij vaste beurten `Punten`.
- ☐ Na het afsluiten van de wedstrijd staan beurt en huidige caramboles op 0.

9. Storingen oplossen

Probleem	Controle	Oplossing
ScoreKrijt start niet	`scorekrijt-autostart.log`	Lees de laatste regels: `tail -n 50 ~/ScoreKrijt/scorekrijt-autostart.log`.
Geen Bluetooth	BlueTooth Mode	Zet de instelling aan en start ScoreKrijt opnieuw.
Poort `/dev/rfcomm0` ontbreekt	Koppeling en `scorekrijt-rfcomm.service`	De poort verschijnt pas als de telefoon verbindt. Controleer `journalctl -u scorekrijt-rfcomm.service`.
Verbinding valt steeds weg	Koppeling met de telefoon	Koppel opnieuw (zie hoofdstuk 7). Het log toont de reden in `scorekrijt-autostart.log`.
Scorebord niet schermvullend	Groot scherm en full screen	Beide moeten aan staan. Druk op F11 in het grote scherm.
Taakbalk blijft zichtbaar of komt niet	Bureaublad en F12	Zie de installatiehandleiding, hoofdstuk 13.
Procenten of namen vooraf ontbreken	Versie van app en SK-Box	Beide moeten 2.8.7 zijn. Controleer met `grep APP_VERSION ~/ScoreKrijt/ScoreKrijt/constants.py`.
Tekst valt buiten zijn vak	Lettergroottes	Verklein de tekst of pas de breedte van de middelste kolom aan (hoofdstuk 4).

10. Beheer en veiligheid

- Bewaar wachtwoorden niet in een gedeelde handleiding. De inloggegevens van de SK-Box staan in de installatiehandleiding, hoofdstuk 1.
- Maak vóór grotere wijzigingen een kopie van `ScoreKrijtSettings.json`.
- Wijzig de Bluetooth-poort en de baudrate alleen als ook de koppeling op de Raspberry Pi wordt aangepast.
- Voer na iedere update de snelle controle uit hoofdstuk 8 uit.

Gemaakt met behulp van AI ScoreKrijt (de Android-app, de SK-Box-software en de hulpscripts) en deze handleidingen zijn gemaakt met behulp van AI (Claude van Anthropic). Controleer instellingen en opdrachten altijd op je eigen SK-Box.